

4. Downloads

Handbuch

Aufgrund einer täglich voranschreitenden Weiterentwicklung des Draco MultiView 4K60 mit neuen Funktionen und Eigenschaften, sind wir sehr darauf bedacht, Ihnen immer das aktuelle Handbuch zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund verzichten wir auf die Beigabe eines Handbuchs in elektronischer oder gedruckter Version. Wir bitten Sie deshalb, das aktuelle Handbuch von nachfolgendem Link herunterzuladen:

ihse.de/handbuch

Draco MV-Tool

Das Draco MV-Tool bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Erweiterte Konfiguration
- Erweiterte Überwachungsmöglichkeiten
- Systemaktualisierung (Firmware-Update)
- Lokale Sicherungsmöglichkeit

Bitte laden Sie das Draco MV-Tool unter folgendem Link herunter:

ihse.de/software



IHSE GmbH

Benzstraße 1
88094 Oberteuringen
Deutschland

Tel. +49 7546 9248-43
Fax +49 7546 9248-48

techsupport@ihse.de
www.ihse.de

Supportzeiten: **MEZ / MESZ**
Montag - Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 17.00 Uhr

Draco MultiView 4K₆₀

KVM-Switch Serie MV42



1. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:

	MV42-DPSH	MV42-DPDH	MV42-H2SH	MV42-H2DH
Draco MultiView 4K ₆₀	1	1	1	1
Europa-Netzanschlusskabel 2,0 m	2	2	2	2
DisplayPort-Kabel 2,0 m	4	8	-	-
HDMI-Kabel 1,8 m	-	-	4	8
USB-Anschlusskabel Typ A-B, 1,8 m	4	4	4	4
Kurzanleitung	1	1	1	1



Sollte etwas fehlen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

2. System anschließen



Erstanwendern empfehlen wir, das System zuerst in einer Testumgebung aufzubauen, die sich auf einen einzelnen Raum beschränkt. Dies erleichtert das Erkennen und Lösen von Verkabelungsproblemen und das bequeme Experimentieren mit Ihrem System.



Beim Einschalten empfehlen wir folgende Reihenfolge: Monitor - Draco MultiView 4K₆₀ - Quelle.

Draco MultiView 4K₆₀ in Betrieb nehmen

1. Verbinden Sie Maus, Tastatur und Monitor mit dem Draco MultiView 4K₆₀.
2. Verbinden Sie bis zu vier CPUs mit Hilfe der mitgelieferten Anschlusskabel mit dem Draco MultiView 4K₆₀.
3. Stellen Sie die Spannungsversorgung zum Draco MultiView 4K₆₀ her.
4. Starten Sie das System.

Erstkonfiguration im OSD vornehmen

1. Öffnen Sie das OSD mittels Tastaturkombination (bitte drücken Sie zweimal schnell **<links Shift>**, dann **<0>** und anschließend **<Esc>** und loggen Sie sich dann mit Administratorrechten (Standard-Benutzername: admin, Standard-Passwort: admin) im Hauptmenü unter Configuration ein (siehe Handbuch). Per Default hat der Draco MultiView 4K₆₀ die IP-Adresse 192.168.100.95 und DHCP ist deaktiviert.
2. Nehmen Sie bitte die gewünschte Erstkonfiguration vor.



Nach der Konfiguration des Systems empfehlen wir, die Konfiguration unter **Configuration > Save** abzuspeichern und einen Neustart unter **Configuration > Restart MV** auszuführen.

Erweiterte Konfiguration im Draco MV-Tool vornehmen

Optional können Sie eine erweiterte Konfiguration im Draco MV-Tool (Managementsoftware) vornehmen.

1. Installieren Sie die Managementsoftware (siehe Handbuch).
2. Verbinden Sie den Draco MultiView 4K₆₀ mit dem Computer mit einem Netzkabel.
3. Öffnen Sie die Managementsoftware und stellen Sie eine Netzwerkverbindung zwischen Draco MultiView 4K₆₀ und Draco MV-Tool her (siehe Handbuch). Per Default hat der Draco MultiView 4K₆₀ die IP-Adresse 192.168.100.95 und DHCP ist deaktiviert.



Nach der erweiterten Konfiguration des Systems empfehlen wir, die Konfiguration unter **Remote Save...** abzuspeichern und einen Neustart unter **Device > Advanced Service > Restart Device** auszuführen.

3. Technische Unterstützung

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor einer Kontaktaufnahme das Handbuch gelesen und Ihr Gerät entsprechend installiert und konfiguriert haben.

Checkliste Kontaktaufnahme

Für eine Bearbeitung Ihrer Anfrage ist das Ausfüllen unserer Checkliste für Service- und Problemfälle erforderlich:

ihse.de/checkliste

Bitte halten Sie bei der Kontaktaufnahme folgende Informationen bereit:

- Firma, Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Typ und Seriennummer des Geräts (siehe Geräteboden)
- Datum und Nummer des Kaufbelegs, ggf. Name des Händlers
- Ausgabedatum des vorliegenden Handbuchs
- Art, Umstände und ggf. Dauer des Problems
- Am Problem beteiligte Komponenten (z. B. Grafikquelle, Betriebssystem, Monitor, USB-HID- / USB-2.0-Geräte, Verbindungskabel)
- Ergebnisse aller bereits durchgeführten Maßnahmen

Checkliste Versand

1. Zur Einsendung Ihres Geräts benötigen Sie eine RMA-Nummer (Warenrückgabenummer). Kontaktieren Sie bitte hierzu Ihren Händler.
2. Verpacken Sie das Gerät sorgfältig. Fügen Sie alle Teile bei, die Sie ursprünglich erhalten haben. Verwenden Sie möglichst den Originalkarton.
3. Bitte vermerken Sie die RMA-Nummer gut lesbar auf Ihrer Sendung.



Bitte haben Sie Verständnis, dass Geräte, die ohne Angabe einer RMA-Nummer eingeschickt werden, nicht angenommen werden können. Die Sendung wird unfrei und unbearbeitet an den Absender zurückgeschickt.