



Einleitung



Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Anweisungen zur Konfiguration und Bedienung der IHSE KVM-Produkte. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise (siehe Kap. 2, Seite 10) und weitere Hinweise in den entsprechenden Kapiteln.

Produktidentifikation

Die Modell- und Seriennummer unserer Produkte befinden sich auf dem Boden der Geräte. Beziehen Sie sich immer auf diese Information, wenn Sie Kontakt mit Ihrem Händler oder dem Support der IHSE GmbH aufnehmen.

Warenzeichen und Handelsmarken

Alle Warenzeichen und Handelsmarken, die in diesem Handbuch erwähnt werden, werden anerkannt als Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Gültigkeit dieses Benutzerhandbuchs

Dieses Benutzerhandbuch gilt für alle Tera Tool Versionen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Funktionen der hier beschriebenen Software ohne Ankündigung zu ändern. Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert, erweitert oder gelöscht werden. Die jeweils aktuelle Version des Handbuchs finden Sie im Download-Bereich unserer Webseite.

Copyright

© 2025. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herstellers in keiner Art und Weise reproduziert oder verändert werden.

Verfügbare Dokumentation

Name	Format	Beschreibung	Bereitstellung
Benutzerhandbuch	PDF	Beinhaltet alle Instruktionen für die Konfiguration und den Betrieb der IHSE KVM-Produkte.	Download von der Website

Kontakt IHSE GmbH Benzstraße 1 88094 Oberteuringen Germany phone: +49 7546-9248-0 fax: +49 7546-9248-48 e-mail: info@ihse.com website: https://www.ihse.com

Inhaltsverzeichnis

1	Wicht	tige Informat	ionen	8
	1.1	Symbole fü	r Warnhinweise und ergänzende Informationen	8
	1.2	Begriffe und	d Schreibweisen	8
	1.3	Verwendun	gszweck	9
2	Siche	rheitshinwei	ise	10
3	Tera ⁻	Tool Softwar	e speichern und starten	11
	3.1	Voraussetz	ungen für Tera Tool Software	11
		3.1.1 Fr	reigaben für Netzwerk und Firewall einrichten	12
		3.1.2 C	omputer mit installierter Tera Tool Software an der Matrix anschließen	12
		3.1.3 C	omputer mit installierter Tera Tool Software an ein Extendermodul anschließen	12
		3.1.4 Te	era Tool Software starten	13
		3.1.5 Ve	erbinden mit Matrix mittels bekannter IP-Adresse	14
		3.1.6 Ve	erbinden mit Matrix über die Funktion Device Finder	15
4	Grun	dlegende Ein	istellungen der Tera Tool Software	16
	4.1	Standardeir	nstellungen für Verbindung und Verzeichnisse	16
	4.2	Einstellen v	on Schriftgröße, Quick-Info und Grundfarbe	17
	4.3	Einstellen d	ler Sprache	17
	4.4	Hintergrund	I der Startseite ändern	
	4.5	Autostart de	es Device Finders einstellen und weitere Optionen	19
5	Benu	tzeroberfläcł	ne und Steuerungsoptionen	20
	5.1	Menüstrukt	ur	20
		5.1.1 Zu	ugriffsrechte (Access Rights)-Menü	22
		5.1.2 Ü	bersicht über die Ports und das Informations- und Optionspanel	23
		5.1.2.	1 Farben für Netzwerk-Ports der Controllerkarte	23
		5.1.2.	2 Farbkodierung der Ports der I/O-Karten	23
		5.1.2.	3 Farbcodierung für I/O-Karten-Ports mit Multi-Screen-Control (MSC)	24
		5.1.2.	4 Symbole für I/O-Karten-Ports	24
		5.1.2.	5 Redundanz-Symbole für I/O-Karten-Ports	25
		5.1.2.	6 Informationspanel an der rechten Seite	25
		5.1.2.	7 Kontext-Menü der Ports	26
		5.1.2.	8 Informationen für den Betrieb und für Supportfunktionen	26
	5.2	Beschreibu	ng der Symbolleiste	26
	5.3	Maus- und	Tastatursteuerung	27
	5.4	Möglichkeiten des Neuladens der Konfiguration		
	5.5	Kontextfunktion		
	5.6	Filterfunktion		28
	5.7	Sortierfunktion		
	5.8	Reportfunkt	lion	
6	Konfi	guration eine	er Matrix mittels Tera Tool Software	31
	6.1	6.1 Konfigurieren im Online-Modus		
	6.2	Erstellen/Ändern von Konfigurationen im Offlinemodus		
	6.3	Speichermöglichkeiten		
	6.4	Speichern u	und Aktivieren von Konfigurationen	35

	6.4.1	Speid	chern der aktuellen Konfiguration in der Matrix	35
	6.4.2	Lokal	les Speichern von Konfigurationen (Backup)	36
	6.4.3	Öffne	en einer lokal gespeicherten Konfiguration	36
	6.4.4	Hoch	laden einer externen Konfiguration auf die Matrix	37
	6.4.5	Aktivi	ieren einer Konfiguration	
	6.4.6	Heru	nterladen einer Konfiguration	39
6.5	Systeme	einstell	ungen	40
	6.5.1	Allge	meine Einstellungen der System-Konfiguration	40
	6.5.2	Autor	matische Erstellung von Real CPU- und CON-Devices aktivieren	42
	6.5.3	Einst	ellen des Matrix OSD-Zugangs	44
	6.5.4	Einte	Ilen des Synchronisierungsmodus	45
	6.5.5	Konfi	igurieren der Zugriffsrechte	46
	6.5.6	Getei	ilte (shared) Bedienung einer Quelle	49
	6.5.7	Einst	ellen der Netzwerkkonfiguration	51
	6.5.8	Einst	ellen der Dual-Netzwerk-Konfiguration	53
	6.5	5.8.1	Hardware-Voraussetzungen	53
	6.8	5.8.2	Firmware-Voraussetzungen	53
	6.5	5.8.3	Konfigurations-Voraussetzungen	53
	6.5	5.8.4	Anhängigkeiten im Dual-Netzwerk	54
	6.5.9	Einric	chten der Syslog-Funktion	55
	6.5	5.9.1	Syslog-Optionen einstellen	56
	6.8	5.9.2	Aktivierung der I/O-Karten-Diagnose	57
	6.5.10	Einric	chten der SNMP-Funktion	58
	6.5	5.10.1	SNMP-Optionen einstellen	60
	6.5	5.10.2	Einrichten eines SNMPv3-Benutzers für den SNMP-Server	61
	6.5.11	Einric	chten der LDAP-Konfiguration (Active Directory)	62
	6.8	5.11.1	Konfiguration	63
	6.5	5.11.2	Such- und Synchronisierungsprozess	65
	6.5	5.11.3	Suchergebnisse	65
	6.5.12	Datur	m und Uhrzeit einstellen	66
6.6	Benutze	reinste	ellungen konfigurieren	68
	6.6.1	Besc	hreibung des Benutzer-Menüs	68
	6.6.2	Einer	n neuen Standard-Benutzer-Account erstellen	71
	6.6	6.2.1	Einen Power User, Super User oder Administrator erstellen	71
	6.6	6.2.2	Einen Benutzer-Account ändern	71
	6.6	5.2.3	Zugriffsrechte eines Benutzers konfigurieren	71
	6.6.3	Benu	itzer-Favoriten konfigurieren	72
	6.6.4	Benu	itzer-Makros konfigurieren	73
	6.6.5	CON	-spezifischer selektiver Benutzerzugang	76
	6.6.6	Einric	chten von Benutzergruppen	77
6.7	Konfigur	ration d	der Extendermodule und EXT-Units	80
	6.7.1	Autor	matische Erstellung von EXT-Units	80
	6.7	7.1.1	Firmware-Versionen des Extendermoduls anzeigen	81
	6.7	7.1.2	Typ des Extendermoduls anzeigen	82
	6.7	7.1.3	Umbenennen einer EXT-Unit	82

	6.7.2	Exter	nder Parameter verwalten	83
	6.	.7.2.1	Auslesen der Parameter	84
	6.	7.2.2	Parameter ändern	85
	6.	7.2.3	Parameter zuweisen	85
	6.7.3	Manu	elle Erstellung und Konfiguration von EXT-Units mit festem Port	
	6.	.7.3.1	EXT-Units für USB 2.0 Extendermodule konfigurieren	88
	6.7.4	EXT-	Units für USB 3.0 Extendermodule an UNI-I/0-Boards konfigurieren	90
	6.7.5	EXT-	Units für native SDI-Nutzung konfigurieren	92
	6.7.6	Konfi	gurieren spezifischer CPU-Extendermodul-Parameter	94
	6.	7.6.1	Verwalten des USB-HID Ghosting	94
	6.	7.6.2	EDID-Transfers durchführen	100
	6.7.7	Konfi	gurieren spezifischer CON-Extendermodul-Parameter	105
	6.	7.7.1	Konfigurieren der Tastatur- und Mauseinstellungen	105
	6.	7.7.2	Einstellen optionaler OSD-Funktionen für CON-Extendermodule	106
6.8	Konfigu	ration d	ler CPU-Devices	108
	6.8.1	Erste	Ilen eines neuen CPU-Device	110
	6.8.2	Einst	ellungen eines CPU-Device ändern	110
	6.8.3	Zuwe	isung von EXT Unit(s) an ein CPU-Device	110
	6.8.4	Zuwe	isung einer EXT-Unit zu einem CPU-Device aufheben	111
	6.8.5	Zugri	ffsrechte von CON-Devices an CPU-Devices einstellen	111
	6.8.6	Zuwe	isen von Virtual CPU-Devices	112
	6.8.7	Einric	hten von CPU-Device-Gruppen	113
	6.	.8.7.1	Erstellen einer neuen CPU-Device-Gruppe	114
	6.	.8.7.2	Ein CPU-Device einer CPU-Device-Gruppe zuweisen	114
	6.	8.7.3	Zugriffsrechte für CON-Devices auf CPU-Device-Gruppen einrichten	115
	6.8.8	Konfi	gurieren des CPU Zugangs zu virtuellen Maschinen (VDI)	116
	6.	.8.8.1	Konfiguration einer IP-Session-Config	117
	6.	8.8.2	Konfiguration einer IP-CPU-EXT-Unit	119
	6	8.8.3	Zuweisung einer konfigurierten IP-Session-Config zu einem IP-CPU-Device	120
6.9	Konfigu	ration d	ler CON-Devices	123
	6.9.1	Erste	Ilen eines neuen CON-Device	126
	6.9.2	Ände	rn eines CON-Device	126
	6.9.3	Zuwe	eisung von EXT-Units an ein CON-Device	126
	6.9.4	Zuwe	eisung von EXT-Units an ein CON-Device aufheben	127
	6.9.5	Zugri	ffsrechte für CON-Devices einrichten	127
	6.9.6	CON	-Device-Favoriten einrichten	129
	6.9.7	CON	-Device-Makros einrichten	130
	6.9.8	Zugri	ffsrechte für die Anmeldung an einem CON-Device festlegen	132
	6.9.9	GPIC	O-CON-Modul konfigurieren	133
	6.9.10	Real	CON-Devices einem Virtual CON-Device zuweisen	135
	6.9.11	Multi-	Screen Control konfigurieren	136
	6.9.12	Aktivi	eren der Funktion Direct Link Fallback	142
6.10	Einstell	ungen z	zuweisen oder kopieren	143
	6.10.1	Einst	ellungen zuweisen	143
	6.10.2	Einst	ellungen kopieren	145

	6.11	IP Gate	way-Ve	rbindungen einrichten	147
		6.11.1	Einric	hten einer IP Gateway-Verbindung für ein Matrix-Grid	147
		6.11.2	Einric	hten einer IP Gateway-Verbindung für eine IP Gateway-CON-Unit	150
		6.	11.2.1	IP Gateway-CON-Unit im selben Netzwerk	150
		6.	11.2.2	IP Gateway-CON-Unit einrichten in einem anderen Netzwerk als Matrix un Gateway-Karte	d/oder IP 153
		6.11.3	Einric	hten einer IP Gateway-Verbindung für eine Draco CON App	153
		6.11.4	Lösch	nen einer IP Gateway-Verbindung	154
		6.11.5	Repro	ogrammierung einer IP Gateway-Karte	154
	6.12	Matrix-k	Caskadi	erung konfigurieren	157
		6.12.1	Aktivi	erung der Option Sub Matrix	157
		6.12.2	Erste	llen kaskadierender EXT-Units und Devices	158
		6.12.3	Anscl	nließen der Tie Lines	160
	6.13	Konfigu	ration e	ines Matrix-Grids	161
		6.13.1	Matrix	k-Grid online konfigurieren	162
		6.13.2	Matrix	k Grid offline konfigurieren	166
		6.13.3	Ände	rn einer Matrix-Grid-Konfiguration	171
		6.13.4	Lösch	nen einer Matrix-Grid-Konfiguration	172
	6.14	Export-	und Im	port-Optionen	174
		6.14.1	Expo	rt-Optionen	174
		6.14.2	Impoi	t-Optionen	175
	6.15	Verwalt	ung der	Lizenzen	177
	6.16	Speiche	rn, öffn	en und hochladen eines Konfigurations-Status	178
		6.16.1	Statu	s speichern	178
		6.16.2	Öffne	n eines lokal gespeicherten Konfigurations-Status	181
		6.16.3	Hoch	laden eines lokal gespeicherten Konfigurations-Status	181
7	Bedie	nung übe	er Tera	Tool Software	182
	7.1	Schaltpi	ozesse	über Tera Tool Software durchführen	182
		7.1.1	Erwei	tertes Schalten (Extended Switching)	182
		7.1.2	USB	2.0 schalten	184
		7.1.3	Defin	ieren von Schalt-Presets	185
	7.2	Neustar	t- und A	Ausschalt-Funktionen über Tera Tool Software	187
		7.2.1	Neus	tart der Matrix oder des Matrix-Grids	187
		7.2.2	Neus	tart einer Controllerkarte	188
		7.2.3	Neus	tart einer I/O-Karte	189
		7.2.4	Neus	tart eines Extendermoduls	190
		7.2.5	Herur	nterfahren der Matrix	192
8	Tera \	Neb Cont	rol		193
	8.1	Vorauss	etzung	en und Anforderungen	193
		8.1.1	Firmv	vare und Lizenz prüfen	193
		8.1.2	Aktivi	erung von Tera Web Control	194
	8.2	Öffnen u	und sch	ließen einer Verbindung	195
	8.3	Konfigu	ration v	on Tera Web Control	196
		8.3.1	Allgei	neine Einstellungen	196
		8.3.2	Layou	uts erstellen	197

		8.3.3	Layouts einen Benutzer zuweisen	
		8.3.4	Presets für Layouts erstellen	201
		8.3.5	Layouts importieren/exportieren	202
	8.4	Bedienu	ung über Tera Web Control	203
		8.4.1	Layout auswählen	203
		8.4.2	Schalten eines individuellen CON-Device	203
		8.4.3	Schalten mit Presets	205
9	Wartu	ung der N	latrix über Tera Tool Software	206
	9.1	Senden	einer OSD-Nachricht an CON-Devices	206
	9.2	Extende	ermodule ersetzen	207
	9.3	Statuse	rmittlung über Tera Tool Software	209
		9.3.1	Matrix-Geräte-Status	209
		9.3.2	Port-Status eines Matrix-Grid	210
		9.3.3	Netzwerk-Status	211
		9.3.4	Matrix-Firmware-Status	212
		9.3.5	Firmware-Status der Extendermodule	213
		9.3.6	Status der Extendermodul-Firmware auf der I/O-Karte	215
		9.3.7	Syslog-Monitoring	216
		9.3.8	SNMP-Monitoring	219
		9.3.9	Redundanzfunktion	222
		9.3.10	Systemcheck	223
		9.3.11	Netzwerkcheck	
	9.4	Update	der Matrix-Firmware	
	9.5	Update	der Extendermodul-Firmware	229
		9.5.1	Update der Extendermodul-Firmware über die Matrix	229
		9.5.2	Update der Extendermodul-Firmware über Mini-USB Service-Port	234
	9.6	Zurücks	setzen der Matrix und der I/O-Karten	238
		9.6.1	Matrix auf Werkseinstellungen zurücksetzen	238
		9.6.2	Ein oder alle I/O-Karte(n) auf Werkseinstellungen zurücksetzen	239
10	Gloss	sar		241
11	Index	۲		243
12	Abbil	dungsve	rzeichnis	243
13	Ände	rungshis	torie	251

1 Wichtige Informationen

1.1 Symbole für Warnhinweise und ergänzende Informationen

Die Bedeutung der Symbole, die in diesem Handbuch für Warnhinweise und hilfreiche Informationen verwendet werden, werden nachfolgend beschrieben:

🗥 WARNUNG

WARNUNG kennzeichnet eine Gefahr, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichter oder mittlerer Verletzung oder zu Verlust von Daten führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

HINWEIS kennzeichnet Informationen, deren Nichtbeachtung die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet.

Toieses Symbol kennzeichnet Hinweise für Besonderheiten am Gerät oder im Gebrauch von Geräte- und Funktionsvarianten.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise für vom Hersteller empfohlene Vorgehensweisen für eine effektive Ausschöpfung des Gerätepotenzials.

1.2 Begriffe und Schreibweisen

Einheitliche Begriffe und Schreibweisen werden in diesem Benutzerhandbuch verwendet.

Folgende Begriffe werden für die Produkte und Systembeschreibungen verwendet:

Begriffe	Beschreibung
Matrix	Draco tera enterprise, Draco tera flex
Tera Tool	Software zur Konfiguration, Überwachung und Bedienung der IHSE KVM Produkte
Quelle	Computer, Graphikkarte (USB, Video, Audio, Daten)
Senke	Konsole (Monitor, Tastatur, Maus, Video, Audio, Daten)
CPU-Unit	Encoder zum Anschluss an die Quelle.
CON-Unit	Decoder zum Anschluss an die Peripheriegeräte der Konsole.
EXT-Unit	Logisches Objekt, das eine CPU- oder CON-Unit in der Matrix repräsentiert.
CPU-Device	Logisches Objekt zur Schaltung von EXT-Units von CPU-Units über die Matrix.
CON-Device	Logisches Objekt zur Schaltung von EXT-Units von CON-Units über die Matrix.

Folgende Schreibweisen werden für Tastaturkommandos verwendet:

Tastaturbefehl	Beschreibung
Taste	Taste auf der Tastatur
Taste + Taste	Tasten gleichzeitig drücken
Taste, Taste	Tasten nacheinander drücken
2x Taste	Taste 2x schnell hintereinander drücken (wie Maus-Doppelklick)
Zahl/Zahl auf der Tastatur	Zahlentaste der Reihe oberhalb der Buchstaben, normalerweise verwendet für beschriebene Operationen.

Tastaturbefehl	Beschreibung
Zahl des Nummern- feldes rechts	Soll eine Zahl des Nummernfeldes benutzt werden, wird explizit darauf hingewiesen.
Folgende Schreibweisen	werden z. B. für Beschreibungen zum Bearbeiten von Dateien oder zum Aktualisieren de

Folgende Schreibweisen werden z. B. für Beschreibungen zum Bearbeiten von Dateien oder zum Aktualisieren der Firmware verwendet:

Tastaturbefehl	Beschreibung
Config.txt	z.B. Dateiname
#CFG	z.B. Dateiinhalt

Folgende Schreibweisen werden für Softwarebeschreibungen verwendet:

Schreibweise	Beschreibung
Fettdruck	Darstellung von Elementen in der Tera Tool Software wie z. B. Menüs oder Schaltflächen
Fettdruck > Fettdruck	Tera Tool Software: Auswahl eines Menüpunkts in der Menüleiste oder der Symbolleiste, z. B., Extras > Options

Maustaste	Beschreibung
Linke Maustaste	Primäre Maustaste* (Standard in den meisten Betriebssystemen)
Rechte Mausetaste	Sekundäre Maustaste*
*	

* Es sei denn, Sie haben die Mauseinstellungen im verwendeten Betriebssystem angepasst.

Beschreibungen, die "Klick", "Mausklick" oder "Doppelklick" enthalten, bedeuten jeweils einen Klick mit der primären (linken) Maustaste. Wenn die rechte Maustaste verwendet werden muss, wird dies in der Beschreibung explizit angegeben.

1.3 Verwendungszweck

Die Tera Tool Software ist eine intuitive Software, um IHSE KVM-Produkte (Matrizen, Extendermodule) zu konfigurieren, betreiben und warten in Single-Matrix-Systemen und Grid-Systemen mehrere Matrizen. Auch Verbindungen über IP Gateway werden mit der Tera Tool Software eingerichtet.

Die Tera Tool Software bietet verschiedene Funktionen, z.B.:

- Erweiterte Konfiguration von Matrixsystemen und Gridsystemen mit bis zu 2.032 Ports (4096 Ports ab Firmware V06.00)
- Erweiterte Monitoring-Optionen
- Schalten von KVM-Produkten
- System-Updates (Firmware-Update) der Matrizen und angeschlossenen IHSE KVM-Produkte
- Lokale Backup-Option
- Dokumentation
- Definieren von Makros
- Direktes Update der IHSE KVM-Extender
- Konfiguration von IP Gateway-Verbindungen

Die Tera Tool Software ist verfügbar als einzelne ausführbare Programmdatei, die nicht installiert werden muss. Sie kann heruntergeladen werden von unserer Homepage <u>https://www.ihse.com/software</u>.

2 Sicherheitshinweise

Um einen zuverlässigen und sicheren Langzeitbetrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Wenn Sie die Tera Tool Software verwenden, konfigurieren und betreiben Sie das Gerät/die Geräte nur wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Nichtbeachtung der Instruktionen kann das Gerät beschädigen oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährden.

3 Tera Tool Software speichern und starten

Die Tera Tool Software ist erhältlich als eine einzelne ausführbare Programmdatei, die keine Installation erfordert. Sie kann von unserer Homepage <u>www.ihse.com</u> heruntergeladen werden. Es stehen zwei Versionen zur Verfügung: eine für Windows Betriebssysteme und eine für MacOS und Linux Betriebssysteme. Die Tera Tool Software sollte auf einem Computer laufen, der nicht Teil des KVM-Systems ist.

HINWEIS

Verbindung zur Matrix blockiert

Synchronisierungs- oder Offline-Verzeichnisse erfordern besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Firewall-Einstellungen, z.B. bei Windows: Roaming-Verzeichnisse. Wenn die Firewall das blockiert, kann keine Verbindung zur Matrix hergestellt werden.

➡ Speichern Sie die Tera Tool Software in einem lokal verfügbaren Verzeichnis.

3.1 Voraussetzungen für Tera Tool Software

Für Windows

Computer/Software/Net	twork	Voraussetzungen/Empfehlungen
Freier Speicher	RAM	Empfohlen: 1 GB
Betriebssystem	Microsoft	Windows 10, Windows 11
Verbindung	-	Zwischen Computer und Matrix mit LAN-Kabel, zwischen Computer und Extendermodul mit Mini-USB/USB A Kabel.

Für MacOS, Linux

Computer/Software/Net	twork	Voraussetzungen/Empfehlungen
Freier Speicher	RAM	Empfohlen: 1 GB
Betriebssystem	Linux	z.B. Debian, Ubuntu, Mint, openSUSE
	macOS	macOS 10.14 (Mojave) oder neuer, Intel-Plattform
Spezifikation	Java	Java 11 ist die erforderliche Mindestversion. Wir empfehlen jedoch, eine neuere Version von Java zu verwenden. (<u>https://adoptopenjdk.net</u> , <u>https://github.com/ojdkbuild/ojdkbuild</u>)
Verbindung	-	Zwischen Computer und Matrix mit LAN-Kabel, zwischen Computer und Extendermodul mit Mini-USB/USB A Kabel.

Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator bezüglich JRE und Netzwerkverbindung.

3.1.1 Freigaben für Netzwerk und Firewall einrichten

Netzwerk-Ports freibeben

Die folgenden Ports werden je nach Konfiguration von der Matrix verwendet und müssen ggf. am Sicherheits-Gateway freigegeben werden. Die Ports müssen nur freigegeben werden, wenn Sie die jeweilige Funktion nutzen wollen.

Funktion	Port
FTP	21/TCP
DNS	53
SNTP	123/UDP
SNMP	161/162, beide UDP
LDAP	389 (636 für SSL)
Syslog	514/UDP
API	5555/TCP (5565 für SSL)
Broadcast	5556/UDP (5566 für SSL)
Matrix Grid	5557/TCP (5567 für SSL)

Java-Anwendung in der Firewall freigeben

Die Java-Anwendung (Datei javaw.exe) muss in den Firewall-Einstellungen für den Port 5555 freigegeben werden, um die Tera Tool Software nutzen zu können. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Firewall-Einstellungen entsprechend zu konfigurieren

Bei der Verwendung der Tera Tool Software mit integrierter Java Runtime könnte eine Abfrage des Betriebssystems erscheinen, z.B. beim Öffnen des Device Finders

3.1.2 Computer mit installierter Tera Tool Software an der Matrix anschließen

HINWEIS

Für eine Verbindung zwischen Computer und Matrix über Switch oder Hub werden parallel konfektionierte Netzwerkkabel benötigt.

- Verwenden Sie nur eine Netzwerkverbindung zwischen Computer und Matrix, die nicht primär für das Streaming von Audio- oder Videodaten verwendet wird. Wir empfehlen dringend, einen Computer zu verwenden, der nicht Teil des KVM-Systems ist (z. B. einen Laptop).
- Schließen Sie ein Netzwerkkabel an den RJ45-Anschluss des Computers und an die Controllerkarte der Matrix an.

3.1.3 Computer mit installierter Tera Tool Software an ein Extendermodul anschließen

 Schließen Sie ein Mini-USB/USB-Kabel Typ A an den Mini-USB-Anschluss des Extender-Moduls und einen USB-A-Anschluss des Computers an.

3.1.4 Tera Tool Software starten

- 1. Laden Sie eine der Tera Tool Software Zip-Dateien von unserer Website herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
- 2. Entpacken Sie die Zip-Datei (unzip).
- 3. Öffnen Sie den entpackten Ordner "Tera Tool".
- 4. Doppelklicken Sie auf den Eintrag TeraTool.

Die Tera Tool Software startet im Offline-Modus.



Abb. 1 Startseite im Offline-Modus

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich über eine Netzwerkverbindung mit einem Gerät z.B. Matrix, Draco MC, SNMP-Board zu verbinden.

- Mit einer bekannten IP-Adresse
- Über das Menü "Device Finder".

3.1.5 Verbinden mit Matrix mittels bekannter IP-Adresse

Es werden mindestens Power User Rechte benötigt und die Funktion **External Configuration & Control** im Netzwerk-Menü muss aktiviert sein (Standardeinstellung).

Bis zu 16 Verbindungen zwischen der Matrix und der Tera Tool Software können gleichzeitig hergestellt werden, da nur eine begrenzte Anzahl von Sockets verfügbar ist.

- 1. Starten Sie die Tera Tool Software.
- 2. Klicken Sie auf **Connect** in der Symbolleiste. Ein Login-Dialog erscheint.

Connect	×
Hostname/IP Address	192.168.100.99
User	admin
Password	****
	Login C <u>a</u> ncel

Abb. 2 Dialog Connect

 Geben Sie die IP-Adresse gemä
ß Netzwerkkonfiguration der Matrix ein. Sie können die Netzwerkeinstellungen über das OSD ausfindig machen.

Die Standard-IP-Adresse der Matrix ist 192.168.100.99 und DHCP ist deaktiviert.

- 4. Geben Sie Username und Passwort ein eines Administrators ein.
- Standard-Username ist admin und das dazugehörige Passwort ist ebenfalls admin.
- 5. Klick Sie auf **Login**, um die Einträge zu bestätigen.

✓ Die Daten müssen jedes Mal eingegeben werden, wenn die Netzwerkverbindung wiederhergestellt werden soll. Alternativ können die Daten in der Tera Tool Software unter **Extras > Options** (siehe Abschnitt 4.1, Seite 16) eingegeben und gespeichert werden.

3.1.6 Verbinden mit Matrix über die Funktion Device Finder

Es werden mindestens Power User Rechte benötigt und die Funktion **External Configuration & Control** im Netzwerk-Menü muss aktiviert sein (Standardeinstellung).

Bis zu 16 Verbindungen zwischen der Matrix und der Tera Tool Software können gleichzeitig hergestellt werden, da nur eine begrenzte Anzahl von Sockets verfügbar ist.

Der Device Finder bietet die Möglichkeit, alle Matrizen, SNMP-Karten und MV42 zu finden, die sich im gleichen Subnetz befinden. Dies ist z.B. nützlich, wenn die IP-Adresse einer bestimmten Matrix unbekannt ist und über IP zugegriffen werden soll.

1. Klicken Sie auf Device Finder in der Symbolleiste.

Ein Fenster wird geöffnet.

m [Device Finder							×
Avail	able devices within	the local network				Broadc	ast/Multicast	255 . 255 . 255 . 255
Matr	X SNMP MV							
	Device	Name	IP Address	MAC Address	IP Address 2	MAC Address 2	Master	
01	MATRIX-MM	Config-MM	192.168.100.213	00:21:5F:02:01:61				Connect
02	SWITCH_01	Standard	192.168.100.99	00:21:5F:02:14:CD	0.0.0.0	00:00:00:00:00:00		Connect
03	MASTER_01	Masterconfig	192.168.100.138	00:21:5F:02:06:21	0.0.0.0	00:00:00:00:00:00	\checkmark	Connect
04	SUB_1	Standard	192.168.100.101	00:21:5F:02:15:2C	0.0.0.0	00:00:00:00:00:00		Connect
05	SUB_2	Standard	192.168.100.102	00:21:5F:02:06:59	0.0.0.0	00:00:00:00:00:00		Connect
							Connec	t Reload <u>C</u> lose

Abb. 3 Menü Device Finder

Die folgenden Geräteinformationen werden im Device Finder angezeigt:

Information	Beschreibung
Broadcast/Multicast	Suchparameter für das Finden von Geräten
	Suche über Broadcast: 255.255.255.255 (Standardeinstellung)
	Eingabe für Suche in einer Multicast-Gruppe: Multicast-Adresse (siehe Kap. 6.5.7, Seite 51)
Device	Name des Gerätes
Name	Name der aktiven Konfiguration
IP Address	Aktuelle IP-Adresse des Gerätes
MAC Address	MAC-Adresse des Gerätes
Master	Kennzeichnet die Master-Matrix

- 2. Für die Suche innerhalb einer Multicast-Gruppe geben Sie die Multicast-Adresse ein. Standardmäßig ist die Suche über Broadcast eingestellt: 255.255.255.255.
- 3. Klicken Sie auf **Connect** in der letzten Spalte des Device Finders, um eine direkte Verbindung zum jeweiligen Gerät im gleichen Subnetz herzustellen oder drücken Sie die Taste Enter (der Connect Button in der unteren rechten Ecke ist für zukünftige Versionen vorgesehen).
- 4. Geben Sie Username und Passwort eines Administrators ein. Standard-Username ist **admin**, Standard-Passwort ist **admin**.
- 5. Klicken Sie auf Login, um die Einträge zu bestätigen. Der Online-Modus wird gestartet.
- 6. Klicken Sie auf Close, um den Device Finder zu schließen.

4 Grundlegende Einstellungen der Tera Tool Software

Die Einstellungen der Tera Tool Software können individuell angepasst und optimiert werden, um die Konfiguration von Geräten zu unterstützen und nicht immer die gleichen Daten eingeben zu müssen. Das Aussehen der Software kann ebenfalls angepasst werden. Diese Einstellungen lassen sich im Offline-Modus vornehmen.

Um Änderungen im **Options** Menü zu aktivieren, muss die Tera Tool Software geschlossen und neu gestartet werden.

4.1 Standardeinstellungen für Verbindung und Verzeichnisse

Um die Wiederholung von Daten zu vermeiden, die in die Tera Tool-Software eingegeben werden müssen, können diese Daten in den **Default Settings** gespeichert werden.

1. Klicken Sie auf Extras > Options in der Menüzeile.

Das Options Menü erscheint und zeigt die Registerkarte Default Settings.

Options							\times
🔧 Default Settings	Style	Language	Miscellaneous	Syslog	SNMP		
IP/Hostname		[192.168.100.99				
User			admin				
Configuration Directo	ory		C:_MatrixConfigu	ration			
Firmware Directory			C:_MatrixFirmwa	e			
Status Directory			C:_MatrixStatus				
Import/Export Directo	ry		C:_MatrixImport_I	Export			
Preset Directory			C:_MatrixPresets				
						<u>O</u> k	C <u>a</u> ncel

Abb. 4 Menü Extras - Options - Default Settings

Die folgenden Parameter können konfiguriert werden:

Option	Beschreibung
IP/Hostname	Standard-IP-Adresse oder Host-Name der Matrix für Herstellung einer Verbindung.
User	Standard-Username für Herstellung einer Verbindung.
Configuration Directory	Standard-Verzeichnis für gespeicherte Konfigurationsdateien.
Firmware Directory	Standard-Verzeichnis für geladene Firmware-Dateien.
Status Directory	Standard-Verzeichnis für gespeicherte Statusdateien.
Import/Export Directory	Standard-Verzeichnis für Import- und Exportdateien
Presets Directory	Standard-Verzeichnis für gespeicherte Presets.

- 2. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
- 3. Klicken Sie auf **Ok**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 4. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie erneut.

4.2 Einstellen von Schriftgröße, Quick-Info und Grundfarbe

1. Klicken Sie auf Extras > Options in der Menüzeile, dann auf die Registerkarte Style.

Options							×
🔧 Default Settings	Style	Language	Miscellaneous	Syslog	SNMP		
Font Size Show Toolbar Buttor Themes	n Text	Norma Light C Default Light C Dark	I 🗸	5			
						<u>O</u> k	C <u>a</u> ncel

Abb. 5 Menü Extras - Options - Style

- 2. Wählen Sie die Schriftgröße aus (Normal oder Large).
- 3. Aktivieren Sie **Show Toolbar Button Text**, um eine Quick-Info anzuzeigen, wenn Sie den Mauszeiger über einen Eintrag in der Symbolleiste bewegen.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Grundfarbe für die Tera Tool Software (**Default (Dark Gray**), **Light Gray** oder **Dark**). Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch wurden mit der Einstellung Light Gray gemacht.
- 5. Klicken Sie auf **Ok**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 6. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie erneut.

4.3 Einstellen der Sprache

In diesem Menü wird die Sprache innerhalb der Tera Tool-Software eingestellt. Der Zeichensatz muss mit der gewählten Sprache übereinstimmen, um eine korrekte Darstellung zu gewährleisten.

- 1. Klicken Sie Extras > Options in der Menüzeile und dann auf die Registerkarte Language.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus (englisch, französisch, chinesisch (vereinfacht), japanisch) und den dazugehörigen Zeichensatz. Standard-Einstellung ist Englisch.
- 3. Klicken Sie auf **Ok**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 4. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie erneut.

Wenn Linux-basierte Matrixsysteme verwendet werden, ist es möglich, chinesische Zeichen einzugeben. Dazu muss ein entsprechendes Firmware-Paket installiert und die chinesische Kodierung in den System-einstellungen aktiviert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support des Herstellers.

4.4 Hintergrund der Startseite ändern

- 1. Kopieren Sie ein Bild im png-Format mit dem Dateinamen "Background" in den Tera Tool Ordner.
- 2. Starten Sie die Tera Tool Software. Währen des Starts prüft die Software, ob es eine png-Datei mit Namen Background gibt. Wird diese gefunden, wird sie Fullscreen angezeigt.



Abb. 6 Beim Hochfahren Background.png gefunden

 Anstelle des ganzen Hintergrunds können Sie ein Logo in der Mitte des Fensters anzeigen, indem Sie ein png-Bild mit dem Namen "Logo" in den Tera Tool-Ordner kopieren. Die Höhe des Logos beträgt die Hälfte der Höhe des Bereichs



Abb. 7 Beim Hochfahren Logo.png gefunden

🚼 Werden beide png-Dateien gefunden (Background und Logo), nimmt die Software das Background.png.

4.5 Autostart des Device Finders einstellen und weitere Optionen

Zusätzliche Optionen für die Tera Tool Software können in diesem Menü aktiviert werden.

Options							\times
🔧 Default Settings	Style	Language	Miscellaneous	Syslog	SNMP		
Device Finder on sta	rtup						
Name adoption (EXT	Unit ↔	Device)				\checkmark	
Show Extender Firmv	ware Sta	tus Color					
Show Super Grid Vie	w						
Show power backpla	ne and f	an firmware					
Enable single I/O boa	ard upda	te on compa	ct matrix				
Enable splitted firmwa part of the 576 matrix	are upda (ate (matrix an	d extender modul	es) for ma	ister and sub		
Receive data change	es by eve	ent				V	
Enable "Save EXT U	nits Sett	ings" Option	for Save Status				
						<u>O</u> k	C <u>a</u> ncel

Abb. 8 Menü Extras - Options - Miscellaneous

Folgende Optionen können eingeschaltet werden:

Option	Beschreibung
Device Finder on startup	Startet automatisch den Device Finder, wenn die Tera Tool Software gestartet wird.
Name adoption (EXT Unit <> Device)	Vergibt den eingegebenen Namen für ein CON/CPU-Device auch an die EXT- Unit und umgekehrt.
Show Super Grid View	Zeigt die Option "Super Grid" im Aufgabenbereich an.
Show power backplane and fan firmware	Zeigt die Firmware der Lüfter und der Versorgungs-Backplane im Menü Status & Updates > Status - Matrix Firmware an.
Enable single I/O board update on compact matrix	Option nur für Draco tera flex.
Enable splitted firmware update (matrix and extender) for master and sub part of the 576 matrix	Option nur für Draco tera enterprise 576.
Receive data changes by event	Wenn es Änderungen gibt, während Tera Tool läuft (z.B. Schaltvorgänge), wird die Anzeige sofort upgedatet (es ist nicht nötig, den Button Reload in der Symbolleiste zu klicken).
Enable "Save EXT Units Settings" Option for Save Status	Aktiviert diese Funktion im Dialog Save Status.

Um den Device Finder automatisch zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Klicken Sie auf **Extras > Options** in der Menüzeile und dann auf die Registerkarte **Miscellaneous**.
- 2. Aktivieren Sie die Funktion Device Finder on startup.
- 3. Klicken Sie auf **Ok**, um die Änderung zu bestätigen.
- 4. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie wieder. Nachdem die Software gestartet ist, erscheint der **Device Finder**.

5 Benutzeroberfläche und Steuerungsoptionen

5.1 Menüstruktur

✓ In diesem Kapitel werden die wichtigsten Elemente der Benutzeroberfläche für Optionen und Funktionen der Tera Tool-Software beschrieben. Dies dient der Übersichtlichkeit des Benutzerhandbuchs. Weitere Optionen und Funktionen werden in den jeweiligen Kapiteln explizit beschrieben.

Die Menüstruktur der Tera Tool Software ist in mehrere Bereiche unterteilt:

Deen Save Relad Connect Disc	Connect Activate Edit Mode Rem	Ite Save Download Lipbad Monthring Fisch Lipdate Device Finder System Check Save Status	ïhse.
admin@192.168.100.101 ×			
View ^	System Settings - Syst	em	
Matrix	General Automatic ID G	obal OSD Settings Synchronization Mode	
Port			Show Help
Grid			Color Thip
Control	Device	SWITCH_01	
Control ^		Host name for network environment (recommended characters: a-z, A-Z, 0-9,)	
Extended Switch	Name	Standard	
Presets		Name of current configuration	
Status & Updates		Factory settings	
	Info		
Status - Matrix Firmware		Description of current configuration	
Status - Extender Firmware	Sub Matrix		
Update - Matrix Firmware	Submatrix	Allows bot key control in cascaded environment	
Update - Extender Firmware	Load Default		
Missellenseus	Load Delauk	I note and activates the configuration stored in Default when performing a cold start or a restart of the matrix	
Rustem Cattings	Auto Cour	course and activates the comparation stored in behavior performing a coor start or a restart of the matrix	
system setungs	Auto Save	Cause matrix status automatically	
System	Deductor	Saves many status automatically	
Access	Redundancy	Enchlen automatic autöching för raduadent autondar medulan	
Switch		chabes automatic switching for recordant extender modules	
Network	Primary Preterred	Profess the primary part for redundent extender modules	
Date and Time	Investigation Descente	Protos une primary por los reoutidant extender modules	
IP Gateway	invalid I/O Boards	V Desuises and shot of the metric shallowed to DEE during agreed aparation	
IP Extender	00005	Requires cola start or the matrix, snawmust be orr during normal operation	
Matrix Grid	COM Echo		
Extender & Devices		Ecnoes all switching commands via communication ports	
EXT Units	LAN Echo		
CPU Devices		Echoes all switching commands via LAN ports	
CON Devices	Old Echo		
User Settings		Echoes internal switch commands with old format	
Lisers & Groups			Apply Cancel

Abb. 9 Menüstruktur (Beispiel 1)

- 1 Menüzeile
- 2 Symbolleiste
- 3 Registerleiste (zeigt Verbindungen und Konfigurationen an)
- 4 Aufgabenbereich
- 5 Aufgabenmenü

- 6 Aufgabenmenü-Eintrag
- 7 Statuszeile (zeigt Konfigurationsversion, aktivierter Edit-Modus und Online-Modus an)
- 8 Registerkarten (für zusätzliche Menüs)
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Buttons

Die folgenden Steuerungselemente sind in den Menüs enthalten:

Art	Element	Beschreibung
Checkbox		Funktion ist nicht aktiv, standardmäßig oder per Mausklick deaktiviert.
	√	Funktion ist aktiv, standardmäßig oder per Mausklick aktiviert.
Radiobutton		Option ist nicht aktiv, standardmäßig oder per Mausklick deaktiviert.
	•	Option ist aktiv, standardmäßig oder per Mausklick aktiviert.
Drop-Down-Menü	🗸	Durch Mausklick auf den Pfeil wird eine Auswahlliste geöffnet.
	0 🗘	Der Wert (+/-) wird eingestellt durch Mausklick auf die hoch/runter Pfeile.

Die folgenden Aktionen sind in den meisten Menüs verfügbar:

Button	Funktion
Apply	Änderungen bestätigen (temporäre Speicherung in der aktiven Konfiguration im volatilen Speicher der Matrix).
Cancel	Änderungen verwerfen.

Anhand der folgenden Abbildung werden grundlegende Funktionen beschrieben, die im Arbeitsbereich mehrerer Menüs für einzelne Registerkarten zur Verfügung stehen. Weitere Funktionen werden in den jeweiligen Kapiteln separat erläutert.

LAU	ender 8	Devices - CON	Devices									Edit Mode activated
			Y	ID ID	3005	Assigned Device					USB Off	
#	ID	Name	Logged In User	* Namo	CON 040260616	Connected David	0 010	01 05		125502	Show Macro List	
01	05001	CON_05001		A Name	011_040209010	Connected Devic	e 010		-0_040	120000	SHOW MACTO LIST	
02	05002	CON_05002		Priority	0 🗘	Logged In User					Port Mode	
03	05003	CON_05003		Virtual Device		Allow User ACL	1				Allow CPU Scan	
04	05004	CON_05004		LOS Frame	\checkmark	Force Login					Force CPU Scan	
05	05005	CON_05005		Video Off		CPU Device Colo	rs		×	- •	Scan Time [sec]	0 🗘
06	05006	CON_05006		Show Disconnect		Fix Frame Color	are	en		~	Switch with EDID	
07	05007	CON_05007		OSD Disabled		Direct Link Fallba	ok 🗌					
80	05008	CON_05008		03D Disabled		Direct Link Failba						
09	05009	CON_05009		Redundancy Off	V							
10	05010	CON_05010		Reference	(no reference set)							
12	05012	CON 05012		EXT Unit Assignmen	t CPU Device Access Contr	ol Favorites Macros L	ogin Lock	1				
12	05012	CON 05012			CPUDe	vice available					Eavorite CPLI Devi	- pp
14	05014	CON 05014			0,000	T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1				Takine of o bein	
15	05015	CON 05015				1			10			
16	05016	CON 05016		ID Name	0			#	1004	Name OBU 01001		
17	03003	CON 03003		1012 CPU_0120	2			01	1001	CPU_01001		
18	03004	CON_03004		1013 CPU_0101	1		- F	02	1002	CPU_01002		A
19	03001	CON_03001		1097 CPU 0109	2			0.0	1003	CPU 01003		
20	03002	CON_03002		1093 CPU 0109	3		4	05	1005	CPU_01005		-
21	03005	CON_03005		1094 CPU 0109	4			06	1006	CPU 01006		
22	03006	CON_03006		1600 CPU 0160	0			07	1007	CPU 01007		×
23	03007	CON_03007		1104 CPU 0109	4			08	1004	CPU 01008		
24	03008	CON_03008		1106 CPU 0160	0	Y		09	1005	CPU 01009		*
A	ssign Sel	tings to C	Copy Settings from	Extender Replacement	Send OSD Message to					New Dev	vice <u>D</u> elete Device	Apply <u>C</u> ancel

Abb. 10 Menüstruktur (Beispiel 2)

- 1 Einstellungen zuweisen/kopieren
- 2 Elemente* von einer Liste in die andere verschieben
- 3 Erstellen/Löschen von Elementen*

- 4 Elemente* hoch/runter bewegen
- 5 Feld für Filterfunktion
- 6 Registerkarten (für zusätzliche Funktionen)

* Element ist ein Platzhalter f
ür EXT-Units, CON/CPU-Devices, Extendermodule, User oder Favoriten (siehe entsprechende Konfigurationskapitel).

Diese Buttons für wichtige Funktionen befinden sich im unteren Teil des Arbeitsbereichs einiger Menüs.

Button	Funktion
Assign Settings to	Einstellungen des hervorgehobenen Elements einem oder mehreren anderen Elementen zuweisen.
Copy Settings from	Einstellungen eines anderen Elements kopieren und dem hervorgehobenen Element zuweisen.
New Element	Neues Element erstellen.
Delete Element*	Element löschen.

Die folgenden Funktionen sind in den meisten Registerkarten oder Dialogen verfügbar, um Elemente zuzuordnen.

Button	Funktion
•	Das ausgewählte Element einem Element zuweisen.
₩	Alle Elemente einem Element zuweisen.
•	Das ausgewählte Element von einem Element entfernen.
4	Alle Elemente von einem Element entfernen.
▼	Ändern der Indexnummer eines Elements nach unten.
	Ändern der Indexnummer eines Elements nach oben.
	Ändern der Indexnummer eines Elements auf die erste Position.
▼	Ändern der Indexnummer eines Elements auf die letzte Position.
Keyboard Command	Function
+	Ändern der Indexnummer eines Elements nach oben.
-	Ändern der Indexnummer eines Elements nach unten.

5.1.1 Zugriffsrechte (Access Rights)-Menü

In Menüs, die Zugriffsrecht zuweisen, werden die verfügbaren Tastaturbefehle im unteren Bereich des Registerkartenmenüs angezeigt.

EXT Uni	t Assignment	CPU Device Access C	ontrol	Favorites	Macros	Login Lock			
	Full	Access		Video Access			No Access		
		Y					Y		T
ID	Name		ID	Name				ID	Name
1001	CPU_04012							2002	GROUP_02002
1002	CPU_04017	7927							
1003	CPU_04012	0494							
		Use keyboard keys F, V	, N to ch	ange the acc	cess control	l lists. Use right	hand	mouse cli	ck to select action.
lacemer	nt Send O	SD Message to				<u>N</u> ew Devi	се	<u>D</u> elet	te Device <u>Apply</u> <u>C</u> ancel

Abb. 11 Menüstruktur (Beispiel 3)

1 Tastaturbefehle

Die folgenden Tastaturbefehle (Kleinbuchstaben) sind in den Registerkarten für die Zugriffsrechte verfügbar.

Tastaturbefehl	Funktion
f	Hervorgehobenes Element zur Liste Full Access bewegen.
V	Hervorgehobenes Element zur Liste Video Access bewegen.
n	Hervorgehobenes Element zur Liste No Access bewegen.

Ein Kontext-Menü erscheint, wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in einer der Listen klickt:

- Assign Full Access rights (in Liste Full Access verschieben)
- Assign Video Access rights (in Liste Video Access verschieben)
- Assign No Access rights (in Liste **No Access** verschieben)

5.1.2 Übersicht über die Ports und das Informations- und Optionspanel

Das Informations- und Optionsfeld zeigt Informationen und Optionen für das Matrixsystem an, z. B. für den Matrixstatus, Routing-Informationen, I/O-Port-Farbcodierung, I/O-Port-Symbole, MSC und Redundanz.



Abb. 12 Menüstruktur (Beispiel 4)

- 1 Informations- und Optionenpanel
- 2 Anzeige der Ports der I/O-Karten
- 3 Anzeige der Ports der Controller-(CPU)-Karte

5.1.2.1 Farben für Netzwerk-Ports der Controllerkarte

Netzwerk-Port-Farbe	Beschreibung
<mark>뮮</mark> Grün	Port ist angeschlossen.
器 Rot	Port ist nicht angeschlossen oder nicht verfügbar.

5.1.2.2 Farbkodierung der Ports der I/O-Karten

Port-Farbe		Beschreibung
	Grau	An diesem Port ist nichts angeschlossen.
	Gelb	Port mit Video only-Verbindung
	Grün	Port mit Full Access-Verbindung
	Rot	Fehlerhafter Port.
••	Blau mit grünen Punkten	Port ist über Grid-Lines mit einer anderen Matrix verbunden und wird gerade benutzt (CON- Device ist auf CPU-Device geschaltet).
••	Blau mit grauen Punkten	Port ist über Grid-Lines mit einer anderen Matrix verbunden und wird gerade nicht benutzt (CON-Device nicht auf CPU-Device geschaltet).

Port	-Farbe	Beschreibung
Q	4 blaue, stati- sche Quadrate	Port ist ausgewählt. Alle anderen Ports sind ausgegraut, außer denen, die mit dem aktuell ausgewählten Anschluss verbunden sind.
×	Rotes Kreuz	CON-Device, das geschaltet werden soll, hat keine Zugriffsrechte auf das entsprechende CPU-Device an diesem Port.
	Roter Rahmen	Fester (fixed) Port (z.B. für USB 2.0-Verbindungen)

5.1.2.3 Farbcodierung für I/O-Karten-Ports mit Multi-Screen-Control (MSC)

Port-Farbe		Beschreibung
	Blau	CON-Device mit verbundener Tastatur und Maus in der MSC-Konfiguration
	Hellblau	CON-Device ohne verbundene Tastatur und Maus in der MSC-Konfiguration
	Blauer Rahmen	Rahmen um CON-Units, die in einer speziellen MSC-Konfiguration (Screen Cluster) enthalten sind.
	Rosa	Nicht verfügbar, z.B. wenn eine EXT-Unit an Position 2 gesetzt ist und alle anderen EXT- Units an Position 1 gesetzt sind in der EXT-Unit-Zuweisung.
	Rot	Ungültig, wenn Link 1 und Link 2 eines redundanten Extendermoduls im selben Block angeschlossen sind.
	Vorübergehend aus	Monitor ist ausgeschaltet.

5.1.2.4 Symbole für I/O-Karten-Ports

Symbol	Beschreibung
-	Eine CPU-Unit ist an diesem Port angeschlossen.
P	Eine CPU-Unit ist an diesem Port angeschlossen, die mit einer CON-Unit im Private Mode verbunden ist.
Q	Eine CON-Unit ist an diesem Port angeschlossen.
Z	Eine CON-Unit ist an diesem Port angeschlossen, die Shared Access zu einer CPU-Unit hat.
P	Eine CON-Unit ist an diesem Port angeschlossen, die mit einer CPU-Unit im Private Mode verbunden ist.
ecter CPU	Eine USB 2.0 CPU-Unit ist an diesem Port angeschlossen.
econ	Eine USB 2.0 CON-Unit ist an diesem Port angeschlossen.
CSC CON	Port ist konfiguriert als Cascaded CON-Port für die Kaskadierung zweier Matrizen.
CSC CPU	Port ist konfiguriert als Cascaded CPU-Port für die Kaskadierung zweier Matrizen.
UNI CON	UNI-Port ist konfiguriert als CON-Port, z.B. für den Anschluss von USB 3.0 CON-Extendermodulen.
UNI CPU	UNI-Port ist konfiguriert als CPU-Port, z.B. für den Anschluss von USB 3.0 CPU-Extendermodule.
UNI	Universeller Port ohne weiter Spezifikation.
IPo	IP-Port aber der Zugang wird verweigert, z.B. wegen fehlender Lizenz für einen IP-CON Software Client.

Symbol	Beschreibung
••	Zeigt, welcher Kanal benutzt wird.
	Ein Benutzer ist an dieser CON-Unit eingeloggt.
- i	Kein Gerät ist an diesem Port angeschlossen.

5.1.2.5 Redundanz-Symbole für I/O-Karten-Ports

Symbol	Beschreibung				
L1	Redundantes Extendermodul verbunden mit Link-Port 1.				
L2	Redundantes Extendermodul verbunden mit Link-Port 2.				
Hellgrünes Label	Aktive Link-Verbindung, geschaltet auf diesen Link-Port.				

5.1.2.6 Informationspanel an der rechten Seite

 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Port, um dessen EXT-Unit und die CPU-/CON- Device Informationen auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs anzuzeigen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Feld	Beschreibung
EXT Unit Name	Name der Ext-Unit, die mit dem ausgewählten Port verbunden ist.
EXT Unit Type	Typ der Ext-Unit
Port	Nummer des ausgewählten Ports, in Klammern: Nummer des verbundenen Ports.
Slot (global)	Slotnummer der I/O-Karte in der Matrix

Device

Feld	Beschreibung	
Device ID ID-Nummer des verbundenen CON-Device oder CPU-Device.		
Device Name	Name des verbundenen CON-Device oder CPU-Device.	
Extender 18	Bis zu 8 zugewiesene EXT-Units pro CPU-/CON-Device.	

Connections

Feld	Beschreibung
Connections	Auflistung der zugewiesenen Verbindungen zum ausgewählten Port (Full Access oder Video only Access).

5.1.2.7 Kontext-Menü der Ports

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Anschluss, um das Kontextmenü mit zusätzlichen Funktionen für den aktuell ausgewählten Port zu öffnen.

Folgende Kontext-Funktionen sind verfügbar:

Feld	Beschreibung			
Open EXT Unit	Öffnet das Menü zur Einstellung der aktuell ausgewählten EXT-Unit.			
Open Device	Öffnet das Menü zur Einstellung des aktuell ausgewählten CON-/CPU-Device.			
Extended Switch	Öffnet das Menü für die Ausführung von Schaltvorgängen.			
Disconnect	Trennen der Schaltverbindung zwischen CON-Device und CPU-Device			
Restart Extender Module	Extendermodul neu starten.			
Locate Extender Module	Zur Einstellung einer Zeitspanne, in der die LEDs am Extendermodul blinken sollen.			
Restart I/O Board	I/O-Karte neu starten.			
Factory Reset I/O Board	I/O-Karte auf Werkseinstellungen zurücksetzten.			

5.1.2.8 Informationen für den Betrieb und für Supportfunktionen

Die Bedienung der Tera Tool Software ist intuitiv und entspricht der Benutzeroberfläche gängiger Betriebssysteme. Die Tera Tool Software enthält eine eigene Supportfunktion. Die integrierten Hilfetexte im Arbeitsbereich der Tera Tool Software können durch Anklicken des Kontrollkästchens in der oberen rechten Ecke aktiviert bzw. deaktiviert werden. Hilfsbeschriftungen (Quick-Info) für die Menüpunkte können unter **Extras > Options** auf der Registerkarte **Style** aktiviert werden.

5.2 Beschreibung der Symbolleiste

Einige Funktionen sind nur verfügbar, wenn eine Verbindung zur Matrix besteht (Online-Modus). Die jeweiligen Funktionen sind farblich gekennzeichnet, wenn sie verfügbar sind.

🛌 Tera	Tool													_	Ø	\times
<u>F</u> ile E	dit Dev	rice E <u>x</u> tra	as <u>?</u>													
		S			÷.		-	Ψ.	-~~-	Ü	Q	~	and the		ihs	se.
<u>Open</u>	Save	Reload	Connect	Disconnect	Activate Edit Mode	Remote Save	Download	Upload	Monitoring	Flash Update	Device Finder	System Check	Save Status			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		-	-													

Abb. 13 Symbolleiste

- 1 Laden einer lokal gespeicherten Konfiguration
- 2 Konfiguration lokal speichern
- 3 Neu laden der aktuellen Konfiguration
- 4 Mit Matrix verbinden
- 5 Verbindung zur Matrix trennen
- 6 Edit-Modus aktivieren/deaktivieren
- 7 Aktive Konfiguration in der Matrix speichern
- 8 Herunterladen und anzeigen einer in der Matrix gespeicherten Konfiguration
- 9 Hochladen einer vordefinierten Konfiguration auf die Matrix
- 10 Monitoring anzeigen
- 11 Flash-Update für einzelne Extender starten
- 12 Überblick aller Geräte im Subnetz
- 13 Systemcheck starten
- 14 Status lokal speichern

5.3 Maus- und Tastatursteuerung

Folgende Mausbefehle werden für Menüfunktionen benötigt:

Mausbefehl	Funktion
Linke Maustaste	Menü auswählen, Funktion auswählen, Drop-Down-Menüs öffnen, Eingabefeld auswählen, Optionskästchen aktivieren/deaktivieren usw.
Doppelklick mit linker Maustaste	Funktionsspezifische Auswahlmenüs öffnen.
Rechte Maustaste	Kontextspezifische Auswahlmenüs öffnen.

Die folgenden Tastaturbefehle stehen für die Navigation und Konfiguration innerhalb der Menüs zur Verfügung:

In Eingabe- oder Statusmenüs mit mehr als einer Seite: nächste Seite			
In Eingabemenüs: nächstes Feld			
etzen oder nicht).			
lichkeit.			

Einige Funktionen innerhalb der Menüs in der Menüleiste können mit den vorgesehenen Tastaturbefehlen ausgeführt werden (z.B., Tastenkombination Strg + s drücken für **Speichern (Save**), die rechts neben dem Menüpunkt stehen.

5.4 Möglichkeiten des Neuladens der Konfiguration

Die aktuelle Konfiguration der Matrix, die in der Tera Tool Software angezeigt wird, kann auf verschiedene Weisen neu geladen werden:

- Drücken Sie F5 auf der Tastatur.
- Klicken Sie auf Reload in der Symbolleiste.
- Klicken Sie auf Edit in der Menüzeile und im Drop-Down-Menü, das erscheint, auf Reload.

5.5 Kontextfunktion

Die Tera Tool Software bietet mehrere Kontextfunktionen, die eine benutzerfreundliche und effektive Bedienung unterstützen. Die Kontextfunktionen sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

Kontextfunktion	Aktion	Ergebnis
Ausführen der Kontextfunktion	Klicken mit der rechten Maustaste in ein Feld.	Ein Kontextmenü wird geöffnet und zeigt Funktionen an, die für dieses Feld verfügbar sind (wenn sie existieren).
	Klicken mit der linken Maustaste auf die gewünschte Funktion.	Die gewünschte Funktion wird ausgeführt.

5.6 Filterfunktion

Listen und Tabellen in der Tera Tool Software bieten eine Filterfunktion, die eine schnelle und reibungslose Suche unterstützt. Das Filtereingabefeld befindet sich oberhalb der Kopfzeile. Ein aktiver Filter wird durch ein grünes oder rotes Filtersymbol im Filtereingabefeld angezeigt.



- Abb. 14 Filterfunktion
- 1 Filtereingabefeld

2

- Filtersymbol grau: Filter ist nicht aktiv
 - grün: Filter ist aktiv, Suchergebnisse wurden gefunden und werden angezeigt
 - rot: Filter ist aktiv, es wurden keine Ergebnisse gefunden

Filterfunktion	Aktion	Ergebnis
Filter aktivieren	Klicken mit der linken Maustaste in das Filtereingabefeld oberhalb der Kopfzeile, um in den Spalten unterhalb des Filtereingabefeldes zu suchen. Eingeben des Wortes oder Teil des Wortes, nach dem gesucht werden soll. Eine Suche nach zwei Wörtern ist möglich mit einem Leerzeichen dazwischen (Leertaste fungiert als UND Verbindung).	 Die Suchergebnisse werden sofort angezeigt und das Filtersymbol ist grün. Wenn das Filtersymbol rot ist, wurden keine Ergebnisse gefunden.
Filter löschen	Den Text im Filtereingabefeld löschen.	Die Liste oder Tabelle zeigt alle Einträge an.Das Filtersymbol ist grau.

5.7 Sortierfunktion

Listen und Tabellen in der Tera Tool-Software bieten eine Sortierfunktion. Das Sortierkriterium wird durch einen Pfeil in der Kopfzeile angezeigt.

Sortierfunktion mittels Mausklick

Sortierfunktion	Aktion	Ergebnis
Aufsteigende Sortierung	Einmaliger Klick mit der linken Maustaste in die Kopfzeile der Spalte, die sortiert werden soll.	 Es wird in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Die Sortierung wird angezeigt durch einen Pfeil nach oben.
Absteigende Sortierung	Zweimaliger Klick mit der linken Maustaste in die Kopfzeile der Spalte, die sortiert werden soll.	 Es wird in absteigender Reihenfolge sortiert. Die Sortierung wird angezeigt durch einen Pfeil nach unten.
Sortierung beenden	Einmal oder zweimal mit der linken Maustaste in die Kopfzeile der sortierten Spalte klicken.	Der Anzeigepfeil verschwindet.

5.8 Reportfunktion

Die Tera Tool Software ist mit einer Reportfunktion ausgestattet, die den aktuellen Schaltzustand und alle relevanten Teile der Matrixkonfiguration in einer PDF-Datei darstellt.

1 Die Reportfunktion funktioniert im Online- und Offlinemodus der Tera Tool Software.

1. Klicken Sie auf File > Report... in der Menüzeile.

Ein Auswahldialog erscheint.

Configuration Report	>
Steps	Define Content
1. Define Content	✓ Matrix View
Save Report	✓ System
	✓ Assignment
	V EXT Units
	✓ CPU Devices
	✓ CPU Groups
	✓ IP Session Config
	✓ CON Devices
	✓ Access Control
	✓ Favorites
	✓ Macros
	V GPIO
	✔ User
	Access Control
	✓ Favorites
	✓ Macros
	✓ Login Lock
	✓ User Groups
	✓ Access Control
	✓ Extender Modules
	V IP Gateway
ihse	Select All
	< Back Next > Einish Cancel

Abb. 15 Dialog File - Report - Reportinhalt auswählen

- 2. Wählen Sie die Inhalte aus, die im Report enthalten sein sollen (Matrix View, EXT Units, CPU Devices, CON Devices, Users, etc.).
- 3. Klicken Sie auf Next >, um die Auswahl zu bestätigen.

🔀 Configuration Report		×
Steps	Save Report	
 Define Content Save Report 	Look jn: Documents	E Ø
	Pile Name. PM-FLEA-1RO-Report I	
"ihse.	Files of <u>Type</u> : (*.pdf)	~
-	< <u>Back</u> Next > Einist	Cancel

Abb. 16 Dialog File - Report - Report speichern

- 4. Wählen Sie den Ort für die Speicherung des Reports aus.
- 5. Klicken Sie auf Finish. Der Report wird als PDF-Datei erstellt.

6 Konfiguration einer Matrix mittels Tera Tool Software

Möglicher Verlust der Änderungen einer Konfiguration

Wenn Sie auf **Apply** klicken, werden die Änderungen in die aktive Konfiguration übernommen und im flüchtigen Speicher der Matrix gespeichert. Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls gehen diese Änderungen verloren. Um Änderungen dauerhaft zu speichern:

Speichern Sie die Konfigurationsänderungen in der aktiven Konfiguration (**Remote Save**, siehe Abschnitt 6.4.1, Seite 35), oder führen Sie einen Neustart durch (siehe Abschnitt 7.2.1, Seite 187).

HINWEIS

Eine Änderung von systemrelevanten Parametern (z.B. Änderung der IP-Adresse) wird sofort in der Tera Tool Software angezeigt. Um systemrelevante Konfigurationsänderungen an der Matrix zu initialisieren, muss die Controllerkarte neu gestartet werden. Alle Verbindungen bleiben erhalten, nur schalten ist während des Neustarts nicht möglich.

Nachdem Sie die Konfiguration des Systems geändert haben, empfehlen wir Ihnen, die Registrierung der Controllerkarte aufzuheben und die sekundäre Controllerkarte zu booten, bis der Bootvorgang abgeschlossen ist.

Die Konfigurationen können als Datei gespeichert werden, die unabhängig von der Matrix aufbewahrt werden kann. Es wird empfohlen, den Matrixstatus jedes Mal zu speichern, wenn eine Konfiguration geändert wurde. Nutzen Sie hierfür die **Save as...** Funktion (siehe Seite 36).

6.1 Konfigurieren im Online-Modus

Konfigurationen und Systemeinstellungen können über die Tera Tool Software im Online-Modus bei aktiver Verbindung zwischen Matrix und Software bearbeitet werden. Dabei sind folgende Schritte notwendig:

1. Klicken Sie auf **Connect**, um die Tera Tool Software mit der Matrix zu verbinden.

Nachdem die Verbindung besteht, wird die aktuelle Konfiguration der Matrix angezeigt.

2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert, ein entsprechendes Symbol wird in der Statuszeile angezeigt.

- 3. Führen Sie die gewünschten Änderungen in der Konfiguration und den Systemeinstellungen durch (siehe folgende Abschnitte).
- 4. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

Die Änderungen werden sofort auf die aktuelle Konfiguration angewendet, die im flüchtigen Speicher der Matrix läuft.

- 5. Klicken Sie auf **Remote Save** in der Symbolleiste, um die aktuellen Einstellungen in die aktive Konfiguration der Matrix zu speichern.
- 6. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.
- 7. Klicken Sie auf Save Status, um den Status der Matrix zu speichern (Backupdatei).
- 8. Optional: Neustart des Systems (abhängig von den durchgeführten Änderungen).

Es ist oft ausreichend, nur die Controllerkarte anstelle der Matrix neu zu starten. Das hat den Vorteil, dass alle geschalteten Verbindungen aktiv bleiben, nur schalten ist während des Neustarts nicht möglich.

6.2 Erstellen/Ändern von Konfigurationen im Offlinemodus

Konfigurationen und Systemeinstellungen über die Tera Tool Software können im Offline-Modus ohne direkte Verbindung zur Matrix erstellt/geändert werden. Anschließend muss die Konfiguration auf die Matrix hochgeladen werden.

Erstellen einer neuen Konfiguration im Offlinemodus

- 1. Starten Sie die Tera Tool Software. Bauen Sie keine Verbindung zu einem Gerät auf.
- 2. Klicken Sie auf File > New in der Menüzeile.

New configuration		\times				
Select version	06.00	~				
Select charset	Default	~				
Using the wrong charset can result in values not displaying properly						
<u>O</u> k						

Abb. 17 Dialog New configuration

 Wählen Sie die Versionsnummer und den Zeichensatz (charset), wenn nötig, aus. Klicken Sie dann auf Ok. Das Offlinemenü erscheint mit allen Parametern, die offline eingestellt werden können (siehe nächste Abbildung).

Ändern einer lokal gespeicherten Konfiguration im Offlinemodus

- 1. Klicken Sie auf File > Open in der Menüzeile oder auf das Symbol Open in der Symbolleiste.
- Navigieren Sie zum Speicherort und wählen Sie die zu ändernde Konfiguration (*.dtc) aus. Klicken Sie auf **Open**.
 Das Offlinemenü erscheint mit allen Parametern, die offline eingestellt werden können (siehe folgende Abbildung).

🛌 Tera Tool								- 0 ×
<u>File</u> <u>E</u> dit Device Extra	s <u>?</u>							
📁 🖹 💭		•	T T	- <u>~</u> .	Q	✓	Class Control Classe	"ihse.
Open Save Reload	Connect Disconnect	Activate Edit Mode Remote Save	Download Upload I	Monitoring Flash Update	Device Finder Sys	tem Check \$	Save Status	
untitled0.dtc ×								
Control	^							
Extended Switch								
Presets								
System Settings	^							
System								
Access								
Switch								
Network								
Date and Time								
Matrix Grid								
Extender & Devices	~							
EXT Units								
CPU Devices								
CON Devices								
User Settings	~							
Users & Groups								
Assignment	~							
Virtual CPU Devices								
Virtual CON Devices								
Multi-Screen Control								
					Defau	lt 🔤	05.04	
-								

Abb. 18 Menü **Tera Tool** im Offline-Modus

- 3. Stellen Sie die Parameter wie gewünscht ein.
- Klicken Sie auf File > Save as ... in der Menüzeile und speichern Sie die neue Konfiguration unter einem passenden Namen bevorzugt in dem Verzeichnis, das im Options Menü (siehe Abschnitt 6.5.1, Seite 40) für Konfigurationen eingestellt ist.

oder

5. Klicken Sie auf das Symbol **Save** in der Symbolleiste, um die Änderungen an der existierenden Konfiguration zu speichern.

Hochladen (Upload) einer Konfiguration zur Matrix

- 1. Klicken Sie auf **Connect**, um die Tera Tool Software mit der Matrix zu verbinden. Nachdem die Verbindung steht, erscheint die aktuelle Konfiguration.
- 2. Klicken Sie auf Upload in der Symbolleiste. Der Upload Assistent wird geöffnet.

🙀 Upload		×
Steps	Connect	
Connect Select Configuration	Hostname/IP Address	192.168.100.99
	Password	
"ihse.		
	< <u>B</u> ack	Next > Einish Cancel

Abb. 19 Dialog Upload - Verbinden

3. Geben Sie Username und Passwort ein und klicken Sie auf den Button Next >.

Connect		File	Name	Info	IP Address	Version
Select Configuration Slot	01	Default (default)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	02	File #1 (config01)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	03	File #2 (config02)	Standard	Factory settings	192.165.100.99	05.04
	04	File #3 (config03)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	05	File #4 (config04)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	06	File #5 (config05)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	07	File #6 (config06)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	08	File #7 (config07)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	09	File #8 (config08)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04

Abb. 20 Dialog Upload - Slot auswählen

- 4. Wählen Sie den Slot aus, wo Sie die Konfiguration speichern wollen. Die existierende Konfiguration in diesem Slot wird überschrieben.
- 5. Aktivieren Sie die Funktion **Activate configuration after upload**, um die hochgeladene Konfiguration sofort zu aktiveren. Die Matrix wird dafür neu gestartet.
- 6. Klicken Sie auf den Button Finish, um den Upload Assistent zu schließen.

Es wird empfohlen, den Status der Matrix als Backupdatei zu speichern nach Hochladen der Matrix-Konfigurationen.

6.3 Speichermöglichkeiten

Um den Verlust von Konfigurationsänderungen im Falle eines plötzlichen Stromausfalls zu vermeiden, empfehlen wir dringend, die Konfigurationsänderungen in die aktive Konfiguration über **Remote Save** zu speichern.

	Save	Save as	Remote save	Save Status
Speicherort	Lokal (Computer)	Loka (Computer)	Dauerhaft im Speicher der Matrix	Lokal (Computer)
Dateierweiterung	.dtc	.dtc	intern	.zip
Ziel	Konfigurationsdatei für Offline-Änderungen und als Backup. Kann auf alle tera-Matrizen hochgeladen und dort aktiviert werden.	Konfigurationsdatei für Offline-Änderungen und als Backup. Kann auf alle tera-Matrizen hochgeladen und dort aktiviert werden.	Speichert Online- Änderungen in den nicht-flüchtigen Speicher.	Snapshot des gesamten Systems für technische Analyse, Dokumentation, Konfigurations-Backup und Offline-Änderungen.
Gespeicherte Konfiguration	Aktive Konfiguration als	Kopie der aktiven Konfiguration als dtc Datei	Aktive Konfiguration	Aktive Konfiguration als config.dtc und Konfigurationen, die in den Slots Default oder File#1 bis File#8 als default.dtc, oder config01.dtc bis config08.dtc. gespeichert sind
Matrixtyp				Х
Firmware der aktuellen Matrix und der Extendermodule				Х
Systemeinstellungen (System, Access, Switch, Network. Date and Time, Matrix Grid)	Х	Х	Х	Х
EXT-Units, CPU- Devices, CON-Devices	Х	Х	Х	Х
Zuweisungen von Virtual CPU-Devices und Virtual CON- Devices	Х	Х	Х	Х
Users & Group Einstellungen (access rights, favorites, macros)	Х	Х	Х	Х
Gespeicherte Konfigurationen				Х
Verbundene Ports	Х	Х	Х	Х
Schaltstatus mit Zugriffsrechten (Control -Extended Switching)	Х	Х	Х	Х
View (Matrix, Port, Grid, Control)				Х
nicht enthaltenX enthalten				

6.4 Speichern und Aktivieren von Konfigurationen

HINWEIS

Standardmäßig wird nach einem Neustart der Matrix die letzte im permanenten Speicher der Matrix gespeicherte Konfiguration wiederhergestellt.

Beim ersten Start der Matrix wird die Werkskonfiguration in die aktuelle Konfiguration kopiert. Es gibt drei Möglichkeiten, Konfigurationsänderungen zu speichern:

- Speichern der aktuellen Konfiguration im Speicher der Matrix (Remote Save).
- Speichern der Konfiguration auf einem lokalen Speichermedium (Save oder Save as).
- Speichern der Konfiguration in einem von 9 vordefinierten Speicher-Slots (**Upload**). Diese Speicher-Slots sind alle offline und während des normalen Betriebs nicht in Benutzung.

6.4.1 Speichern der aktuellen Konfiguration in der Matrix

Standardmäßig wird die zuletzt auf diese Weise gespeicherte Konfiguration nach einem Neustart der Matrix wiederhergestellt.

Um die aktuelle Konfiguration dauerhaft im Speicher der Matrix zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf **Remote Save** der Symbolleiste.
 - Eine Abfrage erscheint.
- 2. Klicken Sie auf Yes, um die Speicherung zu bestätigen.

Die zuvor aktive Konfiguration wird überschrieben und die aktuelle im permanenten Speicher der Matrix gespeichert.



Abb. 21 Dialog - Save Remote Changes

6.4.2 Lokales Speichern von Konfigurationen (Backup)

Konfigurationen können als Datei gesichert und auf jedem Computer oder Speichermedium (nicht auf der Matrix) gespeichert werden (zum Inhalt einer solchen Datei, siehe Abschnitt 6.3, Seite 34). Die Konfigurationen können im Offline-Modus geändert werden (unabhängig vom Live-Betrieb) oder als Backup dienen.

Um eine Konfigurationsdatei lokal (auf Ihrem Computer) zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf File > Save oder File > Save As in der Menüzeile.
- 2. Geben Sie einen Namen für die Konfigurationsdatei ein.
- 3. Wählen Sie das Verzeichnis auf dem Computer oder einem anderen Speichermedium aus, wo die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll.

Konfigurationsdateien haben immer die Dateierweiterung *.dtc.

Lokal gespeicherte Konfigurationsdateien können in der Tera Tool Software geöffnet werden (siehe Abschnitt 6.4.3, Seite 36), auf die Matrix hochgeladen werden (siehe Abschnitt 6.4.4, Seite 37) und als aktive Konfiguration im System verwendet werden (siehe Abschnitt 6.4.5, Seite 38).

6.4.3 Öffnen einer lokal gespeicherten Konfiguration

- 1. Klicken Sie auf **Open...** in der Symbolleiste.
- 2. Navigieren Sie zum Speicherort der zu öffnenden Konfigurationsdatei.
- 3. Klicken Sie auf die Konfigurationsdatei.
- 4. Klicken Sie auf den Button Open.

C:_Matrix\(Configurations	×
Look <u>I</u> n:	Configurations 🗸 👔	
Configura	tion_01.dtc	
File <u>N</u> ame:	Configuration_01.dtc	
Files of <u>T</u> ype:	(*.dtc)	~
		Open Cancel

Abb. 22 Dialog - Konfiguration öffnen

Die Konfiguration kann auch per Drag & Drop geöffnet werden. Klicken Sie dazu auf die Konfigurationsdatei, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Konfigurationsdatei in die Tera Tool Software.
6.4.4 Hochladen einer externen Konfiguration auf die Matrix

Mit der Funktion **Upload** kann eine Konfiguration in einen von 9 Speicher-Slots (**Default**, **File#1** bis **File#8**) auf der Matrix gespeichert werden.

Die Konfiguration, die im Slot **Default** gespeichert wird, kann automatisch bei jedem Start der Matrix geladen werden (zur Aktivierung dieser Funktion siehe Abschnitt 6.5.1, Seite 40.

1. Klicken Sie auf Upload in der Symbolleiste.

Ein Anmeldefenster erscheint.

🛌 Uple	oad		×
Steps		Connect	
1. Co 2. Se	onnect elect Configuration Slot	Hostname/IP Address	192.168.100.99
		User	admin
		Password	****
· i	hse.		
		< <u>B</u> ack	Next > Einish Cancel

Abb. 23 Dialog **Upload** - Verbinden

- 2. Geben Sie die IP-Adresse der Matrix ein.
- 3. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein. Klicken Sie dann auf Next >.

	File	Name	Info	IP Address	Version
onfiguration Slot 01	Default (default)	PM-GRID	DEMO SETUP PM and PROJECTS	192.168.100.99	05.04
02	File #1 (config01)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
03	File #2 (config02)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
04	File #3 (config03)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
05	File #4 (config04)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
06	File #5 (config05)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
07	File #6 (config06)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
08	File #7 (config07)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
09	File #8 (config08)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00

Abb. 24 Dialog Upload - Speicher-Slot auswählen

- 4. Unter Select Configuration Slot wählen Sie den gewünschten Speicher-Slot für die Konfiguration aus (Default oder config01 bis config08).
- 5. Optional: Setzen Sie ein Häkchen in die Checkbox **Activate configuration after upload**, wenn Sie die hochgeladene Konfiguration sofort aktivieren wollen.

HINWEIS

Wenn Sie die Funktion **Activate configuration after upload** aktivieren, wird die Matrix direkt nach Beendigung des Hochladens neu gestartet. Dies kann mehrere Minuten dauern und die Matrix ist währenddessen nicht verfügbar.

6. Klicken Sie auf **Finish**, um die Konfiguration im gewählten Speicher-Slot zu speichern. Eine Meldung informiert über den erfolgreichen Upload.

6.4.5 Aktivieren einer Konfiguration

Eine zuvor in einen der Slots hochgeladene Konfiguration kann in diesem Menü aktiviert werden. Unter **Active Configuration** stehen der Name und spezifischen Informationen der aktuell aktiven Konfiguration. Zur Auswahl stehen alle neun anpassbaren Konfigurationen.

HINWEIS

Das Aktivieren einer Konfiguration führt zum Trennen der Verbindung und zum Neustart der Matrix. Die gewählte Konfiguration wird beim Neustart geladen und wird im Menü unter **Active Configuration** im Arbeitsbereich als aktive Konfiguration angezeigt. Die zuvor aktive Konfiguration wird überschrieben.

Der Neustart der Matrix kann einige Minuten dauern, und die Matrix ist während des Neustarts nicht verfügbar.

Um eine hochgeladene Konfiguration zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie im Online-Modus auf **Status & Updates > Activate Configuration** im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie die zu aktivierende Konfiguration aus.

Act	ve Configuration:	Name	Support-Labor6			
		Info	Grid mit 6 Matrizen	i, 1xLAN		
	File		Name	Info	IP Address	Version
)1	Default (default)	Star	Idard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
)2	File #1 (config01)	Star	idard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
03	File #2 (config02)	Dua	I-LAN-Grid	Grid_4, Dual-LAN, LAN1 DHCP, LAN2 Fix, Grid-LAN1	DHCP	05.04
)4	File#3 (config03)	Dua	I-LAN-Grid	Grid_4, Dual-LAN, LAN1 Fix, LAN2 DHCP, Grid-LAN2	10.90.90.102	05.04
)5	File #4 (config04)	tera	-flex-Grid	Grid mit 5 Matrizen, Dual-LAN	10.90.90.102	05.04
)6	File #5 (config05)	Test	tGrid-576S	Test-Grid, 7 Matrizen, 576er als Master	DHCP	05.04
)7	File #6 (config06)	Sup	port-Labor8	Grid mit 8 Matrizen, 1xLAN	DHCP	05.04
8	File #7 (config07)	Star	Idard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
09	File #8 (config08)	Star	Idard	Factory settings	192.168.100.99	05.04

Abb. 25 Menü Status & Updates - Konfiguration auswählen

 Klicken Sie auf Activate, um die ausgewählte Konfiguration. Eine Abfrage erscheint.



Abb. 26 Dialog Status & Updates - Konfiguration aktiveren

4. Klicken Sie auf Yes, um die Aktivierung der ausgewählten Konfiguration zu bestätigen.

Die Verbindung wird getrennt und die Matrix neu gestartet. Die gewählte Konfiguration wird beim Neustart geladen und wird im Menü unter **Active Configuration** im Arbeitsbereich als aktive Konfiguration angezeigt. Die zuvor aktive Konfiguration wird überschrieben.

6.4.6 Herunterladen einer Konfiguration

In der Matrix gespeicherte Konfigurationen können in diesem Menü zur Offline-Bearbeitung heruntergeladen werden.

1. Klicken Sie auf **Download** in der Symbolleiste.

Ein Anmeldefenster erscheint.

🔀 Download		×
Steps	Connect	
Connect Select Configuration	Hostname/IP Address	192.168.100.99
	User	admin
	Password	****
ihse.		
	< <u>B</u> ack	Next > Einish Cancel

Abb. 27 Dialog Download - Connect

- 2. Geben Sie die IP-Adresse der Matrix ein.
- 3. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 4. Klicken Sie auf Next >.
- 5. Unter **Select Configuration**, wählen Sie den Speicher-Slot der gewünschten Konfiguration aus (**default** oder **config01** bis **config08**).
- 6. Klicken Sie auf **Finish**, um die ausgewählte Konfiguration in die Tera Tool Software herunterzuladen.

Select Continuiration		File	Name	Info	IP Address	Version
Select Configuration	01	Default (default)	PM-GRID	DEMO SETUP PM and PROJECTS	192.168.100.99	05.04
	02	File #1 (config01)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	03	File #2 (config02)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	04	File #3 (config03)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	05	File #4 (config04)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	06	File #5 (config05)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	07	File #6 (config06)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	08	File #7 (config07)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00
	09	File #8 (config08)	Standard	Factory settings	192.168.100.99	04.00

Abb. 28 Dialog Download - Select Configuration

6.5 Systemeinstellungen

Die Konfiguration der Systemeinstellungen kann nur von Benutzern mit Administrator-Rechten vorgenommen werden.

6.5.1 Allgemeine Einstellungen der System-Konfiguration

1. Klicken Sie auf System Settings > System in Aufgabenbereich.

2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

System Settings -	System	Edit Mode activated
General Automatic ID	Global OSD Settings Synchronization Mode	
		✓ Show Help
Device	PM-FLEX-1RU	
	Host name for network environment (recommended characters: a-z, A-Z, U-9,)	
Name	PM-GRID	
	Name of current configuration	
Info	DEMO SETUP PM and PROJECTS	
	Description of current configuration	
Sub Matrix		
	Allows hot key control in cascaded environment	
Load Default		
	Loads and activates the configuration stored in Default when performing a cold start or a restart of the matrix	
Auto Save		
	Saves matrix status automatically	
Redundancy	\checkmark	
	Enables automatic switching for redundant extender modules	
Primary Preferred	\checkmark	
	Prefers the primary port for redundant extender modules	
Invalid I/O Boards		
	Requires cold start of the matrix, shall/must be OFF during normal operation	
COM Echo		
	Echoes all switching commands via communication ports	
LAN Echo	\mathbf{V}	
Old Echo		
		Apply Cancel

Abb. 29 Menü System Settings - System - General

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

System

Feld	Eintrag	Beschreibung
Device	Text	Gerätename der Matrix (Standard: SWITCH_01). Der Gerätename wird im Netzwerk als Hostname verwendet.
Name	Text	Name der Konfiguration, die benutzt wird, um die aktuellen Einstellungen zu speichern (Standard: Standard).
Info	Text	Zusätzlicher Text zur Beschreibung der Konfiguration, wenn erforderlich (Standard: Factory settings). Es wird empfohlen, das Datum der Konfiguration hier einzugeben.
Sub Matrix	Aktiviert	Definiert die Matrix als Submatrix. Hinweis: Wird die Matrix im OSD als Submatrix definiert, verliert der User die Kontrolle. Zur Wiedererlangung, die Tastenkombination Hot Key, s, o drücken. Das OSD der Matrix, die als Submatrix definiert wurde, wird geöffnet. Dies funktioniert nur in einem kaskadierenden System zweier Matrizen, nicht in einem Grid-System.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).

Feld	Eintrag	Beschreibung			
Load Default	Aktiviert	Startet die Matrix nach einem Neustart oder dem Einschalten mit der Konfiguration, die im Konfigurationsslot "Default" gespeichert ist.			
	Deaktiviert	Startet die Matrix nach dem Einschalten oder einem Neustart mit der zuletzt gespeicherten Konfiguration (Standard).			
Auto Save	Aktiviert	Speichert die aktuelle Konfiguration der Matrix periodisch im Flash- Speicher. Hinweis : Während des Speichervorgangs reagiert die Matrix nicht auf Befehle. Das Speichern erfolgt alle 600 Sekunden, wenn zwischenzeitlich Änderungen der Konfiguration oder Schaltvorgänge durchgeführt wurden.			
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).			
Redundancy	Aktiviert	 Schaltet automatisch auf den zweiten Link einer angeschlossenen redundanten CON-Unit um, wenn der primäre Link einer CPU-Unit verloren geht (Standard). Hinweis: Dies Funktion muss aktiviert werden: Bei einer Einzel-Matrix, wenn redundante Link-Verbindungen benutzt werden. Für beide Matrizes in einem voll redundanten Aufbau. 			
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.			
Primary Preferred	Aktiviert	Bevorzugt den primären Link-Verbindungs-Port bei redundanten CON- /CPU-Units (Standard). Es wird empfohlen diese Funktion zu aktivieren bzw. aktiviert zu lassen, um sicherzustellen, dass die Verbindung zurück zu Link 1 schaltet, wenn z.B.			
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv			
Invalid I/O Boards	Aktiviert	Behält I/O-Karten mit falscher oder ungültiger Firmware online in der Matrix. Hinweis: Um eine I/O-Karte mit falscher oder beschädigter Firmware in der Matrix online zu halten, wird der Wartungsmodus der Matrix aktiviert.			
	Deaktiviert	Schaltet I/O-Karten mit falscher oder ungültiger Firmware automatisch ab (Standard).			
COM Echo	Aktiviert	Sendet alle in der Matrix ausgeführten Schaltbefehle als Echo über die serielle Schnittstelle. Hinweis: Diese Funktion sollte aktiviert werden, wenn eine Medien- steuerung über die serielle Schnittstelle verwendet wird.			
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).			
LAN Echo	Aktiviert	Sendet alle Schaltbefehle, die in der Matrix durchgeführt werden, als Echo über die LAN-Verbindung. Hinweis: Diese Funktion sollte aktiviert werden, wenn eine Medien- steuerung über eine LAN-Verbindung verwendet wird oder Stacking mit zwei oder mehr Matrizen verwendet wird.			
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).			
Old Echo	Aktiviert	Übersetzt aktuellen Schaltbefehl (seit V02.09 implementiert) intern in die alten, bereits bekannten Schaltbefehle und sendet diese als Echo.			
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).			

3. Stellen Sie die Parameter nach Ihren Wünschen ein.

4. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

6.5.2 Automatische Erstellung von Real CPU- und CON-Devices aktivieren

Bei allen Matrizen erfolgt das Schalten der Extendermodule nach demselben Prinzip:

- Eine CON/CPU-Unit (Hardware) wird in der Matrix durch eine EXT-Unit (logisches Objekt) repräsentiert. Die EXT-Unit wird automatisch erstellt, wenn ein Extendermodul zum ersten Mal an die Matrix angeschlossen wird.
- Die EXT-Unit muss einem CON- oder CPU-Device (logisches Objekt) zugeordnet werden.
- Das aktuelle Schalten findet zwischen CPU- und CON-Device statt.
- Um das Schalten von Gruppen an CON- oder CPU-Devices zu erleichtern, könen virtuelle CON- und CPU-Devices (logische Objekte) angelegt werden.



Abb. 30 Matrix system with connected hardware and logical objects

Die Zuweisung der EXT-Units zu neu erstellten Real CON- oder CPU-Devices kann manuell oder automatisch erfolgen, wenn ein neues Extendermodul an die Matrix angeschlossen wird.

- 1. Klicken Sie auf **System Settings > System** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Automatic ID im Arbeitsbereich.

In diesem Menü werden die Einstellungen für die automatische Erstellung von CPU- und CON-Devices sowie die Initialwerte für die ID-Nummern von realen oder virtuellen CON- oder CPU-Devices festgelegt.

System	Edit Mode activated			
General	Automatic ID	Global OSD Settings	Synchronization Mode	A
				✓ Show Help
Auto Co	nfig	\checkmark		
		Assigns new	EXT Unit to a new CPU or CON Device	
ID Real (CPU Device	1001		
		Sets start ID	for automatic assignment of Real CPU Devices	5
ID Virtua	I CPU Device	2001		
		Sets start ID	of created Virtual CPU Devices	
ID Real (CON Device	3001		
		Sets start ID	for automatic assignment of Real CON Device	5
ID Virtua	I CON Device	4001		
		Sets start ID	of created Virtual CON Devices	
				v
				Apply Cancel

Abb. 31 Menü System Settings - System - Automatic ID

Feld	Eintrag	Beschreibung
Auto Config	Aktiviert	Aktiviert die automatische Erstellung eines neuen Real CPU- oder CON- Device, wenn ein neues Extendermodul angeschlossen wird (Standard). Das neue Real CON- oder CPU-Device wird der automatisch angelegten EXT-Unit des Extendermoduls zugewiesen.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.
ID Real CPU Device	Numerisch	Legt die Start-ID für automatisch erstellte Real CPU-Devices (Standard: 1001) fest (das erste 1001, das zweite 1002, etc.)
ID Virtual CPU Device	Numerisch	Legt die Start-ID für automatisch erstellte Virtual CPU-Devices (Standard: 2001) fest.
ID Real CON Device	Numerisch	Legt die Start-ID für automatisch erstellte Real CON-Devices (Standard:3001).
ID Virtual CON Device	Numerisch	Legt die Start-ID für automatisch erstellte Virtual CON-Devices (Standard: 4001).

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

3. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.

4. Klicken Sie auf den Button Apply, um die Änderungen zu bestätigen.

Die Funktion **Auto Config** ist standardmäßig aktiviert. Dies ist sehr nützlich, wenn eine Matrix oder ein Grid das erste Mal konfiguriert. Nach Beendigung der Konfiguration und Sicherstellung, das das System ordnungsgemäß funktioniert, wird empfohlen, diese Funktion auszuschalten. Dies erleichtert den eventuellen Austausch eines Extendermoduls, wie in Abschnitt 9.2, Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.**, beschrieben.

6.5.3 Einstellen des Matrix OSD-Zugangs

- 1. Klicken Sie auf **System Settings > System** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Global OSD Settings im Arbeitsbereich.

In diesem Menü werden der Hot Key für den Zugriff auf den Befehlsmodus und der Fast Key zum Öffnen des Matrix-OSD konfiguriert.

Hot-Key oder Fast-Key, die in den CON-EXT-Unit Einstellungen festgelegt worden sind, haben Priorität über die globalen Einstellungen hier.



Abb. 32 Menü System Settings - System - Global OSD Settings

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag	Beschreibung
Hot Key	Tastaturbefehl	Startet den Kommandomodus über eine Tastatursequenz.
Fast Key	Tastaturbefehl	Shortcut, startet das OSD direkt (Standard: 00). Wie oft der Fast Key gedrückt werden muss, hängt von der festgelegten Taste ab: 1x für Funktionstasten oder Taste Drucken, 2x für alle anderen Tasten.
Enable Chinese	Aktiviert	Schaltet chinesische Kodierung der Tasten ein.
Encoding	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Enable Japanese	Aktiviert	Schaltet japanische Kodierung der Tasten ein.
Encoding	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).

3. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.

4. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

Mehr Informationen über Hot Key und Fast Key finden Sie in den OSD-Beschreibungen der Matrix- und Extenderbedienungshandbüchern.

6.5.4 Eintellen des Synchronisierungsmodus

Die Synchronisierung ist erforderlich, wenn zwei redundante Matrizen (Master und Sub) ohne ein Matrix-Grid verwendet werden.

- 1. Klicken Sie auf **System Settings > System** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Synchronization Mode im Arbeitsbereich.
- 3. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

System	Edit Mode activated		
General	Automatic ID	Global OSD Settings Synchronization Mode	A
			Show Help
LAN Ech	0	\checkmark	
		Echoes all switching commands via LAN ports	
Synchror	nize		
		Synchronizes matrix with master matrix	
Echo Onl	ly		
		Synchronizes matrix with echo only	
Master IP	Address	0.0.0.0	
		Network address of the controller board of the master matrix	
Master IP	Address 2	0.0.0.	
		Network address of the redundant controller board of the master matrix	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Apply Cancel

Abb. 33 Menü System Settings - System - Synchronization Mode

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag	Beschreibung
LAN Echo	Aktiviert	Sendet alle in der Matrix ausgeführten Schaltbefehle als Echo über die LAN-Verbindung. Hinweis: Diese Funktion sollte aktiviert werden, wenn eine Medien- steuerung über eine LAN-Verbindung verwendet wird oder Stacking mit zwei oder mehr Matrizen verwendet wird.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Synchronize	Aktiviert	Synchronisiert die Submatrix mit dem Schaltzustand der Master-Matrix.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Echo Only	Aktiviert	Synchronisiert die Matrix nach dem Echo einer zweiten Matrix. Hinweis : Es handelt sich um eine bidirektionale Synchronisation, bei der beide Matrizen als Synchronize mit der Master IP der jeweils anderen Matrix konfiguriert werden müssen.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Master IP Address	Numerisch	Legt die erste Netzwerk-Adresse der Master-Matrix fest (Standard: 000.000.000.000).
Master IP Address 2	Numerisch	Legt die zweite Netzwerk-Adresse der Master-Matrix fest (Standard: 000.000.000.000).

- 4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 6. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.5.5 Konfigurieren der Zugriffsrechte

Es gibt zwei Arten von Zugangslisten (access control list, ACL), eine für Benutzer (User) und eine für CON-Devices.

- User ACL: Für jeden Benutzer kann eine individuelle Liste von CPU-Devices erstellt werden, auf die sie Zugriff haben (entweder Full Access oder Video only, siehe Abschnitt 6.6.2, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).
- CON ACL: Für jedes CON-Device kann eine individuelle Liste von CPU-Devices erstellt werden, auf die das CON-Device geschaltet werden kann (entweder Full Access oder Video only, siehe Abschnitt 6.9.8, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).

Beide können kombiniert werden mit den logischen Funktionen UND und ODER.

- OR: Ein Benutzer hat an einer CON-Unit Zugriff auf eine CPU-Unit, wenn entweder User ACL oder CON ACL dies erlauben.
- AND: Dies ist die restriktivste Einstellung, nur wenn User ACL und CON ACL dies gestatten, kann ein Benutzer an dieser CON-Unit auf eine CPU-Unit zugreifen.

Die Zugriffskonfiguration wird in diesem Menü eingestellt.

1. Klicken Sie auf System Settings > Access im Aufgabenbereich.

Das folgende Menü wird geöffnet:

System Settings	- Access	Edit Mode activ	vated
		√ sh	ow Help
Access Settings			
Force User Login			
		Requires user login to enter OSD	
User ACL			
		Enables CPU Device Access Control List for all users	
CON ACL		V	
		Enables CPO Device Access Control List for all COM Devices	
OR USEI/CON ACL		OR-Connective: Extends access rights (Users or CON Device Access Control list)	
AND User/CON ACL		\checkmark	
		AND-Connective: Reduces access rights (Users and CON Device Access Control list)	
New User		Fachlar COI Daviss access for new users	
New CON			
new con		Enables CPU Device access for new CON Devices	
Auto Disconnect		Disconnects CON Davies from surgest CDII Davies upon appairs the OCD	
OSD Timeout [cool]			
OSD Timeout [sec]		Specifies inactivity time to guit OSD automatically (0 = deactivated)	
Auto Logout [min]		4	
		Specifies inactivity time for automatic user logout (0 = immediate, -1 = unlimited)	
Keep CPU		Kappa CDU Davies connecting offer automatic locaut	
Show CPU		reeps or or betwe connection aner automatic luguti	
3110 1 6 - 0		Shows CPU Device connection info on all CON Devices	
		Andre C	ancel

Abb. 34 Menü System Settings - Access

Folgende Parameter können eingestellt werden:

Feld	Eintrag	Beschreibung
Force User Login	Aktiviert	Zwingt den Benutzer, sich einmalig mit Benutzernamen und Passwort anzumelden, um das OSD zu öffnen. Danach bleibt der Benutzer angemeldet, bis er sich explizit abmeldet oder eine automatische Abmeldung erfolgt. Hinweis: Wenn Force User Login aktiv ist, sind die Benutzer- Zugriffsrechte nicht automatisch aktiv. User ACL und CON ACL sind unabhängig voneinander konfigurierbar. Force User Login verhindert nur den unberechtigten Zugriff auf das OSD und die Schaltfunktionalität.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
User ACL	Aktiviert	 Schränkt den CPU-Device-Zugriff entsprechend den Berechtigungen in der ACL ein (Access Control List). Benutzer-Login ist notwendig. Umschalten mit Hot Keys über die Tastatur erfordern einen vorherigen Login.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
CON ACL	Aktiviert	Schränkt den CPU-Device-Zugriff entsprechend den Berechtigungen in der ACL ein (Access Control List). Kein Login notwendig.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
OR User/CON ACL	Aktiviert	An der entsprechenden Konsole erhält der Benutzer nach dem Einloggen die Summe an Zugriffsrechten aus der Konsole und dem jeweils eingeloggten Benutzer (erweiterter Zugriff).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
AND User/CON ACL	Aktiviert	An der entsprechenden Konsole erhält der Benutzer nach dem Einloggen den gemeinsamen Teiler an Zugriffsrechten aus der Konsole und dem jeweils eingeloggten Benutzer (reduzierter Zugriff).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
New User	Aktiviert	Neu erstellte Benutzer erhalten automatisch Zugriff auf alle CPUs.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
New CON	Aktiviert	Neu erstellte CON-Devices erhalten automatisch Zugriff auf alle CPUs.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Auto Disconnect	Aktiviert	Bei Aufruf des OSD wird die Konsole automatisch von der aktuellen CPU getrennt.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
OSD Timeout [sec]	0 bis 999 Sekunden	Dauer der Inaktivität, nach der das OSD automatisch geschlossen wird.0 Sekunden bedeutet kein Timeout (Standard: 0 Sekunden).
Auto Logout [min]	0 bis 999 Minuten	 Dauer der Inaktivität eines angemeldeten Benutzers an einem CON- Device, nach der der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Zusätzlich zum Abmeldevorgang erfolgt im Full Access und im Private Mode eine vollständige Trennung vom verbundenen CPU-Device. Wählen Sie 0 Minuten für eine automatische Abmeldung des Benutzers, wenn das OSD verlassen wird. Wählen Sie -1 bleibt der Benutzer dauerhaft angemeldet, bis er sich manuell abmeldet. Der Timer ist nicht aktiv, solange das OSD offen ist. (Standard: 0 Minuten).

Feld	Eintrag	Beschreibung
Keep CPU	Aktiviert	Hält die Verbindung zum CPU-Device nach dem Auto-Logout im Hintergrund aufrecht. Nach einer erneuten Anmeldung ist es nicht erforderlich, die Verbindung zum CPU-Device erneut herzustellen.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Show CPU	Aktiviert	Zeigt den Namen des aktuell verbundenen CPU-Device permanent in der oberen rechten Ecke an.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).

- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Stellen Sie die Parameter gemäß Ihren Wünschen ein.
- 4. Klicken Sie auf den Button Apply, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 5. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.5.6 Geteilte (shared) Bedienung einer Quelle

Dieses Menü ermöglicht die geteilte (shared) Bedienung einer CPU-Unit mit zwei oder mehr CON-Units. Eine CPU-Unit kann immer nur von einer CON-Unit gesteuert werden. Die anderen CON-Units können sukzessive die Steuerung übernehmen. Die Steuerung einer CPU-Unit durch eine CON-Unit wird aufgegeben nach Ablauf einer einstellbaren Zeitspanne der Inaktivität der steuernden CON-Unit. Auch Maus oder Tastatur können verwendet werden, um die USB-HID-Kontrolle zu übernehmen.

Um eine reibungslose und genaue Funktion der gemeinsamen Bedienung zu ermöglichen, sollten identische Mäuse und Tastaturen verwendet werden. Diese sollten an den gleichen USB-HID-Ports jeder CON-Unit angeschlossen werden. Die Alternative ist die Verwendung des USB-HID Ghosting (siehe Abschnitt 6.7.6.1, Seite 94). Bei Übernahme der Steuerung innerhalb von 10 s wird ein eventuell zugeordnetes USB 2.0 EXT-Gerät, sofern vorhanden, aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen nicht umgeschaltet.

Die gemeinsame Bedienung wird zwischen CON-Devices mit unterschiedlichen Prioritäten und/oder unterschiedlicher Release Time deaktiviert.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die geteilte Bedienung einzustellen (nur relevant für eine Einzel-Matrix, geht nicht bei Matrix-Grids):

1. Klicken Sie auf **System Settings > Switch** im Aufgabenbereich.

Switch Settings Video Sharing
Switch Settings Video Sharing
Video Sharing 🗸
Allows shared video access to CPU Device
Force Connect V
Forces full KVM access to CPU Device, other CON Devices retain video
Force Disconnect
Forces full KVM access to CPU Device, other CON Devices are disconnected
CPU Device Auto Connect
Connects to next available CPU Device, requires keyboard or mouse
CPU Device Timeout [min]
Specifies inactivity period at currently connected CPU Device after which a CPU Device will be disconnected automatically (0 = deactivated)
Kauhaard Cannact
Enables CPU Device control request by keyboard activity
Mouse Connect Z
Enables CPU Device control request by mouse activity
Release Time (sec)
Specifies inactivity time to accept CPU Device control request from another CON Device
Maara Singla Stan
Executes macros in a single step mode
Cance

Abb. 35 Menü System Settings - Switch

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag	Beschreibung
Video Sharing	Aktiviert	Ermöglicht es dem Benutzer, sich als Beobachter (= ohne USB-HID Steuerung) auf jedes CPU-Device zu schalten, auch auf solche, die anderen Benutzern zugewiesen sind.
		Hinweis: Die Umschaltung erfolgt mit Drücken der Leertaste, nicht der Enter Taste.
		Nur der Operator wird informiert, wenn sich weitere Benutzer als Beobachter aufschalten und auch nur dann, wenn die Option Update Connection Info für diese CON-EXT-Unit aktiviert ist (siehe Abschnitt 6.7.7.2, Seite 106).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).

Feld	Eintrag	Beschreibung
Force Connect	Aktiviert	Ermöglicht es dem Benutzer, sich mit jedem einzelnen CPU-Device als Operator zu verbinden, auch mit denen, die mit einem anderen Benutzer verbunden sind (Standard).
		Hinweis: Der vorherige Operator wird auf Video Only gesetzt.
		Um die USB-HID Steuerung zu teilen, muss Force Connect aktiviert sein.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv
Force Disconnect	Aktiviert	Erweitert Force Connect : Wenn der Benutzer sich als Operator auf ein CPU-Device schaltet, das bereits mit einem anderen Operator verbunden ist, wird der vorherige Operator komplett getrennt (kein Video only) (Standard).
		Hinweis: Um die USD-HID-Steuerung umschaltbar zu machen, muss Force Disconnect deaktiviert sein und Video Sharing muss aktiviert sein.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv
CPU Device Auto Connect	Aktiviert	Ermöglicht das automatische Verbinden zum nächstverfügbaren CPU- Device aus der "Favorite list" durch Drücken einer beliebigen Taste oder Mausklick, wenn ein CON-Device nicht mit einem CPU-Device verbunden ist.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
CPU Device Timeout [min]	0 bis 999 Minuten	Zeitspanne der Tastatur/Maus-Inaktivität, nach der das CON-Device automatisch getrennt wird vom aktuell verbundenen CPU-Device (Standard: 0=nicht aktiviert).
Keyboard Connect	Aktiviert	Ermöglicht die Anforderung der USB-HID-Steuerung durch ein Tastaturereignis (der Tastendruck wird ignoriert).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Mouse Connect	Aktiviert	Ermöglicht die Anforderung der USB-HID-Steuerung durch einen Mausklick.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Release Time [sec]	0 bis 999 Sekunden	Zeitspanne der Inaktivität eines angeschlossenen CON-Device, nach der die USB-HID-Steuerung von anderen an das CPU-Device angeschlossenen CON-Devices angefordert werden kann.
		Hinweis: 0 für einen sofortigen Transfer in Echtzeit.
		Es kann immer nur ein CON-Device Tastatur- und Maussteuerung haben. Die anderen CON-Devices, die mit demselben CPU-Device verbunden sind, haben den Status "Video Only" (Standard: 2 Sekunden).
Macro Single Step	Aktiviert	Führt Makrobefehle nacheinander aus.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).

2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

- 3. Aktivieren Sie die Checkbox Video Sharing.
- 4. Aktivieren Sie die Checkbox Force Connect.
- 5. Aktivieren Sie die Checkbox **Keyboard Connect**, wenn das Übernehmen der Steuerung mittels Tastatur erlaubt sein soll.
- 6. Aktivieren Sie die Checkbox **Mouse Connect**, wenn das Übernehmen der Steuerung mittels Mausbewegung erlaubt sein soll.
- 7. Legen Sie unter **Release Time** eine Dauer der Inaktivität (0 bis 999 Sekunden) fest, nach der die Steuerung übernommen werden kann.
- 8. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu bestätigen.

9. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Keyboard Connect und/oder **Mouse Connect** sind nur wirksam, wenn **Force Connect** und/oder **CPU Auto Connect** aktiviert sind.

Wenn die Optionen **Keyboard Connect** und/oder **Mouse Connect** aktiviert sind, wird **Keyboard Connect** und/oder **Mouse Connect** erst dann wirksam, wenn das im Feld **Release Time** eingegebene Zeitintervall abgelaufen ist.

6.5.7 Einstellen der Netzwerkkonfiguration

HINWEIS

Eine Änderung von systemrelevanten Parametern (z.B. Änderung der IP-Adresse) wird sofort in der Tera Tool Software angezeigt. Um systemrelevante Konfigurationsänderungen zu initialisieren, muss die Matrix neu gestartet werden. Der Neustart der Matrix kann mehrere Minuten dauern, und die Matrix ist während des Neustarts nicht verfügbar.

HINWEIS

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, bevor Sie die Netzwerkparameter ändern. Andernfalls kann es in Verbindung mit dem Netzwerk zu unerwarteten Ergebnissen und Ausfällen kommen.

- 1. Klicken Sie auf System Settings > Network im Arbeitsbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Die Parameter für die Netzwerkkonfiguration werden in diesem Menü eingestellt.

System Settings - Network				Edit Mode activated
General Syslog SNMP LDA	P			
				✓ Show Help
Dual late fees				
Duarimenace	Eachlas Dual Natural/ Interface (ank/ quailable is office mode)			
Network Settings - Controller Boa	and 1 (Online changes require a matrix restart)			
Duop				
DHCP	Enables dynamic configuration of network parameters via DHCD server			
ID Address				
IP Address	192 . 168 . 100 . 99			
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0			
Gateway	192 . 168 . 100 . 1			
MAC Address	00:21:5F:04:12:54			
Network Settings - Controller Boa	ard 2 (Online changes require a matrix restart)			
DHCP				
	Enables dynamic configuration of network parameters via DHCP server			
IP Address	192 . 168 . 100 . 98			
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0			
Gateway	192 . 168 . 100 . 1			
MAC Address				
Multicast (Online changes require	e a matrix restart)			
Multicast	255 . 255 . 255 . 255			
	Grid Multicast or Broadcast (255.255.255.255),			
Network Services (Online change	es require a matrix restart)			
External Configuration & Control	v	Web Control	v	
	Enables external configuration and control (Port:5555/5565)		Enables web control service	
SSL Support		Maintenance Service		
	Enables SSL for secure communication		Enables maintenance service for advanced diagnostics	
Grid Service	V			
	Enables grid service			
				Apply Cancel

Abb. 36 Menü System Settings - Network - General

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Status	Beschreibung
Dual Interface	Aktiviert	Deaktiviert die redundante Netzwerk-Schnittstelle und aktiviert zwei unterschiedliche Netzwerk-Schnittstellen z.B. 1x Grid und 1x API- oder SNMP-Kommunikation, 2x Grid ist nicht möglich. Hinweis: Dieser Parameter kann nur im Offline-Modus in einer heruntergeladenen Konfiguration geändert werden.
	Deaktiviert	Redundante Netzwerk-Schnittstelle ist aktiviert (Standard).

1 Mit aktiviertem **Dual Interface** wird eine zusätzliche Registerkarte (Network Interface 2) angelegt für die Konfiguration der zweiten Netzwerk-Schnittstelle.

Netzwerkeinstellungen - Controllerkarte 1 und 2

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung	
DHCP	Aktiviert	Die Netzwerkeinstellungen werden automatisch von einem DHCP-Server geliefert. Hinweis: Wenn DHCP aktiviert ist und es keine physische Netzwerkverbindung gibt, könnten sich die Boot-Zeiten erhöhen.	
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).	
IP Address	Numerisch	IP-Adresse, wenn DHCP nicht aktive ist (Standard: 192.168.100.99).	
Subnet Mask	Numerisch	Subnetz-Maske in der Form "255.255.255.0", wenn DHCP nicht aktiv ist (Standard: 255.255.255.0).	
Gateway	Numerisch	Gateway-Adresse in der Form "192.168.1.1", wenn DHCP nicht aktiv ist.	
MAC Address	Numerisch	Unveränderlich, wird automatisch abgerufen. Muss angegeben sein.	

Multicast

Feld	Eintrag	Beschreibung
Multicast	Numerisch	Multicast-Adresse, wenn es eine Multicast-Gruppe gibt (Standard: Broadcast 255.255.255.255).

Netzwerk-Services

Feld	Status	Beschreibung
External Configuration & Control	Aktiviert	Aktiviert die LAN-Schnittstelle an der Matrix für Zugang über die Tera Tool Software oder einer Mediensteuerung anderer Hersteller (API- Steuerung) (Standard, API service port 5555/5565).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.
SSL Support	Aktiviert	Aktiviert SSL-Verschlüsselung für API, Tera Tool Software und Matrix- Grid-Kommunikation.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Grid Service	Aktiviert	Aktiviert die Kommunikation zwischen Matrizen in einem Matrix-Grid (Grid-Serviceport 5557/5567).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Web Control	Aktiviert	Ermöglicht die Konfiguration der Tera Web Control App.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Maintenance Service	Aktiviert	Ermöglicht Wartungsservice für weitergehende Diagnose.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).

- 3. Stellen Sie die Parameter ein.
- 4. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu bestätigen.
- 5. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.5.8 Einstellen der Dual-Netzwerk-Konfiguration

6.5.8.1 Hardware-Voraussetzungen

- Draco tera enterprise mit 480-CTRL2
- Draco tera flex

6.5.8.2 Firmware-Voraussetzungen

- MATLCPU Version 04.01.211217 oder neuer
- MATLOS Version 01.10.211220 oder neuer

6.5.8.3 Konfigurations-Voraussetzungen

Folgende Punkte müssen für die Dual-LAN-Konfiguration berücksichtigt werden.

Device Finder

Der Device Finder nimmt immer die IP-Adresse von LAN 1, wenn **Connect** geklickt oder die Taste Enter gedrückt wird. Es gibt keine Implementierung, die die IP-Adresse des Rechners mit den beiden IP-Adressen der Matrix vergleicht und der Device Finder wählt automatisch die erreichbare aus.

IP-Adresse und Netzwerk-Konfiguration

Die IP-Adressen der beiden LAN-Ports dürfen nicht im gleichen Subnetz liegen. Beide LAN-Ports müssen mit zwei verschiedenen Netzwerken verbunden sein. Die beiden Netzwerke müssen entweder physisch getrennt sein und dürfen keine Verbindung zueinander haben, oder die beiden Netzwerke müssen Teil von zwei verschiedenen VLANs sein. Der Grund dafür ist, dass die beiden LAN-Ports intern (auf der Matrix-Controller-Platine) über einen Netzwerk-Switch verbunden sind.

Konfiguration der Dienste (Services)

Grid-Service: Der Grid-Service darf nur an einem LAN-Port aktiviert werden und nicht an beiden LAN-Ports gleichzeitig.

API-Service: Der API-Service ist für die Tera Tool Software und für den API-Zugriff durch eine Mediensteuerung erforderlich. Dieser Service kann für beide LAN-Ports deaktiviert, für einen LAN-Port aktiviert oder für beide LAN-Ports gleichzeitig aktiviert werden.

Syslog und SNMP

Die beiden Syslog- und die beiden SNMP-Serveradressen sind keinem der LAN-Ports fest zugeordnet. Die Matrix entscheidet aufgrund des Subnetzes automatisch, welcher Port verwendet wird. Sowohl für die beiden Syslog-Server als auch für die beiden SNMP-Server haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Beide Server sind in demselben Subnetz wie LAN-Port 1.
- Beide Server sind in demselben Subnetz wie LAN-Port 2.
- Server 1 ist in demselben Subnetz wie LAN-Port 1 und Server 2 ist in demselben Subnetz wie LAN-Port 2.
- Server 1 ist in demselben Subnetz wie LAN-Port 2 und Server 2 ist in demselben Subnetz wie LAN-Port 1.

6.5.8.4 Anhängigkeiten im Dual-Netzwerk

Die Verfügbarkeit der Tera Tool-Softwarefunktionen hängt vom angeschlossenen LAN-Port und dem aktivierten Grid-Service beim Betrieb eines Matrix-Grid ab.

		Grid-Servic	e an LAN 1		Grid-Service an LAN 2			2
	angesch Mastei	lossen an [.] -Matrix	angeschl Sub-l	ossen an Matrix	angesch Master	lossen an [.] -Matrix	angeschl Sub-l	lossen an Matrix
Tera Tool Software- Funktionen	LAN 1	LAN 2	LAN 1	LAN 2	LAN 1	LAN 2	LAN 1	LAN 2
Device Finder	Х		Х			Х		Х
View Matrix	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
View Port	Х	Х	Х	0	Х	Х	-	0
View Grid	Х	Х	Х	-	Х	Х	-	-
Extended Switch	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Status Matrix Firmware	Х	Х	Х	0	Х	Х	0	0
Status Extender Firmware	Х	Х	Х	0	Х	Х	0	0
Extender Firmware der IO-Boards	Х	X	Х	0	Х	Х	0	0
Matrix Grid	Х	Х	0	0	Х	Х		
Update - Matrix Firmware	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Update - Extender Firmware	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Change Configuration	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Save Configuration	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Direct Connect zu anderen Matrizen (View Port, View Grid, Matrix Grid)	Х	X	Х	Х	X	X	X	Х

X voll unterstützt

O teilweise unterstützt (z.B. können Informationen fehlen)

--- nicht unterstützt (z.B. Fehler, falsche Informationen)

6.5.9 Einrichten der Syslog-Funktion

HINWEIS

Für eine Aktivierung der Syslog-Funktion oder Änderungen der IP-Adresse ist ein Neustart der Matrix oder der Controllerkarte erforderlich. Dies kann mehrere Minuten dauern, und die Matrix ist während des Neustarts nicht verfügbar.

- 1. Klicken Sie auf System Settings > Network im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Syslog im Arbeitsbereich.

Die Parameter für die Syslog-Funktion werden in diesem Menü eingestellt:

System Settings - Network		Edit Mode activated
General Syslog SNMP LDA	P	*
		✓ Show Help
Syslog Server 1 (Online change	s require a matrix restart)	
Syslog	V	
	Enables Syslog messages for status reporting	
Syslog Server	192 . 168 . 100 . 123 : 514 Get Local Address	
	IP Address Port	
Log Level	Debug 🗌 Info 🗌 Notice 🗸 Warning 🗹 Error 🗸	
Syslog Server 2 (Online change	s require a matrix restart)	
Syslog	\checkmark	
	Enables Syslog messages for status reporting	
Syslog Server	172 . 27 . 84 . 98 : 514 Get Local Address	
	IP Address Port	
Log Level	Debug Info Notice 🗸 Warning 🗸 Error 🗸	
		v
		Apply Cancel

Abb. 37 Menü System Settings - Network - Syslog

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
Syslog	Aktiviert	Syslog-Server für Statusanforderung ist aktiv.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Syslog Server	Numerisch	IP-Adresse des Syslog-Servers in der Form "192.168.1.1"
Port	Numerisch	Syslog-Port (Standard: 514)
Log Level	Debug	Aktiviert Debug-Meldungen in Syslog (Standard: N). Hinweis: Die Debug-Meldungen dienen ausschließlich der Matrix- Diagnose des Syslog-Servers. Sie sollten nur nach Rücksprache mit dem Hersteller aktiviert werden. Andernfalls kann ein erhöhtes Daten- aufkommen die Leistungsfähigkeit der Controllerkarte einschränken.
	Info	Aktiviert Informations-Meldungen in Syslog (Standard: N).
	Notice	Aktiviert Hinweis-Meldungen in Syslog (Standard: Y).
	Warning	Warn-Meldungen in Syslog (Standard: Y), immer aktiv
	Error	Fehler-Meldungen in Syslog (Standard: Y), immer aktiv

- 4. Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch.
- 5. Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 6. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 7. Führen Sie einen Neustart der Matrix oder der Controllerkarte durch.

6.5.9.1 Syslog-Optionen einstellen

Diese Einstellungen sind nur relevant, wenn die Tera Tool Software als Syslog-Server verwendet werden soll. Um die Optionen einzustellen oder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1.	Click Extras > Optio	ns in der Menüzeil	e und öffnen Sie	die Registerkarte S	yslog
----	----------------------	--------------------	------------------	---------------------	-------

Options	×
🔧 Default Settings 🛛 Style Lang	uage Miscellaneous Syslog SNMP
Port	514
Log File Directory	C:\Matrix\syslog
Log File Name	syslog
Log File Extension	CSV
Daily Log Files	
Maximum Log File Size [KB]	1000
Maximum Number of Log Files	10
Acoustic Notification	Enables acoustic notification for errors
Autostart	Starts Syslog in the background when opening the tool
Open Monitoring Tab	Starts monitoring tab when opening the tool
	<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 38 Menü Extras - Options - Syslog

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Log File Directory	Standardverzeichnis für die Log-Dateien
Log File Name	Standardname der Log-Datei
Log File Extension	Standard-Dateierweiterung der Log-Datei
Daily Log Files	Log-Dateien werden einmal in 24 Stunden gespeichert (täglich)
Maximum Log File Size [KB]	Erlaubte Maximalgröße der Log-Datei Wird die Maximalgröße erreicht, wird eine neue Log-Datei erstellt.
Maximum Number of Log Files	Erlaubte maximale Anzahl an Log-Dateien. Wird die maximale Anzahl an Log-Dateien erreicht, wird die älteste Datei mit den neuen Informationen überschrieben (log rotate).
Acoustic Notification	Aktiviert ein akustisches Signal bei Fehlern.
Autostart	Startet die Syslog-Protokollierung im Hintergrund, wenn die Tera Tool Software gestartet wird.
Open Monitoring Tab	Öffnet die Registerkarte Monitoring, wenn die Tera Tool Software gestartet wird.

2. Geben Sie die entsprechenden Daten ein und setzen Sie ein Häkchen bei gewünschten Funktionen.

- 3. Klicken Sie auf Ok, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 4. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie erneut.

6.5.9.2 Aktivierung der I/O-Karten-Diagnose

Zur gezielten Fehlersuche kann Syslog für ausgewählte I/O-Karten in diesem Menü aktiviert werden.

1. Klicken Sie auf Status & Updates > Miscellaneous im Aufgabenbereich.

Die Registerkarte I/O Board Diagnosis wird im Arbeitsbereich geöffnet.

Sta	tus & Updates	s - Miscellaneous					Edit Mode activated
I/O B	oard Diagnosis	License Management	FPGA Update	Custom UI Update	Convert I/O Board Firmware		
1	The VO board Sy To use this optio	vslog option adds relevant I/C n, please ensure that the Sy) board messages slog is activated in	of the matrix into the Sys the matrix. The log levels	log protocol and must only be activ correspond to the general Syslog	ated for dedicated trouble shooti settings.	ng
							Additional selection options
Slot		Name		Activate I/O	board syslog messages		
01	MATLIO8 (CAT)						
02	MATLIO8 (CAT)						
03	MATLIO8 (CAT)						
04	MATLIO8 (SFP)				\checkmark		
05	MATLIO8 (SFP)				\checkmark		
07	MATLIO8 (SFP)				\checkmark		
08	MATLIO8 (IPG)					Downl	oad Diagnosis
09	MATLIO8 (SFP)						
10	MATLIO8 (IPG)					Downl	oad Diagnosis
11	MATLIO8 (SFP)						
12	MATLIO8 (SFP)						
13	MATLIO8 (SFP)						
15	MATLIO8 (SFP)						
							Send Reload

Abb. 39 Menü Status & Updates - Miscellaneous - I/O Board Diagnosis

Folgende Funktionen sind verfügbar:

Button	Funktion
Send	Sendet Einstellungen an die Matrix, um das Syslog-Protokoll für die ausgewählten I/O- Karten zu aktivieren.
Reload	Einstellungen erneut laden.

Folgende Optionen sind verfügbar im Drop-Down-Menü **Additional selection options** in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs:

Option	Beschriftung
Select All	Wählt alle I/O-Karten aus.
Deselect All	Macht die Auswahl aller ausgewählten I/O-Karten rückgängig.

2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

- 3. Wählen Sie die gewünschten I/O-Karten aus, um die zusätzliche Diagnose zu aktivieren. Meldungen der ausgewählten I/O-Karten werden dem Syslog-Protokoll hinzugefügt.
- 4. Klicken Sie für IP Gateway-Karten auf den Button **Download Diagnosis** in der entsprechenden Zeile. Der Speichern-Dialog erscheint.
- 5. Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und geben Sie einen passenden Namen für die Diagnosedatei ein. Dabei handelt es sich um eine Text-Datei, die mit jedem Text-Editor geöffnet werden kann.
- 6. Klicken Sie auf den Button Send, um die getätigten Einstellungen an die Matrix zu senden.
- 7. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.5.10 Einrichten der SNMP-Funktion

Die SNMP-Funktion erlaubt die Abfrage und Überwachung aller funktionskritischen und sicherheitsrelevanten Elemente der Matrix. Diese Funktion entspricht dem RFC 1157-Standard. Zwei SNMP-Server können gleichzeitig eingesetzt werden.

Bei Draco tera flex und Draco tera enterprise mit 480-CTRL2 wird durch die Aktivierung der SNMP-Funktion die unverschlüsselte SNMP-Überwachung (SNMPv2) aktiviert. Bei Draco tera compact und Draco tera enterprise mit 480-CTRL1 wird SNMPv1 aktiviert.

Wenn die Tera Tool Software als SNMP-Server benutzt wird, kann ein SNMPv3 Benutzer für verschlüsseltes SNMP-Monitoring (SNMPv3) in den Benutzereinstellungen (siehe Abschnitt 6.5.1, Seite 40) angelegt werden, und die Login-Daten für den SNMPv3 Benutzer am SNMP-Server können in den Standardeinstellungen (siehe Seite 61) eingerichtet werden.

HINWEIS

Bei der Verwendung von SNMP-Monitoring wird aus Gründen der Zugriffssicherheit die Verwendung eines dedizierten Netzwerks gemäß dem IT-Grundschutz-Kompendium empfohlen. Die read-only community für die MIB-Datei ist **kvm**.

HINWEIS

Für eine Aktivierung der SNMP-Agentenfunktion oder der SNMP-Serverfunktion ist ein Neustart der Matrix oder der Controllerkarte erforderlich. Der Neustart der Matrix oder der Controllerkarte kann mehrere Minuten dauern, und die Matrix ist während des Neustarts nicht verfügbar.

Um den SNMP-Agenten zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf System Settings > Network im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- Klicken Sie auf die Registerkarte SNMP im Arbeitsbereich.
 Die Einstellungen f
 ür das SNMP-Monitoring befinden sich in diesem Men
 ü:

Show Help
Show Help
Apply Can

Abb. 40 Menü System Settings - Network - SNMP

SNMP Agent

Entry	Beschreibung
SNMP Agent	Erlaubt eine aktive Abfrage des SNMP-Agenten nach Traps.
Port	Der SNMP-Port wird automatisch abgerufen (Standard: 161).
Configured SNMPv3 User	Name des SNMP-Benutzers
Read-Only Community String	Der read-only community String für SNMP Get requests ist kvm . Dies kann geändert werden.

SNMP Trap

Der SNMP-Agent muss aktiviert sein, um SNMP-Traps zu aktivieren. Traps werden immer für beide SNMP-Server eingestellt.

Traps	Beschreibung
Traps	Sendet Trap-Meldungen vom SNMP-Agenten zum SNMP-Server.
SNMP Server	IP-Adresse des SNMP-Servers in der Form "192.168.1.1"
Port	SNMP-Port (Standard: 162) am SNMP-Server
Select All	Auswahl aller Traps oder Auswahl der Traps aufheben
Status	Meldung über Matrix-Status
Temperature	Meldung über Temperaturänderungen innerhalb der Matrix
Insert I/O Board	Meldung über Implementierung einer neuen I/O-Karte in einen Slot
Remove I/O Board	Meldung über Entfernung einer I/O-Karte aus einem Slot
Invalid I/O Board	Meldung darüber, dass eine falsche Firmware auf der I/O-Karte installiert ist
Insert Extender	 Meldung über ein neu verbundenes Extendermodul an der Matrix, Meldung über die Einschaltung eines verbundenen Extendermoduls
	 Meldung über eine neu-installierte Link-Verbindung zwischen Extendermodul und Matrix
Remove Extender	Meldung über ein entferntes Extendermodul von der Matrix.
	Meldung über ein ausgeschaltetes Extendermodul.
	 Meldung über eine unterbrochene Link-Verbindung zwischen Extendermodul und Matrix.
Switch Command	Meldung über eine durchgeführte Schaltoperation an der Matrix
Fan Tray 1	Meldung über den Status von Lüfter 1 (Schnittstellen-Ansicht der Matrix: linke Seite (K048/K080) oder unten (K152-K576)*.
Fan Tray 2	Meldung über den Status von Lüfter 2 (Schnittstellen-Ansicht der Matrix: rechte Seite (K048/K080) oder oben (K152-K576)*.
Power Supply 1	Meldung über den Status von Netzteil 1.
Power Supply 2	Meldung über den Status von Netzteil 2.
Power Supply 3	Meldung über den Status von Netzteil 3.
Power Supply 4	Meldung über den Status von Netzteil 4.
* Gilt nur für Draco tera	enterprise Matrizen.

 Setzen Sie ein H\u00e4kchen in die SNMP Agent Checkbox im Bereich SNMP Agent. Mit Aktivierung dieser Option wird die Erlaubnis f\u00fcr die aktive Abfrage des SNMP-Agenten erteilt.

- 5. Setzen Sie ein Häkchen in die Traps Checkbox in der Registerkarte Trap Receiver 1.
- 6. Geben Sie die IP-Adresse des SNMP-Servers unter SNMP Server ein.

- Wählen Sie die gewünschten Traps aus, um sie zu aktivieren. Die Traps beider Empfänger sind verbunden. Wenn unter Trap Receiver 1 ein Parameter ausgewählt wird, wird er auch unter Trap Receiver 2 ausgewählt und umgekehrt.
- 8. Klicken Sie auf den Reiter Trap Receiver 2, um dasselbe für den zweiten SNMP-Server zu tun, wenn nötig.
- 9. Klicken Sie **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 10. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 11. Führen Sie einen Neustart der Controllerkarte oder der Matrix durch.

6.5.10.1 SNMP-Optionen einstellen

Diese Einstellungen sind nur relevant, wenn die Tera Tool Software als SNMP-Server verwendet werden soll. Für den Computer, auf dem die Tera Tool-Software betrieben wird, können Voreinstellungen für einen SNMPv3-Benutzer eingerichtet werden. Diese werden in diesem Menü eingestellt:

1. Klicken Sie auf Extras > Options in der Menüzeile und öffnen Sie die Registerkarte SNMP.

Options	×
1 Default Settings Style Langua	ge Miscellaneous Syslog SNMP
Port	162
Log File Directory	C:\Matrix\SNMP
Log File Name	snmp
Log File Extension	CSV
Daily Log Files	
Maximum Log File Size [KB]	1000
Maximum Number of Log Files	10
Acoustic Notification	Enables acoustic notification for errors
Autostart	Starts SNMP in the background when opening the tool
Open Monitoring Tab	Starts monitoring tab when opening the tool
	Manage SNMPv3 Users
	<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 41 Menü Extras - Options - SNMP

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Port	SNMP-Port (Standard: 162) des SNMP-Servers
Log File Directory	Standardverzeichnis für die Log-Dateien
Log File Name	Standardname der Log-Datei
Log File Extension	Standard-Dateierweiterung der Log-Datei
Daily Log Files	Log-Dateien werden einmal in 24 Stunden (täglich) gespeichert.
Maximum Log File Size [KB]	Erlaubte Maximalgröße der Log-Datei; bei Erreichen wird eine neue Log-Datei erstellt.
Maximum Number of Log Files	Erlaubte maximale Anzahl an Log-Dateien, bei Erreichen die älteste Datei mit den neuen Informationen überschrieben (log rotate).
Acoustic Notification	Aktiviert ein akustisches Signal bei Fehlern.
Autostart	Startet die SNMP-Protokollierung im Hintergrund, wenn Tera Tool gestartet wird.
Open Monitoring Tab	Öffnet die Registerkarte Monitoring, wenn die Tera Tool Software gestartet wird.

2. Geben Sie die entsprechenden Daten ein und setzen Sie ein Häkchen in die Checkboxen für gewünschte Optionen.

- 3. Klicken Sie Ok, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 4. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie erneut.

6.5.10.2 Einrichten eines SNMPv3-Benutzers für den SNMP-Server

Im folgenden Menü können die Anmeldedaten für einen SNMPv3-Benutzer für den SNMP-Server eingerichtet werden. Mit diesen Anmeldedaten authentifiziert sich der SNMP-Server gegenüber dem Agenten.

HINWEIS

Fehlgeschlagene SNMP-Aufzeichnung

Wenn sich die Anmeldedaten zwischen der Matrix (eingerichtet im Menü "**User Settings**") und dem SNMP-Server unterscheiden, werden keine SNMP-Traps übertragen.

Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) in beiden Einstellungen identisch sind (siehe Abschnitt 6.5.1, Seite 40).

Um die Anmeldedaten für einen SNMPv3-Benutzer am SNMP-Server zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extras > Options in der Menüzeile und öffnen Sie die Registerkarte SNMP.
- Klicken Sie auf Manage SNMPv3 Users.
 Eine Liste erscheint mit den bereits bestehenden SNMPv3-Benutzern.
- Klicken Sie auf den Button Add User. Eine Dialogbox erscheint.

Manage S	NMPv3	Users				\times
Userna	ame	Auth Protocol	Auth Passw	ord Priv P	rotocol	Priv Password
	Add U	ser				×
	User	name				
	Auth	entication Protoc	SHA			~
	Auth	entication Passv	vord			
	Priva	acy Protocol	DES			~
	Priva	acy Password				
				<u>O</u> k	C <u>a</u> nce	91
			Add	User R	emove se	elected Users
			<u>C</u> lose			



Folgende Daten werden benötigt:

Option	Beschreibung
Username	SNMPv3-Benutzername
Authentication Protocol	Nur SHA-Protokoll möglich, keine Auswahl vorhanden
Authentication Password	Authentifizierungs-Passwort für den SNMPv3-Benutzer (Groß-/Kleinschreibung beachten, 8 bis 16 Zeichen).
Privacy Protocol	Nur DES-Protokoll, keine Auswahl vorhanden
Privacy Password	Muss identisch sein mit dem Authentifizierungs-Passwort.

- 4. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie auf Ok.
- 5. Klicken Sie auf Close, um die Benutzerliste zu schließen.
- 6. Klicken Sie auf **Ok** in der Registerkarte **SNMP**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 7. Schließen Sie die Tera Tool Software und starten Sie sie erneut.

6.5.11 Einrichten der LDAP-Konfiguration (Active Directory)

Die Beschreibung in diesem Abschnitt bezieht sich auf die Matrix-Firmware 04.04.240716 und neuer.

HINWEIS

Um die Änderungen der LDAP-Konfiguration zu initialisieren, muss die Matrix neu gestartet werden. Der Neustart der Matrix kann mehrere Minuten dauern, und die Matrix ist während des Neustarts nicht verfügbar.

Anforderungen an die Hardware

LDAP ist nur für tera flex und tera enterprise mit 480-CTRL2-Controllerkarte verfügbar. Diese Geräte verwenden die Firmware namens "MATLCPU" auf der Controllerkarte.

Tera enterprise mit 480-CTRL Controllerkarte und tera compact unterstützen die Kommunikation mit einem LDAP-Server <u>nicht</u>. Diese Geräte verwenden die Firmware namens "MAT**X**CPU" auf der Controllerkarte.

Für ein Matrix-Grid ist die Controllerkarte der Master-Matrix entscheidend. Die Controllerkarten der Sub-Matrizen spielen keine Rolle, wenn die Master-Matrix eine passende Controllerkarte hat.

- ▶ Klicken Sie auf Status & Updates > Status Matrix Firmware in Aufgabenbereich.
- ➡ Klicken Sie auf der Registerkarte Firmware in die Spalte Name des Type CPU (siehe folgende Abbildung).

Sta	Status & Updates - Status Matrix Firmware						
Firm	ware						
Slot	Name	Туре	Ports	Serial Number	Version	Status	0
	D M-FLEX-1RU		40	40256842			•
00	🗉 🏺 MATLCPU	CPU	1	40256842	F05.04.240411	Ready	
	MATLPXP	PXP	1		F01.02.200507		
	MATLOS	SYS	1		F01.11.240314		
	WEBCTL	WEB	1		F01.00.240425		
01	E 📠 MATLIO8 (CAT)	108	8	40256855	F05.04.240411	Ready	
	MATLOSD	OSD	8		F02.14.240116		
	MATLOS	SYS	1		F01.11.240314		
02	🖾 📠 MATLIO8 (CAT)	108	8	40256856	F05.04.240411	Ready	

Abb. 43 Menü Status & Updates - Status Matrix Firmware - Überprüfung der Firmware der Controllerkarte

Die Matrix kann hinsichtlich der Benutzer-Authentifizierung mit dem Verzeichnisdienst "Active Directory" synchronisiert werden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, sich an der Matrix mit Anmeldeinformationen aus dem Active Directory-Dienst anzumelden und den Active Directory-Server zu kontaktieren, der die eigentliche Authentifizierung vornimmt.

Die Verbindung zwischen der Matrix und dem Active Directory-Server wird über OpenLDAP hergestellt und periodisch alle 5 Minuten synchronisiert.

Die Suche nach Benutzern, die synchronisiert und automatisch zur Matrix-Konfiguration hinzugefügt werden sollen, kann auf einer Gruppe (**group**) oder einer Organisationseinheit (**organizational unit (OU)**) basieren. In beiden Fällen muss der Benutzer mindestens einer Gruppe/Einheit angehören:

- Im Falle der Gruppe werden alle Benutzer, die zu einer zuvor definierten Gruppe auf dem Active Directory-Server gehören, der Matrix hinzugefügt und synchronisiert. Bei dieser Alternative wird die Organisationsstruktur der Organisationseinheiten (OUs) als Benutzergruppe zur Matrixkonfiguration hinzugefügt. Das bedeutet, dass die Organisationseinheit (OU), die den Benutzer enthält, nach der Synchronisation als Benutzergruppe in der Matrixkonfiguration zu finden ist. Ein Benutzer kann Mitglied in bis zu 17 Gruppen sein.
- Im Falle der Organisationseinheit werden alle Benutzer, die zu Gruppen gehören, die direkt unter dieser Organisationseinheit liegen, hinzugefügt und synchronisiert. Die Gruppen können auch Untergruppen enthalten. Die Struktur der Gruppen wird der Matrixkonfiguration als Benutzergruppe hinzugefügt. Gruppen, die sich in untergeordneten Organisationseinheiten befinden, werden ignoriert.

6.5.11.1 Konfiguration

Um die Synchronisierung mit dem Active Directory-Server zu konfigurieren und zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf System Settings > Network im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte LDAP im Arbeitsbereich.

In diesem Menü werden die allgemeinen LDAP-Einstellungen für die Synchronisation mit dem Verzeichnisdienst Active Directory vorgenommen.

System S	Setting	s - Netv	work		
General	Syslog	SNMP	LDAP		
I DAP (Onli	ine chan	nes reau	iire a m	atrix restart)	
	ino onun	9031040	inc u in	7	
LDAP			l	V Enchlos I DAD	
Use TLS/S	SL		l		
			1	Enables TES/SSE to connect to	o LDAP server
LDAP Serv	/er 1			192 . 168 . 100 . 101	: 636
				IP Address	Port
LDAP Serv	/er 2			192 . 168 . 100 . 102	: 636
				IP Address	Port
LDAP Serv	/er 3			192 . 168 . 100 . 103	: 636
				IP Address	Port
LDAP Serv	/er 4			192 . 168 . 100 . 104	: 636
				IP Address	Port
Base DN				ou=headquarter,dc=ihse,d	dc=office
			l	Example: ou=headquarter,dc=r	mydomain,dc=net
Search Ba	se			ou=KVMmatrix	
			l	Example: ou=usergroups	
Pind DN or	lleor			cn=l danl loor ou=divorco	de-ibeo de-offico
DIIIU DIN OI	USEI		l	CII-Luaposei,ou-uiveise,	do-midemain do-pot
			ſ	Example: cn=name,ou=users,o	ac=myaomain,ac=net
Bind Pass	word			******	
				Password of the Bind User	

Abb. 44 Menü System Settings - Network - LDAP

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Parameter	Pflichtangabe	Länge	Neustart	Beschreibung
LDAP	Ja	-	Ja	Aktiviert/deaktiviert LDAP-Synchronisierung und -Authentifizierung.
Use TLS/SSL	Nein	-	Ja	Aktiviert eine sichere Übertragung (transport layer security) für den Zugang zur Active Directory.
LDAP Server 1	Ja	-	Ja	IP-Adresse und Port (389 ohne TLS/SSL, 636 mit TLS/SSL) des LDAP-Servers in der Form "192.168.1.1"
LDAP Server 2-4	Nein	-	Ja	Optionale, redundante LDAP-Server 2 bis 4: LDAP-Server 2 wird genutzt, wenn LDAP-Server 1 nicht erreichbar ist. LDAP-Server 3 wird genutzt, wenn LDAP-Server 2 nicht erreichbar ist. LDAP-Server 4 wird genutzt, wenn LDAP-Server 3 nicht erreichbar ist.
Base DN	Nein	Max. 256 Bytes	Nein	Die Suchbasis DN ist ein Element der Suchanfrage, das in Verbindung mit dem LDAP-Suchbereich den Teilbaum der Einträge definiert, der bei der Suchanfrage berücksichtigt werden soll. Nur Einträge der oder unterhalb der Suchbasis DN werden als Kandidaten für den Abgleich mit der LDAP- Synchronisierung und -Authentifizierung betrachtet.
Search Base	Ja	Max. 256 Bytes	Nein	Definiert die Organisationseinheit (OU), in der die Matrix nach Benutzergruppen und Benutzern sucht. Konfigurationsoption 1: Wenn Sie nur den Namen der OU eingeben, muss dieser Name innerhalb der Base DN einzigartig sein, damit die Matrix ein eindeutiges Objekt findet. Die OU muss unterhalb der Base DN platziert werden. Konfigurationsoption 2: Wenn der Name der OU nicht einzigartig ist, geben Sie den "distinguished name (DN)" der OU an, in der die Matrix nach Benutzergruppen und Benutzern suchen soll.
Bind DN or User	Ja	Max. 256 Bytes	Nein	Geben Sie den Bind DN oder Benutzer für die Suchanfrage (Bind request) ein.
Bind Password	Ja	Max. 128 Bytes	Nein	Geben Sie das Passwort für den Bind request (Passwort des Bind-Benutzers) ein.

Eine Matrixkonfiguration sollte immer nur einen LDAP-Benutzer und eine LDAP-Gruppe enthalten. Der LDAP-Benutzer und die LDAP-Gruppe können im laufenden Betrieb angelegt, geändert oder gelöscht werden: ein Neustart der Matrix ist nicht erforderlich.

- 4. Setzen Sie ein Häkchen in die Checkbox LDAP.
- 5. Setzen Sie optional ein Häkchen in die Use TLS/SSL Checkbox, um diese Funktion zu aktivieren.
- 6. Geben Sie die IP-Adresse und den Port im Feld LDAP Server ein (Standard-Port: 389 (636 für SSL)).
- 7. Optional: Geben Sie weitere IP-Adressen und Ports in die Felder LDAP Server 2 bis 4 ein.
- 8. Geben Sie die LDAP **Base DN** in das entsprechende Feld ein (z.B. dc=ihse, dc=office).
- 9. Geben Sie die LDAP Search Base in das entsprechende Feld (z.B. ou=KVMMatrix).

- 10. Geben Sie den LDAP Bind DN or User in das entsprechende Feld ein (z.B. cn=LdapUser, ou=diverse, dc=ihse).
- 11. Geben Sie das LDAP Bind Password in das entsprechende Feld ein.
- 12. Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 13. Führen Sie einen Neustart der Matrix durch.

T Die in Schritt 4 bis 7 vorgenommenen Änderungen werden erst nach einem Neustart der Matrix wirksam.

6.5.11.2 Such- und Synchronisierungsprozess

Die Matrix durchsucht die komplette OU, die als Search Base spezifiziert ist, nach Gruppen. Alle gefundenen Gruppen werden dann in die Matrix importiert. Die Mitglieder jeder gefunden Gruppe werden ebenfalls der Matrix hinzugefügt.

Wenn eine neue Gruppe als Mitglied einer bestehenden Gruppe gefunden wird, werden diese neue Gruppe und ihre Mitglieder ebenfalls in die Matrix aufgenommen. Die Mitglieder können außerhalb der definierten Search Base liegen und sowohl Benutzer als auch Benutzergruppen sein.

Dieser Suchvorgang wird so lange fortgesetzt, bis keine neuen Benutzer oder Gruppen mehr gefunden werden. Die Matrix wiederholt den Suchvorgang alle 30 Minuten.

6.5.11.3 Suchergebnisse

Benutzergruppen

[Menü: User Settings -> Users & Groups -> Groups]

Hier können Sie die automatisch synchronisierten (importierten) Benutzergruppen finden und überprüfen. Für die Benutzergruppen wird der "common name" verwendet (begrenzt auf 32 Zeichen). Jede Benutzergruppe kann gleichzeitig Mitglied von bis zu 17 anderen Benutzergruppen sein.

Benutzer

[Menü: User Settings -> Users & Groups -> Users]

Hier können Sie die automatisch synchronisierten (importierten) Benutzer finden und überprüfen.

Die Matrix importiert zwei verschiedene Felder für jeden Benutzer:

sAMAcountName oder UID	Mayimal 22 Zaiahan	Kann für Login benutzt werden.	
(abhängig von der Art des LDAP-Servers)			
UserPrinicalName oder Mail	Maximal 64 Zaiahan	Kann für Login benutzt werden.	
(abhängig von der Art des LDAP-Servers)			

Das Passwort ist auf 32 Zeichen begrenzt und kann in der Matrix nicht geändert werden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Benutzerpasswort in der Matrix zwischengespeichert und dient als Backup, falls der LDAP-Server nicht erreichbar ist. Leer bedeutet, dass der Benutzer sich noch nie erfolgreich angemeldet hat.

Jeder Benutzer kann gleichzeitig Mitglied von bis zu 17 verschiedenen Benutzergruppen sein.

Die Gesamtzahl der Benutzer + Benutzergruppen ist auf 256 begrenzt. Dies kann mit "System Check" überprüft werden.

6.5.12 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1. Klicken Sie auf System Settings > Date and Time im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Die Parameter für die Systemkonfiguration werden in diesem Menü eingestellt, basierend auf dem Simple Network Time Protocol (SNTP):

System Settings - Date and	Edit Mode activated	
		✓ Show Help
SNTP (Online changes require a	matrix restart)	
SNTP	\checkmark	
	Enables network time server synchronization	
SNTP Server	152 168 170 161	
Sitti Server		
Time Zone	(GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	
Real Time Clock		
Date And Time	Tue 2024-07-23 🔹 11:11:48 🗘 Get Local Time	
	Date and time of real time clock Gets local time of this computer	
		Apply Cancel

Abb. 45 Menü System Settings - Date and Time

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

SNTP

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
SNTP	Aktiviert	Aktiviert die Synchronisierung des Netzwerk-Zeitservers.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
SNTP Server	Numerisch	IP-Adresse des SNTP-Servers (Standard: 000.000.000.000).
Time Zone	Region	Stellt die spezifische Zeitzone ein (Standard: GMT + 00).

Real Time Clock

Feld	Beschreibung		
Date and Time*	Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr.		
Get Local Time	Stellt die Ortszeit dieses Computers ein.		
* Datumsformat jjjj-mm-tt.			

Konfigurieren des Zeitservers

- 3. Setzen Sie ein Häkchen in die Checkbox SNTP, um die SNTP-Option zu aktivieren.
- 4. Geben Sie die IP-Adresse Ihres SNTP-Servers im Feld SNTP Server.
- 5. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus der Time Zone Drop-Down-Liste aus.
- 6. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 8. Führen Sie einen Neustart der Matrix aus.

Nach dem Neustart wird die Systemzeit vom SNTP-Server bezogen.

Konfigurieren der Echtzeituhr ohne Zeitserver

- 1. Klicken Sie auf **System Settings > Date and Time** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das korrekte Datum aus dem entsprechenden Drop-Down-Menü hinter **Date and Time** aus.
- 4. Wählen Sie die korrekte Zeit aus dem entsprechenden Drop-Down-Menü hinter **Date and Time** aus. Die eingegebene Zeit wird sofort in die Einstellungen übernommen.
- 5. Option: Wenn Sie die Uhrzeit von Ihrem aktuell verwendeten Computer verwenden möchten, klicken Sie auf **Get** Local Time.
- 6. Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.6 Benutzereinstellungen konfigurieren

Verschieden Benutzertypen mit unterschiedlichen Rechten können angelegt werden.

	Administrator	Super User	Power User	Normal User
Konfiguration aller Geräte	\checkmark	-	-	-
Zugriff auf alle Geräte	\checkmark	-	-	-
Schalten in Private Mode möglich	\checkmark	\checkmark	-	-
Beenden einer Private Mode Verbindung	\checkmark	-	-	-
User ACL kann begrenzt werden	-	-	\checkmark	\checkmark
ACL kann durch die <i>Login Lock</i> Option begrenzt werden	-	-	\checkmark	\checkmark
Begrenzte Schaltoptionen, wenn User ACL aktiv ist (erfordert einen Login an der CON-Unit)	-	-	-	\checkmark
Favoriten anlegen	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Makros ausführen	√*	\checkmark	\checkmark	\checkmark

* mit Einschränkungen

6.6.1 Beschreibung des Benutzer-Menüs

- 1. Klicken Sie auf User Settings > Users & Groups im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Neue Benutzer sowie Benutzereinstellungen und Berechtigungen werden in diesem Menü festgelegt.

Use	User Settings - Users & Groups Edit Mode activated									
Users Groups										
		Y	ID	4		Administrator		AD Synchronized		
#	ID	Name								
01	00001	USER_00001	Name	USER_00004		Super User		AD Group Locked		
02	00002	USER_00002	Full Name			Power User	\checkmark			
03	00003	USER_00003	Password			SNMPv3 User				
04		USER_00004	Priority	0 ^		Auto Connect				
05	00005	USER_00005	FIGHT	• •		Autoconnect				
06	00006	USER_00006				2 Factor Authentication				
07	00007	USER_00007	CPU Device Access Con	rol Favorites Macros	Login Lock					
08	80000	USER_00008	Evill A			Video Acceso		No Access		
09	00010	USER_00010	ID Name		ID Name	VIGO ACCESS	ID	Name		
10	00012	USER_00012	1001 CBU Rep 01		ID Name		IU	Name		
11	00013	USER_00013	1001 CPU-Res-01							
12	00014	USER_00014	1002 CPU-Res-02							
13	00015	USER_00015	1003 CPU-Res-03							
14	00016	USER_00016	1004 CPU-Res-04							
15	00018	USER_00018	1005 CPU-Res-05							
16	00020	USER_00020	1006 CPU-Sup-06							
17	00022	USER_00022	1007 CPU-Sup-07							
18	00023	USER_00023	1008 CPU-Sup-08	v						
19	00024	USER 00024	Use keyboard keys F, V, N to change the access control lists. Use right hand mouse click to select action.							
As	sign Settii	ngs to Copy Settings from				<u>N</u> ew U	ser	Delete User Apply	<u>C</u> ancel	

Abb. 46 Menü User Settings - Users & Groups - Users

HINWEIS

Fehlgeschlagene SNMP-Aufzeichnung

Wenn sich die Anmeldedaten zwischen der Matrix (eingerichtet hier im Menü "**User Settings**") und dem SNMP-Server unterscheiden, werden keine SNMP-Traps übertragen.

Stellen Sie sicher, dass die Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) in beiden Einstellungen identisch sind (siehe Abschnitt 6.5.10.2, Seite 61).

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag/Status	Beschriftung						
ID	Numerisch	Identifikationsnummer des Benutzers (unveränderlich)						
Name/ sAMAccountName	Text	Für Administratoren/Power-User/SNMP-Benutzer ist dies der Anmeldename (Eingabe von mindestens 1 Zeichen bis zu 32 Zeichen). Kann für die Anmeldung am OSD verwendet werden.						
		Bei Benutzern, die über Tera Tool und LDAP importiert werden, handelt es sich um den sAMAccountName oder UID (je nach Art des LDAP- Servers), der automatisch vom LDAP-Server abgerufen wird. Kann für die Anmeldung am OSD verwendet werden.						
Full Name/ userPrincipalName	Text	Für Administratoren/Power-User/SNMP-Benutzer ist dies der volle Name (optional, bis zu 64 Zeichen). Kann für die Anmeldung am OSD verwendet werden.						
		Bei Benutzern, die über Tera Tool und LDAP importiert werden, handelt es sich um den userPrincipalName oder Mail (je nach Art des LDAP- Servers), der automatisch vom LDAP-Server abgerufen wird. Kann für die Anmeldung am OSD verwendet werden.						
Password	Text	Für Standard-Benutzer (optional, bis zu 32 Zeichen, Groß-/Klein- schreibung beachten). Kann zur Anmeldung am OSD benutzt werden.						
		Für LDAP-Benutzer (Groß-/Kleinschreibung beachten, 1 bis 32 Zeichen). Kann für die Anmeldung am OSD verwendet werden.						
Priority	Zahlenwert	Priorität des Benutzers. Die Priorität des Benutzers "admin", der standardmäßig immer existiert, kann nicht geändert werden. Alle anderen Benutzer können jede Priorität zwischen 0 und 999 (Standard: 999) erhalten.						
Administrator	Aktiviert	Benutzer mit Rechten für Systemkonfiguration und sämtliche Schaltprozesse.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Super User	Aktiviert	Benutzer mit Rechten für das Schalten jedes CON-Device auf jedes CPU- Device im Extended Switching .						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Power User	Aktiviert	Benutzer mit Rechten für das Schalten von CON-Devices auf CPU- Devices im Extended Switching gemäß den Einstellungen des CON oder User ACL , der "Private Mode" ist ausgeschlossen.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
SNMPv3 User	Aktiviert	Benutzer mit Rechten für SNMPv3 (verschlüsselt)						
	Deaktiviert	SNMPv3 ist nicht aktiviert.						
Auto Connect	Aktiviert	Stellt die vorherige Benutzerverbindung nach der Anmeldung wieder her.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv						

Feld	Eintrag/Status	Beschriftung				
2 Factor Authentication	Aktiviert	 Aktiviert die 2-Faktor-Authentifizierung. Wenn Sie die 2-Faktor-Authentifizierung für einen Benutzer aktivieren, benötigt dieser Benutzer ein Smartphone/Tablet mit installierter Authentifizierungs-App, um sich anzumelden. Das Smartphone/Tablet muss die gleichen Datums- und Zeiteinstellungen wie das Matrixsystem verwenden. Bei der ersten Anmeldung nach der Aktivierung wird ein QR-Code generiert und im OSD angezeigt. Ein QR-Code-Scan mit der Authentifizierungs-App ist erforderlich, um Zugang zu erhalten. Nach der Authentifizierung wird ein Login-Token erstellt. Für weitere Anmeldungen muss ein Token über die Authentifizierungs-App angefordert werden, um Zugang zu erhalten. 				
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.				
AD Synchronized	Aktiviert	Benutzer wurde hinzugefügt durch Synchronisierung mit einem LAPD- Server.				
	Deaktiviert	Benutzer wurde manuell erstellt.				
AD Group Locked	Aktiviert	Sperrt die Synchronisierung von Gruppenattributen für einen Active Directory-Benutzer.				
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).				

6.6.2 Einen neuen Standard-Benutzer-Account erstellen

1. Klicken Sie auf den Button New User.

Ein Auswahldialog erscheint.

New User		\times
8	What type of user do you want to create?	
	 Create a standard user 	
	○ Create a SNMP User	
	Choose template: 00001 USER_00001	~
	ОК	Cancel

Abb. 47 Auswahlmenü New User

- 2. Wählen Sie ggf. eine Vorlage eines bestehenden Benutzers (**Choose template**) im Auswahlfeld (erscheint nur, wenn bereits mindestens ein Benutzer angelegt wurde).
- 3. Klicken Sie auf Ok.
- 4. Geben Sie einen Namen ein im Feld Name.
- 5. Optional: Geben Sie einen vollen Namen und ein Passwort ein (Passwort ist nur notwendig, um die Tera Tool Software zu nutzen).
- 6. Optional: Aktivieren Sie die 2 Factor Authentication.
- 7. Legen Sie die Benutzerrechte für den CPU-Device-Zugriff fest (weiter unten beschrieben).
- 8. Legen Sie Benutzer-Favoriten fest (auf folgender Seite beschrieben).
- 9. Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen des neuen Benutzers zu bestätigen.

6.6.2.1 Einen Power User, Super User oder Administrator erstellen

- 1. Erstellen Sie einen Standard-Benutzer, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
- 2. Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox Power User, Super User oder Administrator.
- 3. Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen des neuen Benutzers zu bestätigen.

6.6.2.2 Einen Benutzer-Account ändern

- 1. Klicken sie auf **User Settings > Users & Groups** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie einen Benutzer in der Benutzerliste aus.
- 4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

6.6.2.3 Zugriffsrechte eines Benutzers konfigurieren

- 1. Klicken Sie auf User Settings > Users & Groups im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie einen Benutzer in der Benutzerliste aus.

- 4. Durch einmaliges Klicken mit der rechten Maustaste auf ein CPU-Device in einer der jeweiligen Zugriffslisten (Full Access, Video Access und No Access) erscheint ein Kontextmenü zur Auswahl, mit dem das CPU-Device in eine andere Liste verschoben und damit die Zugriffsrechte geändert werden können. Alternativ kann mit den Tasten f, v und n das CPU-Device in die entsprechende Liste verschoben werden.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

6.6.3 Benutzer-Favoriten konfigurieren

In diesem Menü können für verschiedene Benutzer individuelle Favoritenlisten von CPU-Devices erstellt werden, die häufig geschaltet werden sollen. Eine Favoritenliste kann bis zu 32 verschiedene CPU-Devices enthalten (ab Firmware V3.05).

Das Umschalten der Favoriten erfolgt per Tastaturbefehl (siehe Matrix-Benutzerhandbuch).

- 1. Klicken Sie auf User Settings> Users & Groups im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Use	User Settings - Users & Groups Edit Mode activated													
Users Groups														
		Y										-		_
#	ID	Name	, ID		1				Admi	nistrator		V	AD Synchronize	d
01	00001	USER_00001	Nam	e	USER_0000	01			Supe	r User		\checkmark	AD Group Locke	ed
02	00002	USER_00002	Full N	lame					Powe	r User		\checkmark		
03	00003	USER_00003	Pass	sword					SNMF	v3 User				
04	00004	USER_00004	Drior	ity	000 ^	•			Auto	Connect				
05	00005	USER_00005	PHO	ity	999 🗸	•			Auto	connect				
06	00006	USER_00006							2 Fac	tor Authe	entication			
07	00007	USER_00007	CPU	Device Access Control	Favorites	Macros	Login Lock							
08	00008	USER_00008		CPU	Device availat	ble					Favor	rite CPU	Devices	
09	00010	USER_00010		0.01	Source availab	510					1 4101		Demoto	
10	00012	USER_00012	-	Nama			,			10				
11	00013	USER_00013							#	10	Name			
12	00014	USER_00014	1002	CPU_01002			-		01	1001	CPU_0100	-		
13	00015	USER_00015	1003	CPU_01003				••	02	1005	CPU_0100	3		
14	00016	USER_00016	1004	CPU_01004					03	1007	CPU_0100	0		
15	00018	USER_00018	1000	CPU_01006					04	1010	CPU_0101	0		
16	00020	USER_00020	1008	CPU_01008					05	1011	CP0_0101	1		_
17	00022	USER_00022	1009	CPU_01009				•	06					-
18	00023	USER_00023	1012	CPU_01012					07					
19	00024	USER_00024	1200	CPU_01200					08					
20	00025	USER_00025	1014	OPU_01014					09					
21	00026	USER_00026	1013	CPU_01013					10					
22	00027	USER_00027	1091	CPU_01091					11					
23	00028	USER_00028	1092	CPU_01092					12					
24	00029	USER_00029	1093	CPU_01093					13					V
As	sign Setti	ngs to Copy Settings from									<u>N</u> ew Use	er <u>D</u>	elete User <u>A</u> ppl	y <u>C</u> ancel

Abb. 48 Menü User Settings - Users & Groups - Users - Favorites

Die Liste **CPU Device available** enthält nur CPU-Devices, auf die der Benutzer entsprechend der Konfiguration der Zugriffsrechte zugreifen kann.

- 3. Wählen Sie in der Liste Users den Benutzer aus, für den Sie Favoriten anlegen möchten.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Favorites im Arbeitsbereich.
- Wählen Sie in der Liste CPU Device available die CPU-Devices aus, die Sie in die Favoritenliste (Favorite CPU Devices) aufnehmen möchten. Durch Drücken und gedrückt Halten der Taste Strgl können mehr als ein CPU-Device ausgewählt werden.
- 6. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten CPU-Devices in die Favoritenliste zu verschieben. Durch Klick auf ▶ werden alle CPU-Devices von der Liste **CPU Device available** list in die Liste **Favorite CPU Devices** verschoben.
- 7. Um ausgewählte CPU-Devices aus der Favoritenliste zu entfernen, klicken Sie auf ◀. Mit Klick auf ◀ werden alle CPU-Devices aus der Favoritenliste entfernt.
- Klicken Sie auf oder ▲, um die Reihenfolge der CPU-Devices innerhalb der Favoritenliste zu verändern. Sie können hierfür auch die Tasten + oder – der Tastatur verwenden.
- 9. Klicken Sie auf Apply, um die Einstellungen zu bestätigen.

6.6.4 Benutzer-Makros konfigurieren

In diesem Menü können Makrobefehle zum Schalten, Trennen oder zur Benutzerverwaltung erstellt werden. Makrobefehle werden für jeden Benutzer einzeln erstellt. Ein Makro kann bis zu 16 Befehle nacheinander ausführen. Die Ausführung der Makros erfolgt über Hot Key und die Funktionstasten F1 bis F16 und Shift+F1 bis Shift+F16 (S1 bis S16).

Um Benutzermakros ausführen zu können, muss der Benutzer in der Matrix angemeldet sein. Ein Admin-Benutzer kann Makros nur ausführen, wenn **Force Login** aktiv ist oder über das OSD-Menü "Macro List".

- 1. Klicken Sie auf User Settings > Users & Groups im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie den Benutzer aus, für den Sie Makros erstellen wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Macros.

Use	er Settin	gs - Users & Groups							Edit Mode act	ivated
User	s Group	ps								
		T								
#	ID	Name	, ID		4		Administrator		AD Synchronized	
01	00001	USER_00001	Nam	e	USER_00004		Super User	\checkmark	AD Group Locked	
02	00002	USER_00002	Full 1	Name			Power User	\checkmark		
03	00003	USER_00003	Pass	sword			SNMPv3 User			
04	00004	USER_00004	Prior	rity	0 1		Auto Connect			
05	00005	USER_00005	FIIO	it.y	• •		Auto connect			
06	00006	USER_00006					2 Factor Authentication			
07	00007	USER_00007	CPU	Device Access Control	Favorites Macros I	Login Lock				
08	00008	USER_00008	_		1 F2 F3 F4 F5 F8 F7	E8 E9 E1	0 E11 E12 E13 E14 E15 E18			
09	00010	USER_00010	Key	F2 🗸	51 S2 S3 S4 S5 S6 S7	S8 S9 S1	0 \$11 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16			
10	00012	USER_00012		E.	unction		P1		P2	
11	00013	USER_00013	#	Disconnect (P1-CON	incuon	03001 C	PI		P2	
12	00014	USER_00014	02	Connect (P1=CON R	2-0010	02002 0	ON-WS 2-1	01012 CP	L Sonor 2	
13	00015	USER_00015	02	Connect (FT=CON, F	2-010)	03003 0	50N-W5 2-1	01013 CI		
14	00016	USER_00016	0.4	Connect (P1=CON, F	2=CPU)					
15	00018	USER_00018	05	Connect Video (P1=0	CON, P2=CPU)					
16	00020	USER_00020	06	Connect Private (P1=	CON, P2=CPU)					
17	00022	USER_00022	07	Disconnect (P1=CON	1)					
18	00023	USER_00023	08	Assign CPU (P1=VC	PU, P2=RCPU)					
19	00024	USER_00024	09	Assign CON (P1=RC	ON, P2=VCON)					
20	00025	USER_00025	10	Push (P1=CON)						
21	00026	USER_00026	11	Push Video (P1=CON	N)					
22	00027	USER_00027	12	Get Video (P1=CON)						•
23	00028	USER_00028		Login User (P1=CON	I, P2=USER)		Copy Key Macros	Paste Key	Macros 📅 Delete Key I	Jacros
24	00029	USER_00029		MSC Connect (P1=C	ontrol-CON, P2=CON)		Copy Rey macros	- aste Kej	Delete Key	
As	sign Settir	ngs to Copy Settings from					<u>N</u> ew U	ser <u>D</u> e	lete User <u>A</u> pply	<u>C</u> ancel

Abb. 49 Menü User Settings - Users & Groups - Users - Macros

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Auswahl	Beschreibung							
Кеу	F1 bis F16 S1 bis S16	Wählt die zu konfigurierende Funktionstaste aus.							
Function (01 to 16)	Connect (P1=CON, P2=CPU)	Stellt eine volle bidirektionale Verbindung von CON-Device P1 zu CPU- Device P2 her.							
	Connect Video (P1=CON, P2=CPU)	Stellt eine Video Only-Verbindung von CON-Device P1 zu CPU- Device P2 her.							
	Connect Private (P1=CON, P2=CPU)	Stellt eine Private Mode-Verbindung von CON-Device P1 zu CPU- Device P2 her.							
	Disconnect (P1=CON)	Trennt die bestehende Verbindung von CON-Device P1.							
	Logout User	Meldet den Benutzer ab.							
	Assign CPU (P1=VCPU, P2=RCPU)	Weist ein Virtual CPU-Device einem Real CPU-Device zu.							
	Assign CON (P1=RCON, P2=VCON)	Weist ein Real CON-Device einem Virtual CON-Device zu.							
	Push (P1=CON)	Die aktuelle Verbindung des Benutzers (Full Access oder Video Only) wird weitergeleitet an CON-Device P1.							
	Push Video (P1=CON)	Leitet das Videosignal der aktuellen Verbindung (Full Access oder Video Only) an CON-Device P1 weiter. Die Verbindung des Benutzers bleibt unverändert (Full Access oder Video Only).							
	Get (P1=CON)	Das CON-Device des Benutzers erhält eine Full Access-Verbindung mit dem CPU-Device, das aktuell mit dem CON-Device P1 eine Full Access- Verbindung unterhält. Die Verbindung des CON-Device P1 wird geändert in eine Video Only-Verbindung.							
	Get Video (P1=CON)	Das CON-Device des Benutzers erhält eine Video Only-Verbindung mit dem CPU-Device, das aktuell mit dem CON-Device P1 verbunden ist. Die Verbindung des CON-Device P1 bleibt unverändert (Full Access oder Video Only).							
	Login User (P1=CON, P2=User)	Meldet den Benutzer P1 an CON-Device P2 an.							
	MSC Connect (P1=Control-CON, P2=CON)	Setzt die USB-HID-Steuerung bei aktiviertem MSC vom Control CON- Device P1 zu einem anderen Control CON-Device P2.							
P1	CON Device VCPU Device RCON Device Control-CON Device	Name des CON-Device, Virtual CPU-Device, Real CON-Device oder Control-CON-Device							
P2	CPU Device RCPU Device VCON Device User CON Device	Name des CPU-Device, Real CPU-Device, Virtual CON-Device, User oder CON-Device							

5. Wählen Sie im Feld Key die Funktionstaste aus, die Sie mit einem Makro belegen wollen.

- 6. Doppelklicken Sie in die Spalte Function. Eine Liste aller verfügbaren Befehle erscheint.
- 7. Wählen Sie den gewünschten Befehl in der Liste aus.

8. Doppelklicken Sie in die Spalte **P1** und ggf. **P2** und wählen Sie aus den Drop-Down-Listen jeweils das korrekte Element für den Makrobefehl aus.

Beispiel: In Abb. 40 (auf der vorherigen Seite) in Zeile 2 wurden folgende Elemente ausgewählt:

Function: Connect (P1=CON, P2=CPU)

P1: 03003 CON-WS 2-1

P2: 01013 CPU-Server 3

Aktiviert der Benutzer dieses Makro mit Hotkey, F2, wird nach Ausführung des ersten Befehls die CON-WS 2-1 im Full Access Mode auf die CPU-Server 3 geschaltet.

- 9. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 10. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.6.5 CON-spezifischer selektiver Benutzerzugang

Benutzer können für die Anmeldung bei bestimmten CON-Devices gesperrt werden. Um die Funktion **Login Lock** nutzen zu können, müssen **Force User Login** und **Enable User ACL** in der Zugriffskonfiguration (siehe Abschnitt 6.5.5, Seite 46) aktiviert sein.

- Beispiel: Ein Benutzer, der in einem zugangsbeschränkten Sicherheitsbereich arbeitet, soll nicht die Möglichkeit haben, sich an einem öffentlich zugänglichen Arbeitsplatz anzumelden.
- 1. Klicken Sie auf User Settings> Users & Groups im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie den Benutzer in der Liste Users aus, für den Sie den Zugriff via OSD limitieren wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Login Lock im Arbeitsbereich.

Use	er Settin	ngs - Users & Groups											i	Edit Mode a	ctivated
Use	rs Grou	ips													
		Ť													
#	ID	Name	(ID		4				Adm	iinistrato	r		AD Sy	nchronized	
01	00001	USER_00001	Name		USER_0000	4			Supe	er User			AD Gro	oup Locked	
02	00002	USER_00002	Full Na	ame					Pow	er User		\checkmark			
03	00003	USER_00003	Pass	word					SNM	IPv3 Use	r				
04	00004	USER_00004	Priori	tv	0 0				Auto	Connec	t				
05	00005	USER_00005	1 11011	cj.	••				25-						
06	00006	USER_00006							ZFa	ctor Autr	ientication				
07	00007	USER_00007	CPUE	Device Access Control	Favorites	Macros	Login Lock								
08	80000	USER_00008	_		Allowed Logi								Locked Login		
09	00010	USER_00010	ID	Name						ID	Name				
10	00012	USER_00012	3001	CON-WS 1-1						3009	CON-MV 1				
11	00013	USER_00013	3002	CON-WS 1-2						3010	CON-MV 2				
12	00014	USER_00014	3003	CON-WS 2-1											
13	00015	USER_00015	3004	CON-WS 2-2											
14	00016	USER_00016	3005	CON-WS 3-1					••						
15	00018	USER_00018	3006	CON-WS 3-2											
16	00020	USER_00020	3007	CON-WS 4-1											
17	00022	USER_00022	3008	CON-WS 4-2											
18	00023	USER_00023	3011	CON-Res 01					•						
19	00024	USER_00024	3012	CON-Res 02					44						
20	00025	USER_00025	3013	CON-Res 03											
21	00026	USER_00026	3014	CON-Res 04											
22	00027	USER_00027	3015	CON-Res 05											
23	00028	USER_00028	3016	CON-Res 06											-
24	00029	USER_00029						•						_	•
As	sign Settii	ings to Copy Settings from									<u>N</u> ew Us	er	<u>D</u> elete User	<u>A</u> pply	<u>C</u> ancel

Abb. 50 Menü User Settings - Users & Groups - Users - Login Lock

Der Benutzer kann sich an allen CON-Devices anmelden, die unter **Allowed Login** aufgelistet sind. Er kann sich nicht an CON-Devices anmelden, die unter **Locked Login** aufgelistet sind (vorausgesetzt, die Funktionen **Force User Login** und **Enable User ACL** sind aktiv).

Um die CON-Devices von einer Liste in die andere zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

- 5. Wählen Sie in der Liste **Allowed Login** die CON-Devices aus, die Sie in die Liste **Locked Login** verschieben wollen. Durch Drücken und gedrückt Halten der Strg Taste können mehrere CON-Devices ausgewählt werden.
- 6. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten CON-Devices in die Liste Locked Login zu verschieben. Durch Klicken auf ▶, werden alle CON-Devices verschoben.
- 7. Um ausgewählte CON-Devices von der Liste **Locked Login** in die Liste **Allowed Login** zu verschieben, klicken Sie auf **4**. Durch Drücken von **4**, werden alle CON-Devices verschoben.
- 8. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 9. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.6.6 Einrichten von Benutzergruppen

Die Matrix ermöglicht es, die Benutzer einer Konfiguration in Benutzergruppen zu bündeln. Die Gruppen können verwendet werden, um die Benutzer logisch oder thematisch zu unterteilen. Als Anwendungsbeispiel können Sie alle Power-User zusammenfassen. Die Konfiguration von Benutzergruppen erhöht gleichzeitig die Übersichtlichkeit der Konfiguration.

Allgemeine Regeln

Ein Mitglied einer Gruppe hat immer mindestens die Zugriffsrechte der Gruppe. Für einzelne Gruppenmitglieder können die vererbbaren Rechte nicht reduziert werden.

Benutzer und Benutzergruppen zählen zusammen für die Gesamtzahl an konfigurierbaren Einträgen.

Manuelle Erstellung: Ein Benutzer kann nur Mitglied in einer Gruppe sein. Eine Gruppe kann nur Mitglied in einer anderen Gruppe sein.

LDAP-Benutzer und -Benutzergruppen: Ein Benutzer kann Mitglied von bis zu 17 Gruppen sein. Eine Gruppe kann Mitglied von bis zu 17 anderen Gruppen sein.

Um eine Benutzergruppe zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf User Settings > Users & Groups im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Groups in der oberen linken Ecke des Arbeitsbereichs.
- 4. Klicken Sie auf den Button **New Group**. Ein Auswahlfenster erscheint.

New Group)	×
?	What type of group do you want to create?	
	 Create a standard group 	
	O Choose template: 00003 embedded	~
	ОК	ancel

Abb. 51 Auswahlmenü einer neuen Benutzergruppe

- 5. Wählen Sie Create a standard Group.
- 6. Klicken Sie auf Ok.

		T	ID		4					AD Synch	ronized	
ID	Name	•								-		
I 🗄 🌺 00001	GR-POWER		Nam	e	GR-RES							
2 🗄 🎎 00002	GR-SUPER		Info									
3 🗄 🌺 00003	GR-FIN											
L 🖪 🎇 00004	GR-RES		User	Assignmer	nt CPU Device Acc	ess Contro	DI					
				User/	Group available					User/Gr	oup assigned	
				ID	Name			#		ID	Name	
			2	00001	USER_00001	^		01	-	00002	USER_00002	4
				00006	USER_00006		••	02	4	00005	USER_00005	
				80000	USER_00008		•	03	4	00007	USER_00007	
			4	00009	USER_00009							
			4	00010	USER_00010							
							•					
							••					
						•						,

Abb. 52 Menü User Settings - Users & Groups - Groups - User Assignment

7. Geben Sie einen Namen für die Gruppe im Feld Name ein.

Einen Benutzer einer Gruppe zuordnen

- 8. Wählen Sie die Benutzergruppe aus.
- 9. Wählen Sie in der Liste **User/Group available** den Benutzer aus, der einer Gruppe zugewiesen werden soll. Durch gedrückt halten von Strg können mehrere Benutzer ausgewählt werden.
- 10. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten Benutzer in die Liste **User/Group assigned** zu verschieben. Klicken Sie auf ▶, um alle Einträge der Liste **User/Group available** in die Liste **User/Group assigned** zu verschieben.
- 11. Um ausgewählte Benutzer aus der Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf ◀. Klicken Sie auf ◀, um alle Benutzer aus der Gruppe zu entfernen.

Zugriffsrechte für CPU Devices einer Benutzergruppe zuweisen

- 12. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste Groups aus.
- 13. Klicken Sie auf die Registerkarte CPU Device Access Control.

Use	User Settings - Users & Groups Edit Mode activate													
User	s Groups													
			T	ID		A			AD Synchr	onized				
#	ID	Name	•	10					AD Sylicin					
01	🗄 🎎 00001	GR-POWER	▲	Name		GR-RES								
02	🗄 🎎 00002	GR-SUPER		Info										
03	🗄 🎎 00003	GR-FIN												
04	8 28 00004	GR-RES		User A	ssignment	CPU Devic	ce Access Co	ontrol						
		'			Full Acc	ess		Video Access		No Access				
				ID	Name		ID	Name	ID	Name				
				1001	CPU-Res	-01	1005	CPU-Res-05	1007	CPU-Sup-07				
				1002	CPU-Res	s-02	1006	CPU-Sup-06	1008	CPU-Sup-08				
				1003	CPU-Res	s-03								
				1004	CPU-Res	s-04								
			v											
								New Group	Delete Group	Anniv				
								How oroup	<u>oroto oroup</u>					

Abb. 53 Menü User Settings - Users & Groups - Groups - CPU Device Assignment

- 14. Klicken Sie mit der rechten Maustaste einmal auf ein CPU-Device in einer der Listen (Full Access, Video Access, oder No Access). Ein Kontextmenü erscheint mit den beiden möglichen Einträgen. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag. Sie können auch die Tasten f, v, oder n drücken, um das ausgewählten CPU-Device in die entsprechende Spalte zu verschieben.
- 15. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 16. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

Für eine effiziente Benutzerkonfiguration können Benutzereinstellungen anderen Benutzern zugewiesen werden (siehe Beschreibung in Abschnitt 6.10.1, Seite 143) oder von einem anderen Benutzer kopiert werden (siehe Abschnitt 6.10.2, Seite 145).

6.7 Konfiguration der Extendermodule und EXT-Units

6.7.1 Automatische Erstellung von EXT-Units

Die Matrix erkennt automatisch jedes Extendermodul, das physisch über eine direkte Kabelverbindung mit der Matrix verbunden wird, liest dessen Seriennummer aus und erstellt automatisch EXT-Units. Wird das Extendermodul ausgesteckt und an einem anderen Port wieder eingesteckt, bleibt die vorherige Zuordnung zu einem Device erhalten. Dies ist die Flex-Port-Funktion der Matrix.

Zusatzmodule werden nicht als unabhängige EXT-Units erstellt. Die Daten von Zusatzmodulen sind in einer EXT-Unit zusammen mit dem zugehörigen Extendermodul enthalten.

Alle EXT-Units werden in diesem Menü verwaltet. Dazu gehört die manuelle Erstellung neuer EXT-Units (z.B. für feste Ports) und das Löschen von EXT-Units.

HINWEIS

Im Gegensatz zu einem Flex-Port muss ein Extender, der ein einem festen Port angeschlossen ist, dort bleiben. Er kann nicht an einen anderen Port angeschlossen werden. EXT-Units mit festem Port (z.B. USB 2.0 Extendermodule) müssen manuell angelegt werden (siehe Abschnitt 6.7.3, Seite 88).

~	ender a De	VICES - EXT ONILS			T							
ŧ	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	ID	4	40012280	Assigned	Device	03015 FZTDLCO	IN
1	010207759	CON_01	153	0	CON A	Nar	ne F	ZTDLCON				
2	040015300	CON_02	157	-	CON	Por	t)	Redunda	nt Port	146	
3	010190934	CPU_DualHead_1.2	183	0	CPU	Fixe	ed					
4	012345679	CPU_Raspi_02	167	-	CPU	но	P Active					
5	040069455	CPU_01	209	-	CPU	Loc	ation					
6	030000419	CPU_02	213	-	CPU	LUC	auon				Device TROT 3	F1.00
7	040069452	CPU_03	191	-	CPU	1.00			Link 2		I/O board:	19
8	040069453	CPU_04	190	-	CPU	LIIII			LIIIK Z		I/O board port	: 2
9	010196925	Ubuntu_2_HDMI	82	0	CPU						Matrix port:	146
10	010189131	CON_05	155	-	CON	Firm	ware Version	OSD Control Settings	Extender OSD Settings	Parame	ters Extender M	odule Type
1	010135474	CON_06	159	-	CON	#		Name	Type			Version
2	090000152	USB-CON_E160	152	-	USB 2.0 CO	01	FZTDLCON		EXR		B02.30.180	0611
3	040166854	IP-CPU_A_SFP_old	88	72	IP CPU	02	HIDCON		HID		B04.03.220	0719
4	010209391	CON_07	156	0	CON	03	EXTDZMSD		MSD		B02.01.201	1002
5	010209392	CON_08	0	0	CON	04	ANASER		SAX		B04.10.101	1026
6	040113350	CON_09	68	0	CON	05	USBEFS		USB		B00.60.140	0325
7	010195808	CON_10	66	0	CON							
18	040000927	CON_11	65	0	CON							
19	010000101	CON_12	67	-	CON							
i 0	090000433	USB-CPU_T080	433	-	USB 2.0 CP				-			
i1	020201214	IP-CPU_B_CAT_new	0	0	IP CPU			0			0	
52	090000192	USB-CPU_E048	192	-	USB 2.0 CP			1G		(0.0	
53	040012280	FZTDLCON	0	146	CON			0	Unk Unk			
272	040012279	FZTDLCPU	0	0	CPU							
54					T							

Abb. 54 Menü Extender & Devices - EXT Units

Die folgenden Parameter werden automatisch erkannt (mit Ausnahme von USB 2.0 und kaskadierende Units):

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
ID	Zahl	Numerischer Wert der KVM Extendermodul-ID. Die ID wird durch das Extendermodul (Seriennummer) vorgegeben und kann nicht geändert werden
Name	Text	Name der EXT-Unit.
Port	Zahl	 0 wenn der primäre Link-Port des Extendermoduls momentan nicht mit der Matrix verbunden ist. > 0 wenn der primäre Link-Port des Extendermoduls mit der Matrix verbunden ist.

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
Fixed	- / 🗸	Wenn mit Häkchen versehen, repräsentiert diese EXT-Unit ein Extendermodul mit einem festen Port (z.B. USB 2.0 CON- oder CPU- Unit). Kein anderes Extendermodul funktioniert an diesem Port.
HDCP Active	- / ✓	Wenn mit Häkchen versehen, ist HDCP aktiv in dem entsprechenden Extendermodul (automatisch abgerufen).
Assigned Device	- / Bezeichnung	CPU-Device oder CON-Device, das dieser EXT-Unit zugewiesen ist.
Redundant Port	-, 0 oder > 0	 0 wenn der redundante Link-Port nicht an die Matrix angeschlossen ist. > 0 wenn der redundante Link-Port mit der Matrix verbunden ist. - wenn das Extendermodul keinen redundanten Link-Port hat.

6.7.1.1 Firmware-Versionen des Extendermoduls anzeigen

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie in der Liste die EXT-Unit des Extendermoduls aus, dessen Firmware-Versionen angezeigt werden sollen.

Die Firmware-Versionen werden auf der Registerkarte Firmware Version aufgelistet.

Ext	ender & De	vices - EXT Units	5			-									Edit Mode	activated
				1	Y	ID		40076860			Ass	igned Devic	e 01011	1 CPU_01	011	
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	Nan	10	EXT 04007686	0							
01	040131245	EXT_040131245	0	-	CPU	- Hun		2.01_04007000	•							
02	010146604	EXT_010146604	0	-	CPU	Рог	t	145								
03	040131243	EXT_040131243	0	-	CPU	Fixe	d									
04	040131242	EXT_040131242	0	-	CPU	HDC	P Active									
05	040131241	EXT_040131241	0	-	CPU	Loc	ation									
06	040131240	EXT_040131240	0	-	CPU			Device: TEST	-A-E160							
07	040131237	EXT_040131237	0	-	CPU	Link	c 1	I/O board:	19							
08	040131238	EXT_040131238	0	-	CPU			I/O board po: Matrix port:	rt: 1 145							
09	040131239	EXT_040131239	0	-	CPU			intern peret								
10	040131246	EXT_040131246	0	-	CPU	Firm	ware Version	n Parameters	USB HID	Ghosting	EDID	Extender I	lodule Ty	pe		
11	040076860	EXT_040076860	145	-	CPU	#		Name			T)	/pe			Version	
12	040076855	EXT_040076855	153	-	CPU	01	EXTICPU			EXT				B01.51.191	202	
13	010195692	EXT_010195692	0	-	CON	02	HIDCPU			HID				F04.03.210	521	
14	010145665	EXT_010145665	0	-	CON	03	EXTIMSD			MSD				B02.00.191	011	
15	010195694	EXT_010195694	0	-	CON	04	ANASER			SAX				B04.10.101	026	
16	010155423	EXT_010155423	0	-	CON	05	USBEFS			USB				B00.60.140	325	
17	010155426	EXT_010155426	0	-	CON	06	CONVGPU			GPU				F01.52.200	306	
18	010155425	EXT_010155425	0	-	CON											
19	010155415	EXT_010155415	0	-	CON											
20	010155412	EXT_010155412	0	-	CON						~	*****				
21	010155408	EXT_010155408	89	-	CON				0		OUT	D	0			
22	010155418	EXT_010155418	90	-	CON				1G D	17		-	-			
23	010155422	EXT_010155422	91	-	CON				U	Lak		Climat				
24	010155403	EXT_010155403	92	-	CON											
	•				× 1											
A	ssign Settings	s to Copy S	Settings f	rom	Restart Extender Mod	lule	Locate Ext	tender Module				<u>N</u> ew Unit	Del	ete Unit	Apply	<u>C</u> ancel

Abb. 55 Menü Extender & Devices - EXT Units - Firmware-Versionen

Zusatzmodule werden zusammen mit ihrem Extendermodul in einer EXT-Unit zusammengefasst.

6.7.1.2 Typ des Extendermoduls anzeigen

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie in der Liste die EXT-Unit des Extendermoduls aus, dessen Typ angezeigt werden soll.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extender Module Type** im Arbeitsbereich.

Der Typ des Extendermoduls wird angezeigt.

- Die Spalte **Basic** gilt für das Extendermodul der ausgewählten EXT-Unit.
- Die Spalte Add-on Module gilt für das Zusatzmodul der ausgewählten EXT-Unit.
- 4. Klicken Sie auf den Button Expert View, um Parameter für Eingangs- und Ausgangssignale anzuzeigen.

					Y					_			
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	, ID		40076860			Assigned Device 01011	CPU_01011	
01	040131245	EXT_040131245	0	-	CPU A	Nar	ne	EXT_04007686	0				
02	010146604	EXT_010146604	0		CPU	Por	t	145					
03	040131243	EXT_040131243	0	-	CPU	Fixe	ed						
04	040131242	EXT_040131242	0	-	CPU	но	D Activo						
)5	040131241	EXT_040131241	0	-	CPU	Loc	ation						
06	040131240	EXT_040131240	0	-	CPU	LOC	auon						
07	040131237	EXT_040131237	0	-	CPU			Device: TEST- I/O board:	-A-E160 19				
08	040131238	EXT_040131238	0	-	CPU	Lini	(1	I/O board po	rt: 1				
9	040131239	EXT_040131239	0	-	CPU			Matrix port:	145				
10	040131246	EXT_040131246	0	-	CPU	Firm	ware Versio	n Parameters	USB HID G	hostina El	DID Extender Module Type		
11	040076860	EXT_040076860	145	-	CPU								
2	040076855	EXT_040076855	153	-	CPU	Тур	e C	PU				Standard View	Expert Viev
3	010195692	EXT_010195692	0	-	CON				la mut f	Dianata		Oute	ut Oissala
4	010145665	EXT_010145665	0	-	CON		Nam		C#1	C#2		C#1	ut Signais C#2
15	010195694	EXT_010195694	0	-	CON	DVI/		den)	V#1	0#2	DVI/HDMI//GA (video)	0,71	0#2
6	010155423	EXT_010155423	0	-	CON	HID	(keyboard n	nuse)			HID (keyboard mouse		
7	010155426	EXT_010155426	0	-	CON	Anal	og Audio	10000)	1		Analog Audio	,	
8	010155425	EXT_010155425	0	-	CON	Digit	al Audio				Digital Audio		
9	010155415	EXT_010155415	0	-	CON	RS2	32/RS422 (s	erial)	-		RS232/RS422 (serial)	5	
20	010155412	EXT_010155412	0	-	CON	LISB	-CPU (embi	dded)	-		LISE-CPU (embedded)		
21	010155408	EXT_010155408	89	-	CON	USB	-CPU (stand	alone)	-		USB-CPU (standalone)		
22	010155418	EXT_010155418	90	-	CON	Upiv	ersal-CPU	alono)	_		Universal-CPU		
23	010155422	EXT_010155422	91	-	CON	Cas	LIPC-obc				Cascade-CPU		
24	010155403	EXT_010155403	92	-	CON	Cast	cauc of 0				Cascade of C		
	-				۲ ۲								
1	Assign Settings	to Copy	Settings	from	Restart Extender M	odule	Locate E	tender Module			New Unit Delet	e Unit Appl	<u>Cance</u>

Abb. 56 Menü Extender & Devices - EXT Units - Extender Module Type - Expert View

Die Registerkarten USB HID Ghosting und EDID sind CPU-spezifisch und in Abschnitt 6.7.6, Seite 94 erläutert.

6.7.1.3 Umbenennen einer EXT-Unit

Um eine EXT-Unit nach erstmaligem Anschließen des Extendermoduls an die Matrix umzubenennen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit aus, die Sie umbenennen wollen.
- 4. Löschen Sie den Namen im Feld Name und geben Sie den neuen Namen ein.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 6. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.7.2 Extender Parameter verwalten

In diesem Menü können die Parameter der Extendermodule ausgelesen, angezeigt und verändert werden. Das Verhalten der Parameter hängt von den einzelnen Extender-Modulen ab. Was die angezeigten Parameter bedeuten, entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Extender-Moduls.

Firmw	are Version	Para	meters	USB HID) Ghosting	EDID	Extender Mod	ule Type		
Copen	Save As	T Read	Transmit	× Reset	Assign		Press Ţ	(Read) to	o load Pa	rameters
	Attention!	Readin	a and wri	tina the F	Parameters	results i	n a short interr	upt of the	connect	ion.
-										
lodule	Locate E	Extende	er Module		New	/ Unit	<u>D</u> elete Unit		<u>Seply</u>	<u>C</u> ancel

Abb. 57 Menü Extender & Devices - EXT Units - Parameter auslesen

Folgende Funktionen stehen auf der Registerkarte Parameters zur Verfügung:

Button	Funktion
Open	Öffnet lokal gespeicherte Parameter.
Save As	Speichert die Parameter lokal ab (Datei Config.txt).
Read	Liest die Parameter des Extendermodul aus und stellt sie dar.
Transmit	Übermittelt die Parameter an das Extendermodul und aktiviert sie dort.
Reset	Stellt die Parameter des Extendermoduls auf die Werkseinstellungen zurück.
Assign	Weist die Parameter mehreren Extendermodulen auf einmal zu.

HINWEIS

Auslesen und Übermitteln der Parameter unterbricht die Verbindung. Führen Sie dies nicht im Live-Betrieb durch.

6.7.2.1 Auslesen der Parameter

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit aus, deren Extendermodul-Parameter Sie anzeigen wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameters im Arbeitsbereich.
- Klicken Sie auf den Button Read in der Symbolleiste der Registerkarte. Eine Meldung erscheint.

Read	×
1	Reading the parameters results in a short interrupt of the connec Do you really want to read the parameters?

Abb. 58 Meldung Extender & Devices - EXT Units - Auslesen der Parameter

6. Klicken Sie auf Yes, um das Auslesen zu bestätigen.

Die Parameter des Extendermoduls werden ausgelesen und dargestellt. Die Verbindung wird für einige Sekunden unterbrochen.

Firmware Version	Parameters	USB HID Ghosting	EDID	Extender Module Type	
Open Save As	Read Transmit	Reset Assign			
General					
Release Time		2 🗘			
Redundant Mode >	(
Redundant Mode Y					
Local Switching					
Blank Screen					
EDID Management					
EDID Hot Plug					
EDID Lock					
IP-Gateway					
Reduce Bandwidth	ı 🗌				
Compression					
Compression Rate	e Defaul	t 🗸			
Dithering Filter					

Abb. 59 Menü Extender & Devices - EXT Units - Angezeigte Parameter

Die Parameter hängen von Typ und Firmware-Version des Extendermoduls ab. Um mehr über die möglichen Parameter des Extendermoduls zu erfahren, lesen Sie bitte im jeweiligen Handbuch nach oder kontaktieren Sie den technischen Support des Herstellers.

6.7.2.2 Parameter ändern

- 1. Lesen Sie die Parameter aus wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
- 2. Ändern Sie die Parameter.
- Klicken Sie auf den Button Transmit.
 Eine Abfrage über die Übermittelung erscheint.
- 4. Klicken Sie auf Yes, um die geänderten Parameter zum Extendermodul zu schicken.

Die Verbindung wird kurzzeitig unterbrochen. Der Fortschritt der Parameterübertragung wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf **Close**, wenn die Übertragung vollendet ist (grüne Zeile).

Parameters Transmission		
Progress	100%	
2023-03-07T11:05:30.690	Parameters transmission started	
2023-03-07T11:05:32.845	Parameters transmission to CPU_01 completed	
2023-03-07T11:05:32.845	Restart extender module	
2023-03-07T11:06:12.865	Refresh Parameters information	
2023-03-07T11:06:15.011	Parameters transmission completed	Ŧ
	<u>C</u> lose	

Abb. 60 Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung vollendet

6. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.7.2.3 Parameter zuweisen

Um Parameter eines CON-Extendermoduls einem anderen CON-Extendermodul zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die CON EXT-Unit des Extendermoduls aus, dessen Parameter zugewiesen werden sollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameters im Arbeitsbereich.
- 5. Klicken Sie auf **Read** in der Symbolleiste der Registerkarte. Eine Meldung erscheint.
- 6. Klicken Sie auf Yes, um das Auslesen der Parameter zu bestätigen.

Die Parameter des Extendermoduls werden ausgelesen und dargestellt. Die Verbindung wird für einige Sekunden unterbrochen.

7. Klicken Sie auf den Button Assign.

🙀 Assign							×
Steps	Assign para	meters to					
1. Assign parameters to 2 Confirm	Availab	le to assign settings	to		As	sign settings to	
3. Transmit parameters to			T				
	ID	Name		ID		Name	
	10155408	CON_MV_3.1		101	55429	DP CON6.6-867	
	10155418	CON_MV_3.2		F F			
	10155422	CON_MV_3.3		•			
	10155403	CON_MV_3.4					
	10155411	CON_MV_4.1		4			
	10155420	CON_MV_4.2					
	10155419	CON_MV_4.3		44			
	10182231	CON_MV_4.4					v
ihse.							
				< <u>B</u> ack	Next	t > <u>F</u> inish C	ancel

Abb. 61 Menü Extender & Devices - EXT Units - EXT-Units auswählen

- Wählen Sie in der Liste Available to assign settings to... die CON EXT-Units der Extendermodule aus, denen die momentan dargestellten Parameter übertragen werden sollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten von Strg können mehrere EXT-Units ausgewählt werden.
- 9. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten EXT-Units in die Liste Assign settings to zu verschieben. Klicken auf ▶ verschiebt alle EXT-Units in die Liste Assign settings to....
- 10. Um ausgewählte EXT-Units von der Liste Assign settings to… zu entfernen, klicken Sie auf ◀. Klicken auf ◀, verschiebt alle EXT-Units zurück in die Liste Available to assign settings to….
- 11. Klicken Sie auf Next >.

Eine Aufforderung zur Bestätigung des Vorgangs erscheint.

🛌 Assign	×
Steps	Confirm
 Assign parameters to Confirm Transmit parameters to 	Reading and writing the Parameters results in a short interrupt of the connection for all the selected extenders. Pressing the button Next will immediately start the update.
	Confirm to continue 🔽
"ihse.	
	< <u>B</u> ack Next > <u>F</u> inish Cancel

Abb. 62 Menü Extender & Devices - EXT Units - Parameter-Zuweisung bestätigen

- 12. Klicken Sie in die Checkbox Confirm to continue, um den Start der Zuweisung zu bestätigen.
- 13. Klicken Sie auf **Next >**, um die Zuweisung zu starten.

Der Fortschritt der Zuweisung wird angezeigt.

rogress	100%					
2021-02-18T11:13:25.221	Estimated transmission time: < 1 minute					
2021-02-18T11:13:25.221	Parameters transmission started					
2021-02-18T11:13:27.357	Parameters transmission to CON_04 completed					
2021-02-18T11:13:27.357 Restart extender module						
2021-02-18T11:14:07.611	Refresh Parameters information					
2021-02-18T11:14:09.655	Parameters transmission completed					
	Save Log Messages					

Abb. 63 Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung beendet

14. Klicken Sie auf Finish, wenn die Parameter-Zuweisung vollendet ist (grüne Linie).

15. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.7.3 Manuelle Erstellung und Konfiguration von EXT-Units mit festem Port

Es gibt drei Arten von EXT-Units mit festem Port.

- USB 2.0 CON/CPU-Unit: Zum Anschluss eines CON/CPU-Extendermoduls über ein USB-Kabel (siehe folgender Abschnitt).
- Cascading CON/CPU-Unit: Notwendig zur Erstellung eines kasadierenden System zweier Matrizen (siehe Abschnitt 6.12, Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.**), in dem es möglich sein muss, kaputte Extender-module auszutauschen, ohne irgendwelche Änderungen an der Konfiguration durchführen zu müssen.

6.7.3.1 EXT-Units für USB 2.0 Extendermodule konfigurieren

Um USB 2.0 Extendermodule nutzen zu können, müssen deren EXT-Units manuell erzeugt und ein fester Port vergeben werden. USB 2.0 EXT-Units können für unabhängiges Schalten konfiguriert oder bereits existierenden CON- und CPU-Devices zugewiesen werden.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf den Button New Unit.

Ein Auswahldialog erscheint.

Die Einträge **Fixed CON Unit** und **Fixed CPU Unit** sind erst ab Matrix-Firmware V5.04 in der Auswahlliste enthalten.



Abb. 64 Dialog New EXT Unit

4. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü entweder USB 2.0 CON-Unit oder USB 2.0 CPU-Unit aus.

Eine entsprechende EXT-Unit, mit einer 8-stelligen ID beginnend mit der Ziffer 9, wird erstellt.

Ext	ender & Devices - EXT Units Edit Mode activated													
					T		ID	9000097		Assigned	Device	02105	CON 03	105
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	4		5000037		Assigned	Device	03103	0014_05	105
40	040069452	EXT_040069452	0	-	CPU	•	Name	EXT_090000097						
41	040069453	EXT_040069453	0	-	CPU		Port	97						
42	040069455	EXT_040069455	0	-	CPU		Fixed	\checkmark						
43	040076855	EXT_040076855	153	-	CPU		HDCD Active							
44	040076860	EXT_040076860	145	-	CPU		HDCP ACtive							
45	040113350	EXT_040113350	0	0	CON		Location							
46	040131237	EXT_040131237	0	-	CPU			Device: TEST-A-	E160					
47	040131238	EXT_040131238	0	-	CPU		Link 1	I/O board port:	1					
48	040131239	EXT_040131239	0	-	CPU			Matrix port:	97					
49	040131240	EXT_040131240	0	-	CPU		Firmware Version	OSD Control Se	ttings Ev	tender OSD Settings	Param	notors	Extender N	Iodule Type
50	040131241	EXT_040131241	0	-	CPU		T IIII Wale Version	000000000000000	ungo Ex	tender OOD Gettings	1 aran	lictora	Externation	ioudie Type
51	040131242	EXT_040131242	0	-	CPU	I.	Type US	B 2.0 CON				Standar	d View	Expert View
52	040131243	EXT_040131243	0	-	CPU						_			
53	040131245	EXT_040131245	0	-	CPU		Nan	ne		Basic		A	dd-on Mod	ule
54	040131246	EXT_040131246	0	-	CPU		DVI/HDMI/VGA (vid	eo)						
55	040131932	EXT_040131932	132	0	CON		HID (keyboard, mo	use)						
56	040137566	EXT_040137566	0	-	IP CPU		Analog Audio							
57	040166854	EXT_040166854	71	72	IP CPU		Digital Audio							
58	040167519	EXT_040167519	0	0	IP CPU		RS232/RS422 (se	rial)						
59	040230552	EXT_040230552	0	-	CON		USB-CON (embed	lded)						
60	040230555	EXT_040230555	0	-	CPU		USB-CON (standa	lone)		\checkmark				
61	040233583	EXT_040233583	0	-	CON		Universal-CON							
62	090000097	EXT_090000097	97	-	USB 2.0 CO		Cascade-CON							
63	090000248	EXT 090000248	248	-	USB 2.0 CPI									
ŀ	Assign Settings to Copy Settings from Restart Extender Module Locate Extender Module <u>New Unit</u> <u>Delete Unit</u> <u>Annio</u> <u>C</u> ancel													

Abb. 65 Menü Extender & Devices - EXT Units - Extender Module Type - USB 2.0

- 5. Geben Sie einen passenden Namen für die EXT-Unit im Feld Name ein.
- 6. Geben Sie in das Feld **Port** die Nummer des Ports ein, an den das USB 2.0 stand-alone Extendermodul physisch angeschlossen ist.
- 7. Klicken Sie zur Bestätigung auf Apply.

Ein Dialog erscheint zum Neustart der I/O-Karte.



Abb. 66 Dialog Activate USB Fixed Port

8. Klicken Sie auf **Yes**, um die I/O-Karte neu zu starten und damit den festen Port für die neue EXT-Unit zu aktivieren.

Nach dem Neustart der I/O-Karte werden die Parameter und Einstellungen des USB 2.0 Extendermoduls im Arbeitsbereich der entsprechenden EXT-Unit angezeigt.

- 9. Die USB 2.0 CPU/CON EXT-Unit muss entweder einem existierenden CPU-/CON-Device oder einem noch zu erstellenden neuen CPU-/CON-Device zugewiesen werden:
 - Für ein CPU-Device siehe Abschnitt 6.8, Seite 108
 - Für ein CON-Device siehe Abschnitt 6.9, Seite 123

 Wenn Sie Parallelbetrieb innerhalb der Matrix nutzen, setzen Sie Release Time im Menü System Settings > Switch auf 10 s oder mehr (siehe Abschnitt 6.5.6, Seite 39).

Die USB 2.0 EXT-Unit ist nun konfiguriert und kann benutzt werden.

Manuell erstellte EXT-Units sind immer EXT-Units mit festem Port. Diese Konfiguration ist notwendig, wenn Sie z.B. USB 2.0-Verbindungen über die Matrix schalten wollen.

Um nach dem Löschen einer EXT-Unit mit festem Port wieder einen flexiblen Port aus dem festen zu machen, ist ein Neustart der I/O-Karte erforderlich.

6.7.4 EXT-Units für USB 3.0 Extendermodule an UNI-I/0-Boards konfigurieren

Für die Verwendung von USB 3.0 Extendermodulen, die an UNI-I/O-Karte angeschlossen sind, werden SFP-Module auf Basis von 6,25 Gbit/s benötigt.

USB 2.0 Extendermodule können alternativ an feste Ports einer I/O-Karte angeschlossen und betrieben werden (siehe Abschnitt 6.7.3, Seite 88).

Ext	tender & Devices - EXT Units Edit Mode activated									
					Ţ	-	ID	10000002	Assigned David	Å
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	4		109999993	Assigned Devic	Le
33	010190934	EXT_010190934	197	0	CPU	* Í	Name	EXT_109999993		
34	012345679	EXT_012345679	0	-	CPU		Port	123		
35	040069455	EXT_040069455	209	-	CPU		Fixed			
36	030000419	EXT_030000419	213	-	CPU					
37	040069452	EXT_040069452	192	-	CPU		Location			
38	040069453	EXT_040069453	190	-	CPU		Location	Device TECT & ELCO		
39	010189131	EXT_010189131	157	-	CON		1	I/O board: 16		
40	010135474	EXT_010135474	158	-	CON		LINK 1	I/O board port: 3		
41	040166854	EXT_040166854	88	72	IP CPU		4	Matrix port: 123	5	T
42	010209391	EXT_010209391	159	0	CON		Firmware Ver	sion Extender Module Type	e	
43	010209392	EXT_010209392	160	0	CON					
44	040113350	EXT_040113350	68	0	CON	1	Туре	UNI 🗸		Standard View Expert View
45	010195808	EXT_010195808	66	0	CON	1		UNI 45	Pasia	Add on Modulo
46	040000927	EXT_040000927	65	0	CON				Dasic	Add-off Module
47	010000101	EXT_010000101	67	-	CON		HID (keyboard	UNI USB CON		
48	020201214	EXT_020201214	16	8	IP CPU		Analog Audio	UNI USB CPU		
49	010209378	EXT_010209378	0	328	CPU		Digital Audio			
50	109999996	EXT_109999996	126	-	UNI			(corial)		
51	109999997	EXT_109999997	127	-	UNI		LISP (ombodd			
52	109999998	EXT_109999998	128	-	UNI		USB (ctandal			
53	109999991	EXT_109999991	121	-	UNI CON		Universal	516)	2	
54	109999992	EXT_109999992	122	-	UNI CPU		Concordo		v	
55	109999993	EXT_109999993	123	-	UNI		Cascade			
56	109999994	EXT_109999994	124	-	UNI USB CPI					
57	109999995	EXT 109999995	125	-	UNI	۳				
		h. 0.000			Protection of		ta du la constante da constante d	the Francisco Mandala	New Helt	a line in a second
F	issign Settings	Copy S	bettings f	rom	Restan Extende	er N		ale Exignder Module	New Unit Delet	Apply Cancel

Abb. 67 Menü Extender & Devices - EXT Units - Konfigurieren von EXT-Units an UNI-I/O-Karte

- 1. Klicken Sie auf **Extender & Devices > EXT Units** im Aufgabenbereich.
- Setzen Sie eine UNI-I/O-Karte mit Glasfaser oder Cat X SFPs in die Matrix ein und schließen Sie ein entsprechendes USB 3.0/2.0-Extendermodul an.

Eine EXT-UNIT wird nur für einen Port erstellt, wenn ein SFP eingesteckt ist. Wird das SFP entfernt, wird der Extender mit Port 0 angezeigt. Die ID der EXT-Unit ist die Seriennummer der I/O-Karte plus die Portnummer innerhalb der I/O-Karte. Dadurch werden die IDs um eine Stelle länger. Die entsprechenden Typen beginnen immer mit "UNI".

3. Um eine UNI-EXT-Unit als EXT-CON-Unit zu konfigurieren:

- 3.1. Wählen Sie eine der UNI-EXT-Units in der Liste **EXT Units** aus, die physisch mit einer USB 3.0-CON-Unit verbunden ist.
- 3.2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Extender Module Type** in der Auswahlliste **Type** den Eintrag **UNI USB CON** aus.
- 3.3. Klicken Sie auf **Apply**, um diese Einstellung zu bestätigen.
- 3.4. Klicken Sie auf Yes, wenn Sie im Dialog aufgefordert werden, die I/O-Karte neu zu starten.
- 4. Um eine UNI-EXT-Unit als EXT-CPU-Unit zu konfigurieren:
 - 4.1. Wählen Sie eine der UNI-EXT-Units in der Liste **EXT Units** aus, die physisch mit einer USB 3.0-CPU-Unit verbunden ist.
 - 4.2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Extender Module Type** in der Auswahlliste **Type** den Eintrag **UNI USB CPU** aus.
 - 4.3. Klicken Sie auf Apply, um diese Einstellung zu bestätigen.
 - 4.4. Klicken Sie auf Yes, wenn Sie im Dialog aufgefordert werden, die I/O-Karte neu zu starten.
- 5. Die USB 3.0 CPU-/CON-EXT-Unit muss entweder einem bestehenden CPU-/CON-Device zugewiesen werden oder es muss ein neues CPU-/CON-Device für diesen Zweck erstellt werden:
 - für ein **CPU-Device** siehe Abschnitt 6.8, Seite 108
 - für ein **CON-Device** siehe Abschnitt 6.9, Seite 123

Nach der Zuweisung der EXT-Units zu CON-/CPU-Devices sind die USB 3.0 CON-/CPU-EXT-Units konfiguriert und können verwendet werden.

6. Wenn Sie Parallelbetrieb innerhalb der Matrix nutzen, setzten Sie die Release Time im Menü System Settings
 > Switch auf 10 s oder mehr (siehe Abschnitt 6.5.6, Seite 49).

Wenn Sie eine UNI-EXT-Unit von USB-CON auf USB-CPU ändern, muss die I/O-Karte neu gestartet werden.

6.7.5 EXT-Units für native SDI-Nutzung konfigurieren

Die Verwendung von SDI (Serial Digital Interface) erfordert mindestens eine UNI-I/O-Karte und entsprechende SFP-Module für das zu verwendende SDI-Videosignal.

Ext	tender & Devices - EXT Units Edit Mode activated									
					T	-	ID	10000002	Assigned Dovi	A
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	4	U	109999992	Assigned Devi	
33	010190934	EXT_010190934	197	0	CPU	* [^]	Name	EXT_109999993		
34	012345679	EXT_012345679	0	-	CPU		Port	123		
35	040069455	EXT_040069455	209	-	CPU		Fixed			
36	030000419	EXT_030000419	213	-	CPU					
37	040069452	EXT_040069452	192	-	CPU		HDCP Active			
38	040069453	EXT_040069453	190	-	CPU		Location			
39	010189131	EXT_010189131	157	-	CON			Device: TEST-A-E16	i0	
40	010135474	EXT_010135474	158	-	CON		Link 1	I/O board port: 3		
41	040166854	EXT_040166854	88	72	IP CPU			Matrix port: 12	3	•
42	010209391	EXT_010209391	159	0	CON		Firmware Ver	sion Extender Module Typ	ne l	
43	010209392	EXT_010209392	160	0	CON			Excelled include typ		
44	040113350	EXT_040113350	68	0	CON	1	Туре	UNI 📉		Standard View Expert View
45	010195808	EXT_010195808	66	0	CON	1		UNI	}	
46	040000927	EXT_040000927	65	0	CON			UNICON	Basic	Add-on Module
47	010000101	EXT_010000101	67	-	CON	HID (keyboard	DVI/HDMI/VGA	UNI CPU UNI USB CON		
48	020201214	EXT_020201214	16	8	IP CPU		HID (keyboard	UNI USB CPU		
49	010209378	EXT_010209378	0	328	CPU		Analog Audio			
50	109999996	EXT_109999996	126	-	UNI		Digital Audio			
51	109999997	EXT_109999997	127	-	UNI		RS232/RS422	? (serial)		
52	109999998	EXT_109999998	128	-	UNI		USB (embedd	ed)		
53	109999991	EXT_109999991	121	-	UNI CON		USB (standald	one)		
54	109999992	EXT_109999992	122	-	UNI CPU		Universal		\checkmark	
55	109999993	EXT_109999993	123	-	UNI		Cascade			
56	109999994	EXT_109999994	124	-	UNI USB CPU					
57	109999995	EXT 109999995	125	-	UNI	Ŧ				
	•				•					
ŀ	Assign Settings	to Copy S	Settings f	rom	Restart Extende	er N	lodule Loca	ate Extender Module	New Unit Dele	te Unit <u>Apply</u> <u>C</u> ancel

Abb. 68 Menü Extender & Devices - EXT Units - Konfigurieren von EXT-Units für SDI

Um ein SFP für die Verwendung als SDI-Eingang/Ausgang zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Device > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Setzen Sie eine I/O-Karte mit SDI-Anschlüssen in die Matrix ein und schließen Sie ein entsprechendes SDI-Extendermodul an.

Eine EXT-UNIT wird nur für einen Port erstellt, wenn ein SFP eingesteckt ist. Wird das SFP entfernt, wird der Extender mit Port 0 angezeigt. Die ID der EXT-Unit ist die Seriennummer der I/O-Karte plus die Portnummer innerhalb der I/O-Karte. Dadurch werden die IDs um eine Stelle länger. Die entsprechenden Typen beginnen immer mit "UNI".

- 3. Um eine UNI-EXT-Unit als SDI-Eingang zu konfigurieren:
 - 3.1. Wählen Sie eine der UNI-EXT-Units in der Liste **EXT Units** aus, die physisch mit einer SDI-CON-Unit verbunden ist.
 - 3.2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Extender Module Type** in der Auswahlliste **Type** den Eintrag **UNI CPU** aus.
 - 3.3. Klicken Sie auf **Apply**, um diese Einstellung zu bestätigen.
 - 3.4. Klicken Sie auf Yes, wenn Sie im Dialog aufgefordert werden, die I/O-Karte neu zu starten.

- 4. Um eine UNI-EXT-Unit als SDI-Eingang zu konfigurieren:
 - 4.1. Wählen Sie eine der UNI-EXT-Units in der Liste **EXT Units** aus, die physisch mit einer SDI-CPU-Unit verbunden ist.
 - 4.2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Extender Module Type** in der Auswahlliste **Type** den Eintrag **UNI CON** aus.
 - 4.3. Klicken Sie auf Apply, um diese Einstellung zu bestätigen.
 - 4.4. Klicken Sie auf Yes, wenn Sie im Dialog aufgefordert werden, die I/O-Karte neu zu starten.
- 5. Die bearbeiteten EXT-Units für die SDI-Ein- und Ausgänge müssen entweder bestehenden CPU-/CON-Devices zugewiesen werden oder es müssen neue CPU-/CON-Devices für diesen Zweck erstellt werden:
 - für ein CPU-Device siehe Abschnitt 6.8, Seite 108
 - für ein CON-Device Abschnitt 6.9, Seite 123

Nach der Zuweisung der EXT-Units zu CON-/CPU-Devices sind die SDI-Ein- und Ausgänge konfiguriert und können verwendet werden.

Wenn Sie eine UNI-EXT-Unit von UNI-CON auf UNI-CPU ändern, muss die I/O-Karte neu gestartet werden. UNI-Ports des Typs CON können nur CON-Devices zugewiesen werden. UNI-Ports des Typ CPU können nur CPU-Devices zugewiesen werden. Nach der Einteilung in CONs und CPUs können CONs nur auf CPUs und umgekehrt geschaltet werden. Es ist nicht möglich, eine CON auf eine andere CON oder eine CPU auf eine andere CPU zu schalten.

6.7.6 Konfigurieren spezifischer CPU-Extendermodul-Parameter

6.7.6.1 Verwalten des USB-HID Ghosting

Mit dieser Funktion können spezifische Tastatur- und Mausdeskriptoren (Gerätebeschreibungen) dauerhaft in der CPU-Unit gespeichert werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Tastatur und Maus jedes Mal bei einem Betriebssystem zu registrieren und zu de-registrieren, wenn eine Quelle von zwei oder mehr Konsolen innerhalb einer Matrix gemeinsam genutzt wird.

Neben der Verwendung von Tastaturbefehlen (siehe Matrix-Benutzerhandbuch) kann die Aktivierung und Verwaltung der USB-HID Ghosting-Informationen auch zentral über die Matrix erfolgen, um alle angeschlossenen Extendermodule gleichzeitig zu erreichen.

Es wird wärmstens empfohlen, USB-HID Ghosting zu verwenden, wenn Multi-Screen-Control konfiguriert wird.

Allgemeine Vorbereitung

Um die USB-HID-Ghosting-Verwaltung über die Tera Tool Software nutzen zu können, muss USB-HID Ghosting bereits an mindestens einer CPU-Unit per Tastaturbefehl aktiviert worden sein oder die USB-HID Ghosting-Informationen müssen bereits als Datei mit der Dateierweiterung *.dhg vorliegen.

Es stehen mehrere allgemeine Optionen zur Verfügung.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich
- 2. Wählen Sie eine CPU-EXT-Unit in der Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte **USB-HID Ghosting** im Arbeitsbereich.

Ext	xtender & Devices - EXT Units Edit Mode activated								
					T	ID	40000450	Assisted Device	04004 No - No - 140 401
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре		40009453	Assigned Device	01094 MacMini4[10.12]
21	010155408	CON_MV_3.1	89	-	CON 🔺	Name	CPU_04		
22	010155418	CON_MV_3.2	90	-	CON	Port	190		
23	010155422	CON_MV_3.3	91	-	CON	Fixed			
24	010155403	CON_MV_3.4	92	-	CON	HDCP Active			
25	010155411	CON_MV_4.1	93	-	CON	Location			
26	010155420	CON_MV_4.2	94	-	CON	Loodion	Device. TEST D E040		
27	010155419	CON_MV_4.3	95	-	CON	Link 4	I/O board: 4		
28	010182231	CON_MV_4.4	96	-	CON	LINK 1	I/O board port: 6		
29	010218839	CON_03	155	-	CON		Matrix port: 30		
30	040131932	CON_04	156	0	CON	Firmware Versio	n Parameters USB HID Gho	osting EDID Extender Mod	dule Type
31	010207759	CON_01	0	0	CON	. 🛏 📾	TT		Press
32	040015300	CON_02	0	-	CON	Open Save As	Read Transmit Activate De	activate Reset Assign 🍸	(Read) to load USB HID Ghosting
33	010190934	CPU_DualHead_1.2	197	0	CPU				
34	012345679	CPU_Raspi_02	0	-	CPU				
35	040069455	CPU_01	209	-	CPU				
36	030000419	CPU_02	213	-	CPU				
37	040069452	CPU_03	192	-	CPU				
38	040069453	CPU_04	190	-	CPU				
39	090000000	Casc_CPU_02	0	-	Casc. CF				
40	09000001	Casc_CON_02	0	-	Casc. CC				
41	010189131	CON_05	157	-	CON				
42	010135474	CON_06	158	-	CON				
43	040166854	IP-CPU_A_SFP_old	88	72	IP CPU				
44	010209391	CON_07	159	0	CON	Attentior	Reading and writing the USB H	ID Ghosting results in a short	interrupt of the connection.
	•				Þ				
A	ssign Settings	to Copy Settin	ngs from	Res	tart Extender I	Module Locate	Extender Module	New Unit Delete	Unit <u>Apply</u> <u>C</u> ancel

Abb. 69 Menü Extender & Devices - EXT Units - USB HID Ghosting

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Button	Funktion
Open	Öffnet die lokal gespeicherte USB-HID Ghosting-Datei.
Save As	Speichert die USB-HID Ghosting-Datei lokal (EXT_ID-Nr.dhg file) ab.

Button	Funktion
Read	Liest die USB-HID Ghosting-Datei des Extendermoduls aus.
Transmit	Sendet die USB-HID Ghosting-Informationen zu einem CPU-Extendermodul und aktiviert sie dort.
Activate	Aktiviert zeitweilig deaktiviertes USB-HID Ghosting.
Deactivate	Deaktiviert USB-HID Ghosting. Der USB-Deskriptor wird nicht gelöscht. Er ist immer noch gespeichert, wird aber nicht genutzt.
Reset	Stellt USB-HID Ghosting des Extendermodul auf Werkseinstellungen zurück. Der USB- Deskriptor wird gelöscht und USB-HID Ghosting ist nicht länger aktiv.
Assign	Weist die USB-HID Ghosting-Informationen gleichzeitig mehreren Extendermodulen zu.

HINWEIS

Während USB-HID Ghosting-Informationen gelesen oder geschrieben werden, gibt es eine kurze Unterbrechung des USB-HID- und Videosignals.

USB-HID Ghosting auslesen

Um die USB-HID Ghosting-Informationen eines CPU-Extendermoduls auszulesen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit des CPU-Extendermoduls aus, dessen aktives USB-HID Ghosting Sie darstellen möchten.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte USB-HID Ghosting im Arbeitsbereich.
- 5. Klicken Sie auf Read in der Symbolleiste der Registerkarte.

Es erscheint eine Abfrage zum Auslesen des USB-HID Ghosting.



Abb. 70 Meldung Extender & Devices - EXT Units - Auslesen des USB-HID Ghosting

6. Klicken Sie auf Yes, um das Auslesen zu bestätigen.

Die aktuellen USB-HID Ghosting-Informationen des CPU-Extendermoduls werden ausgelesen und dargestellt. Gleichzeitig wird die Verbindung für ein paar Sekunden unterbrochen.

Firmware Version	Parar	neters	USB HID	Ghosting	EDID	Extend	der Module Type	
Open Save As	T Read	Transmit	Activate	Ceactivate	X Reset	1 Assign		
General								*
USB HID-Ghosting		Active						
USB-Type		Keyboar	d + Mouse	9				
Keyboard								
Vendor ID		0x05AC						
Vendor Name		Apple In	C.					
Product ID		0x0250						
Product Name		Apple K	eyboard					
USB Version		02.00						
HID Version		01.11						
Mouse								Ŧ

Abb. 71 Anzeige der ausgelesenen USB-HID Ghosting-Informationen

Laden einer USB-HID Ghosting-Vorlage

Um eine USB-HID-Ghosting-Vorlage (Dateierweiterung *.dhg) für eine weitere Verteilung zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit des CPU-Extendermoduls aus, dem Sie die USB-HID Ghosting-Vorlage zuweisen möchten.
- 4. Klicken Sie auf di Registerkarte USB-HID Ghosting im Arbeitsbereich.
- 5. Klicken Sie auf Open in Symbolleiste der Registerkarte.
- Navigieren Sie zum Speicherplatz der gewünschten Vorlage mit der Dateierweiterung *.dhg, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Select im Auswahldialog.

C:\Matrix\U	SB HID Ghosting X
Look <u>I</u> n:	USB HID Ghosting 🖌 👔 👔 🗾 🝺
CPU_Main	n USB HID Ghosting.dhg
File Name:	CPU Main USB HID Ghosting.dhg
Files of <u>T</u> ype:	(*.dhg) 🗸
	Select Cancel

Abb. 72 Auswahldialog Extender & Devices - EXT Units - USB-HID Ghosting-Vorlage öffnen

- 7. Die USB-HID Ghosting-Vorlage wird angezeigt.
- 8. Klicken Sie auf Transmit in der Symbolleiste der Registerkarte.

Eine Abfrage zur Übertragung erscheint.

9. Klicken Sie auf **Yes**, um die geladenen USB-HID Ghosting-Informationen an das CPU-Extendermodul zu übertragen.

Der Fortschritt der Übertragung wird angezeigt.

10. Klicken Sie auf Close, wenn die Übertragung des USB-HID Ghostings vollendet ist (grüne Zeile).

USB HID Ghosting Transmission						
Progress	100%					
2023-01-10T10:53:15.770	USB HID Ghosting transmission started					
2023-01-10T10:53:18.566	USB HID Ghosting transmission to CPU_02 completed					
2023-01-10T10:53:18.566	Restart extender module					
2023-01-10T10:53:58.582	Refresh USB HID Ghosting information					
2023-01-10T10:54:01.195	USB HID Ghosting transmission completed					
	Close					

Abb. 73 Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung beendet

11. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

USB-HID Ghosting zuweisen

Um ein manuell aktiviertes USB-HID Ghosting eines CPU-Extendermoduls einem beliebigen an die Matrix angeschlossenen CPU-Extendermoduls zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit des CPU-Extendermoduls mit aktivem USB-HID Ghosting aus, das Sie anzeigen und zuweisen möchten.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte USB HID Ghosting im Arbeitsbereich.
- 5. Klicken Sie auf Read in der Symbolleiste der Registerkarte.

Eine Abfrage zum Einlesen des USB-HID Ghosting erscheint.

6. Klicken Sie auf Yes, um das Auslesen zu bestätigen.

Die aktuellen USB-HID-Ghosting-Informationen des CPU-Extender-Moduls werden ausgelesen und auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs angezeigt. Gleichzeitig wird die Verbindung für ein paar Sekunden unterbrochen.

7. Klicken Sie auf Assign in der Symbolleiste der Registerkarte.

🐱 Assign	Assign USE	3 HID Ghosting to				×
1. Assign USB HID Ghosting to	J Availa	ble to assign settings to	•	A	ssign settings to	
 Transmit USB HID Ghosting to 	ID	Name	_	ID	Name	
	40076855	CPU_VGA_02	A	40125583	DP CPU6.1-583	
	40069453	CPU_04				
	40166854	IP-CPU_D_Fiber				
	20201214	IP-CPU_E_v2_DH				
	40167519	IP-CPU_C_Fiber				
			•	•		Ŧ
Ihse	•			< Back Nex	t > Einish C	Cancel

Abb. 74 Menü Extender & Devices - EXT Units - USB-HID Ghosting zuweisen an

- Wählen Sie in der Liste Available to assign settings to... die EXT-Unit aus, die die USB-HID Ghosting-Informationen erhalten sollen. Durch gleichzeitiges Drücken und gedrückt Halten der Taste Strg können mehrere EXT-Units ausgewählt werden.
- 10. Um ausgewählte EXT-Units von der Liste Assign settings to… zu entfernen, klicken Sie auf ◀. Klicken auf ◀, entfernt alle EXT-Units aus der Liste Assign settings to….
- 11. Klicken Sie auf Next >.

Eine Abfrage erscheint.

🛌 Assign	×
Steps	Confirm
 Assign USB HID Ghosting to Confirm Transmit USB HID Ghosting to 	Reading and writing the USB HID Ghosting results in a short interrupt of the connection for all the selected extenders. Pressing the button Next will immediately start the update.
	Confirm to continue
"ihse.	
	< <u>B</u> ack Next > <u>F</u> inish Cancel

Abb. 75 Menü Extender & Devices - EXT Units - Zuweisung bestätigen

- 12. Klicken Sie in die Checkbox Confirm to continue, um die Zuweisung zu bestätigen.
- 13. Klicken Sie auf **Next >**, um die Zuweisung zu starten.

Der Fortschritt der Zuweisung des USB-HID Ghosting wird angezeigt.

14. Klicken Sie auf Finish, wenn die Zuweisung vollendet ist (grüne Zeile).

ransmit USB HID Ghosting to	
Progress	100%
2021-03-08T08:42:06.910	Estimated transmission time: < 1 minute
2021-03-08T08:42:06.910	USB HID Ghosting transmission started
2021-03-08T08:42:09.483	USB HID Ghosting transmission to CPU_03 completed
2021-03-08T08:42:09.483	Restart extender
2021-03-08T08:42:49.735	Refresh USB HID Ghosting information
2021-03-08T08:42:52.096	USB HID Ghosting transmission completed
	Save Log Messages
	< <u>Back</u> Next > <u>Finish</u> Cancel

Abb. 76 Menü Extender & Devices - EXT Units - Zuweisung beendet

Die Zuweisung des USB-HID Ghosting ist beendet.

15. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Weitere Optionen:

- Um vorhandene USB-HID Ghosting-Informationen einer ausgewählten CPU-EXT-Unit lokal zu speichern, klicken Sie in der Symbolleiste der Registerkarte auf **Save As...**
- Um vorhandene USB-HID Ghosting-Informationen einer ausgewählten CPU-EXT-Unit zu löschen, klicken Sie in der Symbolleiste der Registerkarte auf **Reset**.

6.7.6.2 EDID-Transfers durchführen

Standardmäßig übertragen die CPU-Extendermodule die werkseitig voreingestellte EDID an die Quellen. Diese Information ist in den meisten Fällen geeignet. Wenn nicht, kann die EDID als Binärdatei abgerufen und in die CPU-Unit hochgeladen werden.

Neben der Verwendung von Tastaturbefehlen (siehe Matrix-Benutzerhandbuch) kann die Verwaltung der EDID auch zentral über die Matrix erfolgen, um alle angeschlossenen Extendermodule gleichzeitig zu erreichen.

Allgemeine Vorbereitungen

Um die EDID-Verwaltung via Tera Tool Software durchführen zu können, ist es notwendig, dass eine EDID bereits per Tastaturbefehl auf eine CPU-Unit übertragen wurde oder dass eine EDID im Format .bin zur Verfügung steht.

Es sind einige Optionen verfügbar.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie die EXT-Unit eines Extendermoduls aus und klicken Sie auf die Registerkarte **EDID** (**EDID 2** für Dual-Head) im Arbeitsbereich.

Ext	ender & De	vices - EXT Units				Edit Mode	activated
					T	ID 40069452 Assigned Device 01093 MacMini3 [1	(0.11]
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	Name CDU 02	
21	010155408	CON_MV_3.1	89	-	CON	Name CPO_03	
22	010155418	CON_MV_3.2	90	-	CON	Port 192	
23	010155422	CON_MV_3.3	91	-	CON	Fixed	
24	010155403	CON_MV_3.4	92	-	CON	HDCP Active	
25	010155411	CON_MV_4.1	93	-	CON	Location	
26	010155420	CON_MV_4.2	94	-	CON	Device: TFST-B-F048	
27	010155419	CON_MV_4.3	95	-	CON	Ink 1 I/O board: 4	
28	010182231	CON_MV_4.4	96	-	CON	I/O board port: 8 Matrix port: 32	
29	010218839	CON_03	155	-	CON	HADLIK DDIC: 52	
30	040131932	CON_04	156	0	CON	Firmware Version Parameters USB HID Ghosting EDID Extender Module Type	
31	010207759	CON_01	0	0	CON		to load EDID
32	040015300	CON_02	0	-	CON	Open Save As Read Transmit Reset Assign	to load EDID
33	010190934	CPU_DualHead_1.2	197	0	CPU		
34	012345679	CPU_Raspi_02	0	-	CPU		
35	040069455	CPU_01	209	-	CPU		
36	030000419	CPU_02	213	-	CPU		
37	040069452	CPU_03	192	-	CPU		
38	040069453	CPU_04	190	-	CPU		
39	09000000	Casc_CPU_02	0	-	Casc. CF		
40	09000001	Casc_CON_02	0	-	Casc. CC		
41	010189131	CON_05	157	-	CON		
42	010135474	CON_06	158	-	CON		
43	040166854	IP-CPU_A_SFP_old	88	72	IP CPU		
44	010209391	CON_07	159	0	CON	Attention! Reading and writing the EDID results in a short interrupt of the connection.	
	-				•	-	
A	ssign Settings	to Copy Settin	ngs from.	Res	tart Extender	odule Locate Extender Module <u>N</u> ew Unit <u>D</u> elete Unit	<u>C</u> ancel
						Default	

Abb. 77 Menü Extender & Devices - EXT Units - EDID

Button	Funktion
Open	Öffnet die lokal gespeicherte EDID.
Save As	Speichert die EDID lokal ab (*.bin).
Read	Liest die EDID des Extendermoduls aus.
Transmit	Überträgt die EDID an ein Extendermodul und aktiviert sie dort.
Reset	Setzt die EDID des Extendermoduls auf die Werkseinstellungen zurück.
Assign	Weist die EDID gleichzeitig mehreren anderen Extendermodulen zu.

EDID auslesen

Um die EDID des Extendermoduls auszulesen und darzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit des Extendermoduls aus, dessen EDID angezeigt werden soll.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte EDID im Arbeitsbereich.
- 5. Klicken Sie auf **Read** in der Symbolleiste der Registerkarte.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 78 Abfrage Extender & Devices - EXT Units - Auslesen bestätigen

6. Klicken Sie auf **Yes**, um das Auslesen zu bestätigen.

Die EDID des Extendermoduls wird ausgelesen und angezeigt. Gleichzeitig wird die Verbindung für einige Sekunden getrennt.

Firmware Version	Parameters	USB HI	D Ghosting	EDID	EDID 2	Extender Module Type	
Open Save As	T Tansmi	× Reset	1 Assign				
General							
Manufacturer Name	e DVI						
Product Code	Exten	ier					
Serial Number	220						
Week of Manufactu	re 40						
Year of Manufactur	e 2020						
EDID Version	1.3						
EDID Checksum	Valid						
Extended							
Pixel Clock [Mhz]	14850	.00					
H. Active Pixels	1920						
V. Active Pixels	1080						v

Abb. 79 Registerkarte Extender & Devices - EXT Units - EDID - EDID-Informationen angezeigt

Laden einer EDID-Vorlage

Um eine EDID-Vorlage (Dateierweiterung: *.bin) für die weitere Verbreitung zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte EDID im Arbeitsbereich.
- 4. Wählen Sie die EXT-Unit eines CPU-Extendermoduls aus, an das Sie die EDID übermitteln wollen.
- 5. Klicken Sie auf **Open** in der Symbolleiste der Registerkarte.
- 6. Navigieren Sie zum Speicherort der entsprechenden Vorlage mit der Dateierweiterung *.bin, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Select** im Auswahldialog.

C:\Matrix\El	DID	×
Look <u>I</u> n: 📄	EDID 🗸 👔	
IVM_PL24	73H.bin	
File <u>N</u> ame:	IVM_PL2473H.bin	
Files of <u>T</u> ype:	(*.bin)	~
		Select Cancel

Abb. 80 Menü Extender & Devices - EXT Units - EDID laden

Die EDID wird im Arbeitsbereich angezeigt.

- Klicken Sie auf Transmit in der Symbolleiste der Registerkarte. Eine Abfrage zur Übermittlung erscheint.
- 8. Klicken Sie auf **Yes**, um die geladenen EDID zum CPU-Extendermodul zu transferieren. Der Fortschritt der Übertragung wird angezeigt.
- 9. Klicken Sie auf Close, wenn die EDID-Übertragung abgeschlossen ist (grüne Linie).

EDID Transmission		
Progress	100%	
2021-03-08T11:02:22.325	EDID transmission started	
2021-03-08T11:02:24.672	EDID transmission of CPU_02 completed	
2021-03-08T11:02:24.672	Restart extender module	
2021-03-08T11:03:04.959	Refresh EDID information	
2021-03-08T11:03:07.034	EDID transmission completed	Ŧ
	Close	

Abb. 81 Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung beendet

10. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Weitere Optionen:

- Um die EDID-Datei des CPU-Extendermoduls der gewählten EXT-Unit lokal zu speichern, klicken Sie auf **Save As...** in der Symbolleiste der Registerkarte.
- Um die EDID des CPU-Extendermoduls der gewählten EXT-Unit auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, klicken sie auf **Reset** in der Symbolleiste der Registerkarte.

Zuweisen einer EDID

Um eine manuell übertragene EDID eines Extendermoduls einem anderen zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit des Extendermoduls mit der bereits transferierten EDID aus.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte EDID im Arbeitsbereich.
- 5. Lesen Sie die EDID aus, um sie anzuzeigen (siehe Beschreibung im vorherigen Abschnitt).
- 6. Klicken Sie auf Assign in der Symbolleiste der Registerkarte.

Ein Dialog erscheint.

Assign						×
Steps	Assign EDID t	io				
1. Assign EDID to 2. Confirm	Availabl	e to assign settings to)		Assign setting	s to
3. Transmit EDID to	ID	Name		ID	Name	
	40177927	CPU_040177927				*
	40069455	CPU_01	••			
	40190224	CPU_040190224				
			•			
"ibco			••			
			¥			V
			<	Back	Next > <u>F</u> inis	sh Cancel

Abb. 82 Menü Extender & Devices - EXT Units - Assign EDID to...

- 7. Wählen Sie in der Liste **Available to assign settings to...** die EXT-Units der Extendermodule aus, die die EDID erhalten sollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg können mehr als eine EXT-Unit ausgewählt werden.
- 8. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten EXT-Units in die Liste Assign settings to… zu verschieben. Durch Klicken auf ▶ werden alle gelisteten EXT-Units in die Liste Assign settings to… verschoben.
- 9. Um ausgewählte EXT-Units aus der Liste **Assign settings to…** zu entfernen, klicken Sie auf **4**. Durch Klicken auf **4** werden alle EXT-Units aus der Liste **Assign settings to…** entfernt (zurückgeschoben).
- 10. Klicken Sie auf **Next >**.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 83 Abfrage Extender & Devices - EXT Units - Zuweisung bestätigen

- 11. Klicken Sie in die Checkbox Confirm to continue, um die Zuweisung zu bestätigen.
- 12. Klicken Sie auf **Next >**, um die Zuweisung zu starten.

Der Fortschritt der EDID-Zuweisung wird angezeigt.

13. Klicken Sie auf **Finish**, wenn die EDID-Zuweisung beendet ist (grüne Linie).

2021-03-08T10:32:59.479	
	Estimated transmission time: < 1 minute
2021-03-08T10:32:59.479	EDID transmission started
2021-03-08T10:33:01.824	EDID transmission of CPU_01 completed
2021-03-08T10:33:01.824	Restart extender
2021-03-08T10:33:42.105	Refresh EDID information
2021-03-08T10:33:44.182	EDID transmission completed

Abb. 84 Menü Extender & Devices - EXT Units - EDID-Zuweisung beendet

Die EDID-Zuweisung ist beendet.

14. Klicken Sie Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.7.7 Konfigurieren spezifischer CON-Extendermodul-Parameter

6.7.7.1 Konfigurieren der Tastatur- und Mauseinstellungen

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste **EXT Units** die CON-EXT-Unit aus, deren OSD-Kontrolleigenschaften Sie einstellen wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte OSD Control Settings.

In diesem Menü werden die Maus- und Tastatureinstellungen für die OSD-Steuerung eines CON-Extender-Moduls, das an eine Matrix angeschlossen ist, vorgenommen.

Firmware Version	OSD Control Se	ettings Exte	nder OSD Sett	ings	Parameters	Extender Module	е Туре
Horizontal Mouse	Speed [1/x]	4	\$				
Vertical Mouse Sp	eed [1/x]	5	\$				
Double Click Time	[ms]	200	\$				
Keyboard Layout		German (DE	, 129)	~			
Video Mode		Variable		~			
Hot Key		Pre-configur	ed Hot Key	~			
Fast Key		Pre-configur	ed Fast Key	~			
odule Locate Ex	tender Module		<u>N</u> ew U	nit	<u>D</u> elete Unit	Apply	<u>C</u> ancel

Abb. 85 Menü Extender & Devices - EXT Units - OSD-Kontrolleigenschaften

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
Horizontal Mouse Speed [1/x]	1 bis 9	Stellt die horizontale Mausgeschwindigkeit ein 1 = langsam, 9 = schnell (Standard: 4).
Vertical Mouse Speed [1/x]	1 bis 9	Stellt die vertikale Mausgeschwindigkeit ein 1 = langsam, 9 = schnell (Standard: 5).
Double Click Time [ms]	100 bis 800	Stellt die Zeitspanne für einen Doppelklick ein (Standard: 200 ms).
Keyboard Layout	Region	Legt das OSD-Tastaturlayout fest gemäß der verwendeten Tastatur (Standard: German (DE)).
Video Mode	Variable oder spezifische Auflösung	Stellt die Auflösung des OSD-Fensters ein.
Hot Key	Tastaturbefehl	Startet den Kommandomodus mit einer Tastensequenz.
Fast Key	Tastaturbefehl	Öffnet das OSD direkt, ohne vorher den Kommandomodus starten zu müssen. Wie oft die Shortcut-Taste gedrückt werden muss, hängt von der verwendeten Taste ab: 1x für Funktionstasten oder die Taste Druck, 2x für alle anderen Tasten.

Die Einstellungen für Tastatur und Maus sind CON-EXT-Unit-spezifisch und können für jede CON-EXT-Unit individuell eingestellt werden.

- 5. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 6. Klicken Sie auf Apply, um die Einträge zu bestätigen.
- 7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.7.7.2 Einstellen optionaler OSD-Funktionen für CON-Extendermodule

Zusätzlich zum Standard-OSD für Extender-Module, die an eine Matrix angeschlossen sind, gibt es zwei lokale OSD-Einstellungsmöglichkeiten, die für jedes CON-Extendermodul individuell festgelegt werden können.

- Das Standard-OSD kann auf ein kleineres und durchsichtiges OSD reduziert werden, um beim Öffnen des OSD nur das Schaltmenü anzuzeigen.
- Ein zweites OSD kann aktiviert werden, um die aktuellen Verbindungsinformationen anzuzeigen.

Wenn die Funktion **Update Connection Info** deaktiviert ist, wird das Fenster **Connection Info** nur angezeigt, wenn über das OSD geschaltet wird.

- 1. Klicken Sie auf **Extender & Devices > EXT Units** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie die EXT-Unit des CON-Extendermoduls, dessen OSD-Einstellungen geändert werden sollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Extender OSD Settings.

Firmware Version	OSD Control Settings	Extender OSD Settings	Parameters	Extender Module Type	
Extender Module (DSD ✓				
Connection Info	\checkmark				
Update Connection	n Info 🗸				
Display Time [sec]	8				
Horizontal Position	n [x 10 px]	-2 🗘			
Vertical Position [x 10 px]	з 🗘			
Conn. Info Position	Presets Top R	light 🗸			
		Conn Infe			
		Conn. Inte			
Ev	ample Proview: 10	20 y 1080			
	ampier review. To	20 × 1000			
					•
odule Locate Ex	tender Module	<u>N</u> ew Ünit	Delete Unit	<u>Apply</u> <u>Cane</u>	cel

Abb. 86 Menü Extender & Devices - EXT Units - Extender OSD Settings

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
Extender Module OSD	Aktiviert	Ermöglicht ein kleineres und durchsichtiges Switch-Menü mit auswählbaren CPU-Geräten, das in der Mitte des Monitors angezeigt wird. Bei Eingabe des Tastaturbefehls zum Öffnen des OSD wird in der Mitte des Monitors eine Auswahlliste zum Umschalten auf andere CPU- Geräte angezeigt. Drücken von F7 innerhalb der Auswahlliste öffnet das Standard-OSD-Menü (Standard).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv
Connection Info	Aktiviert	Ermöglicht ein kleines OSD-Fenster auf dem CON-Extendermodul, um die aktuelle CPU-Device-Verbindung nach dem Schließen des OSD anzuzeigen (Standard).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
Update Connection Info	Aktiviert	Aktualisiert jede Änderung des Verbindungsstatus des Extendermoduls durch Einblenden des OSD des Extendermoduls (z. B. Sharing- Situation) (Standard).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv
Display Time [sec]	0 bis 999 Sekunden	Legt die Einblenddauer der Verbindungsinformationen fest (0 = unbegrenzt, Standard: 10)
Horizontal Position [10 px]	-127 bis +127 Pixel	 Horizontale Position der Update connection info Box (Standard: -2). Stellt den eingegebenen Wert x 10 px von der linken Begrenzung ein (Bereich: 0 bis +127) z.B. Wert 5 bedeutet 50 px Abstand zur linken Begrenzung Stellt den eingegebenen Wert x 10 px von der rechten Begrenzung ein (Bereich: -1 bis -127), z.B. Wert -5 bedeutet 50 px Abstand zur rechten Begrenzung
Vertical Position [10 px]	-127 bis +127 Pixel	Vertikale Position der Update connection info Box (Standard: 3) Stellt den eingegebenen Wert x 10 px von der oberen Begrenzung ein (Bereich: 0 bis +127) z.B. Wert 5 bedeutet 50 px Abstand von oben Stellt den eingegebenen Wert x 10 px von der unteren Begrenzung ein (Bereich: -1 bis-127), z.B. Wert -5 bedeutet 50 px Abstand von unten
OSD Position Preset	Auswahlliste	Zur Auswahl einer Position für die OSD Info Box: Centered, Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right, Custom

5. Führen Sie die gewünschten Einstellungen durch.

6. Klicken Sie auf Apply, um die Einträge zu bestätigen.

7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Für eine effiziente OSD-Konfiguration der CON-Extender, können OSD-Einstellungen an andere CON-Extendermodule zugewiesen werden (siehe Beschreibung in Abschnitt 6.10.1, Seite 143) oder von einem anderen CON-Extendermodul kopiert werden (siehe Abschnitt 6.10.2, Seite 145).

6.8 Konfiguration der CPU-Devices

In diesem Menü werden neue CPU-Devices konfiguriert, einschließlich ihrer Zuordnung zu EXT-Units.

Die Zuordnung hilft, komplexere Rechnerkonfigurationen (z.B. Quad-Head mit USB 2.0) in der Matrix zu beschreiben und zu schalten. Um ein CPU-Device über eine Matrix zu betreiben, müssen eine oder mehrere CPU-EXT-Units zugewiesen werden.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Das folgende Fenster erscheint.

Ext	tender & Devices -	- CPU Devices										Edit	Mode act	tiv a te d
CPU	Devices CPU Device	Groups IP Session Co	nfig											
			T		1001			0.4000 0						
#	ID	Name	0	D	1001	Assigned Devic	e	01002 D	P CP06.2-927		2 Step Acce	SS		
01	01002	DP CPU6.2-927		Name	DP CPU6.1-583	Connected Dev	rice	03004 C	ON_03004		Access Dial	og		
02	01003	DV CPU6.3-592		Virtual Device		CPU Device Co	lors	gray 1	🖌 🕶 on gray	6 🗸	Display Time	e [sec]	0 🗘	
03	01004	DP CPU6.4-965		Allow Private		Fix Frame Color	r	green		•	Delay [sec]		0 🗘	
04	01005	HD CPU6.5-293		Force Private		MSC Disabled								
05	01006	HD CPU6.6-295												
06	02002	VCPU_02002		Exclusive Access		Follow Session								
07	01001	DP CPU6.1-583		Reference	(no reference set)									
				EXT Unit Assignment	CON Device Access Control	User Access Control M	lonitor A	rrangemer	nt					
			11		EXT Units available					EXT Units	assigned			
						Ť								
				ID Name Po	ort Red. Port			#	ID	Name	Port Rec	I. Port		
							hh	01	40125583	DP CPU6.1-583	0 0			
							PP	02						
							•	03						
								04						
							•	05						•
								06						
							44	07						T
			v			•		80					v	
4	Assign Settings to	Copy Settings from		Configure IP CPU	Extender Replacement					New Device	Delete De	vice	Apply	<u>C</u> ancel

Abb. 87 Menü Extender & Devices - CPU Devices - EXT Unit Assignment

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
ID	Text	Identifizierungsnummer des CPU-Device
Name	Text	Name des CPU-Device (max. 32767)
Virtual Device	Aktiviert	Wird automatisch gesetzt für ein Virtual CPU-Device.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
Allow Private	Aktiviert	Ermöglicht das Umschalten auf das jeweilige CPU-Device im privaten Modus (Private Mode).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
Force Private	Aktiviert	Erzwingt das Umschalten auf das jeweilige CPU-Device nur im privaten Modus (Private Mode).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
Fix Frame Color	Auswahlliste	Zeigt einen farbigen Rahmen an, wenn zum jeweiligen CPU-Device geschaltet wird. 7 Farben stehen zur Auswahl.
Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
--------------------	-------------------------	--
Reference	Aktiviert	Aktiviert ein Referenz-CPU-Device, das sowohl Device als auch EXT- Unit-Einstellungen an jede CPU-Unit weitergibt, die zum ersten Mal an die Matrix angeschlossen wird. Hinweis : Die Referenz-Einstellung sollte nur für ein einziges CPU-Device vergeben werden.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
2 Step Access	Aktiviert	Wenn eine andere Person eine Full Access Verbindung zu einem bestimmten CPU-Device hat, erscheint nach dem Wechsel zu diesem CPU-Device ein Popup-Fenster. Im Hintergrund wird eine Video Only Verbindung aufgebaut (Sharing-Situation). Eine Bestätigung im Popup- Fenster ist erforderlich, um eine Full Access Verbindung zu diesem CPU- Device herzustellen.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
Assigned Device	-	ID und Name des zugewiesenen Virtual CPU-Device, wird automatisch abgerufen und kann nicht geändert werden.
Connected Device	-	ID und Name des verbundenen CON-Device, wird automatisch abgerufen und kann nicht geändert werden.
CPU Device Colors	Auswahlliste	Hebt den Namen des CPU-Device farbig hervor (Text und Hintergrund. Es stehen 16 Farben zur Verfügung. Funktioniert nur, wenn die Option "Show CPU" aktiv ist (siehe Abschnitt 6.5.5, Seite 46).
Exclusive Access	Aktiviert	Ermöglicht eine Zugriffsbeschränkung für den Fall, dass ein CPU-Device bereits über eine Full Access Verbindung angeschlossen ist. Bei gleichen Prioritäten kann ein zusätzlicher Zugriff auf das CPU-Device nur über eine Video Only Verbindung hergestellt werden. Bei einer niedrigeren Priorität ist eine zusätzliche Verbindung nicht möglich. Erst bei höherer Priorität kann eine zusätzliche Full Access Verbindung aufgebaut und die USB-HID-Steuerung übernommen werden.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
MSC Disabled	Aktiviert	Schaltet die MSC-Funktion aus.
	Deaktiviert	Schaltet die MSC-Funktion ein. Ändert den Maus-Koordinaten-Modus von absolut zu relativ.
Access Dialog	Aktiviert	Wenn ein Benutzer versucht, sich mit einem anderen CPU-Device zu verbinden, erhält der aktuell verbundene Benutzer des CPU-Device eine Meldung und muss explizit Shared Access (Video Only) oder die Übernahme der Steuerung (Full Access) erlauben.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard)
Follow Session	Aktiviert	Wenn mehrere CON-Devices im Shared Access mit einer IP-CPU-Device Session verbunden sind, bleibt die Verbindung zu allen CON-Devices bestehen, wenn auf eine andere Session umgeschaltet wird.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiviert (Standard). Das bedeutet, dass die Video Only Verbindung der geteilten CON-Devices getrennt wird, wenn das CON- Device mit Full Access eine andere Session des IP-CPU-Device auswählt.
Display Time [sec]	-99 bis +99 Sekunden	Zeitdauer der Anzeige des Access Dialogs: Bei positivem Wert +1 bis +99, wird Zugriff auf das CPU-Device gewährt, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Bei negativem Wert -99 bis 0 gibt es keinen Zugriff mehr auf das CPU- Device nach Ablauf der eingestellten Zeit.
Delay [sec]	0 bis 99 Sekunden	Zeit bis zur nächsten positiven Anfrage

6.8.1 Erstellen eines neuen CPU-Device

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf New Device. Ein Auswahlmenü erscheint.

New CPU D	evice	×
8	What type of CPU Device do you want to create?	
	 Create a Real CPU Device. 	
	O Create a Virtual CPU Device.	
	O Create an IP CPU Device.	
	O Create a CPU Switch Device.	
	Choose template: 01002 DP CPU6.2-927	~
	ОК	Cancel

Abb. 88 Auswahlmenü Extender & Devices - CPU Devices - Auswahl eines CPU-Device-Typs

- 4. Klicken Sie auf OK. Ein neues Real CPU-Device wird erstellt.
- 5. Stellen Sie alle Parameter ein, die für das CPU-Device relevant sind.
- 6. Klicken Sie auf **Apply** zur Bestätigung.

Wird ein Virtual CPU-Device erstellt, muss die Virtual CPU-Device einem Real CPU-Device zugewiesen werden (siehe Abschnitt 6.8.6, Seite 112). Eine Vorlage (template) ist nur verfügbar, wenn es mindestens ein existierendes CPU-Device gibt.

6.8.2 Einstellungen eines CPU-Device ändern

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste das gewünschte CPU-Device aus.
- 4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

6.8.3 Zuweisung von EXT Unit(s) an ein CPU-Device

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das neue CPU-Device in der Liste **CPU Devices** aus.
- 4. Wählen Sie in der Liste **EXT Units available** die EXT-Unit aus, die Sie dem CPU-Device zuweisen wollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg können mehrere EXT-Units ausgewählt werden.
- Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten EXT-Units in die Liste EXT Units assigned zu verschieben. Durch Klicken auf ▶ werden alle verfügbaren EXT-Units in die Liste EXT Units assigned verschoben und damit dem CPU-Device zugewiesen.
- Klicken Sie auf oder ▲, um die Reihenfolge der EXT-Units in der Liste EXT Units assigned zu verändern.
 Oder drücken Sie die Taste + oder zur Änderung der Reihenfolge.
- 7. Klicken Sie auf **Apply**, um die Zuweisung zu bestätigen.

6.8.4 Zuweisung einer EXT-Unit zu einem CPU-Device aufheben

Um die Zuweisung aufzuheben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste CPU Devices das gewünschte CPU-Device aus.
- 4. Wählen Sie in der Liste EXT Units assigned eine oder mehrere EXT-Units aus.
- Klicken Sie auf ◀, um die ausgewählten EXT-Units in die Liste EXT Units available zu verschieben und damit die Zuweisung aufzuheben. Durch Klicken auf ◀ werden alle CPU-Devices werden alle EXT-Units von der Liste EXT Units assigned entfernt.
- 6. Klicken Sie auf Apply, um die Aufhebung zu bestätigen.

6.8.5 Zugriffsrechte von CON-Devices an CPU-Devices einstellen

Die Einstellungen hier werden nur berücksichtigt, wenn die Funktion "CON ACL" aktiv ist (siehe Abschnitt 6.5.5, Seite 46). Wenn die Funktion nicht aktiv ist, werden sie ignoriert.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste **CPU Devices** das CPU-Device aus, für das Sie Zugriffsrechte von CON-Devices konfigurieren wollen.

EXT Un	it Assignment	CON Device Access Cor	ntrol Us	ser Access Control	Monitor Arrangement		
	Ful	Access		Video Ac	cess		No Access
		T			T		Y
ID	Name		ID	Name		ID	Name
3008	DP CON6.6-	-295	3011	HDMI CON6.3-29	0	4001	VCON_04001
4001	VCON_0400	1 ← Test-Group	3001	IP CON APP HP	12	3009	CAS-CON 1
3010	DP CON6.6-	-867-DA				3013	CON_404134688
3012	HDMI CON6	.5-372					
3002	IP CON APP	HP124					
	HDMI CON6	.1-597					
3004	CON_03004	•					
		Use ke	eyboard k	keysF, V, N to change	the access control lists	. Use rigł	nt hand mouse click to select action
Configure	e IP CPU	Extender Replacement			<u>N</u> ew Device	Dele	ete Device <u>Apply</u> <u>Cancel</u>

4. Klicken Sie auf die Registerkarte CON Device Access Control.

Abb. 89 Menü Extender & Devices - CPU Devices - CON Device Access Control

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein CON-Device in einer der Zugriffslisten (Full Access, Video Access oder No Access). Ein Kontextmenü zur Auswahl der beiden anderen Möglichkeiten erscheint. Klicken Sie auf das gewünschte Zugriffsrecht. Alternativ drücken Sie eine der Tasten f, v oder n, um das entsprechende Zugriffsrecht auszuwählen.
- 6. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu bestätigen.

6.8.6 Zuweisen von Virtual CPU-Devices

In diesem Menü können ein oder mehrere Virtual CPU-Devices einem Real CPU-Device zugeordnet werden.

Mit einem Virtual CPU-Device kann der Aufwand für das Umschalten mehrerer CON-Devices auf dasselbe CPU-Device reduziert werden. Sind mehrere CON-Devices an ein Virtual CPU-Device angeschlossen, das einem Real CPU-Device zugeordnet ist, muss nur das Real CPU-Device gewechselt werden und alle CON-Devices erhalten das Videosignal des neuen Real CPU-Device.

Wichtige Hinweise:

- Ein Real CPU-Device kann mehreren Virtual CPU-Devices zugewiesen werden.
- Ein Real CPU-Device kann immer noch individuell geschaltet werden, auch wenn es einem Virtual CPU-Device zugeordnet ist.
- Power, Super oder Administratorrechte sind notwendig, um Virtual Device Zuweisungen zu ändern.
- Virtual CPU-Device Zuweisungen können währen des normalen Betriebs geändert werden über Tera Tool, OSD, API-Befehle oder Makros.

Ein Real CPU-Device kann mehreren Virtual CPU-Devices zugewiesen werden.

HINWEIS

Wenn das Kontrollkästchen **Auto Send** in der unteren linken Ecke des Arbeitsbereichs aktiviert ist, werden die Schaltvorgänge sofort ausgeführt, ohne dass der Benutzer sie durch Klicken auf **Send** bestätigen muss.

- 1. Klicken Sie auf **Assignment > Virtual CPU Devices** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Assig	nment - Virtual CPU Devices			
				Y
	Virtual CPU Device			Real CPU Device
ID	Name	•	ID	Name
02005	VCPU_02005			<u> </u>
				CPU_12 [VGA] _TeraTool DH 1.1 _TeraTool DH 1.2 MacMini1 [10.07] MacMini2 [10.07] MacMini3 [10.11] MacMini4 [10.12] CPU_11_RDP_demo ↔ IP-CPU_A [old] CPU_12_RDP_noUsr ↔ IP-CPU_A [old] CPU_11_VNC ↔ IP-CPU_A [old] CPU_12_VNC ↔ IP-CPU_A [old]
✓ Auto	9 Send			Send Reload
		De	fault	



Folgende Funktionen sind verfügbar:

Button	Funktion
Send	Sendet die Zuweisung nach Bestätigung an die Matrix.
Reload	Neu laden der Änderungen.

Die Auswahlbox in der Spalte **Real CPU Device** enthält eine Filterfunktion für die schnelle Auswahl eines bestimmten CPU-Device aus einer größeren Anzahl von CPU-Devices.

- 3. Wählen Sie ein Virtual CPU-Device in der Liste Virtual CPU Device aus.
- 4. Doppelklicken Sie in die Spalte Real CPU Device, um die Liste der verfügbaren CPU-Devices anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie ein Real CPU-Device aus der Auswahlliste aus.
- 6. Klicken Sie auf **Send**, um die Zuweisung an die Matrix zu senden.
- 7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Die Tera Tool Software bietet die Möglichkeit, direkt aus dem Menü **Assignment** ins Konfigurationsmenü von Real oder Virtual CPU-Device zu wechseln, um Einstellungen zu überprüfen und ggf. zu ändern.

 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Real CPU-Device oder Virtual CPU-Device und klicken Sie auf Open CPU Device in Kontextmenü.

Das Konfigurationsmenü für CPU-Devices wird geöffnet (siehe Seite 108).

6.8.7 Einrichten von CPU-Device-Gruppen

Die KVM-Matrix erlaubt es, CPU-Devices einer Konfiguration in CPU-Device-Gruppen zu bündeln. Die Gruppen können verwendet werden, um die CPU-Devices logisch oder thematisch zu unterteilen. Als Anwendungsbeispiel können Sie in einem Matrix-Grid alle CPU-Devices, die an eine bestimmte Matrix angeschlossen sind, zusammenfassen. CPU-Device-Gruppen erhöhen gleichzeitig die Übersichtlichkeit der Konfiguration.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **CPU Device Groups** im Arbeitsbereich.

Ext	ender & Dev	/ices - CPU Dev	/ices										E	dit Mode activa	ated
CPU	Devices CP	U Device Groups	IP Session	Config											
			T												
#	ID	Name	0 1	ID		20	01								
01		CPU_02002	· ·	Name	•	CF	PU_02001								
02	02001	CPU_02001		CPUT	Device Ass	ianment	CON Device Access Control	Hee		`ontrol					
03	⊞ 📑 02003	CPU_02003		0101	Jevice Aaa			030	ii Access c	Jona of					
	_					CPU Dev	ice/Group available					CP	U Device/Group assig	ined	
								T							
					ID	Name				#		ID	Name		
					01200	CPU_01	1200	-		01		01001	CPU_01001		
					01014	CPU_01	1014			02		01002	CPU_01002		
					01013	CPU_01	1013			03		01003	CPU_01003		
					01600	CPU_01	1600		++	04		01004	CPU_01004		
					01300	CPU_0	1300			05		01005	CPU_01005		
					01401	CPU_01	1401		P	06		01006	CPU_01006		
					02002	CPU_02	2002			07		01007	CPU_01007		
					01402	CPU_01	1402		•	08		01008	CPU_01008		
					01403	CPU_01	1403			09		01009	CPU_01009		
					01400	CPU_0	1400			10		01010	CPU_01010		
					01501	CPU_01	1501								
					01502	CPU_01	1502								
					01503	CPU_01	1503								
					01500	CPU_01	1500								
			•		01015	CPU_01	1015	۳							Ŧ
											New	Group	Delete Group	Apply Car	ncel
											_				

Abb. 91 Menü Extender & Devices - CPU Devices - CPU Device Groups

6.8.7.1 Erstellen einer neuen CPU-Device-Gruppe

- 4. Klicken Sie auf New Group.
- 5. Geben Sie einen Namen für die Gruppe im Feld Name ein.
- 6. Klicken Sie zur Bestätigung auf Apply.
- 7. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

Nachdem eine Gruppe erstellt wurde, erscheint eine Vorlage in der Auswahlbox, die erscheint, wenn man auf den Button **New Group** klickt.

6.8.7.2 Ein CPU-Device einer CPU-Device-Gruppe zuweisen

Ein CPU-Device kann immer nur einer Gruppe zugewiesen sein. Das OSD kann nur eine Gruppe anzeigen, deswegen sollte keine Gruppe einer anderen Gruppe zuwiesen werden.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte CPU Device Group im Arbeitsbereich.
- 4. Wählen Sie die in der Liste die CPU-Device-Gruppe aus, der Sie CPU-Devices zuweisen wollen.
- Klicken Sie in der Liste CPU Device/Group available auf das CPU-Device, das Sie der CPU-Device-Gruppe zuweisen wollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten von Strg können Sie mehr als ein CPU-Device auswählen.
- 6. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten CPU-Devices in die Liste CPU Device/Group assigned klicken. Klicken auf ▶ verschiebt alle CPU-Devices auf der Liste CPU Device/Group available in die Liste CPU Device/Group assigned.
- 7. Um ausgewählte CPU-Devices wieder aus der Liste CPU Device/Group assigned zu entfernen, klicken sie auf ◀. Klicken auf ◀ entfernt alle CPU-Devices aus der Liste CPU Device/Group assigned.
- 8. Klicken Sie zur Bestätigung auf Apply.
- 9. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.8.7.3 Zugriffsrechte für CON-Devices auf CPU-Device-Gruppen einrichten

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte CPU Device Groups im Arbeitsbereich.
- 4. Wählen Sie in der Liste die CPU-Device-Gruppe aus, deren Zugriffsrechte Sie einrichten wollen.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte CON Device Access Control.

Ext	ender & D)evices - C	PU Dev	ices								Edit Mode	activated
CPL	Devices	CPU Device G	Groups	IP Session	Config								
				T			0004						
#	ID	Na	ame	•	ID		2001						
01	E 🖬 020	002 CP	U_02002		Name		CPU_02001						
02	E 📑 020	001 CP	U_02001		CPU De	evice Assignme	ent CON Device Acces	s Control	User Access Control				
03	± 🖬 020	003 CP	U_02003			Evill A			Video Acores			No Assess	
						ruii A	ucess 🖉		VIDEO ACCESS	-		NO ACCESS	-
							I			1			1
					5004	Name		5040	Name		ID 5005	Name	
					5001	CON_05001		5013	CON_05013		5005	CON_05005	1
					5002	CON_05002		5014	CON_05014		5005	CON_05006	
					5003	CON_05003					5007	CON_05007	
					5004	0011_05004					5008	CON_05008	
											5009	CON_05009	
											5010	CON_05010	
											5010	CON_05011	
											5012	CON_05012	_
											5015	CON_05015	
											2002	CON_03003	
											2003	CON_03004	
											2004	CON_03004	
											3002	CON_03002	
							Use keybeard keys 5 M	N to observ	a the encode control lists. Use a	isht hand room	oo olish	to colora action	Y
				v			use keyboard keyS F, V,	n to chang	e une access control lists. Use r	igni nano mou	ISE CIICK	to select action.	
									Ne	w Group	Dele	te Group <u>Apply</u>	<u>C</u> ancel

Abb. 92 Menü Extender & Devices - CPU Devices - CON Device Access Control

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein CON-Device in einer der drei Zugriffsspalten (Full Access, Video Access oder No Access). Ein Kontextmenü mit Auswahlmöglichkeiten der beiden anderen Spalten erscheint. Klicken Sie auf das gewünschte Zugriffsrecht. Alternativ können Sie auch die Tasten f, v und n drücken, um dem CON-Device das entsprechende Zugriffsrecht zu geben.
- 7. Klicken Sie auf Apply, um die Änderung zu bestätigen.
- 8. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Für eine effiziente CPU-Device Konfiguration, können Einstellungen anderen CPU-Devices zugewiesen werden (siehe Beschreibung in Abschnitt 6.10.1, Seite 143) oder von einem anderen CPU-Device kopiert werden (siehe Abschnitt 6.10.2, Seite 145).

6.8.8 Konfigurieren des CPU Zugangs zu virtuellen Maschinen (VDI)

Ein IP/SIRA-CPU-Extender benötigt eine individuelle Konfiguration (genannt Session), um sich mit einer Quelle (Computer, CPU, virtuelle Maschinen) über ein TCP/IP-Netzwerk zu verbinden.



Abb. 93 Funktionsprinzip eines IP-CPU-Extenders

Die Konfiguration wird ausschließlich über die Draco tera Matrix durchgeführt und besteht aus drei Teilen:

- 1. Erstellen von IP-Session-Configs
- 2. Konfigurieren von IP-CPU-EXT-Unit and IP-CPU-Device
- 3. Zuweisung einer konfigurierten IP-Session-Config zu einem IP-CPU-Device (erstellen eines oder mehrerer Session-Devices)

6.8.8.1 Konfiguration einer IP-Session-Config

- 1. Klicken Sie auf **Extender & Devices > CPU Devices** in Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte IP Config Session.

Exte	nder 8	Devices - CPU De	vices							Edit Mode activated
CPU	Devices	CPU Device Groups	IP Sessi	on Config						
#	ID	Name	T	ID		Resolution	FullScreen	~		
			ĺ	Name		Dual-Head				
				Туре	RDP 🗸	Connect Timeout [sec]	0			
				User Name		Sound	Local	~		
				Password		Protocol	PCoIP	~		
				Domain		VM Type	Desktop	~		
				Hostname/IP Address		VM Name				
				Port	3389	SSO Login				
				URL						
				Seccion Accignment						
				Session Assignment	Occurring available				Oracian anti-	
					Session available		••		Session assigned	
			- 1	ID			. #	ID		
				10			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.0		
							4			
							44			
						_				_
						•		[•
Ass	ign Setti	ngs to Copy Settir	ngs f						New Config Delete Config	Apply <u>C</u> ancel

Abb. 94 Menü Extender & Devices - CPU Devices - IP Session Config

Die obige Abbildung zeigt alle möglichen Parameter, aber nicht alle sind für alle Fernzugriffsarten verfügbar. Die folgende Tabelle enthält die üblichen Parameter, die fast immer vorhanden sind. Weitere Einzelheiten zu den Fernzugriffsprotokollen erfahren Sie von Ihrem Netzwerkadministrator oder aus frei verfügbaren Informationen im Internet.

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
ID	Zahl	ID-Nummer der IP-Session-Config
Name	Text	Name der IP-Session-Config
Туре	Text	Art des Fernzugriffs (Remote Access)
User Name	Text	Name des IP-Session-Benutzers
Password	Text	Passwort des IP-Session-Benutzers
Domain	Text	Wenn der Benutzer Teil einer Domäne ist, diese hier eintragen.
Hostname/IP Address	Zahl	Hostname oder IP-Adresse des IP-CPU-Extenders
Port	Zahl	Der Standard-Port der gewählten Fernzugriffsart ist hier voreingestellt. Sie können einen anderen Port eingeben.
Resolution	Text/Zahl	Auflösung des IP-Session-Fensters, Fullscreen bedeutet, das Fenster füllt den ganzen Bildschirm aus, Standard ist 1920x1080.
Connect Timeout [sec]	Zahl	Zeitspanne, die der CPU-Extender wartet, bis eine Verbindung aufgebaut ist. 0 bedeutet Standardwert (5s).
Sound	Aktiviert	Audio wird übertragen, hier kann gewählt werden zwischen Local (Standard) oder Remote.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard)
SSO Login	Aktiviert	Aktiviert die Single-Sign On Funktion.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard)

4. Klicken Sie auf den Button New Config.

Eine neue IP-Session-Config wird erstellt.

Grundsätzlich kann eine IP-Session-Config für mehrere IP-CPU-Extender verwendet werden.

Extender	& Devices - CPU De	vices						Edit Mode activated
CPU Devices	CPU Device Groups	IP Sess	ion Config					
# ID	Name	T	D	1	Resolution	FullScreen 🗸		
01 00001	CFG_00001	i di ka	Name	CFG_00001	Dual-Head			
			Туре	RDP 🗸	Connect Timeout [sec]	0		
			User Name		Sound	Local 🗸		
			Password					
			Domain					
			Hostname/IP Address	0.0.0.0				
			Port	3389	SSO Login			
			URL					
			Session Assignment					
				Session available			Session assigned	
		- 1			T	•••		
			ID			▶ # ID		
					•			•
						4		
						44		
					T			T
Assign Set	tings to Copy Settin	ngs f					New Config Delete Config	<u>Apply</u> <u>Cancel</u>

Abb. 95 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Neue IP Session Config

5. Geben Sie einen Namen für die IP-Session-Config in Feld Name ein.

6. Wählen Sie unter Type die Fernzugriffsart aus. Die angezeigten Parameter ändern sich entsprechend.

Ext	ender &	Devices - CPU De	vices				
CPU	J Devices	CPU Device Groups	IP Ses	sion Config			
	ID	Nama	Y	ID	1	Resolution	FullScreen 🗸
<i>#</i> 01	00001	CFG 01 RDP		Name	CFG_01_RDP	Dual-Head	
				Туре	RDP	Connect Timeout [sec]	0
				User Name	SSH RDP	Sound	Local V
				Password	RemoteFX		
				Domain	VNC WEB		
				Hostname/IP Address	VMW		
				Port	VMRC 3369	SSO Login	
				Session Assignment			

Abb. 96 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Einrichten einer RDP-Konfiguration

7. Geben Sie unter **User Name** und **Password** Benutzername und Passwort eines IP-Session-Benutzers ein. Der Benutzer kann lokal sein oder Teil einer Domäne.

7.1. Wenn der Benutzer einer Domäne angehört, geben Sie den Domänennamen unter **Domain** ein.

- 8. Wenn der Netzwerk-Port nicht der Standardtyp des Fernzugriffsart ist (z.B. für RDP: Port 3389), geben Sie unter **Port** den gewünschten Port ein.
- 9. Die Fernverbindung läuft in einem Fenster. Wählen Sie die Größe des Fensters unter **Resolution**. **FullScreen** bedeutet, das Fenster füllt den gesamten Bildschirm aus. Standard bedeutet 1920 x 1080.
- 10. Aktivieren Sie **Dual-Head**, um den Dual-Head-Betrieb zu aktivieren.

- 11. Stellen Sie unter **Connect Timeout** ein, wie lange der IP-CPU-Extender auf den Aufbau der Verbindung warten soll. 0 bedeutet Standardwert (5 Sekunden).
- 12. Wenn Sie digitales HDMI-Audio übertragen wollen, aktivieren Sie die Checkbox **Sound**. Sie können zwischen **Local** (Standard) oder **Remote** wählen.
- 13. Aktivieren Sie SSO Login, wenn verfügbar, um die Single-Sign-On-Funktion zu unterstützen.
- 14. Klicken Sie auf den Button **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.

6.8.8.2 Konfiguration einer IP-CPU-EXT-Unit

Hier werden nur die Netzwerkeinstellungen des IP-CPU-Extenders erläutert.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der IP-CPU-Extender physisch an die Draco tera Matrix angeschlossen ist und läuft. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis der Extender an der Matrix registriert ist.
- 2. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 3. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 4. Wählen Sie die zu konfigurierende IP-EXT-CPU-Unit in der Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Server Settings**.

EX	tender & De	vices - EXT Units							Edit Mode activa
4	ID	Namo	Port	Pod Port	Tupo	ID	404134688	Assigned Device	01012 IP CPU-4688
1	040145597	HDMLCON6 1-597	0	Reu. Fuit	CON	Name	IP CPU-404134688		
,	040269611	DP CON6.2-611	0	0	CON	Port	8	Redundant Port	0
3	040279099	DP CON6.3-099	0	-	CON	Fixed			
4	040295868	DP CON6.4-868	0	0	CON				
5	040131284	DP CON6.5-284	0	-	CON	HDCP Active			
6	040077295	DP CON6.6-295	0	-	CON	Location			
7	040177927	DP CPU6.2-927	28	0	CPU		Device: PM-FLEX-1RU I/O board: 1		
B	040085592	DP CPU6.3-592	0	0	CPU	Link 1	I/O board port: 8	Link 2	
9	040285965	DP CPU6.4-965	0	0	CPU		Matrix port: 8		
0	040015293	HD CPU6.5-293	0	-	CPU	Firmware Versio	n Parameters USB HID Gh	osting EDID Extender	Module T Server Settings
1	040015295	DP CPU6.5-295	0	-	CPU	🛏 🗎	T T X I		
2	040269616	DP CON6.4-616	0	0	CON	Open Save As	Read Transmit Reset Assign		
3	040295867	DP CON6.6-867	34	0	CON	Hostname	EXTIPCPU-01		
4	040134290	HDMI CON6.3-290	0	-	CON	DHCP	V		
5	040143372	HDMI CON6.5-372	0	-	CON	Address	0.0.0.0		
6	404134688	IP CPU-404134688	8	0	IP EXT CPU	Subnet Mask	255.255.255.0		
7	090000000	CAS-CON-1	2	-	Casc. CON	Galeway	0.0.0.0		
8	040125583	DP CPU6.1-583	0	0	CPU	UNS Server	0.0.0.0		
9	040415577	IP CON DP 6.2-57	0	-	IP EXT CON	Attention! Re	eading and writing the Server Settings	results in a short interrupt of	the connect

Abb. 97 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Server-Einstellungen eines IP-CPU-Extenders

- 5. Klicken Sie auf den Button **Read**, um die aktuellen Netzwerkeinstellungen der ausgewählten IP-EXT-CPU-Unit anzuzeigen.
- 6. Geben Sie einen Hostname in das Feld Hostname ein.
- 7. Wenn Sie einen DHCP-Server nutzen wollen, aktivieren Sie die Checkbox DHCP.
- 8. Konfigurieren Sie die restlichen Server-Einstellungen:
 - Pflicht-Einstellungen: Address, Subnet Mask, Gateway, NTP Server, Time Zone und Keyboard Layout.
 - Optionale Einstellung: DNS Server
- 9. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 10. Wenn Sie dies nicht schon getan haben, erstellen Sie ein IP-CPU-Device (siehe Abschnitt 6.8.1, Seite 110) und weisen Sie die IP-CPU-EXT-Unit diesem IP-CPU-Device zu.

Mehr Informationen über IP-CPU-Extender finden Sie im Benutzerhandbuch Draco Sira CPU (L488).

6.8.8.3 Zuweisung einer konfigurierten IP-Session-Config zu einem IP-CPU-Device

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine IP-Session-Config einem IP-CPU-Device zuzuweisen:

- Direkt (nur möglich mit einer IP-Session-Config)
- Über den Button Configure IP CPU (für mehrere IP-Session-Configs)

Direkt

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste ein IP-CPU-Device aus.

Ext	tender & Devices	- CPU Devices									Edi	t Mode ac	ctiv a te d
CPL	J Devices CPU Device	e Groups IP Session Cor	nfig										
			Υ										
#	ID	Name	0	ID	1012	Assigned Device				2 Step Ac	cess		
01	01002	DP CPU6.2-927	A	Name	IP CPU-4688	Connected Device				Access Di	ialog		
02	01003	DV CPU6.3-592		IP Direct Config	~	CPU Device Colors	gray 1	🖌 🗸 on gray	6 🗸	Display T	ime [sec]	0 🗘	
03	01004	DP CPU6.4-965		Allow Private	CFG_01_RFD	Fix Frame Color	green		~	Delay [se	c]	0 🗘	-
04	01005	HD CPU6.5-293		Force Private	CFG_02_SSH	MSC Disabled							
05	01006	HD CPU6.6-295		Evolucius Access		E-llaw Saaaiaa							
06	02002	VCPU_02002		Exclusive Access		Follow Session							
07	01001	DP CPU6.1-583	_	Reference	(no reference set)								
08	01012	IP CPU-4688		EXT Unit Assignment	CON Device Access Control	User Access Control Monit	or Arrangem	ent					
			11		EXT Units available				EXT Units a	issigned			
			- 1			T							
				ID Name Po	rt Red Port		#	ID	Name	Port	Red Port		
				io nano ro	100.101		01	404134688	IP CPU-404134688	8	0		
							•• 02						
							03						
							04						
							• 05						-
							06						
							•• 07						T
			v			*	08					v	
	Assign Settings to	Copy Settings from		Configure IP CPU	Extender Replacement				New Device	Delete I	Device	Apply	Cancel
-	isoign counigo to	Copy could a form		Soundary of A					Her Device			- Lines	201001

Abb. 98 Menü Configure IP CPU - IP-Session-Config einem IP CPU-Device direkt zuweisen

- 4. Wählen Sie eine IP-Session-Config im Feld IP Direct Config aus
- 5. Klicken Sie auf den Button Apply.

Über den Button "Configure IP CPU"

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf den Button Configure IP CPU. Das folgende Fenster erscheint.

🔀 Configure IP CPU	×											
Steps	Select an IP CPU Device											
1. Select an IP CPU Device Perform the following steps: 2. Session Management 1. Select an IP CPU Device IP CPU-4688 V												
ihse.												
	< <u>B</u> ack Next > Einish Cancel											

Abb. 99 Menü Configure IP CPU - IP-CPU-Device auswählen

🔀 Configure IP CPU				×									
Steps	Session Management												
1. Select an IP CPU Device 2. Session Management	To use the IP CPU Device, a Sessi the Session Device. The IP Sessio	on Device must be created and assigned. At the n Config defines the type of IP connection.	same time an IP Session Confi	g must be assinged to									
	Perform the following steps:												
	1. Add a new Session Device. (I	Aultiple Session Devices can be assigned to the	IP CPU Device.)										
	2. Assign an IP Session Config	2. Assign an IP Session Config in the corresponding column.											
	3. If no IP Session Config is yet	 If no IP Session Config is yet configured, click Add new IP Session Config and configure your new IP Session Config accordingly. 											
	# ID Name	# ID Name IP Session Config											
	Add new Pennien Davies			Add now ID Cassian Canfin									
INSe.	Add new Session Device		Ľ	Add new IP Session Config									
			< <u>B</u> ack Next >	Einish Cancel									

Abb. 100 Menü Configure IP CPU - Session Management

5. Klicken Sie auf den Button Add new Session Device.

Ein neues Session-Device wird erstellt.

🔀 Configure IP CPU				×									
Steps	Sessio	on Manag	ement										
1. Select an IP CPU Device 2. Session Management	To use the Se	e the IP CF ession Dev	U Device, a Session De ice. The IP Session Cont	vice must be created and assigned. At the same time an IP Session Config must be assinged to fig defines the type of IP connection.									
	Perfo	rm the fol	lowing steps:										
	1. A	Add a new	Session Device. (Multiple	e Session Devices can be assigned to the IP CPU Device.)									
	2. A	2. Assign an IP Session Config in the corresponding column.											
	3. I	3. If no IP Session Config is vet configured, click Add new IP Session Config and configure vour new IP Session Config accordingly.											
	#	ID	Name	IP Session Config Delete									
	01	0001	SESS_0001	×									
ihse	Add	new Session	Device	Add new IP Session Config									
				< Back Next > Einish Cancel									

Abb. 101 Menü Configure IP CPU - Neues Session-Device erstellt

- 6. Doppelklicken Sie in das entsprechende Feld in der Spalte IP Session Config. Eine Drop-Down-Liste mit IP-Session-Configs erscheint.
- 7. Wählen Sie die gewünschte IP-Session-Config aus.
- 8. Wenn es keine oder nicht die richtigen IP-Session-Configs gibt, klicken Sie auf den Button **Add new IP Session Config** und erstellen Sie eine passende IP-Session-Config wie in Abschnitt 6.8.8.1, Seite 117 beschrieben.

🔀 Configure IP CPU			×										
Steps	Session Man	agement											
 Select an IP CPU Device Session Management 	To use the IP the Session D	CPU Device, a Session evice. The IP Session	on Device must be created and assigned. At the same time an IP Session Config must be assinged to Config defines the type of IP connection.										
	Perform the	m the following steps:											
	1. Add a ne	Add a new Session Device. (Multiple Session Devices can be assigned to the IP CPU Device.)											
	2. Assign a	Assign an IP Session Config in the corresponding column.											
	3 If no ID 9												
		Name	Densise Configured, click Add new in Session Coning and coningure your new in Session Coning accordingly.										
	# ID	101 SESS 0001	CEG 01 RDP										
	01 00	01 0200_0001											
"ibco	Add new Ses	sion Device	Add new IP Session Config										
			< <u>B</u> ack Next > <u>Finish</u> Cancel										
			< <u>Back</u> Next> <u>Finish</u> Cancel										

Abb. 102 Menü Configure IP CPU - Session-Device komplett

- 9. Nach Auswahl der IP-Session-Config geben Sie dem Session-Device einen passenden Namen.
- Sie können auf diese Weise mehrere Session-Devices erstellen. Klicken Sie dann auf den Button Finish.
 Der IP-CPU-Extender ist nun konfiguriert und kann verwendet werden.

6.9 Konfiguration der CON-Devices

Eine CON-EXT-Unit muss einem CON-Device zugewiesen werden. Ein Schaltvorgang ist nur zwischen CON-Device und CPU-Device möglich. Alle Schritte zur Erstellung von schaltbaren CON-Devices sind in diesem Abschnitt beschrieben. Mehrere reale CON-Devices können einem virtuellen CON-Device zugeordnet werden, um den Bedienaufwand zu reduzieren.

In diesem Menü werden neue CON-Devices, einschließlich Zugriffsrechten und Zuordnung zu EXT-Units, angelegt. Um ein CON-Device über eine Matrix zu betreiben, müssen eine oder mehrere CON-EXT-Units zugewiesen werden.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Ext	ender &	Devices - CON De	vices														l.	Edit Mode	acti	vated
			Y	п		3006				Assigned	Device						"			
#	ID	Name	Logged In User							Assigned										
01	04001	VCON_04001		Name		DP CON	6.4-868			Connecte	d Devi	ce				Show I	Macro List			
02	03005	DP CON6.3-099		Priority		0	¢			Logged In	User					Port M	ode			
03	03006	DP CON6.4-868		Virtual Devi	ce					Allow Use	r ACL					Allow C	PU Scan			
04	03007	DP CON6.5-284		LOS Frame		V				Force Log	in					Force	CPU Scan			
05	03008	DP CON6.6-295		Video Off						CBU Dovi	oo Coli			M on	~	Soon T	ime [cool	0	^	
06	03004	CON_03004		VIGEO ON		-				CFO Devi		JIS	-	• 011	•	Juan 1	ine [sec]		~	
07	03010	DP CON6.6-867-DA		Show Disco	nnect	V				Fix Frame	Color				~	Switch	with EDID			
08	03011	HDMI CON6.3-290		OSD Disable	ed					Direct Lin	k Fallba	ack				CPU Ir	fo			
09	03012	HDMI CON6.5-372		Redundanc	y Off											Disable	e Disconnect			
10	03013	CON_404134688		Reference		(no reference set)														
11	03001	IP CON APP HP 12						_	_	_		_								
12	03009	CAS-CON 1		EXT Unit Ass	ignment	CPU Dev	ice Acces	s Control	Favorite	es Macros	Logi	n Lock								
13	03002	IP CON APP HP124				EX	T Units av	vailable							EXT Units	assigned				
14	03003	HDMI CON6.1-597									T									
				ID	Name		Port	Red. Por	rt			••	#	ID	Name	Port	Red. Port			Ŧ
				40269611	DP CON	6.2-611	26	0					01	40295868	DP CON6.4-868	28	0			
				40196401	DP CON	2.4-164	24	0				- Þ	02							
													03							
													04							-
													05							
											v	44	06						Ŧ	Ŧ
	Assign Set	ttings to Copy	y Settings from	Extender Re	placement	Se	nd OSD N	lessage to							New Device	Dele	te Device	Apply	G	ancel

Abb. 103 Menü Extender & Devices - CON Devices - EXT Unit Assignment

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung					
ID	Text	ID-Nummer des CON-Device (max. 32767)					
Name	Text	Name des CON-Device					
Priority	0 bis999	Priorität des CON-Device Hinweis: Es gibt kein USB-HID-Sharing zwischen CON-Devices mit unterschiedlicher Priorität und die Release-Zeit spielt keine Rolle. CON- Devices mit niedriger Priorität können nie auf ein CPU-Device geschaltet werden, wenn es mit einem CON-Device mit höherer Priorität verbunden ist (auch nicht mit Video Only). Wenn das CON-Device mit niedriger Priorität zuerst mit dem CPU-Device verbunden war, bleibt es im Video Only-Modus, wenn ein CON-Device mit höherer Priorität auf das CPU- Device geschaltet wird.					
Virtual Device	Aktiviert	Automatisch gesetzt für ein Virtual CON-Device.					
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).					
Allow User ACL	Aktiviert	Ermöglicht die Aktivierung des User ACL am lokalen CON-Device.					
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).					

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung						
Force Login	Aktiviert	Zwingt den Benutzer, sich mit Benutzername und Passwort anzumelden, Jm das OSD zu öffnen. Danach bleibt der Benutzer angemeldet, bis er sich explizit abmeldet oder durch Auto Logout abgemeldet wird. Hinweis: Wenn die Funktion Force Login aktiv ist, ist die Funktion CON ACL trotzdem noch aktiv. Wenn sich ein Benutzer anmeldet, stehen nur die Benutzer-Favoriten zur Verfügung. Die CON-Favoriten sind nicht zugänglich.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
LOS Frame	Aktiviert	 Wenn das Videosignal zwischen Quelle und der CPU-Unit oder die Verbindung zwischen Matrix und CON-Unit unterbrochen wird, wird ein orangefarbiger Rahmen am Monitor angezeigt. Wenn auf eine CPU-Unit ohne Videosignal geschaltet wird, erscheint ein leerer Bildschirm umgeben von einem orangefarbenen Rahmen. 						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Show Macro List	Aktiviert	Zeigt die Makroliste anstelle der CPU-Device-Auswahlliste an.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
OSD Disabled	Aktiviert	Verhindert den OSD-Zugang für dieses CON-Device (Makros ausführen und das Schalten auf Favoriten ist aber möglich). Die Funktion "Extender Module OSD" muss deaktiviert sein (siehe Abschnitt 6.7.7.2, Seite 106).						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Video Off	Aktiviert	Schaltet das Videosignal aus nach 60 Sekunden ohne Verbindung zum CPU-Device, so dass der Monitor in den Stand-by-Modus gehen kann.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Show Disconnect	Aktiviert	Zeigt eine Meldung an, wenn die Verbindung zum CPU-Device verloren geht.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Assigned Device	-	ID und Name des zugewiesenen virtuellen CPU-Device, unveränderlich, wird automatisch abgerufen.						
Connected Device	-	ID und Name des verbundenen CPU-Device, unveränderlich, wird automatisch abgerufen.						
Allow CPU Scan	Aktiviert	Ermöglicht einen Scan-Modus mit automatischem Wechsel des Videosignals für die Favoritenliste (CPU-Devices) des jeweiligen CON - Device oder eines eingeloggten Benutzers. Hinweis: Der Scanvorgang kann gestoppt werden mit Mausklick oder Tastendruck. Sie erhalten Full Access auf das momentan geschaltete CPU- Device, wenn die Funktion Force Connect aktiviert ist.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Force CPU Scan	Aktiviert	Erzwingt einen Scan-Modus mit automatischem Wechsel des Videosignals für die Favoritenliste (CPU-Devices) des jeweiligen CON-Device oder eines eingeloggten Benutzers. Der Scanvorgang kann nicht gestoppt werden, wenn diese Funktion aktiv ist.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Scan Time [sec]	0 bis 99 Sekunden	Verweildauer bis zum Wechsel zum nächsten CPU-Device						

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung						
Port Mode	Aktiviert	Ersetzt die Favoritenliste durch eine Portliste, in der die Ports von 1 bis 999 direkt an jeder Matrix oder jedem Matrix-Grid ausgewählt werden können. Hinweis: Die Auswahl funktioniert nur für CPU-Devices und muss entsprechend der Schaltung von Favoriten vorgenommen werden. Wird der Port-Mode benutzt, sind CON- und Benutzerfavoriten deaktiviert.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Redundancy Off	Aktiviert	Funktion nicht aktiv						
	Deaktiviert	Schaltet automatisch auf den zweiten Link einer angeschlossenen redundanten CON-Unit um, wenn der primäre Link einer CPU-Unit verloren geht (Standard).						
Reference	Aktiviert	 Aktiviert ein Referenz CON-Device, das die Einstellungen von Device als auch EXT-Unit an jede CON-Unit vergibt, die zum ersten Mal an die Matrix angeschlossen wird. Hinweis: Es wird empfohlen, die Referenz-Einstellung nur für ein einziges CON-Device zu aktivieren. 						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
CPU Device Colors	Auswahlliste	Hebt den CPU-Gerätenamen entsprechend der Farbeinstellung für Text und Hintergrund hervor (nur relevant, wenn die Funktion Show CPU (siehe Abschnitt 6.5.5, Seite 46) aktiviert ist). Sie können zwischen 16 Farben wählen.						
Fix Frame Color	Auswahlliste	Zeigt einen farbigen Rahmen auf dem CPU-Device an. Wählen Sie zwischen 7 Farben. Der farbige Rahmen des CPU-Device wird vorrangig vor dem des CON-Device angezeigt.						
Direct Link Fallback	Aktiviert	Wenn die CON- und CPU-Units nicht nur über eine Matrix (über primäre Ports), sondern auch direkt (über sekundäre Ports) verbunden sind, schaltet das System bei einem Matrixausfall automatisch auf die direkte Verbindung um.						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						
Switch with EDID	Aktiviert	Wird im Full Access-Modus auf ein CPU-Device geschaltet, wird die EDID des Monitors, der mit der CON-Unit verbunden ist, auf die CPU-Unit übertragen (nicht in Sharing-Konstellationen oder bei Video-Only- Schaltung).						
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).						

Nur sichtbar, wenn eine Matrix mit Firmware ab Version 6.0 verwendet wird:

CPU Info	Aktiviert	Zeigt alle verbundenen CON-Devices mit angemeldeten Benutzern im OSD an.							
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).							
Disable Disconnect	Aktiviert	Schaltet die Möglichkeit aus, die aktuelle Verbindung mit einem Hot-Key zu trennen.							
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).							

6.9.1 Erstellen eines neuen CON-Device

1. Klicken Sie auf **New Device**. Ein Auswahlmenü erscheint.



Abb. 104 Auswahlmenü Extender & Devices - CON Devices - Neues CON-Device

2. Klicken Sie auf OK.

Ein neues reelles CON-Device wird erstellt.

- 3. Stellen Sie alle für Sie relevanten Parameter für dieses CON-Device ein.
- 4. Klicken Sie auf Apply, um die Erstellung des neuen CON-Device zu bestätigen.
- 5. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Wenn Sie ein virtuelles CON-Device erstellen, müssen Sie dieses virtuelle CON-Device einem reellen CON-Device zuweisen (siehe Abschnitt 6.9.9, Seite 135).

Eine Vorlage (template) ist erst verfügbar, wenn es mindestens ein existierendes CON-Device gibt.

6.9.2 Ändern eines CON-Device

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste eine das CON-Device aus, dessen Einstellungen Sie ändern wollen.
- 4. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 5. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu bestätigen.
- 6. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.9.3 Zuweisung von EXT-Units an ein CON-Device

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie in der Liste **CON Devices** das CON-Device aus, dem Sie mindestens eine EXT-Unit zuweisen wollen.

EXT Unit Assi	EXT Unit Assignment CPU Dev			ice Access Control			Macros	s Login Log	ck						
	EXT U	nits availa	ble				EXT Units assigned								
ID	Name		Port	Red. P	C		#	ID	Name	Port	Red. Port				
109999996	UNI_109	999996	22	-			01	10000101	CON_12	92	-				
109999997	UNI_109	999997	23	-		**	02								
109999998	UNI_109	999998	24	-			03								
109999991	UNI_109	999991	17	-		•	04								
109999993	UNI_109	999993	19	-			05								
109999995	UNI_109	999995	21	-		•	06						-		
90000000	EXT_090	000000	87	-		44	07						-		
90000002	EXT_090	000002	137	-			08						<u> </u>		
					۳										
•				•								Y			
. Extend	Send OSD Message to					New Dev	vice <u>D</u> e	lete Dev	ice App	ly <u>(</u>	<u>C</u> ancel				

Abb. 105 Menü Extender & Devices - CON Devices - EXT Unit Assignment

- 4. Wählen Sie in der Liste EXT Units available eine EXT-Unit aus, die Sie dem CON-Device zuweisen wollen.
- 5. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählte EXT-Unit in die Liste **EXT Units assigned** zu verschieben. Klicken auf ▶ verschiebt alle EXT-Units von der Liste **EXT Units available** in die Liste **EXT Units assigned**.
- 6. Klicken sie auf oder , um die Reihenfolge der EXT-Units in der Liste EXT Units assigned zu ändern.
- 7. Klicken Sie auf Apply, um die Zuweisung zu bestätigen.
- 8. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.9.4 Zuweisung von EXT-Units an ein CON-Device aufheben

Um die Zuweisung einer EXT-Units aufzuheben, z.B. wegen Wartung oder Austausch eines fehlehaften Extendermoduls, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie ein CON-Device in der Liste der CON Devices aus.
- 4. Wählen Sie eine EXT-Unit in der Liste EXT Units assigned aus.
- 5. Klicken Sie auf ◀, um die ausgewählte EXT-Unit in die Liste **EXT Units available** zu verschieben und die Zuweisung damit aufzuheben. Klicken auf ◀ verschiebt alle EXT-Units in die Liste **EXT Units available**.
- 6. Klicken Sie auf Apply, um die Aufhebung der Zuweisung zu bestätigen.
- 7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.9.5 Zugriffsrechte für CON-Devices einrichten

Die Einstellungen hier werden nur berücksichtigt, wenn "CON ACL" aktiv ist (siehe Abschnitt 6.5.5, Seite 46). Ansonsten werden sie ignoriert.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das gewünschte CON-Device in der Liste der CON Devices aus.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte CPU Device Access Control.

EXT Unit Assignment CPU Device Access Co			ontrol	Favorites	Macros	Login Lock					
	Full	Access				/ideo Acce	ess	No Access			
T								T			T
ID	Name			ID	Name				ID	Name	
1001	DP CPU6.1-			1004	DP CP	U6.4-965			2001	Test-Group	
1002	DP CPU6.2-	927							2002	VCPU_02002	
1003	DV CPU6.3-								1007	CPU_040082769	
1005	HD CPU6.5-	293 Assign Video (ess righ	ite						
1006	1006 HD CPU6.6-295 Assign Video Access										
		Us	e ke	yboard	keys F, V,	N to chang	e the access c	ontrol	lists. Use r	ight hand mouse click to select ac	tion.
Extender	r Replacement	Send OSD Mes	sage	e to			<u>N</u> ew De	evice	<u>D</u> elet	e Device <u>Apply</u>	ancel

Abb. 106 Menü Extender & Devices - CON Devices - CPU Device Access Control

- 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein CPU-Device in einer der drei Zugriffsspalten (Full Access, Video Access und No Access). Ein Kontextmenü erscheint mit Einträgen der beiden anderen Spalten.
- 6. Klicken Sie auf das gewünschte Zugriffsrecht. Alternativ drücken Sie die Tasten f, v oder n, um das entsprechende Zugriffsrecht zu vergeben.
- 7. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu bestätigen.
- 8. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.9.6 CON-Device-Favoriten einrichten

In diesem Menü kann für ein CON-Device eine individuelle Favoritenliste von häufig zu schaltenden CPU-Devices erstellt werden. Die Liste **CPU Device available** enthält nur CPU-Devices, auf die das CON-Device laut CON ACL Zugriffsrecht hat. Eine Favoritenliste kann bis zu 32 verschiedene CPU-Devices enthalten (ab Firmware V3.05).

Das Schalten auf die Favoriten wird mit Tastaturbefehlen durchgeführt (siehe Matrix-Benutzerhandbuch vor).

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das CON-Device aus, für das Sie eine Favoritenliste erstellen wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Favorites.

EXT Un	it Assignment	CPU Device Access Control	Favorites	Macros	L	ogin Loc	k		
	CP	U Device available					Favorite CPU Devices		
			T						
ID	Name			•	#	ID	Name		
1200	CPU_01200		A	(01	1001	CPU_01001	*	
1013	CPU_01013			<u>۲</u>	02	1002	CPU_01002		
1091	CPU_01091			C	03	1003	CPU_01003		
1092	CPU_01092			ا)4	1004	CPU_01004		-
1093	CPU_01093				05	1005	CPU_01005		
1094	CPU_01094		v	•	06	1006	CPU_01006	Ŧ	▼
n	Extender Rep	lacement Send OSD Mes	sage to			New De	evice Device Apply		<u>C</u> ancel

Abb. 107 Menü Extender & Devices - CON Devices - Favorites

- Wählen Sie in der Liste CPU Device available die CPU-Devices aus, die in die Favoritenliste (Favorite CPU Devices) aufgenommen werden sollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg können mehrere CPU-Devices ausgewählt werden.
- 6. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten CPU-Devices in die Favoritenliste zu verschieben. Klicken auf ▶ verschiebt alle CPU-Devices aus der Liste **CPU Device available** in die Favoritenliste (**Favorite CPU Devices**).
- 7. Klicken Sie auf ◀., um ausgewählte CPU-Devices aus der Favoritenliste zu entfernen. Klicken auf ◀, entfernt alle CPU-Devices aus der Favoritenliste.
- 8. Optional: Klicken Sie auf ▼ oder ▲, um die Reihenfolge der CPU-Devices der Favoritenliste zu verändern.
- 9. Klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu bestätigen.
- 10. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Für eine effiziente Favoritenkonfiguration kann die Favoritenliste anderen CON-Devices zugewiesen werden (siehe Beschreibung in Abschnitt 6.10.1, Seite 143) oder von einem anderen CON-Device kopiert werden (siehe Abschnitt 6.10.2, Seite 145).

6.9.7 CON-Device-Makros einrichten

In diesem Menü können Makrobefehle zum Schalten, Trennen oder zur Benutzerverwaltung erstellt werden. Die Makrobefehle werden für jedes CON-Device separat erstellt.

Ein Makro kann bis zu 16 Schaltbefehle nacheinander ausführen. 32 Makros können konfiguriert werden.

Die Ausführung der Makros erfolgt durch Eingabe eines Tastaturbefehls bestehend aus dem Hot Key und der Funktionstasten F1 bis F16 (siehe Matrix-Benutzerhandbuch) und Shift+F1 bis Shift+F16 (S1 bis S16).

Tie Makros können auch zum Umschalten auf CPU-Gruppen verwendet werden.

Um ein Makro für das ausgewählte CON-Device zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf **Extender & Devices > CON Devices** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das CON-Device in der Liste aus, für das Sie ein Makro erstellen wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Macros.

15	05015	MultiViewer 4.3	EXTU	Jnit Assignment CPU Device Access Cont	trol Favorites Macros Login Lock	
16	05016	MultiViewer 4.4		F1 F2 F3 F4 F5 F6	F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F18	
17	03003	CON_03	Key	F1 V S1 S2 S3 S4 S5 S6	S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16	
18	03004	CON_04	#	Eurotion	P1	P2
19	03001	CON_01			Ourset CON Davies	
20	03002	CON_02	01	Connect (P1=CON, P2=CPO)	Current CON Device	
21	03005	CON_05	02			
22	03006	CON_06	04			
23	03007	CON_07	04			
24	03008	CON_08	05			•
25	03009	CON_09			📄 Copy Key Macros 🛛 🖺 Pa	aste Key Macros 👕 Delete Key Macros
4	Assign Sel	ttings to Copy Settings from.		Extender Replacement Send OSD M	essage to <u>N</u> ew Device	Delete Device Apply Cancel

Abb. 108 Menü Extender & Devices - CON Devices - Macros

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Feld	Auswahl	Beschreibung
Кеу	F1 bis F16 S1 bis S16	Wählt die zu konfigurierende Funktionstaste aus.
Function (01 to 16)	Connect (P1=CON, P2=CPU)	Stellt eine volle bidirektionale Verbindung von CON-Device P1 zu CPU- Device P2 her.
	Connect Video (P1=CON, P2=CPU)	Stellt eine Video Only-Verbindung von CON-Device P1 zu CPU- Device P2 her.
	Disconnect (P1=CON)	Stellt eine Private Mode-Verbindung von CON-Device P1 zu CPU- Device P2 her.
	Logout User	Trennt die bestehende Verbindung von CON-Device P1.
	Assign CPU (P1=VCPU, P2=RCPU)	Weist ein Virtual CPU-Device einem Real CPU-Device zu.
	Assign CON (P1=RCON, P2=VCON)	Weist ein Real CON-Device einem Virtual CON-Device zu.
	Push (P1=CON)	Die aktuelle Verbindung des Benutzers (Full Access oder Video Only) wird weitergeleitet an CON-Device P1.
	Push Video (P1=CON)	Leitet das Videosignal der aktuellen Verbindung (Full Access oder Video Only) an CON-Device P1 weiter. Die Verbindung des Benutzers bleibt unverändert (Full Access oder Video Only).

Feld	Auswahl	Beschreibung					
Function (01 to 16)	Get (P1=CON)	Das CON-Device des Benutzers erhält eine Full Access-Verbindung mit dem CPU-Device, das aktuell mit dem CON-Device P1 eine Full Access- Verbindung unterhält. Die Verbindung des CON-Device P1 wird geändert in eine Video Only-Verbindung.					
	Get Video (P1=CON)	Das CON-Device des Benutzers erhält eine Video Only-Verbindung mit dem CPU-Device, das aktuell mit dem CON-Device P1 verbunden ist. Die Verbindung des CON-Device P1 bleibt unverändert (Full Access oder Video Only).					
	Login User (P1=CON, P2=User	Meldet den Benutzer P1 an CON-Device P2 an.					
	MSC Connect (P1=Control-CON, P2=CON)	Setzt die USB-HID-Steuerung bei aktiviertem MSC vom Control CON- Device P1 zu einem anderen Control CON-Device P2.					
P1	CON Device VCPU Device RCON Device Control-CON Device	Name des CON-Device, Virtual CPU-Device, Real CON-Device oder Control CON-Device					
P2	CPU Device RCPU Device VCON Device User CON Device	Name des CPU-Device, Real CPU-Device, Virtual CON-Device, User oder CON-Device					

- 5. Wählen Sie im Feld **Key** die Funktionstaste aus, die Sie mit einem Makro belegen wollen.
- 6. Doppelklicken Sie in die Spalte Function. Eine Liste aller verfügbaren Befehle erscheint.
- 7. Wählen Sie den gewünschten Befehl in der Liste aus.
- 8. Doppelklicken Sie in die Spalte **P1** und ggf. **P2** und wählen Sie aus den Drop-Down-Listen jeweils das korrekte Element für den Makrobefehl aus.
- 9. Machen Sie so weiter, bis das Makro Ihren Vorstellungen entspricht. Maximal 16 Befehle können konfiguriert werden pro Makro.
- 10. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 11. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

Für eine effiziente Makrokonfiguration stehen die folgenden Kontextfunktionen zur Verfügung:

- Auf der Registerkarte Macros können Makros mit der Funktion Assign Settings to... (siehe Abschnitt 6.10.1, Seite 143) anderen CON-Devices zugewiesen werden und mit der Funktion Copy Settings from... (siehe Abschnitt 6.10.2, Seite 145) von einem anderen CON-Device kopiert werden.
- Wenn Sie auf die Makroliste klicken, können Sie die Befehle des ausgewählten Keys mit der Funktion Copy Key Macros in den Zwischenspeicher kopieren. Mit der Funktion Paste Key Macros können Sie Befehle aus dem Zwischenspeicher in einen anderen Key einfügen und mit der Funktion Delete Key Macros können Sie alle Befehle des ausgewählten Keys zurücksetzen.

6.9.8 Zugriffsrechte für die Anmeldung an einem CON-Device festlegen

Benutzer können für die Anmeldung an bestimmten CON-Units gesperrt werden.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Arbeitsbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das CON-Device in der Liste aus, das der/den CON-Unit(s) zugewiesen ist, für die Sie den Zugriff beschränkten wollen.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Login Lock im Arbeitsbereich.

14	05014	CON_05014	EXT U	nit Assignment	CPU Device	Access Control	Favorites	Macros	Login L	ock				
15	05015	CON_05015			Allowed Lo	ain					Locked Lo	ain		
16	05016	CON_05016				-	T					-		
17	03003	CON_03003		Manag			,		ID	Marra				
18	03004	CON_03004		Name	4					Name	00000			
19	03001	CON_03001		USER_0000			-	••	2	USER	_00002			
20	03002	CON_03002	4	USER_00004	4				3	USER_	_00003			
21	03005	CON_03005	5	USER_00008	5									
22	03006	CON_03006	6	USER_00000	6									
23	03007	CON_03007	7	USER_00007	7									
24	03008	CON_03008	8	USER_00008	8		•	44						Ŧ
	Assign Se	ttings to Copy Settings fro	m	Extender Rep	lacement	Send OSD Mes	sage to		New	Device	Delete Device	Apply	Cance	4

Abb. 109 Menü Extender & Devices - CON Devices - Login Lock

- 5. Wählen Sie den Benutzer in der Liste **Allowed Login** aus, dessen Zugriff Sie unterbinden wollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg können mehr als ein Benutzer ausgewählt werden.
- 6. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten Benutzer in die Liste Locked Login zu verschieben. Diese können sich an der/den CON-Unit(s), dem/denen dieses CON-Device zugewiesen ist, nicht mehr anmelden. Klicken auf ▶ verschiebt alle Benutzer von der Liste Allowed Login in die Liste Locked Login.
- 7. Um den Zugriff wieder zu erlauben, wählen Sie in der Liste Locked Login Benutzer aus und klicken Sie auf ◀. Klicken auf ◀ verschiebt alle Benutzer aus der Liste Locked Login in die Liste Allowed Login.
- 8. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.
- 9. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.9.9 GPIO-CON-Modul konfigurieren

In diesem Menü werden Funktionen für eine externe Schaltlösung, die an ein GPIO-Zusatzmodul angeschlossen ist, eingestellt.

- 1. Klicken Sie auf **Extender & Devices > CON Devices** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das CON-Device aus, das dem CON-Extendermodul mit GPIO-Zusatzmodul zugewiesen ist, um die Funktion der Pins zu definieren.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte **GPIO** im Arbeitsbereich (erscheint nur, wenn ein GPIO-Zusatzmodul verwendet wird).

Ext	ender &	Devices - CON	N Devices										Edit Mode a	ctivated
			T	ID		3003			Assian	ed Device				
#	ID	Name	1	Name		CON 0200	12		Connor	tod Dovico	01002 0	PLL 01002		
01	03001	CON_012348765	5	Name	2	0014_0300	•		Connec	leu Device	01003 C	PO_01003		
02	03002	CON_010203250	D	Priori	ity	0 :	Ç		Allow	PU Scan	V			
03	03003	CON_040131933	3	Virtua	al Device				Force (CPU Scan				
04	03004	CON_SG_1		Allow	User ACL	\checkmark			Scan T	ime [sec]	3	\$		
05	03005	CON_SG_2		Force	e Login				Port M	ode				
06	03006	CON_010230842	2	LOSE	Frame				Redund	lancy Off				
				Show	/ Macro List				Refere	nce	(no ref	erence set)		
				0501	Disabled				CDILDe	wice Colors		× on		
					04				CPU De				•	
				0580	UIT	-			FIX Frai	ne Color		•		
				Video	Off	V								
			- I	Show	Disconnect	1								
				Exten	der Assignment	CPU Acce	ss Control	Favorites	Macros	Login Lock	GPIO			
				Pins			Function					Parameter		
				01	MSC Switch (de	efault)				~				4
				02	MSC Switch (de	efault)	20							
				03	Favorites Macros									
				04	Keys									
				05	MSC Switch (de	fault)								
				06	MSC Switch (de	fault)								
				07	MSC Switch (de	fault)								
				08	MSC Switch (de	fault)								
				09	MSC Switch (de	fault)								
				10	MSC Switch (de	fault)								
				11	MSC Switch (de	fault)								
4	ssion Sel	ttings to	Conv Settings from		Extender Rer	lacement	Send OS	SD Message	to	N	ew Device	Delete Device	Apply	Cancel
	aaryn ael	ungs to	copy settings from	h	Extender Rep	nacement	Send Us	io message		<u>N</u>	ew Device		White a	Gancel

Abb. 110 Menü Extender & Devices - CON Devices - GPIO

- Doppelklicken Sie in der Spalte Function auf den Pin, den Sie definieren möchten. Ein Auswahlmenü erscheint.
- 6. Wählen Sie Favorites als Funktion für den Pin aus.
- Doppelklicken Sie in der Spalte **Parameter** auf den ausgewählten Pin. Ein Auswahlmenü erscheint.
- 8. Wählen Sie das favorisierte CPU-Device aus der Liste Favorite CPU Devices aus.
- 9. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

Für einen Pin ein Makro festzulegen, wird auf dieselbe Weise durchgeführt.

Mehr Informationen über GPIO-Zusatzmodule finden Sie im Benutzerhandbuch 474-Zusatzmodule.

Um Tasten für eine externe Schaltlösung zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Doppelklicken Sie in der Spalte Function auf den Pin, den Sie definieren möchten. Ein Auswahlmenü erscheint.
- 2. Wählen Sie Keys als Funktion für den Pin aus.
- Doppelklicken Sie in der Spalte Parameter auf den ausgewählten Pin. Ein Menü wird geöffnet.

USB HID Keyboard S	can Codes		×
Keyboard Layout			
DE_DE_129			~
Modification Keys			
Left Control Right Control	Left Shift Right Shift	Left Alt Right Alt	Left Window Key Right Window Key
Key Code			
			~
			<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 111 Menü Extender & Devices - CON Devices - GPIO - Tastatur-Scan-Codes

- 4. Klicken Sie bei Bedarf auf den Pfeil unter Tastaturlayout und wählen Sie in der sich öffnenden Auswahlliste das gewünschte Tastaturlayout aus.
- 5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die gewünschte Taste unter **Modification Keys** oder klicken Sie auf den Pfeil unter **Key Code** und wählen Sie die gewünschte Taste in der geöffneten Auswahlliste aus.
- 6. Klicken Sie zur Bestätigung auf **Ok**.
- 7. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.
- 8. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.9.10 Real CON-Devices einem Virtual CON-Device zuweisen

In diesem Menü können mehrere reelle (Real) CON-Devices einem virtuellen (Virtual) CON-Device zugewiesen werden.

Diese Funktion spiegelt die Änderungen der Berechtigung von Virtual CON-Devices auf Real CON-Devices. Virtual CON-Devices können wie Real CON-Devices geschaltet werden. Real CON-Devices, die einem Virtual CON-Device zugewiesen sind, das mit einem CPU-Device verbunden ist, erhalten alle das geteilte (shared) Videosignal des CPU-Device. Das zuletzt zugewiesene CON-Device hat auch die Kontrolle über Tastatur und Maus.

HINWEIS

Wenn die Checkbox **Auto Send** in der linken unteren Ecke des Arbeitsbereichs aktiviert ist, werden die Schaltungen sofort ausgeführt ohne vorherige Bestätigung, wie das der Fall ist, wenn man auf den Button **Send** klickt. Wenn ein Real CON-Device einem Virtual CON-Device zugeordnet ist, gelten für Priorität, CON ACL, Makros und Favoriten die Einstellungen des Virtual CON-Device. Die eingestellten Werte des Real CON-Device werden ignoriert.

1. Klicken Sie auf Assignment > Virtual CON Devices im Aufgabenbereich.

2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

	Real CON Device		Virtual CON Device								
ID	Name	ID		Name							
05011	CON_05011										
05012	CON_05012										
05013	CON_05013					~					
05014	CON_05014										
05015	CON_05015		04001 VCON_04001	67							
05016	CON_05016		04002 100010_04002	-							
03001	CON_03001										
03002	CON_03002										
03005	CON_03005										
03006	CON_03006										

Abb. 112 Menü Assignment - Virtual CON Devices

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Button	Funktion
Send	Sendet die Zuweisungen an die Matrix.
Reload	Lädt die Auswahlliste erneut mit eventuellen Änderungen.

Tie Auswahlboxen in der Spalte Virtual CON Device enthalten eine Filterfunktion.

- 3. Wählen Sie in der Liste Real CON Device das benötigte Real CON-Device aus.
- 4. Klicken sie in das Feld der Spalte Virtual CON Device, um eine Liste mit allen verfügbaren Virtual CON-Devices anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie das gewünschte Virtual CON-Device in der Auswahlliste aus.
- 6. Klicken Sie auf **Send**, um die Zuweisung nach Bestätigung an die Matrix zu senden.
- 7. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

Die Tera Tool Software bietet die Möglichkeit, aus dem Menü **Assignment** direkt zum Definitionsmenü zu wechseln, um spezifische Einstellungen des entsprechenden **Real CON Device** oder **Virtual CON Device** zu überprüfen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Real CON Device oder Virtual CON Device und klicken Sie im Kontextmenü auf Open CON Device. Das Definitionsmenü für die CON-Device-Parameter wird geöffnet (siehe Seite 116).

6.9.11 Multi-Screen Control konfigurieren

Bei Verwendung von MSC können bis zu acht angeschlossene Quellen (Computer) an einer Senke (Arbeitsplatz) mit nur einer angeschlossenen Maus oder Tastatur geschaltet werden. Die Senke kann aus bis zu acht CON-Units und dementsprechend bis zu acht Monitoren bzw. bei Verwendung von Dual-Head-Extendermodulen bis zu sechzehn Monitoren bestehen. In einem Matrixsystem kann MSC an mehreren Senken eingerichtet werden. Die CON-Units einer Senke mit MSC müssen alle physikalisch mit demselben Block von 8 Ports auf der I/O-Karte verbunden sein. Bei Verwendung einer dieser I/O-Karten (480-C8, 480-S8 oder 480-V8) ist die Blockgröße auf 4 Ports (Port 1 bis 4 bzw. Port 5-8) begrenzt.

Eines der CON-Devices ist für die USB-HID-Steuerung der angeschlossenen Quellen vorgesehen und wird im Folgenden als "Control CON-Device" bezeichnet. Als Control CON-Devices werden die Extendermodule innerhalb des MSC bezeichnet, die zur Bedienung mit Tastatur und Maus verbunden werden. Soll die USB-HID-Steuerung über mehrere USB-HID-Geräte erfolgen, müssen mehrere CON-Devices als Control CON-Device definiert werden.

Das reibungslose Umschalten der Quellen mit der Maus erfolgt durch Ziehen des Mauszeigers über das jeweilige Display hinaus auf ein benachbartes Display in einer Anordnung von Displays. Die Displays können nebeneinander, in einem Raster oder völlig frei angeordnet sein. Alternativ kann das Umschalten auch über Tastaturbefehle entsprechend der ID-Nummer im MSC-Setup erfolgen.

HINWEIS

Bei Verwendung von CON-Units mit der Möglichkeit, eine lokale Quelle in einer MSC-Umgebung anzuschließen, wird die lokale Umschaltung deaktiviert.

Tie angeschlossenen Quellen müssen absolute Mauskoordinaten unterstützen. Andernfalls muss ein spezieller Maustreiber installiert werden

CON-Units, die bereits für MSC konfiguriert wurden, können zusammen an andere Blöcke von 8 Ports an einer anderen I/O-Karte angeschlossen werden. In diesem Fall ist keine weitere Konfiguration notwendig, ihre Funktionalität bleibt wie zuvor eingestellt.

Ass	signmer	nt - Multi-	Screen C	ontrol									Edit Mo	de activated
					Y	Manua	al							
#	Block	Enabled	Control	Temporarily Off	Screens		Reduce s	witching to manual switch	ng with hotkeys.					
01	9				CON_03011, C		Disable au	itomatic switching with mo	use for Multi-Head CPL	Js.				
02	12.1	Х	Х		CON_05009, C	ACL								
03	12.2	Х	х		CON_05013, C		Enable CC	N Device and User acces	s control list					
04	20	х	х		[n/a], [n/a], CON	Arran	gement Free	~						
05	35	х	х		CON_05001, C		Select an	arrangement	Available Scr	reens				
									Move the singk arrange them a Disable any sc	e screens into the grid and ccording to your configura reen by moving it out of the	tion. e grid.			
						ID	Device Name	Ext Unit Name	Port (Red. Port)	Dual-Head Extender	Enabled	Control	Owner	Frame [sec]
						1	not available	not available					Shared	0
						2	not available	not available					Shared	0
						3	CON_03003	EXT_010218839	155		V		Shared	0
						4	CON_03004	EXT_040131932	156 (0)		✓	\checkmark	Shared	0
						5	CON_03005	EXT_010189131	157		1		Shared	0
						6	CON_03006	EXT_010135474	158		✓	\checkmark	Shared	0
						7	CON_03007	EXT_010209391	159 (0)		1		Shared	0
						8	CON_03008	EXT_010209392	160 (0)		\checkmark	\checkmark	Shared	0
	4				•									
													Apr	ly <u>C</u> ancel

Abb. 113 Menü Assignment - Multi-Screen Control

Feld	Eintrag/Status	Beschreibung
Manual	Aktiviert	Reduziert das Schalten auf manuelles Schalten mit Hot-Keys. Schaltet das automatische Schalten mit der Maus aus, notwendig für Multi-Head- Installationen.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
ACL	Aktiviert	Aktiviert die CON-Device- und Benutzer-Zugriffs-Kontrolllisten (CON ACL und User ACL).
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Arrangement	Auswahl	Zur Auswahl des Layout-Typs (Free, Horizontal, Block ???)
Dual-Head Extender (module)	Aktiviert	Ermöglicht die Konfiguration zweier Displays für Dual-Head- Extendermodule.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Enabled	Aktiviert	Aktiviert das CON-Device für MSC.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Control	Aktiviert	Aktiviert das CON-Device für USB-HID-Steuerung über andere CON- Devices, wenn der Zugriff erlaubt ist.
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv (Standard).
Owner	Auswahl	 Shared (Standard) erlaubt den Zugriff von einem Control CON-Device auf alle anderen CON-Devices einschließlich anderer Control CON- Devices. Legt fest, welches Control CON-Device berechtigt ist, dieses CON- Device zu bedienen. In dieser Liste erscheinen nur Control CON- Devices.
Frame	0 bis +/- 999 Sekunden	Negativer Wert: Legt die Tastatur-/Maus-Inaktivitätszeit fest, nach der ein roter Rahmen in dem Display blinkt, das aktuell mit Tastatur/Maus gesteuert wird. Dieser Rahmen bleibt, bis Tastatur oder Maus benutzt werden. Positiver Wert: Legt die Inaktivitätszeit fest, nach der ein Rahmen kurz aufblinkt, wenn die Maus in dieses Display gezogen wird.

Folgende Parameter können konfiguriert werden:

Multi-Screen Control konfigurieren

Um mehr als vier CON-Devices für MSC zu benutzen, muss das freie Layout (Free) verwendet werden. Wird das horizontale oder Block-Layout verwendet für bis zu vier CON-Devices, müssen die dazugehörigen CON-Units an die Ports 1 - 4 oder 5 - 8 einer I/O-Karte angeschlossen sein. Werden vier CON-Units an die Ports 1, 2, 5 und 6 einer I/O-Karte angeschlossen, kann MSC für diese CON-Devices nicht konfiguriert werden.

- 1. Klicken Sie auf Assignment > Multi-Screen Control im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie den Block aus vier oder acht Ports in der Liste im Arbeitsbereich aus, für die MSC konfiguriert werden soll.

Nur Blöcke mit vier oder acht Ports, an die mindestens eine CON-Unit angeschlossen ist, werden gelistet.

- 4. Aktivieren Sie die Checkbox **Manual**, wenn die USB-HID-Umschaltung auf Tastaturbefehle beschränkt werden soll (siehe Matrix-Benutzerhandbuch, Abschnitt "Umschalten über Multi-Screen Control"). Die manuelle Umschaltung ermöglicht die Verwendung von Multi-Head-Konsolen.
- 5. Wählen Sie im Feld **Arrangement** das gewünschte Layout aus:
 - Horizontal: Horizontale Anordnung von maximal vier CON-Units
 - Block: Blockanordnung für maximal vier CON-Units

• Free: Freies Layout für maximal acht CON-Units (das freie Layout erlaubt eine flexible Anordnung der Displays für verschiedene Anwendungen). Ziehen Sie die Displays aus dem Feld Available Screens in das Layout-Feld.

Die Felder für die Konfiguration der einzelnen Anzeigen werden entsprechend angeordnet.

Wir empfehlen, immer den Layouttyp Free zu wählen.

6. Handelt es sich bei einer CON-Unit um ein Dual-Head-Extendermodul, aktivieren Sie die Option mit einem Häkchen in der Checkbox **Dual-Head Extender**.

Ein zusätzliches Display erscheint im Feld Available Screens.

7. Aktivieren Sie die Checkbox **Enable** für alle CON-Devices, die für MSC zugelassen werden sollen.

Zugelassene CON-Devices werden als hellblaue Kästchen dargestellt.

8. Aktivieren Sie die Checkbox **Control** für eine oder mehrere CON-Devices, die als Control CON-Device fungieren sollen.

Zugelassen Control CON-Devices werden als dunkelbaue Kästchen dargestellt.

- 9. Nutzen Sie die Funktion Frame, um einen roten Rahmen zu konfigurieren, der im Display mit der aktuellen Maussteuerung auftaucht in zwei Fällen: Nach einem festgelegten Zeitraum der Inaktivität (- x Sekunden) dauerhaft oder kurz, wenn der Mauszeiger in das Display wechselt (+ x Sekunden). Der Rahmen kann individuell für jedes Display eingestellt werden mit negativen oder positiven Werten.
 - 9.1. Doppelklicken Sie in der Spalte Frame auf das Feld des entsprechenden CON-Device.
 - 9.2. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert (Sekunden) ein.
- 10. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.
 - Eine Dialogbox erscheint mit der Aufforderung, die I/O-Karte neu zu starten.
- 11. Klicken Sie auf Yes, um die I/O-Karte neu zu starten.
- 12. Warten Sie, bis der Neustartprozess beendet ist und die Status-LED 1 grün leuchtet.
- 13. Klicken Sie auf Remote Save in der Symbolleiste.

1 Alle Control CON-Devices sind in der Lage, USB-HID aller anderen CON-Devices im Setup zu steuern. Um den Zugriff auf andere CON-Devices einzuschränken, lesen Sie den folgenden Abschnitt.

Zugriffsbeschränkung bei Verwendung mehrerer Control CON-Devices

Um den Zugriff auf ein Display für nur ein Control CON-Device zu ermöglichen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Doppelklicken Sie in die Auswahlbox des Control CON-Device in der Spalte **Owner** und wählen Sie den Namen dieses Control CON-Device aus.
- Doppelklicken Sie in die Auswahlbox in der Spalte **Owner** all jener CON-Devices, auf deren Display nur dieses CON-Device Zugriff haben soll und wählen Sie dieses Control CON-Device aus.
 Mit der Maus kann nun auf diejenigen Displays zugegriffen werden, deren CON-Device für den Zugriff durch das

zugeordnete Control CON-Device freigegeben ist.

3. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.

Eine Dialogbox erscheint mit der Aufforderung, die I/O-Karte neu zu starten.

- 4. Bestätigen Sie dies mit Kllick auf Yes.
- 5. Warten Sie, bis der Neustartprozess beendet ist und die Status-LED 1 grün leuchtet.
- 6. Klicken Sie auf Remote Save in der Symbolleiste.

Keine gleichzeitige USB-HID Freigabe von mehreren Control CON-Devices

Beispiel: In einer Konfiguration mit 8 CON-Devices, von denen CON-Device 1 und 2 Control CON-Devices sind und die anderen 6 nicht, können beide Control CON-Devices die Displays von CON-Device 3 bis 8 steuern, wenn diese konfiguriert sind mit **Owner = Shared**.

Control CON-Device 1 und 2 können jedoch nicht gleichzeitig auf das Display eines "nicht-Control CON-Device" zugreifen. Das Control CON-Device, das zuerst Zugriff hatte, wird auf sein eigenes Display zurückgesetzt, wenn das zweite Control CON-Device die Steuerung übernimmt.

Multi-Screen Control ändern

Anderungen am MSC können nur durchgeführt werden, wenn die USB-HID-Steuerung beim Control CON-Device liegt.

- 1. Schalten Sie die USB-HID-Steuerung auf ein Control CON-Device.
- 2. Wählen Sie die Ports in der Liste aus, deren MSC-Konfiguration Sie ändern möchten.
- 3. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
- 4. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

Eine Dialogbox erscheint mit der Aufforderung, die I/O-Karte neu zu starten.

- 5. Klicken Sie auf Yes, um die I/O-Karte neu zu starten.
- 6. Warten Sie, bis der Neustartprozess beendet ist und die Status-LED 1 grün leuchtet.
- 7. Klicken Sie auf **Remote Save** in der Symbolleiste.

Multi-Screen Control löschen

Anderungen am MSC können nur durchgeführt werden, wenn die USB-HID-Steuerung beim Control CON-Device liegt.

- 1. Schalten Sie die USB-HID-Steuerung auf ein Control CON-Device.
- 2. Wählen Sie die Ports in der Liste aus, deren MSC-Konfiguration Sie löschen möchten.
- 3. Klicken Sie in die Kontrollkästchen **Enable** bei allen CON-Devices, um die Häkchen zu entfernen.
- Klicken Sie in das Kontrollkästchen Control bei allen CON-Devices, um die Häkchen zu entfernen.
 Die deaktivierten Control CON-Devices werden als graue Bildschirme im Anordnungsfeld angezeigt und das MSC ist deaktiviert.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**, um die Änderungen zu bestätigen.

Eine Dialogbox erscheint mit der Aufforderung, die I/O-Karte neu zu starten.

- 6. Klicken Sie auf **Yes**, um die I/O-Karte neu zu starten.
- 7. Warten Sie, bis der Neustartprozess beendet ist und die Status-LED 1 grün leuchtet.
- 8. Klicken Sie auf Remote Save in der Symbolleiste.
- 9. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

Konfiguration von Multi-Head-Quellen für Multi-Screen Control

HINWEIS

Eine Multi-Head-Installation mit Apple Mac Quellen wird nicht unterstützt wegen Limitierungen des macOS Betriebssystems.

Für den Einsatz von Multi-Head-Quellen ist eine zusätzliche Konfiguration der CPU-Devices erforderlich. Die Konfiguration von CPU-Geräten, die an Single-Head-Quellen angeschlossen sind, ist nicht erforderlich.

HINWEIS

- Wenn Multi-Head-Quellen verwendet werden sollen, müssen alle CPU-Extendermodule mit Video und USB-Kabel mit der Quelle verbunden sein.
- Die Monitoranordnung des CPU-Devices muss genau so konfiguriert werden wie die Grafikkarten-Einstellungen der angeschlossenen Quelle. Die Monitoranordnung der physischen Monitore am Arbeitsplatz spielt keine Rolle und kann ignoriert werden.
- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das zu konfigurierendes CPU-Device aus.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Monitor Arrangement.

Exte	nder & Device	s - CPU Devices											Edit Mode activated
CPU	Devices CPU De	vice Groups IP Sessi	on Co	nfig									
			T		4004		And and Device						
#	ID	Name	0	U	1001		Assigned Device				2 Step Access		
01	01002	DP CPU6.2-927		Name	DP CPU6.1-583		Connected Device	03004 CON_	_03004		Access Dialog		
02	01003	DV CPU6.3-592		Virtual Device			CPU Device Colors	gray 1 🗸 🗸	gray 6 💌		Display Time [se	ec] 0 🗘	
03	01004	DP CPU6.4-965		Allow Private	V		Fix Frame Color	green	~		Delay [sec]	0 🗘	
04	01005	HD CPU6.5-293		Force Private			MSC Disabled						
05	01006	HD CPU6.6-295		Exclusive Access			Follow Session						
06	02002	VCPU_02002		Deferrers			Tonon Session						
07	01007	CPU_040082769		Reference	(no reference s								
08	01001	DP CPU6.1-583		EXT Unit Assignment	CON Device Access Cor	ntrol Us	er Access Control M	onitor Arrangemen	it				
					7000								
				i otal Desktop Resoluti	on: width 7680	Heigr	1080	Multiplier					
				# Name	Resolution	1	Offset X	Offset Y	Resolution 2		Offset X	Offset Y	Dual-Head Extender Module
				01 DP CPU6.1-583	1920 x 1080	1	920 x 1080 0		0 x 0	0		0	
			11										
									10000000				*
						- 1			100000				
						- 1		110 4 5	00				
						- 1	DPCP	06.1-5	83				
						- 1		B 10088	1000				
						- 1			10000				
			v	4									T
Ac	sion Settings to	Copy Settings from		Configure IP CPU	Extender Replacem						New D	evice Delete Dev	Apply Can
	ngn ocuniga to	Copy Settings non		Comgaren or o	Extender Replacem						Idew D	Delete Dev	

Abb. 114 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Monitor Arrangement

- Geben Sie die Auflösung des gesamten Desktop-Bereichs in die Felder Total Desktop Resolution ein. Beispiel: Bei vier Graphikkarten-Ausgängen mit jeweils 1920 x 1080 Auflösung, müssen Sie 7680 als Width eingeben und 1080 als Height. Das hellblaue Band symbolisiert den gesamten Desktop-Bereich.
- Wählen Sie die individuelle Auflösung des Graphikkarten-Ausgangs aus der Auswahlliste im Feld Resolution 1 (z.B. 1920x1080) aus. Das ist der Graphikkarten-Ausgang, an den das CPU-Device angeschlossen ist.
- Geben Sie die jeweiligen Pixelkoordinaten des jeweiligen Bildschirms in der MSC-Anordnung in die Felder Offset X und Offset Y ein.

Hinweis: Offset: X=0/Y=0 definiert die obere linke Ecke.

Beispiel: Geben Sie in das Feld Offset X 1920 ein für eine Verschiebung von 1920 Pixel nach rechts.

Das Display wird an der entsprechenden Position im hellblauen Band angezeigt.

- Handelt es sich bei dem zu konfigurierenden CPU-Device um ein Dual-Head-Extendermodul, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dual-Head Extender Module, um die Option zu aktivieren. Geben Sie die Auflösung des 2. Grafikkartenausgangs und die Offset-Informationen in das Feld Resolution 2 ein.
- 9. Bei einigen Betriebssystemen ist es notwendig, die Option **Multiplier** zu aktivieren. Dies ist zwingend erforderlich, wenn Sie nicht alle Bereiche des Desktops mit Ihrem Mauszeiger erreichen können.
- 10. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen.

Eine Dialogbox erscheint mit der Aufforderung, das Extendermodul neu zu starten.

Restart Exte	nder Module	×
8	In order to activate the Monitor Arrangement changes, a restart of the extender module by nov	v?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o	

Abb. 115 Dialogbox Monitor Arrangement - Extender neu starten

- 11. Klicken Sie auf **Yes**, um das Extendermodul mit der neuen Konfiguration zu starten. Das CPU-Device ist jetzt für Multi-Head konfiguriert.
- 12. Klicken Sie auf **Deactivate Edit Mode** in der Symbolleiste.

6.9.12 Aktivieren der Funktion Direct Link Fallback

Direct Link Fallback benötigt redundante CON- und CPU-Units. Der Link-Port 1 beider Units ist mit der Matrix verbunden. Der Link-Port 2 der CON-Unit ist direkt mit dem Link-Port 2 der CPU-Unit verbunden. Im Falle eines Matrixausfalls ist es immer noch möglich, mit dem direkt angeschlossenen Computer/CPU zu arbeiten.





Abb. 116 Darstellung des Direct Link Fallback

Diese Funktion wird im Menü CON Devices aktiviert.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > Con Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Extender & Devices - CON Devices							
٣			T	ID	3006	Assigned Device	
#	ID	Name	Logged In User	10	3000	Assigned Device	
01	04001	VCON_04001		Name	DP CON6.4-868	Connected Device	
02	03005	DP CON6.3-099		Priority	0 🗘	Logged In User	
03	03006	DP CON6.4-868		Virtual Device		Allow User ACL	
04	03007	DP CON6.5-284		LOS Frame	\checkmark	Force Login	
05	03008	DP CON6.6-295					
06	03004	CON_03004		Video Off		CPU Device Colors	
07	03010	DP CON6.6-867-DA		Show Disconnect	\checkmark	Fix Frame Color	
08	03011	HDMI CON6.3-290		OSD Disabled		Direct Link Fallback	V
09	03012	HDMI CON6.5-372		Redundancy Off			
10	03013	CON_404134688		Reference	(no reference set)		
44	02004						

Abb. 117 Menü Extender & Devices - CON Devices

- 3. Wählen Sie ein CON-Device aus, dem eine EXT-Unit zugeordnet ist, die eine CON-Unit mit einer direkten Verbindung zu einer CPU-Unit repräsentiert.
- 4. Aktivieren Sie die Funktion Direct Link Fallback.
- 5. Klicken Sie auf **Apply**.

6.10 Einstellungen zuweisen oder kopieren

Die hier beschriebenen Funktionen sind verfügbar für die Konfiguration von:

- Benutzern
- CON-EXT-Units
- CPU-Devices
- CON-Devices
- Favoriten

Der Vorgang ist immer derselbe, nur die Auswahlmenü variieren.

6.10.1 Einstellungen zuweisen

Diese Funktion wird beispielhaft anhand von CPU-Devices beschrieben.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das CPU-Device aus, dessen Einstellungen Sie anderen CPU-Devices zuweisen wollen.
- 4. Klicken Sie auf den Button **Assign Settings to** unterhalb der Liste der CPU-Devices.

Es erscheint der erste Schritt: Auswahl der Parameter, deren Einstellungen zugewiesen werden sollen.

🔀 Assign Settings to		\times
Steps	Select Settings	
1. Select Settings		
2. Assign Settings to	✓ Allow Private	
	✓ Force Private	
	✓ Fix Frame Color	
	✓ Reference	
	✓ CPU Device Colors	
	✓ 2 Step Access	
	✓ Exclusive Access	
	✓ MSC Disabled	
	✓ Access Dialog	
	V Select All	
INSe.		
	< <u>B</u> ack Next > <u>F</u> inish	Cancel

Abb. 118 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Parameter auswählen

5. Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox, um den Parameter auszuwählen. Klicken Sie in die Checkbox **Select All**, um alle auszuwählen.

HINWEIS

Der Wert eines Parameters, der im Schritt "Select Settings" nicht ausgewählt wurde, wird nicht in das Ziel kopiert. Das bedeutet, dass die Einstellung dieses Parameters unverändert bleibt.

6. Klicken Sie auf Next >.

Es erscheint Schritt 2: Auswahl der Ziel-CPU-Devices.

Steps	Assign	Settings to				,	
 Select Settings Assign Settings to 	Ava	Available to assign settings to			Assign settings to		
	ID	Name	Y	ID	Name		
	1003	DV CPU6.3-592	A	2002	VCPU_02002		
	1004	DP CPU6.4-965					
	1005	HD CPU6.5-293	•				
	1006	HD CPU6.6-295					
	1001	DP CPU6.1-583	-				
			•				
ihse.							
			<	<u>B</u> ack	Next > <u>Finish</u>	Cancel	

Abb. 119 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Einstellungen zuweisen an...

- Wählen Sie ein CPU-Device in der Liste Available to assign settings to... aus, dem Sie die Einstellungen zuweisen wollen. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg können mehrere CPU-Devices ausgewählt werden.
- 8. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten CPU-Devices in die Liste Assign settings to… zu verschieben. Klicken auf ▶ verschiebt alle CPU-Devices aus der linken Liste in die Liste Assign settings to….
- 9. Um ausgewählte CPU-Devices aus der Liste Assign settings to… zu entfernen, klicken Sie auf ◀. Klicken Sie auf ◀, um alle CPU-Devices aus der Liste Assign settings to… zu entfernen.
- 10. Klicken Sie auf Finish.

Die Einstellungen werden sofort auf alle CPU-Devices kopiert, die in der Liste **Assign settings to...** enthalten sind.

11. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.
6.10.2 Einstellungen kopieren

Diese Funktion wird beispielhaft anhand von CON-Devices beschrieben.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Wählen Sie das CON-Device aus, welches die Einstellungen eines anderen CON-Device bekommen soll. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten von Strg können mehrere CON-Devices ausgewählt werden.
- 4. Klicken Sie auf Copy Settings from unterhalb der Liste der CON-Devices.

Es erscheint Schritt 1: Auswahl der Parameter, deren Einstellungen kopiert werden sollen.

🙀 Copy Settings from	×
Steps	Select Settings
 Steps Select Settings Copy Settings from 	Select Settings Priority Allow User ACL Force Login LOS Frame Show Macro List OSD Disabled USB Off Video Off Show Disconnect Allow CPU Scan Force CPU Scan Scan Time [sec] Port Mode Daduadese: Off
	Port Mode Redundancy Off Reference CPU Device Colors Fix Frame Color Switch with EDID
	✓ CPU Device Access Control
	 ✓ Favorites ✓ Macros ✓ Login Lock GPIO
	Select All
``ihse.	
	< Back Next > Einish Cancel

Abb. 120 Menü Extender & Devices - CON Devices - Parameter auswählen

- 5. Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox, um den Parameter auszuwählen. Klicken Sie in die Checkbox **Select All**, um alle auszuwählen.
- 6. Klicken Sie auf Next >.

Es erscheint Schritt 2: Auswahl des CON-Device, von dem die Einstellungen kopiert werden sollen.

🛌 Copy Settings from		×
Steps	Copy Settings from	
 Select Settings Copy Settings from 	Copy from 03010 DP CON6.6-867-DA	
	04001 VCON_04001	
	03005 DP CON6.3-099	
	03006 DP CON6.4-868	
	03007 DP CON6.5-284	
	03008 DP CON6.6-295	
	03010 DP CON6.6-867-DA	
	03011 HDMI CON6.3-290	
	03012 HDMI CON6.5-372	
	03013 CON_404134688	
	03001 IP CON APP HP 12	
	03009 CAS-CON 1	
	03002 IP CON APP HP124 🔻	
ibeo		
	< <u>B</u> ack Next > <u>F</u> inish	Cancel

Abb. 121 Menü Extender & Devices - CON Devices - Einstellungen kopieren

7. Wählen Sie aus der Auswahlliste das CON-Device aus, dessen Einstellungen kopiert werden sollen.

8. Klicken Sie auf Finish.

Die Einstellungen werden sofort auf die zuvor ausgewählten CON-Devices kopiert.

6.11 IP Gateway-Verbindungen einrichten

Die Konfiguration von IP Gateways und die Verbindung über IP zu einem anderen IP Gateway werden in diesem Menü eingestellt. Jede IP Gateway-Karte wird intern mit acht Ports für bis zu acht Verbindungen über einen 1G-Kanal verwaltet, um Verbindungen zu anderen IP Gateway-Karten oder zu einem IP Gateway-Extender herzustellen.

Um eine IP Gateway-Verbindung zwischen zwei Matrizen herzustellen, muss nur die Master-Matrix konfiguriert werden. Für eine Verbindung zu einem IP Gateway-Extender in einem anderen Netzwerk als die Matrix müssen die Matrix und der Extender mit der Tera Tool Software konfiguriert werden.

Es ist möglich, die IP Gateway-Karten so umzuprogrammieren, dass sie keine IP-Funktion mehr haben. Sie sind dann normale Grid-Karten und können in existierenden Matrix-Grids verwendet werden.

Sys	tem Se	ttings - IP Gatewa	3								Edit Mode act	tivated
			T	Hor	tname	IPGate 0						
#	Slot	Device	4	HUS	thane	IF Gale-0						
01	80000	SWITCH_01		Port								
02	00010	SWITCH_01		Net	work Settings (Ch	anges require an I/0) board resta	rt)				
				DHC	P							
				IP A	ddress	192 . 168 . 100	. 22					
				Sub	net Mask	255 . 255 . 255	. 0					
				Gate	eway	192 . 168 . 100	. 1					
				Mac	Address	00:21:5F:04:12:3A						
				Cha								
			- 1	that #	Type	Source Por	ts	Select Channel	Destination IP Addr	Destination P	Destination MAC A	Delete
			- 1	01	Grid	52000, 5210	00		0.0.0.0	0		X
				02	Grid	52001, 5210)1		0.0.0.0	0		X
				03	Grid	52002, 5210)2		0.0.0.0	0		X
				04	Grid	52003, 5210)3		0.0.0.0	0		X
				05	Grid	52004, 5210)4		0.0.0.0	0		X
				06	Grid	52005, 5210)5		0.0.0.0	0		×
				07	Grid	52006, 5210	06		0.0.0.0	0		X
				08	Grid	52007, 5210)7		0.0.0.0	0		×
												_
											Apply	<u>C</u> ancel

Abb. 122 Menü System Settings - IP Gateway

6.11.1 Einrichten einer IP Gateway-Verbindung für ein Matrix-Grid

Es wird dringend empfohlen, IP Gateway-Verbindungen nur über die Master-Matrix einzurichten.

- 1. Stellen Sie eine Verbindung zur Master-Matrix her und starten Sie die Tera Tool Software.
- 2. Klicken Sie auf System Settings > IP Gateway im Aufgabenbereich.
- 3. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 4. Klicken Sie unter **Slot** auf den Slot, der die IP Gateway-Karte enthält, für das Sie eine IP Gateway-Verbindung einrichten wollen.
- 5. Standardmäßig ist der Kanaltyp auf **Grid** gesetzt. Wenn der Kanaltyp in der Zeile des Source Ports, der für die Matrix-Grid-Verbindung über IP Gateway verwendet werden soll, auf **EXT Unit** eingestellt ist, doppelklicken Sie auf das entsprechende Auswahlfeld des zu konfigurierenden Ports in der Spalte **Type** und wählen Sie **Grid** aus.
- 6. Doppelklicken Sie in das entsprechende Select Channel Feld.

Sys	stem Se	ttings - IP Gateway	y									Edit Mode act	tiv a te d
			T	Hos	tname	IPGate-0							
#	Slot	Device			_								
01	80000	SWITCH_01	-	Port									
02	00010	SWITCH_01		Net	work Settings (C	hanges require an I/	O board rest	art)					
				DHC	P								
				IP A	ddress	192 . 168 . 100	. 22						
				Sub	net Mask	255 . 255 . 255	. 0						
				Gate	eway	192 . 168 . 100	. 1						
				Mac	Address	00:21:5F:04:12:3A							
				Cha	nnels _								
			- 1	#	Type	Source Ports		Select Channel		Destination IP Addr	Destination P	Destination MAC A	Delete
				01	Grid	52000, 52100	Slot: 00002	Device: SWITCH 02	Port: 52004	0.0.0.0	0		\sim
				02	Grid	52001, 52101	Slot: 00002	Device: SWITCH_02	Port: 52005	0.0.0.0	0		
				03	Grid	52002, 52102	Slot: 00002	Device: SWITCH_02	Port: 52006	0.0.0.0	0		\mathbf{i}
				04	Grid	52003, 52103	Slot: 00002	Device: SWITCH_02	Port: 52007	0.0.0.0	0		$\mathbf{\hat{\mathbf{-}}}$
				05	Grid	52004, 52104				0.0.0.0	0		
				00	Grid	52005, 52105				0.0.0.0	0		
				00	Grid	52000, 52100				0.0.0.0	0		
				08	Onu	52007, 52107				0.0.0.0	0		^
													l
												Apply	<u>C</u> ancel

Abb. 123 Menü System Settings - IP Gateway - Grid-Kanal auswählen

Es wird ein Drop-Down-Menü geöffnet, das alle verfügbaren Kanäle anderer Matrizen im Subnetz auflistet. Ein Kanal ist verfügbar, wenn der Typ auf **Grid** eingestellt ist. Angegeben sind der Gerätename (Matrix), der Slot dieser Matrix, der eine IP Gateway-Karte enthält und die Portnummer.

- 7. Klicken Sie auf dem gewünschten Kanal in der Liste.
- 8. Die Daten des ausgewählten Grid-Kanals werden ausgelesen und in die entsprechende Zeile des Menüs eingetragen.

# Slot Device IP 01 00008 SWITCH_01 Port Port 02 00010 SWITCH_01 IP Address 1 DHCP IP Address 1 Subnet Mask 2 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 0 Grid 2 Grid 1 </th <th>Gate-0 ges require an I/O board restart) 192 . 168 . 100 . 22 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Gate-0 ges require an I/O board restart) 192 . 168 . 100 . 22 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1			
# Slot Device Instanta Instanta 01 00008 SWITCH_01 Port 02 00010 SWITCH_01 Network Settings (Chan) DHCP IP Address 1 Subnet Mask 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 01 Grid	ges require an I/O board restart) 192 - 168 - 100 - 22 255 - 255 - 255 - 0 192 - 168 - 100 - 1			
01 00008 SWITCH_01 Port 02 00010 SWITCH_01 Network Settings (Chan) DHCP IP Address 1 Subnet Mask 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid 02	ges require an I/O board restart) 192 . 168 . 100 . 22 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1			
02 00010 SWITCH_01 Network Settings (Cham IP Address 1 Subnet Mask 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid 02 Grid	ges require an I/O board restart) 192 . 168 . 100 . 22 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1			
DHCP IP Address 1 Subnet Mask 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid	192 . 168 . 100 . 22 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1			
IP Address 1 Subnet Mask 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid 02 Grid	192 . 168 . 100 . 22 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1			
Subnet Mask 2 Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid 2 Grid	255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 100 . 1			
Gateway 1 Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid 02 Grid	192 . 168 . 100 . 1			
Mac Address 00 Channels # Type 01 Grid 02 Grid				
Channels # Type 01 Grid 02 Grid	0:21:5F:04:12:3A			
Channels # Type 01 Grid 02 Grid				
1 Grid 02 Grid				
02 Grid	5000 52100 Chappel Select Channel	Destination IP Addr Destination F	Destination MAC A De	elete
02 010	52000, 52100 Charmer Selected	0.0.0.0	+ 00.21.3P.03.20.1D	Ŷ
03 Grid	52002 52102	0,000 0		x
04 Grid	52003. 52103	0.0.0.0 0		x
05 Grid	52004, 52104	0.0.0.0 0		x
06 Grid	52005, 52105	0.0.0.0 0		×
07 Grid	52006, 52106	0.0.0.0 0		×
08 Grid	52007, 52107	0.0.0.0 0		x
			Carl	
			Apply <u>C</u> ano	icel

Abb. 124 Menü System Settings - IP Gateway - Ausgewählter Grid-Kanal

9. Klicken Sie auf Apply, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Daten des ausgewählten Master-Matrix-Kanals (01) werden gelesen und an den ausgewählten Kanal der IP Gateway-Karte der anzuschließenden Sub-Matrix gesendet. Die Daten des Master-Matrix-Kanals werden automatisch in die Zeile des ausgewählten Grid-Kanals an der Sub-Matrix eingetragen (siehe folgende Abbildung).

Sys	tem Se	ttings - IP Gateway								Edit Mode act	ivated
#	Slot	▼ Device	Ho	stname	IPGate-	Sub-01					
01	00002	SWITCH_02	Port	t							
			Net	twork Settings (Ch	anges r	equire an I/O bo	ard restart)				
			DH	CP							
			IP /	Address	192 .	168 . 100 . 25					
			Sul	bnet Mask	255 .	255 . 255 . 0					
			Gat	teway	192 .	168 . 100 . 1					
			Ma	c Address	00:21:5	F:05:20:1D					
			Chi #	annels Type		Source Ports	Select Channel	Destination IP Addr	Destination P	Destination MAC A	Delete
			01	EXT Unit		52000. 52100	ociect ondimen	0.0.0.0	0	Destination in to re	X
			02	EXT Unit		52001, 52101		0.0.0.0	0		X
			03	EXT Unit		52002, 52102		0.0.0.0	0		×
			04	EXT Unit		52003, 52103		0.0.0.0	0		X
			05	Grid		52004, 52104	Channel Selected	192.168.100.22	52000, 52100	00:21:5F:04:12:3A	X
			06	Grid		52005, 52105		0.0.0.0	0		X
			07	Grid		52006, 52106		0.0.0.0	0		X
			08	Grid		52007, 52107		0.0.0.0	0		X
										Apply	<u>C</u> ancel

Abb. 125 Menü System Settings - IP Gateway - Ausgefüllter Grid-Kanal der Sub-Matrix

6.11.2 Einrichten einer IP Gateway-Verbindung für eine IP Gateway-CON-Unit

6.11.2.1 IP Gateway-CON-Unit im selben Netzwerk

- 1. Verbinden Sie einen Computer oder Laptop mit der Matrix und starten Sie die Tera Tool Software.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf **System Settings > IP Gateway**.
- Erstellen Sie mindestens einen EXT Unit Kanal. Standardmäßig ist der Kanaltyp auf Grid gesetzt. Doppelklicken Sie in das entsprechende Auswahlfeld des zu konfigurierenden Kanals in der Spalte Type und wählen Sie EXT Unit aus.

In der folgenden Abbildung sind die Kanäle 6 und 7 auf den Typ EXT Unit gesetzt.

Sys	stem Se	ttings - IP Gateway	/								Edit Mode act	iv a te d
			T			IDCata	0					
#	Slot	Device	4	HOS	iname	PGale	:-0					
01	80000	SWITCH_01		Port								
02	00010	SWITCH_01		Netv	vork Settings (Ch	nanges	require an I/O bo	ard restart)				
				DHC	P							
				IP Ad	ddress	192	. 168 . 100 . 2	2				
				Sub	net Mask	255	. 255 . 255 . 0					
				Gate	way	192	. 168 . 100 . 1					
				Mac	Address	00:21:	5F:04:12:3A					
			- 1	Cha	nnels -		0.04		D. C. C. IDAU		D C C 1004	
			- 1	#	Type		Source Ports	Select Unannel	Destination IP Addr	Destination P	Destination MAC A	Delete
				01	Grid		52000, 52100	Channel Selected	192.108.100.25	52004, 52104	00.21.5F.05.20.1D	
				02	Grid		52001, 52101	Channel Selected	192.108.100.25	52005, 52105	00:21:5F:05:20:1D	
				03	Orid		52002, 52102	Channel Selected	102.100.100.25	52000, 52100	00:21:5F:05:20:1D	$\widehat{}$
				04	Grid		52003, 52103	Channel Selected	192.100.100.20	0	00.21.3P.03.20.1D	
				05	EXT Linit		52004, 52104		0.0.0.0	0		$\mathbf{\hat{x}}$
				07	EXTUNI		52006, 52106		0.0.0.0	0		
				08	Dynamic EXT Un	it	52007 52107		0.0.0.0	0		X
					bynanio Erri on		02001, 02101		0.01010	•		
											Apply	Cancel

Abb. 126 Menü System Settings - IP Gateway mit EXT Unit Kanälen

5. Klicken Sie auf System Settings > IP Extender.

🙀 Tera Tool										- 🗆 X
<u>File Edit Device Extras 2</u>										
Open Save Reload Connect D	isconnect	Deactivate Edit	Mode Remote Save	Download Uplo	ad	Monitoring Flash Upo	date Device Finder	. System Check.	Save Status	ïhse.
admin@192.168.100.101 ×										
View	^ Sy	stem Setting	s - IP Extender							Edit Mode activated
Matrix				,	T	ID				
Port	#	ID	Name	Port	4					
Grid						Name				
Control						Port				
Control	^						_			
Extended Switch						IP Extender Settings				
Presets						<u>+</u> +				
Web Control Designer						Read Transmit				
Status & Updates	^									
Status - Matrix Firmware										
Status - Extender Firmware										
Update - Matrix Firmware										
Activate Configuration					- 1					
Miscellaneous										
System Settings	~									
System										
Access										
Switch										
	S	earch IP Extende	r							Apply <u>C</u> ancel

Abb. 127 Menü System Settings - IP Extender

- Klicken Sie auf den Button Search IP Extender.
 Die Dialogbox Search IP Extender erscheint, in der alle IP Gateway CONs aufgelistet sind, die sich im selben Subnetz befinden.
- 7. Klicken Sie auf die gewünschte IP Gateway CON. Deren Netzwerkeinstellungen werden dargestellt.

yan S	earch IP Extender						×
Availa	able IP extenders wit	hin the local network				Broadcast/Multicast	255 . 255 . 255 . 255
	ID	Name	Destination	Status	ID	40217000	
01	40317100	EXT_040317100			U	40317000	
					Hostname	IP-CON-01	
					DHCP		
					IP Address	192 . 168 . 100 . 135	
					Port	52000	
					MAC Address	A4:BB:6D:CA:4D:8D	
					Destination	0.0.0.0	: 52000 👻 🗙
							<u>Apply</u> <u>Cancel</u>
							Reload <u>C</u> lose

Abb. 128 Dialogbox Search IP Extender mit geänderten Hostname und IP-Adresse

- 8. Ändern Sie den Hostnamen, wenn gewünscht.
- 9. Geben Sie die IP-Adresse ein, wenn DHCP deaktiviert werden muss.

Wird ein System ohne DHCP-Server benutzt, wird empfohlen, DHCP zu deaktivieren und eine statische IP-Adresse zu vergeben, die nicht die Standard-IP-Adresse 192.168.100.81 sein darf.

- Hinweis: Das IP Gateway CON-Extendermodul wird neu gestartet und nur gefunden, wenn es sich im selben Netzwerk befindet.
- Klicken Sie auf den Pfeil runter , um ein Ziel (Destination) auszuwählen.
 Ein Fenster erscheint mit allen zur Verfügung stehenden Kanälen für eine IP-Verbindung zu einer IP Gateway CON.

yzh S	elect D	estination		×
	Slot	Destination IP Address	Destination Port	Destination MAC Address
01	8	192.168.100.22	52005	00:21:5F:04:12:3A
02	8	192.168.100.22	52006	00:21:5F:04:12:3A
03	10	192.168.100.26	52007	00:21:5F:0C:00:12
				<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 129 Dialogbox Select Destination

- 11. Klicken Sie auf den gewünschten Kanal.
- Klicken Sie auf **Ok**, um die Kanalwahl zu bestätigen.
 Der ausgewählte Kanal wird in der Spalte **Destination** angezeigt.

Yes S	Search IP Extender						×
Avail	able IP extenders with	hin the local network				Broadcast/Multicast	255 . 255 . 255 . 255
	ID	Name	Destination	Status	ID	40217000	
01	40317000	EXT_040317000	192.168.100:22:52005		U	40317000	
					Hostname	IP-CON-01	
					DHCP		
					IP Address	192 . 168 . 100 . 135	
					Port	52000	
					Mac Address	A4:BB:6D:CA:4D:8D	
					Destination	192 . 168 . 100 . 22	: 52005 👻 🗙
							<u>Apply</u> <u>Cancel</u>
							Reload <u>C</u> lose

Abb. 130 Dialogbox Search IP Extender - Verbindung eingerichtet

13. Klicken Sie auf Apply, Reload und Close.

Die IP Gateway-Kanaltabelle sieht nun folgendermaßen aus:

#	Туре	Source Ports	Select Channel	Destination IP Add	Destination P	Destination MAC A	Delete
01	Grid	52000, 52100	Channel Selected	192.168.100.25	52004, 52104	00:21:5F:05:20:1D	X
02	Grid	52001, 52101	Channel Selected	192.168.100.25	52005, 52105	00:21:5F:05:20:1D	X
03	Grid	52002, 52102	Channel Selected	192.168.100.25	52006, 52106	00:21:5F:05:20:1D	X
04	Grid	52003, 52103	Channel Selected	192.168.100.25	52007, 52107	00:21:5F:05:20:1D	X
05	Grid	52004, 52104		0.0.0.0	0		X
06	EXT Unit	52005, 52105	Channel Selected	192.168.100.135	52000, 52100	A4:BB:6D:CA:4D:8D	X
07	EXT Unit	52006, 52106		0.0.0.0	0		X
08	Grid	52007, 52107		0.0.0.0	0		X

Abb. 131 Kanaltabelle mit verbundener IP Gateway-CON-Unit

✓ Durch Klicken auf **Reload** wurde die MAC-Adresse des Extendermoduls automatisch abgerufen und in die Tabelle eingefügt.

Die verbundene IP Gateway-CON wird im Menü System Settings > IP Extender in der Liste aufgeführt.

Sys	tem Setting	s - IP Extender				Edit Mode activated
			T	ID	40317000	
#	ID	Name	Port	4		
01	40317000	EXT_40317000	62	Name	EXT_40317000	
02				Port	62	
				IP Extender S	Settings	
				Read Transmit	t	
				Atter	ntion! Transmitting the IP Extender Set	tings results in a short interrupt of the connection.
Sea	arch IP Extende	91				Koniy Cancel



Die hier aufgeführte Portnummer kommt von dem Slot, in dem die IP Gateway-Karte steckt (hier: Slot 8). Die 8 Kanäle werden so nummeriert, wie die 8 Ports einer I/O-Karte in diesem Slot nummeriert werden würden.

6.11.2.2 IP Gateway-CON-Unit einrichten in einem anderen Netzwerk als Matrix und/oder IP Gateway-Karte

Die Matrix mit der IP Gateway-Karte und die IP Gateway CON-Unit müssen mit der Tera Tool Software konfiguriert werden. Die genaue Vorgehensweise ist im IP Gateway-Benutzerhandbuch ausführlich beschrieben.

6.11.3 Einrichten einer IP Gateway-Verbindung für eine Draco CON App

Die Draco CON App ist eine Client-Software für den Zugriff auf Draco tera-Matrizen über IP. Sie ist äquivalent zu einer IP CON-Unit. Wenn Sie sie auf Ihrem Computer ausführen, können Sie über eine Matrix und eine CPU-Unit auf einen anderen Computer zugreifen.

Voraussetzung

- Die Version der Firmware MATLETC der IP Gateway-Karte muss mindestens D00.42.240417 sein.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie sich mit der Matrix und starten Sie die Tera Tool Software.
- 2. Klicken Sie auf System Settings > IP Gateway im Aufgabenbereich.
- 3. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 4. Klicken Sie unter **Slot** auf den Slot mit der IP Gateway-Karte, für das Sie eine IP Gateway-Verbindung einrichten wollen.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Erstellen einer **Dynamic EXT Unit**, die erforderlich ist, wenn Sie auf mehr als eine Matrix zugreifen wollen. Alle Matrizen und die Draco CON-App müssen sich im selben Subnetz befinden.
- Erstellen einer **EXT Unit**, wenn Sie nur auf eine Matrix zugreifen wollen. Die App wird wie ein IP Gateway-CON-Extendermodul konfiguriert und behandelt, d.h. es wird eine feste Verbindung zwischen IP Gateway-Karte und Draco CON App hergestellt.

Dynamic EXT Unit

- 1. Standardmäßig ist der Kanaltyp auf **Grid** gesetzt. Doppelklicken Sie in das entsprechende Auswahlfeld des gewünschten Kanals in der Spalte **Type** und wählen Sie aus dem Kontextmenü **Dynamic EXT Unit** aus.
- 2. Klicken Sie auf Apply.

Das ist alles, was Sie tun müssen; weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

EXT Unit

- 1. Doppelklicken Sie in das entsprechende Auswahlfeld des gewünschten Kanals in der Spalte **Type** und wählen Sie aus dem Kontextmenü **EXT Unit** aus.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse und den Port des Gerätes (Notebook, Laptop, etc.) ein, auf dem die Draco CON App installiert ist oder installiert werden soll, falls bekannt.
- 3. Klicken Sie auf Apply.

Konfiguration und Bedienung der Draco CON App ist im Benutzerhandbuch IP Gateway beschrieben.

6.11.4 Löschen einer IP Gateway-Verbindung

Es wird eindringlich empfohlen, IP Gateway-Verbindungen nur über die Master-Matrix zu löschen.

- 1. Verbinden Sie sich mit der Matrix und starten Sie die Tera Tool Software.
- 2. Klicken Sie auf System Settings > IP Gateway im Aufgabenbereich.
- 3. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 4. Klicken Sie unter **Slot** auf den Slot mit der IP Gateway-Karte, auf dem Sie eine IP Gateway-Verbindung löschen wollen.
- 5. Klicken Sie auf das rote Kreuz 🔀 in der entsprechenden Zeile, um die Verbindung zu löschen.

Die Verbindungsdaten werden auf beiden IP Gateway-Karten gelöscht.

6. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.11.5 Reprogrammierung einer IP Gateway-Karte

Eine IP Gateway-Karte kann in eine normale Grid-Karte konvertiert werden ohne IP-Funktion, um in existierenden Matrix-Grids verwendet werden zu können. Dies wird erreicht durch Austausch der Firmware. Passende Firmware-Dateien erhalten Sie von unserem technischen Support.

- 1. Klicken Sie auf Status & Updates > Miscellaneous im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Convert I/O Board Firmware.

Status & Updates	- Miscellaneo	ous		Edit Mode activated
License Management	FPGA Update	Custom UI Update	Convert I/O Board Firmware	Additional
Enables the conve	rsion of VO board	firmware.		
		Convert I/C		
			13	

Abb. 133 Menü Status & Updates - Miscellaneous - Convert I/O Board Firmware

Das folgende Fenster erscheint.

🔀 Convert I/O Board Firmware		×
Steps	Choose Conversion Mode	
Choose Conversion Mode Sect I/O Board(s) Convert I/O Board(s) Dested & Validation	Perform the following step: 1. Select a conversion.	
4. Restant & validation	Convert I/O board from IP Gateway to Grid 🗸]
	6	
ïhse.		
	< <u>B</u> ack Next > Einish C	ancel

Abb. 134 Menü Convert I/O Board Firmware – Auswahl des Konvertierungsmodus

- 4. Wählen sie aus dem Drop-Down-Menü den Eintrag IP Gateway to Grid aus.
- 5. Klicken Sie auf Next.

Convert I/O Board Firmware								
Steps	Select	Select I/O Board(s)						
Choose Conversion Mode Select I/O Board(s) Convert I/O Board(s) Restart & Validation	Perform the following step: Select the I/O board(s) you want to convert from IP Gateway to Grid functionality.							
4. Restart a Validation	Slot	Name	Update					
	08	MATLIO8 (IPG)						
	10	MATLIO8 (IPG)						
"ihse.			Ц					
		< <u>B</u> ac	ck Next > Einish Cancel]				

Abb. 135 Menü Convert I/OBoard Firmware - Karte(n) auswählen

Slot und aktueller Firmware-Typ jeder IP Gateway-Karte ist aufgelistet.

- 6. In der Spalte Update setzen Sie ein Häkchen für alle IP Gateway Karten, die Sie konvertieren wollen.
- 7. Klicken Sie auf Next.
- 8. Klicken Sie auf **Browse** und navigieren Sie zum Speicherort der Firmware-Datei(en).
- 9. Wählen Sie die Firmware-Datei MATLLNC.tfw aus und klicken Sie auf Select.

10. Klicken Sie auf **Update**.

Der Konvertierungsvorgang startet, der Fortschritt und Log-Meldungen werden angezeigt.

- 11. Klicken Sie auf Save Log Messages, wenn Sie die Log-Meldungen speichern wollen.
- 12. Wenn die Konvertierung beendet ist, klicken Sie auf Finish.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie die IP Gateway-Karte(n) neu. Sie können jetzt als normale Grid-Karten ohne IP-Funktion in existierenden Matrix-Grids verwendet werden.

Es ist möglich, diesen Prozess umzukehren mit demselben Assistenten.

Gehen Sie so vor wie oben beschrieben. In Schritt 4 wählen Sie Grid to IP Gateway anstelle von IP Gateway to Grid.

6.12 Matrix-Kaskadierung konfigurieren

Diese Art der Kaskadierung ermöglicht eine schaltbare Verbindung zwischen zwei Matrizen über so genannte Tie Lines. Diese Art der Konfiguration kann notwendig werden, wenn bestimmte wichtige Verbindungen aus Wartungsgründen auf mehrere Matrizen verteilt werden sollen.

Eine Tie Line verbindet physikalisch eine feste Cascading CON-EXT-Unit der Matrix 1 mit einer festen Cascading CPU-EXT-Unit der Matrix 2 und umgekehrt.



Abb. 136 Schematische Darstellung zweier kaskadierender Matrizen

Bevor Sie Tie Lines an die Matrizen anschließen, müssen Sie zunächst feste EXT-Units für Cascading CON und Cascading CPU auf beiden Matrizen sowie **Cascading CON Devices** und **Cascading CPU Devices** anlegen, die dann innerhalb der kaskadierten Umgebung geschaltet werden können.

T Stellen Sie sicher, dass die Tie Lines erst nach Abschluss der Konfiguration angeschlossen werden.

6.12.1 Aktivierung der Option Sub Matrix

Um das OSD auf beiden Matrizen öffnen zu können, muss eine Matrix als Sub-Matrix definiert werden, die andere wird als Master-Matrix bezeichnet.

- 1. Verbinden Sie sich mit der vorgesehenen Sub-Matrix und klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 2. Klicken Sie auf System Settings > System im Aufgabenbereich.

Sub Matrix	\checkmark
	Allows hot key control in cascaded environment
Load Default	
	Loads and activates the configuration stored in Default when performing a cold start or a restart of the matrix
Auto Save	
	Saves matrix status automatically

Abb. 137 Menü System Settings - System (Auszug)

- 3. Aktivieren Sie die Checkbox Sub Matrix im Arbeitsbereich.
- 4. Klicken Sie auf Apply, um die Option Sub Matrix zu bestätigen.

Das OSD der Sub-Matrix wird sofort eingefroren und ist nur noch zugänglich mit der Tastenkombination Hot Key, s, o.

5. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

6.12.2 Erstellen kaskadierender EXT-Units und Devices

Dies muss in beiden Matrizen (Master und Sub) geschehen. Für jede Cascading CON-EXT-Unit an der Master-Matrix muss es eine Cascading CPU-EXT-Unit an der Sub-Matrix geben und umgekehrt. Cascading EXT-Units sind feste EXT-Units, d.h. es muss ein Anschlussport angegeben werden. Notieren Sie sich die Portnummern und den Typ (CON oder CPU), damit es später möglich ist, ein Kabel zwischen einem Cascading CON-Port und einem Cascading CPU-Port anzuschließen. Legen Sie für jede EXT-Unit ein passendes Device zum Schalten an.

An der Master-Matrix:

Erstellen kaskadierender EXT-Units

- 1. Verbinden Sie sich mit der Master-Matrix.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 4. Klicken Sie auf New Unit.

Eine Dialogbox erscheint.

New EXT Ur	nit		×						
8	What type of EXT Unit do you want to create?								
	Choose template:	Cascading CON Unit	~						
		USB 2.0 CON Unit							
		USB 2.0 CPU Unit							
		Cascading CON Unit							
		Cascading CPU Unit							
		Fixed CON Unit							
		Fixed CPU Unit							

Abb. 138 Menü Extender & Devices - EXT Units - Auswahl eines EXT-Unit-Typs

- 5. Wählen Sie Cascading CPU Unit bzw. Cascading CON Unit im Choose template Auswahlmenü.
- 6. Klicken Sie auf OK.

Eine neue Cascading CPU- bzw. CON-Unit wird erstellt. Die **ID-**Nummer beginnt mit 9 und die Checkbox **Fixed** ist aktiviert.

			Edit Mode activated
ID	9000000	Assigned Device	
Name	CAS-CPU-1		
Port	4	Redundant Port	0
Fixed	\checkmark		
HDCP Active			

Abb. 139 Menü Extender & Devices - EXT Units - Erstellen einer kaskadierenden CPU-Unit

- 7. Geben Sie im Feld Name einen passenden Namen für die kaskadierende CPU/CON-Unit ein.
- 8. Geben Sie die Nummer eines freien Ports der Matrix in das Feld Port ein.
- 9. Klicken Sie zur Bestätigung auf Apply.
- 10. Erstellen Sie so viele kaskadierende CPU- und CON-EXT-Units wie nötig. Vergessen Sie nicht, die Portnummer und den Typ (CPU/CON) jeder kaskadierenden EXT-Unit zu notieren.

Erstellen von CON- und CPU-Devices

Diese Funktion wird beispielhaft anhand von CPU-Devices beschrieben.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich der Master-Matrix.
- 2. Klicken Sie auf New Device.

Ein Auswahldialog erscheint.

3. Wählen Sie Create a Real CPU Device aus und klicken Sie auf OK.

Ext	xtender & Devices - CPU Devices Edit Mode activated																
CPU	Devices	S CPU D	evice Groups IP S	ession	n Config												
				Y			4000										
#	ID		Name	0	ID .		1008		Assigned Device						2 Step Access		
01		01002	DP CPU6.2-927		Name		CAS-CPU-1		Connected Device						Access Dialog		
02		01003	DV CPU6.3-592		Virtual Devic	e			CPU Device Colors	;		✓ on		~	Display Time [sec]	0	\$
03		01004	DP CPU6.4-965		Allow Private	•			Fix Frame Color	-			~		Delay [sec]	0	$\hat{\mathbf{v}}$
04		01005	HD CPU6.5-293		Force Private	•			MSC Disabled								_
05		01006	HD CPU6.6-295			-											
06	$\overline{\mathbf{v}}$	02002	VCPU_02002		Exclusive Ac	cess			Follow Session								
07		01007	CPU_040082769		Reference		(no refere	nce set)									
08		01001	DP CPU6.1-583		EXT Unit Assig	gnment	CON Device	Access Control	User Access Contr	ol N	Ionito	r Arrang	ement				
09		01008		11			EXT Units ava	ilable		_			_	EXTI	Inits assigned		
				11			EXT ONES ava	inabic	-					EXT	into assigned		
									,								_
					ID	Name	Port	Red. Port			#	ID	Name	Port	Red. Port		
					9000000	CAS-CF	20-1 4	-		•	01						*
											02						
											03						
											04						
									4		05						-
											06						T
											07						
				۳					T		08						T
A	ssign Se	ettings to	Copy Settings	s from.	Config	ure IP CI	PU Ext	ender Replacem	ent				New	/ Device	Delete Device	<u>A</u> pply	<u>C</u> ancel

Abb. 140 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Erstellen eines kaskadierenden CPU-Device

- 4. Geben Sie im Feld Name einen passenden Namen für das kaskadierende CPU-Device ein.
- 5. Wählen Sie in der Liste EXT Units available die zuvor erstellte kaskadierende CPU-EXT-Unit aus.
- 6. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählte kaskadierende CPU-EXT-Unit in die Liste **EXT-Unit assigned** zu verschieben.
- 7. Klicken Sie auf Apply.
- 8. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um ein CPU-Device oder ein CON-Device für jede kaskadierende EXT-Unit zu erstellen.
- 9. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste und schließen Sie die Tera Tool Software.
- Starten Sie alle I/O-Karten neu, auf denen kaskadierende CON-Units oder kaskadierende CPU-Units konfiguriert wurden (siehe Abschnitt 7.2.3, Seite 189) oder starten Sie alternativ die Master-Matrix neu (siehe Abschnitt 7.2.1, Seite 187).

An der Sub-Matrix

- 1. Verbinden Sie sich mit der Sub-Matrix.
- 2. Klicken Sie Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- Erstellen Sie so viele kaskadierende CON-EXT-Units wie Sie kaskadierende CPU-EXT-Units an der Master-Matrix erstellt haben. Gehen Sie genauso vor wie bei der Master-Matrix. Notieren Sie sich die Portnummer und den Typ jeder EXT-Unit.
- Erstellen Sie so viele kaskadierende CPU-EXT-Units wie es kaskadierende CON-EXT-Units auf der Master-Matrix gibt.
- 5. Klicken Sie auf Apply, um die Erstellung aller kaskadierenden CPU- und CON-EXT-Units zu bestätigen.

- 6. Erstellen Sie ein CPU-Device für jede CPU-EXT-Unit, die Sie erstellt haben und weisen Sie jedem eine kaskadierende CPU-EXT-Unit zu.
- 7. Klicken Sie auf Apply, um dies zu bestätigen.
- 8. Erstellen Sie in CON-Device für jede CON-EXT-Unit, die Sie erstellt haben und weisen Sie jedem eine kaskadierende CON-EXT-Unit zu.
- 9. Klicken Sie auf **Apply**, um dies zu bestätigen.
- 10. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 11. Starten Sie alle I/O-Karten neu, auf denen kaskadierende CON-Units oder kaskadierende CPU-Units konfiguriert wurden (siehe Abschnitt 7.2.3, Seite 189) oder starten Sie alternativ die Master-Matrix neu (siehe Abschnitt 7.2.1, Seite 187).

6.12.3 Anschließen der Tie Lines

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Liste der Ports mit kaskadierenden EXT-Units und deren Typen (CON oder CPU) vorliegen haben.
- Verbinden Sie einen kaskadierenden CON-Port der Master-Matrix mit einem kaskadierenden CPU-Port der Sub-Matrix mit entsprechenden Verbindungskabeln. Dadurch wird die Umschaltmöglichkeit zwischen den beiden Matrizen gewährleistet.

Die Matrix-Kaskadierung ist nun konfiguriert und kann verwendet werden. Die Verwendung der Kaskadierung wird in den Matrix-Benutzerhandbüchern beschrieben.

6.13 Konfiguration eines Matrix-Grids

In diesem Menü kann ein Matrix-Grid zur Verbindung von zwei oder mehr Matrizen konfiguriert werden. Diese Art der Konfiguration kann notwendig werden, wenn die Anzahl der Ports im Gesamtsystem erhöht werden soll oder wenn bestimmte wichtige Verbindungen aus Redundanzgründen auf mehrere Matrizen verteilt werden sollen.

Die Verbindungen zwischen zwei Matrizen müssen über so genannte Grid-Lines hergestellt werden, die zwischen bestimmten I/O-Ports als Verbindung geschaltet werden. Die Grid-Lines sind bidirektional einsetzbar und können jeweils eine Vollzugriffsverbindung von einem CON-Device zu einem CPU-Device herstellen.

Die Anzahl der Grid-Lines im System gibt an, ob ein CON-Device im Non-Blocking Access oder im Blocking Access auf ein CPU-Device geschaltet werden kann und muss für jede Grid-Umgebung separat festgelegt werden

Non-Blocking Access bedeutet in diesem Fall, dass jederzeit eine Grid-Line für einen matrixübergreifenden Schaltvorgang von einem CON-Device zu einem CPU-Device zur Verfügung steht.

Blocking Access bedeutet, dass für einen bestimmten Schaltvorgang je nach Schaltzustand innerhalb des Netzes keine Leitung zur Verfügung steht. Dies hat zur Folge, dass keine matrixübergreifende Schaltung möglich ist.

Verwaltung der Einstellungen

Innerhalb eines Matrix-Grids ist zu unterscheiden zwischen Einstellungen, die lokal für jede Matrix vorgenommen werden müssen und Einstellungen, die global vorgenommen werden können, so dass sie für alle Matrizen im Grid gültig sind.

Die Einstellungen in den folgenden Menüs müssen für jede Matrix separat oder innerhalb der Mastermatrix vorgenommen werden, um alle Matrizen im Matrix-Grid zu beeinflussen:

System, Access, Switch, Network, Date + Time, SNMP, Matrix Grid

Die Einstellungen in den folgenden Menüs sind global und müssen nur einmal innerhalb des Grids vorgenommen werden:

EXT-Units, CPU-Devices, CON-Devices, User, CON-Macros, User-Macros, CON-Favorites, User-Favorites, Virtual CPU-Devices, Virtual CON-Devices, Multi-Screen-Control

Werden in den jeweiligen Menüs globale Einstellungen vorgenommen, so sind diese sofort auf jeder Matrix innerhalb des Matrix-Grids verfügbar.

Allgemeine Vorbereitungen

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor mit der Konfiguration des Matrixnetzes begonnen wird:

- Konfigurieren Sie zunächst alle Matrizen, die dem Grid hinzugefügt werden sollen.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl für die bestehenden Matrizen im Matrix-Grid als auch für die neue Matrix eine geeignete Konfigurationsdatei vorhanden ist.
- Speichern Sie die aktuelle Konfiguration als Backup, und laden Sie sie z. B. auf den Konfigurations-Slot 8 hoch.
- Die Matrix-Grid-Funktion (Bundle 4) muss bei allen anzuschließenden Matrizen aktiviert sein durch einen Lizenz-Key (siehe Abschnitt 6.15, Seite 177). Bitte wenden Sie sich an den technischen Support des Herstellers, wenn die Funktion Matrix Grid fehlt (nicht mit Häkchen versehen).
- Firmware V03.10 oder neuer muss auf allen Matrizen installiert sein. Auf allen Matrizen muss dieselbe Firmware-Version installiert sein. Sollen IP Gateway-Karten für Grid-Lines verwendet werden, muss die Firmware-Version mindestens V04.04 sein.
- Alle Matrizen eines Grids müssen sich in demselben TCP/IP Netzwerk befinden (siehe Abschnitt 6.5.7, Seite 51).
- Der für die Netzwerk-Kommunikation notwendige Port 5556/5566 darf nicht durch die Firewall blockiert werden.

Tera Tool bietet einen Grid-Assistenten (Wizard) zur Online-Konfiguration von Matrix-Grids an (siehe nächster Abschnitt), die in den Konfigurations-Slots der Matrix gespeichert werden können. Für komplexe Matrixsysteme ist es möglich, offline Matrix-Grids zu konfigurieren und zu überprüfen, ob alles fehlerfrei eingerichtet ist.

6.13.1 Matrix-Grid online konfigurieren

Um ein Matrix-Grid online einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf System Settings > Matrix Grid im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

System Sett	ings - M	atrix Gi	rid										Edit	Mode activate	ed
														✓ Show H	lelp
Matrix Grid Co	nfiguratior	1	Start	Grid Wizard (online)											
Matrix Grid En	abled		\checkmark												
				Network Interface 1				Network Inter	face 2						
	Active	Online	Device	IP Address	Grid	API	SSL	IP Address	Grid	API	SSL	Ports	Master	Connect to Mat.	
Matrix 01	\checkmark	\checkmark	Master_Matrix	192.168.100.1	\checkmark	\checkmark		0.0.0.0				160	\checkmark	Connect	
Matrix 02	\checkmark	\checkmark	PM_Grid_1	192.168.100.1	\checkmark			0.0.0.0				160		Connect	
Matrix 03				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 04				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 05				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 06				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 07				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 08				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 09				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 10				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 11				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 12				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	
Matrix 13				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect	١.
			1					l D	efault						

Abb. 141 Menü System Settings - Matrix Grid

3. Klicken Sie auf Start Grid Wizard (online) im Arbeitsbereich.

🦕 Configuration Wizard			×
Steps	General Remarks And Preparation		
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Activate Matrix Grid 	 This configuration wizard will guide you through the configuration or modification of a matrix grid. Grid lines to the matrices that are added to the grid for the first time should be installed only after the configuration has been finished. Ensure that the following requirements are fulfilled: All matrices have installed the same firmware version (V03.00 or higher). Bundle 4: Matrix Grid is activated by a license key 	J	
	on all matrices. 3. All matrices run within the same TCP/IP network.	V	
"ihse.	4. Save Status on all matrices.	V	
	< <u>B</u> ack	Next >	Einish Cancel

Abb. 142 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Allgemeine Informationen und Vorbereitung

- 4. Überprüfen Sie die Anforderungen und setzen Sie ein Häkchen in die entsprechenden Checkboxen.
- 5. Klicken Sie auf Next >.

🔀 Configuration Wizard								×			
Steps	Steps Matrix Configuration										
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Activate Matrix Grid 	Perform the following steps: Insert matrix into grid I. Add new matrix to grid I. Add new matrix to grid. I. Fill out the required fields for each matrix (Hostname, User, Password). I. Click Verify to check network availibility. Remove matrix from grid I. Click Delete to remove the matrix from the grid and proceed as usual.										
		IP address/Hostname	User	Password	Verify	Delete	Info				
	Matrix 01	192.168.100.101	admin	******	Verify	×	Valid				
	Matrix 02	192.168.100.104	admin	*****	Verify	X	Valid				
	Matrix 03	I			Verify	×					
ihse.	Add new n	natrix to grid				< Back	Next > Finish Can	cel			

Abb. 143 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix Configuration

- 6. Klicken Sie auf Add new matrix to grid unterhalb der Matrix-Liste.
- 7. Füllen Sie die erforderlichen Felder für jede Matrix aus (IP-Adresse/Hostname, Benutzer (User) und Passwort).
- 8. Drücken Sie die Taste Tabulator, um den Button Verify zu aktivieren.
- 9. Klicken Sie auf Verify, um die Verfügbarkeit im Netzwerk zu überprüfen.
- 10. Wenn alle Matrizen eingetragen und verifiziert sind, klicken Sie auf Next >.

K Configuration Wizard									
Steps	Grid Name								
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Activate Matrix Grid 	neral Remarks And sparation trix Configuration id Name trix Grid Handling tivate Matrix Grid The grid name is required to identify the grid inside the TCP/IP network. The grid name must be identical for all matrices in that grid and will replace the system name. Perform the following steps: 1. Enter the grid name. 2. Optional: Enter a grid info. Info field in each matrix configuration will be overwritten.								
	Grid Name	Main Grid							
	Grid Info (Optional)								
		Factory settings							
ihse.			< <u>B</u> ack Next > Einish Can	icel					

Abb. 144 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Grid Name

- 11. Geben Sie unter Grid Name einen Namen für das Matrix-Grid ein.
- 12. Optional können Sie die Checkbox **Grid Info (optional)** aktivieren und eine Beschreibung für das Matrix-Grid eingeben.
- 13. Klicken Sie auf Next >.

🛌 Configuration Wizard						×		
Steps	Matrix Grid	latrix Grid						
General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Activate Matrix Grid	Perform the 1. Enter a 2. Check to 3. Click Ve	following steps: unique device name for e ne number of ports for ea rify to verify matrix data.	ach matrix in the grid. ch matrix.					
		Device	IP address / Hostname	Ports	Verify	Info		
	Matrix 01	Master-Matrix	192.168.100.101	160	Verify	Press Verify		
	Matrix 02	PM_Grid_1	192.168.100.104	160	Verify	Press Verify		
····bee								
inse.					< <u>B</u> ack Ne	ext > Einish Cancel		

Abb. 145 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix Grid

- 14. Geben Sie unter Device einen eindeutigen Namen für jede Matrix im Grid ein.
- 15. Überprüfen Sie die Anzahl der Ports für jede Matrix.
- 16. Klicken Sie auf Verify, um die Daten der Matrix zu verifizieren.
- 17. Klicken Sie auf Next >.

. General Remarks And Preparation . Matrix Configuration . Grid Name . Matrix Grid	Perform the 1. When u process Attentio	following steps (optional): sing any external media control through i. n: Duplicated IDs have to be changed al	the API of the matrix, it is recommended to keep the of fter the merge manually! Run the System Check to ic	device IDs for the merge dentify duplicated IDs.
. ID Handling Activate Matrix Grid		Device	IP Address	Keep Device IDs
5. Activate Matrix Grid	Matrix 01	Master_Matrix	192.168.100.101	\checkmark
	Matrix 02	PM_Grid_1	192.168.100.104	\checkmark

Abb. 146 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - ID Handling

- 18. Optional: Wenn Sie eine Mediensteuerung über die API der Matrix verwenden, markieren Sie die Option **Keep Device IDs**.
- 19. Klicken Sie auf Next >.

Steps 1. General Remarks And Preparation 2. Matrix Configuration 3. Grid Name 4. Matrix Grid 5. ID Handling 6. Activate Matrix Grid	Activa To fini 1. S 2. C A 3. C TI Select	the Matrix Grid sh the configura elect a Configura tick Activate Ma Il matrices in the click Finish to clo he matrix grid ca t a Configuration	ation, perform the follov ation Slot to save the cha trix Grid. • grid will be restarted. Th se the Configuration Wi in now be used. • Slot	ving steps: anged configuration. nis process may take several minutes zard.		
		File	Name	Info	IP Address	Version
	01	default	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	02	config01	Matrix Grid	Factory settings	192.168.100.101	05.04
	03	config02	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	04	config03	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04
	Updat	e Messages		Activate Matrix Grid		
"ihse.					< <u>B</u> ack Next >	Save Log Messages

Abb. 147 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix Grid aktivieren

- 20. Wählen Sie den Konfigurations-Slot für die Speicherung der Matrix-Grid-Konfiguration. Alle Matrizen im Raster verwenden denselben Slot.
- 21. Klicken Sie auf Activate Matrix Grid, um das Matrix-Grid auf allen ausgewählten Matrizen zu aktivieren, die mit der Master-Matrix verbunden sind.
- 22. Wechseln Sie zum Speicherort für die zusammengeführten Matrix-Grids und wählen Sie den gewünschten Ordner. Klicken Sie auf **Save**.

ps	Activa	te Matrix Grid					_
General Remarks And	To fini	ish the configura	tion, perform the follow	ing steps:			
Preparation Matrix Configuration	1. S	elect a Configura	ation Slot to save the cha	nged configuration.			
Grid Name	2. C	lick Activate Ma	trix Grid.				
ID Handling	A	II matrices in the	grid will be restarted. Th	is process may take several minute:	S.		
Activate Matrix Grid	3. C	lick Finish to clo	se the Configuration Wiz	ard.			
	· · · ·	ne matrix grid ca	n now be used.				
	Select	t a Configuration	Slot				
		File	Name	Info	IP Address	Version	
	01	default	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04	
	02	config01	Matrix Grid	Factory settings	192.168.100.101	05.04	
	03	config02	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04	
	04	config03	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04	
				Activate Matrix Grid			
	Updat	e Messages					
	2024	4-09-21T12:04:2	1.984 Sending grid	I data to: 192.168.100.104			
	2024	1-09-21112.04.24 1-09-21T12:04:21	2.151 Acuvating an 2.553 Restarting m	natrix: 192 168 100 104			
	2024	4-09-21T12:05:39	9.015 Matrix Grid o	configuration successful			
	2024	4-09-21T12:06:1	5.695 Please run §	System Check in order to finally che	eck your merged configuratio	n	
• •	2024	4-09-21T12:06:1	5.695 Save Status	of merged configuration is recomm	nended		

Abb. 148 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix-Grid aktiviert

Führen sie den **System Check** durch (siehe Abschnitt 9.3.10, Seite 223), um doppelt vorhandene Device IDs zu identifizieren. Ändern Sie doppelt vorhandene Device IDs manuell, um Probleme zu vermeiden.

6.13.2 Matrix Grid offline konfigurieren

- Schließen Sie den Computer nacheinander an jede Matrix an, die Teil des Grids werden soll (einschließlich der Master-Matrix), starten Sie Tera Tool und speichern Sie die aktuelle Konfiguration auf dem Computer ab mit dem Button Save in der Symbolleiste im Format *.dtc
- 2. Starten Sie die Tera Tool Software ohne Verbindung zu einer Matrix.
- 3. Klicken Sie auf System Settings > Matrix Grid im Aufgabenbereich.

		_	0 44	Onial 14/2										C Chow
atrix Grid Co	nfiguratio	n	Start	Grid Wizard (omine)		_								
atrix Grid En	abled													
				Network Interface 1				Network Inter	face 2					
	Active	Online	Device	IP Address	Grid	API	SSL	IP Address	Grid	API	SSL	Ports	Master	Connect to M
Matrix 01				0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 02				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 03				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 04				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 05				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 06				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 07				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 08				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 09				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 10				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 11				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 12				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 13				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
Matrix 14				0.0.0.0				0.0.0.0				0		Connect
-												0		

Abb. 149 Menü System Settings - Matrix Grid (offline)

4. Klicken Sie auf Start Grid Wizard (offline) im Arbeitsbereich.

5. Überprüfen Sie die Anforderungen und setzen Sie ein Häkchen in die entsprechenden Checkboxen.

🛌 Configuration Wizard		
Steps	General Remarks And Preparation	
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Merge Configurations 	This configuration wizard will guide you through the configuration or modification of a matrix grid. Grid lines to the matrices that are added to the grid for the first time should be installed only after the configuration has been finished. Ensure that the following requirements are fulfilled: 1. All matrices have installed the same firmware version (V03.00 or higher).	V
	 Bundle 4: Matrix Grid is activated by a license key on all matrices. 	V
	3. All matrices run within the same TCP/IP network.	V
	4. Save Status on all matrices.	\checkmark
"ihse.		
		< <u>Back</u> Next > Einish Cancel

Abb. 150 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Allgemeine Informationen und Vorbereitung

^{6.} Klicken Sie auf Next >.

🔀 Configuration Wizard				×			
Steps	Matrix Config	Aatrix Configuration					
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling 	Please ensu and the new <i>Insert matrix</i> 1. Add con	Please ensure that for both the existing matrices in the matrix grid and the new matrix a suitable configuration file is available. <i>Insert matrix into grid</i> 1. Add configurations for intended matrix grid					
6. Merge Configurations		Device	IP address	Delete			
	Matrix 01	SWITCH_01	192.168.100.99	×			
	Add config	uration					
ihse.							
			< <u>B</u> ack Next >	<u>F</u> inish Cancel			

Abb. 151 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Matrix-Konfiguration

- 7. Klicken Sie auf Add configuration unterhalb der Matrix-Liste.
- 8. Navigieren Sie zum Speicherort, an dem Sie zuvor die aktuellen Konfigurationen der Matrizen gespeichert haben.
- 9. Wählen Sie die erste Konfiguration aus und klicken Sie auf **Open**.

C:\Matrix\C	onfigurations			\times
Look <u>I</u> n: 📋	Configurations	•		e p
20221212 20221212 202212212	e.dtc e_160_Enterprise.dtc _C40_Flex.dtc			
File <u>N</u> ame:	20221221_C40_Flex.dtc			
Files of <u>T</u> ype:	(*.dtc), (*.zip)			~
			Open	Cancel

Abb. 152 Dialogbox Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Konfiguration auswählen

10. Wählen Sie weitere Konfigurationen aus und klicken Sie jedes Mal auf **Open**.

11. Klicken Sie auf Next >.

🛌 Configuration Wizard				×
Steps	Grid Name			
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Merge Configurations 	The grid name is required to identify the grid inside the TCP/IP network. The grid name must be identical for all matrices in that grid and will replace the system name. Perform the following steps: 1. Enter the grid name. 2. Optional: Enter a grid info. Info field in each matrix configuration will be overwritten. Crid Name			
	Grid Info (Optional)			
	Factory settings			
ihse.				
	< <u>B</u> ack	Next >	<u>F</u> inish	Cancel

Abb. 153 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard offline) - Grid-Name eingeben

- 12. Geben Sie unter **Grid Name** einen Namen für das Matrix-Grid ein. Dieser Name muss eindeutig sein, wenn es im gleichen Netzwerk unterschiedliche Matrix-Grids gibt.
- 13. Optional können Sie die Checkbox **Grid Info (optional)** aktivieren und eine Beschreibung für das Matrix-Grid eingeben. Das Info-Feld aller Matrizen im Grid bekommt diesen Eintrag.

Es wird empfohlen, die Checkbox **Grid Info** zu aktivieren. Ansonsten behält jede Matrix im Grid ihr eigenes Info-Feld mit eventuell unterschiedlichen Inhalten.

🙀 Configuration Wizard						×
Steps	Matrix Grid					
General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Merge Configurations	Perform the 1. Enter a 2. Check t 3. Click Ve	following steps: unique device name for e he number of ports for ea erify to verify matrix data.	each matrix in the grid. Ich matrix.			
		Device	IP address / Hostname	Ports	Verify	Info
	Matrix 01	Matrix_01	DHCP	160	Verify	Valid
	Matrix 02	Enterprise_160	DHCP	160	Verify	Valid
	Matrix 03	Flex_C40	DHCP	40	Verify	Press Verify
¨ihse.						
					< <u>B</u> ack Ne	xt > <u>Finish</u> Cancel

- Abb. 154 Menü Matrix Grid Configuration Wizard (offline) Matrix-Daten eingeben
- 15. Geben Sie unter **Device** für jede Matrix im Grid einen eindeutigen Namen ein.
- 16. Doppelklicken Sie in das Feld in der Spalte **Ports** und wählen Sie die Anzahl der Ports für jede Matrix aus der Liste aus.

17. Wenn bei allen Matrizen das Info-Feld grün ist und Valid darinsteht, klicken Sie auf den Button Verify.

18. Klicken Sie auf **Next >**.

Steps General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid	ID Handling Perform the 1. When u process Attentio	following steps (optional): sing any external media control throu <u>c</u> n: Duplicated IDs have to be changed	h the API of the matrix, it is recommended to keep the after the merge manually! Run the System Check to	e device IDs for the merge identify duplicated IDs.
 ID Handling Merge Configurations 		Device	IP Address	Keep Device IDs
	Matrix 01	Matrix_01	DHCP	\checkmark
	Matrix 02	Enterprise_160	DHCP	\checkmark
	Matrix 03	Flex_C40	DHCP	\checkmark
ihse.				
			< <u>B</u> ack	Next > Einish Cancel

Abb. 155 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - ID Handling

- 19. Optional: Wenn Sie eine Mediensteuerung über die API der Matrix verwenden, markieren Sie die Option **Keep Device IDs**.
- 20. Klicken Sie auf Next >.

🛌 Configuration Wizard	×
Steps	Merge Configurations
 General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid ID Handling Merge Configurations 	Perform the following steps: 1. Select the output directory for storing the configuration to be merged. 2. Start the merging process of the configurations. Output Directory C:\ Merge Configurations
	Update Messages
"ihse.	Save Log Messages
	< <u>Back</u> Next > <u>Finish</u> Cancel

Abb. 156 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Zum Speicherort gehen

21. Klicken Sie auf den Button **Browse**, um den Ordner auszuwählen, an dem die Konfigurationen für jede Matrix des Grids gespeichert werden soll.

C:\Matrix				×
Look <u>I</u> n: 📄 I	Natrix	~		E Ø
Configurat Firmware Grid Configurat Grid Configurate C	ions Files			
Folder <u>N</u> ame:	C:\Matrix\Grid			
Files of <u>T</u> ype:	All Files			~
			Select	Cancel

Abb. 157 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Ordner auswählen

22. Wählen Sie den Ordner aus und klicken Sie auf Select.

23. Klicken Sie auf Merge Configurations.

🚾 Configuration Wizard				×
Steps	Merge Configurati	ons		
I. General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid DI Handling	Perform the follow 1. Select the out 2. Start the merg	ring steps: put directory for storing the configuration to be merged. ing process of the configurations.		
6. Merge Configurations	Output Directory	C:\Matrix\Grid		Browse
"ihse.			Save Lo	g Messages
			< <u>B</u> ack Next > <u>F</u> inis	h Cancel

Abb. 158 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Konfigurationen zusammenführen

Meldungen erscheinen im Feld Update Messages.

24. Optional klicken Sie auf Save Log Messages, wenn die Meldungen gespeichert werden sollen (empfohlen).

🔀 Configuration Wizard		×					
Steps	Merge Configurations						
General Remarks And Preparation Matrix Configuration Grid Name Matrix Grid	Perform the following steps: 1. Select the output directory for storing the configuration to be merged. 2. Start the merging process of the configurations.						
 D Handling Merge Configurations 	Output Directory C:\Matrix	NGrid Browse					
	Update Messages	Merge Configurations					
	2024-10-18T13:08:45.486	Merge CON Devices					
	2024-10-18T13:08:45.501	Merge Macros					
	2024-10-18T13:08:45.514	Create matrix grid table					
	2024-10-18T13:08:45.515	Create configuration file Enterprise_160					
	2024-10-18T13:08:45.538	Create configuration file Flex_C40					
	2024-10-18T13:08:45.555	File merge finished					
		v					
"ihse.		Save Log Messages					
		Einish					

Abb. 159 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Konfigurationen zusammenführen

- 25. Klicken Sie auf **Finish**, um den Assistenten zu schließen. Der Ordner enthält nun eine Konfigurationsdatei für jede Matrix. Jede Matrix hat ihre eigene Konfigurationsdatei.
- 26. Öffnen Sie die Konfigurationsdateien in Tera Tool und prüfen Sie sie. Achten Sie dabei besonders auf folgende Elemente: - EXT-Units
 - CPU-Devices
 - CON-Devices
 - Benutzer & Gruppen

Führen sie den **System Check** durch (siehe Abschnitt 9.3.10, Seite 223), um doppelt vorhandene Device IDs zu identifizieren. Ändern Sie doppelt vorhandene Device IDs manuell, um Probleme zu vermeiden.

27. Nach Überprüfung der Konfigurationsdateien laden Sie jede Konfigurationsdatei auf die entsprechende Matrix hoch (siehe Abschnitt 6.4.4, Seite 37). Es wird dringend empfohlen, die Konfigurationsdateien bei allen Matrizen im Grid im gleichen Slot zu speichern.

6.13.3 Ändern einer Matrix-Grid-Konfiguration

Der Grid-Assistent wird verwendet, um das Grid zu ändern, einschließlich der Änderung des Namens einer Matrix. Es ist wichtig, dass alle Matrizen aktiv und online sind, wenn Änderungen an einem Grid vorgenommen werden, und dass die Master-Matrix verwendet wird.

- 1. Stellen Sie sicher, dass alle Matrizes des Grids angeschlossen und eingeschaltet sind.
- 2. An der Master-Matrix öffnen Sie den Grid-Assistenten im Menü System Settings > Matrix Grid.
- 3. In Schritt 2 **Matrix Configuration** (siehe Abb. 139 auf Seite 163) können Sie neue Matrizen hinzufügen oder Matrizen aus dem Grid löschen.
- 4. In Schritt 3 Grid Name (siehe Abb. 140 auf Seite 163) können Sie den Namen des Grids ändern.
- 5. In Schritt 4 **Matrix Grid** (siehe Abb. 141 auf Seite 164) können Sie den Namen einer Matrix ändern. Denken Sie daran, dass der Name eindeutig sein muss.

Wenn die Matrix Teil eines Grids ist, ist es nicht möglich, den Namen auf "normale" Weise zu ändern (über **System Settings > System > General**, nur über den Grid-Assistenten.

6. Vervollständigen Sie den Grid-Assistenten und klicken Sie abschließend auf Activate Matrix Grid und Finish.

HINWEIS

Alle Matrizen des Grids werden sofort neu gestartet und stehen während des Neustarts nicht zur Verfügung.

6.13.4 Löschen einer Matrix-Grid-Konfiguration

- 1. Stellen Sie sicher, dass alle Matrizen des Grids eingeschaltet und online sind.
- 1. Starten Sie an der Master-Matrix den Grid-Assistenten (Wizard) im Menü System Settings > Matrix Grid.
- 2. Klicken Sie auf Next >, um zum zweiten Schritt Matrix Configuration zu gelangen.

1. General Remarks And Preparation Pe 3. Grid Name 1. 4. Matrix Grid 2. 5. ID Handling 2. 6. Activate Matrix Grid 3. Re 1.	Perform the following steps: Insert matrix into grid 1. Add new matrix to grid. 2. Fill out the required fields for each matrix (Hostname, User, Password). 3. Click Verify to check network availability. Remove matrix from grid 1. Click Delete to remove the matrix from the grid and proceed as usual.								
		IP address/Hostname	User	Password	Verify	Delete	Info		
1	Matrix 01	192.168.100.101	admin	******	Verify	X	Valid		
1	Matrix 02	192.168.100.124	User 1	******	Verify	X	Valid		
1	Matrix 03	192.168.100.128	User 2	******	Verify	X	Valid		
1	Matrix 04	192.168.100.119	User 4	*****	Verify	X	Valid		
1	Matrix 05	192.168.100.104	User 6	******	Verify	×	Valid		
1	Matrix 06	192.168.100.180	User 8	******	Verify	X	Valid		
"ihse.	Add new n	natrix to grid							

Abb. 160 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Matrix-Konfiguration

3. Klicken Sie bei jeder Matrix auf den Button Delete, um alle Matrizen aus dem Grid zu entfernen.

 Matrix Grid ID Handling Activate Matrix Grid 	 Add new Fill out ti Click Ve Remove mains Click De 	into grid i matrix to grid. he required fields for each ma rify to check network availibil trix from grid lete to remove the matrix from	atrix (Hostname, ity. n the grid and pr	User, Password). oceed as usual.			
		IP address/Hostname	User	Password	Verify	Delete	Info
	Matrix 01				Verity	~	
	Matrix 02				Verify	×	
	Matrix 03				Verify	×	
	Matrix 04				Verify	×	
	Matrix 05				Verify	X	
	Matrix 06				Verify	×	
ihse.	Add new n	natrix to grid					

Abb. 161 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - alle Matrizen gelöscht

4. Klicken Sie auf mehrere Male auf **Next >**, bis Sie zu Schritt 6: **Activate Matrix Grid** gelangen.

Steps 1. General Remarks And Preparation 2. Matrix Configuration 3. Grid Name 4. Matrix Grid 5. ID Handling 6. Activate Matrix Grid	Activa To fini 1. S 2. C Al 3. C TI Select	te Matrix Grid sh the configura elect a Configura lick Activate Ma Il matrices in the lick Finish to clo he matrix grid ca a Configuration	ation, perform the follow ation Slot to save the chai trix Grid. grid will be restarted. Th se the Configuration Wiz in now be used.	ing steps: nged configuration. is process may take several minutes ard.			
		File	Name	Info	IP Address	Version	
	01	default	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04	
	02	config01	Matrix Grid	Factory settings	192.168.100.101	05.04	
	03	config02	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04	
	04	config03	Standard	Factory settings	192.168.100.99	05.04	Ŧ
	Updat	e Messages		Activate Matrix Grid			
"ihse.					< Back Next >	Save Log Messag Einish Ca	es

Abb. 162 Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Grid-Konfiguration auswählen

- 5. Klicken Sie auf den Slot, indem sich die zu löschende Grid-Konfiguration befindet.
- 6. Klicken Sie auf Activate Matrix Grid.

Eine Grid-Konfigurationsdatei ohne Matrizen und Grid-Einstellungen überschreibt die bestehende Grid-Konfigurationsdatei auf allen Matrizen.

HINWEIS

Alle Matrizen des Grids werden sofort neu gestartet und stehen während des Neustarts nicht zur Verfügung.

6.14 Export- und Import-Optionen

Die Matrix bietet die Möglichkeit, vorhandene Daten von z.B. Extendermodulen, CPU-Devices, CON-Devices, Benutzern, etc. aus der Konfigurationsdatei auszulesen und über die Tera Tool Software zu exportieren und zu importieren.

Exportierte Konfigurationslisten werden immer im .csv-Format gespeichert, das die Offline-Bearbeitung mit gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen ermöglicht.

6.14.1 Export-Optionen

1. Klicken Sie auf File > Export in der Menüzeile.

Schritt 1 des Exportvorgangs wird geöffnet.

🔀 Export	×
Steps Sel	ест Туре
1. Select Type	◯ EXT Unit
2. Export Configuration to CSV File	IP Session Config
	O CPU Device
	CPU Device Groups
	O CON Device
	CON Device Access Control
	CON Device Favorites
	CON Device Macros
	• User
	O User Groups
	User Access Control
	O User Favorites
	O User Macros
	Multi-Screen Control
INSE.	
	< Back Next > Einish Cancel

Abb. 163 Dialogbox File - Export - Datentyp auswählen

- 2. Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie exportieren wollen. Jeder Typ muss einzeln exportiert werden.
- 3. Klicken Sie auf Next >.

🔀 Export	×
Steps	Export User Configuration to CSV File
1. Select Type 2. Export Configuration to CSV File	Look In: 👔 Exports and Imports 🗸 🍙 🍙 🔠 🗾
	EXT Units - 260724.csv
	File Name: User
	Files of <u>Type</u> : (*.csv)
ihse.	
	< <u>Back</u> Next > Einish Cancel

Abb. 164 Dialogbox File - Export - Daten in eine CSV-Datei exportieren

- 4. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort für die exportieren CSV-Dateien.
- 5. Geben Sie einen Namen für die Datei ein.
- 6. Klicken Sie auf Finish, um den Export zu bestätigen.

6.14.2 Import-Optionen

Toten können nur in Offline-Konfigurationsdateien des Typs (*.dtc) importiert werden.

HINWEIS

Die einzelnen Teile einer Konfigurationsdatei stehen in Beziehung zueinander. Wenn Sie mehrere Datentypen in eine Konfigurationsdatei importieren wollen, ist es sehr wichtig, dass Sie die gleiche Reihenfolge einhalten, wie sie in der Liste **Select Type** angezeigt wird (siehe folgende Abbildung).

Wenn Sie z.B. die Datentypen EXT-Unit und CPU-Device importieren wollen, importieren Sie immer zuerst die EXT-Unit *.csv Datei zuerst und die CPU-Device *.csv Datei danach und nicht umgekehrt.

1. Öffnen Sie eine lokal gespeichert Konfigurationsdatei oder erstellen Sie eine neue.

2. Klicken Sie auf File > Import in der Menüzeile.

🖂 Import	×
Steps	Select Type
1. Select Type	• EXT Unit
2. Import Config from CSV File	IP Session Config
	O CPU Device
	O CPU Device Groups
	O CON Device
	O CON Device Access Control
	 CON Device Favorites
	O CON Device Macros
	◯ User
	O User Groups
	 User Access Control
	 User Favorites
	O User Macros
••••	Multi-Screen Control
INSe.	
	< <u>B</u> ack Next > Finish Cancel

Abb. 165 Dialogbox File - Import - Datentyp auswählen

- 3. Wählen Sie den Datentyp aus, den Sie importieren wollen.
- 4. Klicken Sie auf **Next >**.

🖂 Import		\times
Steps	Import EXT Unit Config from CSV File	
Select Type Import Config from CSV File	Look In: Exports and Imports	
	File Name: EXT Units - 260724.csv	
"ihse.	Files of Iype: (*.csv)	~
	< <u>B</u> ack Next > Einish Ca	ncel

Abb. 166 Dialog File - Import - Importieren einer CSV-Datei in eine Konfigurationsdatei

- 5. Navigieren Sie zum Speicherort der zu importierenden CSV-Datei.
- 6. Wählen Sie die gewünschte CSV-Datei aus.

7. Klicken Sie auf Finish, um den Import zu bestätigen.

Wenn Daten des zu importierenden Typs in der Konfigurationsdatei bereits enthalten sind, erscheint eine Dialogbox.



Abb. 167 Dialog File - Import - Warnmeldung

8. Klicken Sie auf die Buttons **Overwrite** oder **Overwrite All**, um die vorhandenen Daten zu überschreiben oder auf die Buttons **Skip** oder **Skip All**, um dies nicht zu tun.

HINWEIS
Beim Import/Export der Datentypen IP Session Config und Benutzer werden keine Passwörter im- oder exportiert.
Ein Export ist kein kompletter Backup and kann die Funktionen Save oder Save Status nicht ersetzen.

6.15 Verwaltung der Lizenzen

In diesem Menü kann die Matrix durch die Installation von Lizenzkeys mit neuen Funktionen aufgerüstet werden.

🚹 Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Lizenzkeys für ein Upgrade der Matrixfunktionen zu erhalten.

Um eine neue Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Status & Updates > Miscellaneous im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte License Management.

Status & Updates - Mis	cellaneous						Edit Mode activated
I/O Board Diagnosis Licen	se Management	FPGA Update	Custom UI Update	Convert I/O Board Firmware			A
Serial Number							
S/N Backplane	4025684	12					
Active Licenses							
Presets (Tool only)	\checkmark						
Extended Switch (Tool on	ly) √						
API	\checkmark						
SNMP	\checkmark						
Syslog	\checkmark						
Matrix Grid	\checkmark						
Multi-Screen Control	\checkmark						
IP CON Software Client	\checkmark	Quantity	8				
Web Control	\checkmark	Quantity	3				
Activate License							
License Key							
		Activate					
					Default	05 👼	

Abb. 168 Menü Status & Updates - Miscellaneous - Lizenzverwaltung

3. Geben Sie den Lizenzkey unter Activate License in das Feld License Key.

4. Um den Lizenzkey zu aktivieren, klicken Sie auf Activate.

Die neue Funktion wird sofort aktiviert, ein Neustart der Matrix ist nicht nötig.

Beachten Sie bitte die Groß-/Kleinschreibung beim Lizenzkey. Wenn der Key nicht akzeptiert wird, schauen Sie zuerst nach versteckten Leerzeichen oder falscher Groß-/Kleinschreibung.

6.16 Speichern, öffnen und hochladen eines Konfigurations-Status

6.16.1 Status speichern

Ein Snapshot des gesamten Systems wird als *.zip-Datei auf dem Computer gespeichert, auf dem Tera Tool läuft. Inhalt, siehe Abschnitt 6.3, Seite 34.

1. Klicken Sie auf **Save Status** in der Symbolleiste, um den Gesamtstatus des Gerätes auszulesen und lokal zu speichern.

Schritt 1 erscheint.

Yan S	Save Status		\times
Steps		Saving Option	
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Saving Option ¹ Choose Directory Anonymization Save EXT Units Settings ² Save Log Files Save Status	 Save status of all matrices in the grid Save current matrix status 	
••	ihse.		
		< <u>B</u> ack Next > Einish Cano	el:

1 erscheint nur, wenn ein Matrix-Grid existiert

2 erscheint nur, wenn diese Option aktiviert wurde unter Extras > Options > Miscellaneous

Abb. 169 Dialogbox Save Status - Speicheroption

2. Wählen Sie die Speicheroption aus.

🔀 Save Status		\times
Steps 1. Saving Option 2. Choose Directory 3. Anonymization 4. Save EXT Units Settings 5. Save Log Files 6. Save Status	Choose Directory Look In: Documents	
ïhse.	File Name: 20240723103646_PM-FLEX-1RU Files of Type: (*.zip)	►
	< <u>B</u> ack Next > <u>Finish</u> Car	ncel

Abb. 170 Menü Save Status - Ordner auswählen

- 4. Navigieren Sie zu dem Ordner, wo die Statusdatei gespeichert werden soll.
- 5. Klicken Sie auf Next >.

🔀 Save Status		×
Steps	Anonymization	
 Saving Option Choose Directory Anonymization 	The option anonymizes your personal data in the configuration. (EXT Units, CPU Devices, CON Devices, User)	
 Save EXT Units Settings Save Log Files Save Status 	Anonymize	
	An anonymized configuration must not be used as backup!	
	< <u>B</u> ack Next > <u>Einish</u> Car	ncel

Abb. 171 Menü Save Status - Anonymisierung

6. Aktivieren Sie die Checkbox **Anonymize**, um die Ihre persönlichen Daten zu anonymisieren vor der Speicherung des Status, wenn nötig (nicht empfohlen für Fehlerbehebung).

Wenn Sie die Statusdatei als Backup verwenden wollen, aktivieren Sie die Checkbox Anonymize nicht.

Es wird dringend empfohlen, keine Optionen im **Save Status** Dialog zu aktivieren für normale Nutzung oder Backup. Diese Optionen sind nur für Fehlersuche und -behebung. Unser Techsupport-Team wird explizit danach fragen, wenn nötig.

🛌 Save Status		×
Steps	Save EXT Units Settings	
 Saving Option Choose Directory 	The option stores the EDID, USB HID Ghosting and config parameters for all connected EXT Units.	
Anonymization Save EXT Units Settings Save Log Eiles	Save EXT Units Settings	
6. Save Status	Do not execute during operation as each EXT Unit will go into service mode for several seconds.	
"ihse.		
	< <u>B</u> ack Next > <u>Finish</u> Ca	ncel

Abb. 172 Menü Save Status - Save EXT Unit Settings

- 8. Aktivieren Sie die Checkbox Save EXT Units Settings nicht, wenn Sie nicht dazu aufgefordert wurden.
- 9. Klicken Sie auf Next >.

🖂 Save Status	X
Steps	Save Log Files
 Saving Option Choose Directory Anonymization 	The option stores the log files of the controller board and I/O boards. Activating the function extends the Save Status process by several minutes.
 Save EXT Units Settings Save Log Files Save Status 	Save Log Files
inse.	
	< <u>B</u> ack Next > <u>Finish</u> Cancel

Abb. 173 Menü Save Status - Save Log Files

😡 Save Status				×	
Steps	Save Status				
 Saving Option Choose Directory Anonymization Save EXT Units Settings Save Log Files Save Status 	Step 1: Step 2: Step 3: Step 4: Step 5:	Receiving system information Saving firmware Saving port status Saving miscellaneous files Saving configuration	****		
"ihse.	 Saving status successful. 	< <u>B</u> ack	Next >	<u>F</u> inish	Cancel

Abb. 174 Menü Save Status - Erfolgreiche Speicherung des Status

- 11. Warten Sie, bis alle Schritte mit grünen Häkchen versehen sind und die Meldung "**Saving status successful**" angezeigt wird.
- 12. Klicken Sie auf Finish, um die Statusspeicherung abzuschließen.
6.16.2 Öffnen eines lokal gespeicherten Konfigurations-Status

1. Klicken Sie auf Device > Load Status... in der Menüzeile.

C:_Matrix\	Status Files	×
Look <u>I</u> n: 📄	Status Files 🔹 👔	II p
20210224	1113534.zip	
File Nome:	20240224442524 sin	
File <u>N</u> ame.	20210224113534.2ip	
Files of <u>Type</u> :	(*.zip)	~
	Open	Cancel

Abb. 175 Menü Device - Status laden

- 2. Navigieren Sie zum Speicherort der Statusdatei.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Statusdatei aus.
- 4. Klicken Sie auf **Open**, um die Statusdatei zu öffnen.

✓ Der Status kann auch per Drag & Drop geöffnet werden. Öffnen Sie dazu den Dateibrowser, gehen Sie zum Speicherort der Statusdatei, klicken Sie auf die Statusdatei, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Statusdatei per Drag & Drop in die Tera Tool Software.

6.16.3 Hochladen eines lokal gespeicherten Konfigurations-Status

- 1. Öffnen Sie die lokal gespeicherte Statusdatei.
- 2. Führen Sie den Upload-Prozess durch (siehe Abschnitt 6.4.4, Seite 37).

Beim Hochladen des geöffneten Status wird nur die config.dtc als aktuelle Konfiguration in der Matrix gespeichert (einschließlich des Schaltzustands). Andere in der Zip-Datei enthaltene Informationen wie Matrix- und Extender-Firmware werden nicht geladen.

Wenn Sie weitere in der komprimierten Zip-Statusdatei gespeicherte Konfigurationen hochladen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Entpacken Sie die gezippte Statusdatei.
- 2. Klicken Sie auf **Open**, gehen Sie zum Speicherort der extrahierten Konfigurationsdateien, wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf **Open** im Dialog.
- 3. Klicken Sie auf Upload and gehen Sie vor wie in Abschnitt 6.4.4, Seite 37 beschrieben.

7 Bedienung über Tera Tool Software

7.1 Schaltprozesse über Tera Tool Software durchführen

7.1.1 Erweitertes Schalten (Extended Switching)

Geschaltet werden kann nur im Online-Modus. Das bedeutet, das eine aktive Netzwerkverbindung zwischen Matrix und der Tera Tool Software nötig ist.

Gemäß **CON Device ACL** oder **User ACL** sind mindestens die Rechte eines Power Users notwendig. In einem Matrix-Grid müssen alle Schaltungen an der Master-Matrix durchgeführt werden.

Es gibt drei Möglichkeiten mit der Tera Tool Software Schaltvorgänge durchzuführen:

Möglichkeit 1

- 1. Klicken Sie auf Control > Extended Switch im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Alle angeschlossenen CON-Devices und die mit ihnen verbundenen CPU-Devices werden in Spalten in diesem Menü angezeigt.

Y CON Device CPU Device ID Name Full Access Video Access Private Access 04001 VCON 04001 03005 DP CON6.3-099 DP CON6.4-868 03006 DP CON6.5-284 03008 DP CON6.6-295 03004 CON_03004 01001 DP CPU6.1-583 < 01002 DP CPU6.2-927 < 03010 DP CON6.6-867-DA HDMI CON6 3-290 HDMI CON6 5-372 03013 CON_404134688 01002 DP CPU6.2-927 < 03001 IP CON APP HP 12 01002 DP CPU6.2-927 < CAS-CON 1 03009 03002 IP CON APP HP124 01001 DP CPU6.1-583 🧲 HDMI CON6.1-597 03003 Auto Send Send Reset Reload Hide Devices without EXT Unit Assignment Hide inactive Devices 05.04

Abb. 176 Menü Control - Extended Switch

Button/Checkbox	Funktion
Send	Sendet die eingestellten Schaltvorgänge an die Matrix nach Bestätigung des Benutzers. Dieser Button wird deaktiviert, wenn die Checkbox Auto Send aktiviert wird.
Reset	Trennt alle existierenden Verbindungen innerhalb der Matrix.
Reload	Lädt den Schaltzustand erneut.
Auto Send	Wenn aktiviert, werden die Schaltvorgänge sofort umgesetzt ohne vorherige Bestätigung durch den Benutzer. Der Button Send wird deaktiviert.
Hide Devices without EXT Unit Assignment	Wenn aktiviert, werden nur CON-Devices und CPU-Devices, denen mindestens eine EXT-Unit zugewiesen ist, angezeigt.
Hide inactive Devices	Wenn aktiviert, werden nur aktive CON-Devices und CPU-Devices angezeigt.

Wenn die Checkbox **Auto Send** aktiviert ist, wird der Schaltvorgang sofort - ohne vorherige Bestätigung des Benutzers - ausgeführt.

Um einen Schaltvorgang durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Um eine vollständige KVM-Verbindung zwischen einem CON-Device und einem CPU-Device herzustellen, doppelklicken Sie in das entsprechende Feld in der Spalte Full Access und wählen Sie in der Auswahlliste das gewünschte CPU-Device aus.
- Um eine Video only-Verbindung zwischen einem CON-Device und einem CPU-Device herzustellen, doppelklicken Sie in das entsprechende Feld in der Spalte Video Access und wählen Sie in der Auswahlliste das gewünschte CPU-Device aus.
- Um eine Private Mode-Verbindung zwischen einem CON-Device und einem CPU-Device herzustellen, doppelklicken Sie in das entsprechende Feld in der Spalte Private Access und wählen Sie in der Auswahlliste das gewünschte CPU-Device aus.

Wenn ein CON-Device keine Zugriffsrechte auf ein CPU-Device hat, erscheint es nicht in der Auswahlliste.

Möglichkeit 2

1. Klicken Sie auf View > Matrix im Aufgabenbereich oder auf View > Port, wenn ein Matrix-Grid besteht.



Abb. 177 Menü View - Matrix

Die folgenden Symbole können in der Verbindungsübersicht angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
<	CON-Device ist im Shared Access mit mindestens einem weiteren CON-Device mit demselben CPU-Device verbunden. Das CON-Device hat momentan den Vollzugriff.
<	CON-Device ist im Shared Access mit mindestens einem weiteren CON-Device mit demselben CPU-Device verbunden. Das CON-Device hat momentan nur Videozugriff.

Um Schaltungen zwischen CON- und CPU-Devices herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- 2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Port, der umgeschaltet werden soll.
- 3. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie den Cursor auf den Port, der mit dem ersten Port verbunden werden soll. Die Cursorbewegung wird als schwarze Linie angezeigt.
- 4. Lassen Sie die linke Maustaste los.

Ein Auswahlmenü erscheint mit den verfügbaren Verbindungstypen (Full Access, Video Access oder Private Mode). Private Mode wird nur angezeigt, wenn die Option Allow Private für das ausgewählte CPU-Device aktiviert ist.

5. Klicken Sie auf den gewünschten Verbindungstyp.

Dieser Schaltvorgang wird sofort ausgeführt. Gleichzeitig werden alle EXT-Units, die den beteiligten Devices zugewiesen sind, geschaltet.

Wenn ein Port in der Matrixansicht mit einem roten Kreuz dargestellt wird, hat das CON-Device keine Zugriffsrechte auf das CPU-Device, das an diesem Port angeschlossen ist.

Um die bestehende Verbindung zwischen CON-Device und CPU-Device zu trennen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Port, dessen Verbindung getrennt werden soll.
- 2. Klicken Sie auf Disconnect im Kontextmenü.

Die angeschlossenen Ports werden sofort getrennt. Gleichzeitig werden alle weiteren Verbindungen der Extendermodule, die den betroffenen Devices zugeordnet sind, unterbrochen.

Möglichkeit 3

- 1. Klicken Sie auf **Control > Presets** im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie die den Schalt-Preset (mit Schaltungen) in der rechten Spalte des Arbeitsbereichs aus, der geladen werden soll.
- Klicken Sie auf Send in der rechten unteren Ecke, um den ausgewählten Preset zu aktivieren. Der Preset wird an die Matrix gesendet und ausgeführt.

Ein solcher Schalt-Preset kann nur im Online-Modus aktiviert werden.

Wie Schalt-Presets definiert werden, ist im Abschnitt 7.1.3 auf der nächsten Seite beschrieben.

7.1.2 USB 2.0 schalten

Das Schalten von USB 2.0 Extendermodulen funktioniert im Prinzip wie das Schalten von KVM-Extendermodulen. Folgende Szenarien zum Schalten von USB 2.0-Extendermodulen sind möglich.

- 1. Eine EXT-Unit mit USB 2.0 wird erstellt und einem existierenden Device mit zugewiesenen KVM-EXT-Units zugewiesen (siehe Abschnitt 6.8.3, Seite 110 oder Abschnitt 6.9.3, Seite 126).

Die Schaltung von USB 2.0-Signalen nutzt die **Extended Switching**-Funktionalität (siehe Abschnitt 7.1.1, Seite 182).

Wenn Sie den Parallelbetrieb innerhalb der Matrix verwenden, stellen Sie die **Release Time** im Menü **System Settings > Switch** auf 10 s oder mehr ein (siehe Abschnitt 6.5.6, Seite 49). Andernfalls wird die Verbindung des USB 2.0-Extendermoduls aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen nicht hergestellt.

7.1.3 Definieren von Schalt-Presets

Presets zum Umschalten der Matrix ohne Laden einer neuen Konfiguration können in diesem Menü erstellt und aktiviert werden. Dies ist eine Funktion der Tera Tool Software, nicht der Matrix. Die Presets werden lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

- 1. Klicken Sie auf Control > Presets im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf 📙 (Neu) in der rechten Spalte des Arbeitsbereichs, um einen neuen Preset zu erstellen.
- 3. Sie werden gefragt, ob die bestehenden Verbindungen für den neuen Preset übernommen werden sollen. Wenn Sie auf **Yes** klicken, enthält die Tabelle die bestehenden Verbindungen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie **No** anklicken, sind die drei CPU-Device Spalten leer.

🚾 Tera Tool												- C	X
<u>File Edit Device Extras 3</u>	2												
Open Save Reload Cor	nnect D	isconnect	Deactivate Edit Mode R	emote Save Dow	rnload Upload	Monitoring	Flash Update	Device Finder Sys	stem Check S	Save Status			
20210210.zip Master 🗙													
View	^	A Cor	ntrol - Presets										
Matrix													Ţ
Port			CON Device				CPU Device			Pre	esets		
Grid		IC) Name		Full Access		Video Access	Privat	e Access		🗎 🗙		
Control		0300	1 CON_03001							A	-		
Control	^	0300	2 CON_03002									ICSCLI	
Extended Switch		0300	3 CON_03003	01004	CPU_01004						F	reset 2	
Presets		0300	4 CON_03004	01006	CPU_01006						Ne	w Preset	
Web Control Designer		0300	5 CON_03005	01007	CPU_01007								
Status & Updates	^	0300	6 CON_03006	01008	CPU_01008								
Status - Matrix Firmware		0300	7 CON_03007	01009	CPU_01009								
Status - Extender Firmware		0300	8 CON_03008	01054	CPU_01054								
Update - Matrix Firmware		0300	9 CON_03009					01011 CPL	J_01011				
Update - Extender Firmware	е	0301	0 CON_03010										
Activate Configuration		0301	1 CON_03011	01013	CPU_01013								
System Settings	~	0301	2 CON_03012	01015	CPU_01015								
oyotom ootango		0301	3 CON_03013	01014	CPU_01014								
System		0301	4 CON_03014			01019	CPU_01019						
Switch		0301	5 CON_03015			01017	CPU_01017						
Network		0301	6 CON_03016			01019	CPU_01019						
Date and Time		0301	7 CON_03017	01018	CPU_01018								
IP Gateway		0301	8 CON_03018	01020	CPU_01020								
IP Extender		0301	9 CON_03019	01021	CPU_01021								
Matrix Grid		0302	0 CON_03020	01066	CPU_01066								
Extender & Devices	~		lide Devices without EX	T Unit Assignmer	nt								Sond
EXT Units			lide inactive Devices										Send
CPU Devices		Y						Default					
								Default					

Abb. 178 Menü Control - Presets

- 4. Um eine Verbindung eines CON-Device herzustellen, klicken Sie in der Zeile des CON-Device in der Spalte der gewünschten Verbindungsart (**Full Access**, **Video Only** oder **Private Mode**). Das Drop-Down-Menü, das erscheint, enthält alle möglichen CPU-Devices und den Eintrag **Disconnect CPU**.
- 5. Klicken Sie auf das gewünschte CPU-Device, um die Verbindung herzustellen oder auf **Disconnect CPU**, um die bestehende Verbindung des CON-Device zu trennen.

Wenn Sie eine Zeile leer lassen, bleibt die Verbindung des entsprechenden CON-Device unverändert bestehen, wenn der Preset ausgeführt wird.

- 6. Klicken Sie auf 📕 (**Save**) in der rechten Spalte des Arbeitsbereichs, um den Preset zu speichern. Ein Speichern-Dialog erscheint.
- 7. Geben Sie einen Namen für den neuen Preset ein.
- 8. Klicken Sie auf **Ok** im Speichern-Dialog, um den neuen Preset zu speichern.

Der neue Preset wird in der rechten Spalte aufgelistet. Im unteren Teil der Spalte werden Informationen über den Preset und die aktuelle Konfiguration der Matrix angezeigt.

Preset kopieren

- 1. Klicken Sie auf Control > Presets im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Preset in der rechten Spalte und dann mit der linken Maustaste auf den Eintrag **Save as...** im Kontextmenü.
- 3. Geben Sie einen Namen für den kopierten Preset ein und klicken Sie auf OK.

Preset löschen

- 1. Klicken Sie auf Control > Presets im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie den Preset aus, den Sie löschen möchten.
- 3. Klicken Sie auf X (Delete) in der Symbolleiste der Spalte Presets, um den Preset zu löschen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Preset und mit der linken auf den Eintrag Delete... im Kontextmenü.
- 4. Bestätigen Sie die Löschung.

7.2 Neustart- und Ausschalt-Funktionen über Tera Tool Software

HINWEIS

Mögliche Schäden an PCBs oder Matrix

Die Phase der Dateisystemprüfung beim Neustart der Matrix (angezeigt durch 2x weiße LEDs) ist ein sehr sensibler Vorgang.

Wird die Matrix beim Neustart ausgeschaltet, können die entsprechenden PCBs in ihrer Funktion beschädigt werden.

Schalten Sie die Matrix NICHT aus, während das Dateisystem überprüft wird.

HINWEIS

Möglicher Verlust der aktuellen Konfiguration

Wenn die Matrix neu gestartet oder heruntergefahren wird (angezeigt durch 1x aus/1x gelbe LEDs), wird die aktuelle Konfiguration gespeichert.

Wenn die Matrix während des Herunterfahrens oder Neustarts ausgeschaltet wird, kann die Matrix mit den Werkseinstellungen neu starten.

Schalten Sie die Matrix NICHT aus während des Herunterfahrens oder des Neustarts.

7.2.1 Neustart der Matrix oder des Matrix-Grids

1. Klicken Sie auf Device > Advanced Service > Restart Matrix in der Menüzeile.

Ein Anmeldefenster erscheint.

Authentication required	×
User	admin
Password	****
	<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 179 Dialogbox - Anmeldung eines Administrators

- 2. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 3. Klicken Sie auf Ok.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 180 Abfrage - Neustart der Matrix

4. Klicken Sie auf Yes, um die Matrix neu zu starten.

Die aktuelle Konfiguration wird im permanenten Speicher der Matrix gespeichert und die Matrix wird neu gestartet.

Wird diese Funktion in einem Matrix-Grid durchgeführt, wird das komplette Matrix-Grid nur neu gestartet, wenn die Master-Matrix neu gestartet wird. Bei redundanten Controllerkarten werden beide Karten neu gestartet.

7.2.2 Neustart einer Controllerkarte

- 1. Klicken Sie auf View > Matrix im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol eines Netzwerk-Ports der Controllerkarte, die neu gestartet werden soll.

Ein Kontextmenü erscheint.

3. Klicken Sie auf den Eintrag **Restart Controller Board**.



Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte

Ein Anmeldefenster erscheint.

Authentication required	×
User	admin
Password	****
	<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 182 Dialogbox Authentication required

- 4. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 5. Klicken Sie auf Ok.

Die Controllerkarte wird neugestartet und die Symbole der Netzwerk-Ports werden für kurze Zeit rot dargestellt. Werden sie wieder in grün angezeigt, war der Neustart erfolgreich.

7.2.3 Neustart einer I/O-Karte

- 1. Klicken Sie auf **View > Matrix** im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Port der I/O-Karte. Ein Kontextmenü erscheint.



Abb. 183 Menü View - Matrix - Restart I/O Board

3. Klicken Sie auf den Eintrag Restart I/O Board.

Eine Abfrage erscheint.

Restart I/O	Board	\times
?	Do you really want to restart the I/O board?	
	<u>Y</u> es	<u>N</u> o

Abb. 184 Dialogbox I/O-Karte neu starten

4. Klicken Sie auf Yes, um die ausgewählte I/O-Karte neu zu starten.

Die I/O-Karte wird neugestartet und verschwindet für kurze Zeit aus dem **View - Matrix** Menü. Wenn die I/O-Karte dort wieder erscheint und auch die Symbole der Extendermodule angezeigt werden, wurde der Neustart der I/O-Karte erfolgreich beendet.

7.2.4 Neustart eines Extendermoduls

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Extendermodul neu zu starten.

Möglichkeit 1

- 1. Klicken Sie auf View > Matrix oder View > Port im Aufgabenbereich.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Extendermoduls, das neu gestartet werden soll. Eine Kontextmenü erscheint.



Abb. 185 Menü View - Matrix - Restart Extender Module

3. Klicken Sie auf den Eintrag Restart Extender Module im Kontextmenü.

Hinweis: Das Extendermodul wird sofort und ohne Bestätigung des Benutzers neu gestartet. Das Symbol des Extendermoduls verschwindet für kurze Zeit in der Übersicht. Wenn das Symbol wieder sichtbar ist, war der Neustart erfolgreich.

Möglichkeit 2

- 1. Wählen Sie Extender & Devices > EXT Units im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.

Ext	ender & De	vices - EXT Units									Edit Mode activated	
					Ţ			40005007	And word David	00040		
#	ID	Name	Port	Red. Port	Туре	U		40295867	Assigned Devic	03010	DP CON6.6-867-DA	
01	040145597	HDMI CON6.1-597	0	-	CON	Nan	1e	DP CON6.6-867				
02	040269611	DP CON6.2-611	0	0	CON	Por	t 👘	34	Redundant Port	0		
03	040279099	DP CON6.3-099	0	-	CON	Fixe	d					
04	040295868	DP CON6.4-868	0	0	CON	нро	CP Active					
05	040131284	DP CON6.5-284	0	-	CON	Loc	ation					
06	040077295	DP CON6.6-295	0	-	CON	LUC	ation		1			
07	040177927	DP CPU6.2-927	8	0	CPU			I/O board:	5			
08	040085592	DP CPU6.3-592	0	0	CPU	Lini	(1	I/O board port:	2 Link 2			
09	040285965	DP CPU6.4-965	0	0	CPU			Matrix port:	34			
10	040015293	HD CPU6.5-293	0	-	CPU	Firm	ware Version	OSD Control Setting	s Extender OSD Settings	Parameters	Extender Module Type	
11	040015295	DP CPU6.5-295	0	-	CPU	#		Name	Туре		Version	
12	040269616	DP CON6.4-616	40	0	CON	01	EXTDPCON	I	EXR	D00.6	9.231026	
13	040295867	DP CON6.6-867		0	CON	02	HIDCON		HID	B04.0	3.230628	
14	040134290	HDMI CON6.3-290	0	-	CON	03	EZTDLMSD		MSD		B02.03.201211	
15	040143372	HDMI CON6.5-372	0	-	CON							
16	404134688	EXT_404134688	0	-	IP EXT CON							
17	090000000	CAS-CON-1	2	-	Casc. CON			10 .				
18	040125583	DP CPU6.1-583	7	0	CPU			o P		0		
19	040415577	IP CON DP 6.2-57	0	-	IP EXT CON				Link Link			
20	404134653	IP CON APP HP124	0	-	IP EXT CON							
	Assign Settings	to Copy Sett	ings from	Re	start Extender Modul	e	Locate Exten	der Module	New Unit	<u>)</u> elete Unit	Apply <u>Cancel</u>	

Abb. 186 Menü Extender & Devices - EXT Units

- 3. Klicken Sie auf die EXT-Unit in der Liste EXT Units, deren Extendermodul neu gestartet werden soll.
- 4. Klicken Sie auf den Button Restart Extender Module unterhalb der Liste.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 187 Dialogbox Restart Extender - Bestätigung des Neustarts

5. Klicken Sie auf Yes, um den Neustart zu bestätigen.

Die Portnummer der EXT-Unit wird kurzzeitig 0 anzeigen. Wenn wieder die korrekte Portnummer erscheint, war der Neustart des Extender-Moduls erfolgreich.

6. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

7.2.5 Herunterfahren der Matrix

Wird in einem Matrix-Grid die Master-Matrix heruntergefahren wird, werden alle Matrizen im Grid heruntergefahren.

Um die Matrix vor dem Ausschalten herunterzufahren, gehen Sie wie folgt:

- 1. Klicken Sie auf **Device > Advanced Service > Shut down Matrix** in der Menüzeile.
 - Ein Anmeldefenster erscheint.

Authentication required	×
User	admin
Password	****
	<u>O</u> k C <u>a</u> ncel

Abb. 188 Dialogbox Authentication required

- 2. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 3. Klicken Sie auf Ok.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 189 Bestätigung des Herunterfahrens der Matrix

4. Klicken Sie auf Yes, um das Herunterfahren zu starten.

Die aktuelle Konfiguration wird im dauerhaften Speicher der Matrix gespeichert und die Matrix wird heruntergefahren.

Nach erfolgreichem Herunterfahren erscheint eine Meldung, dass die Matrix ausgeschaltet werden kann.



Abb. 190 Matrix ausschalten

5. Klicken Sie OK und schalten Sie die Matrix mit dem Netzschalter an der Rückseite aus.

HINWEIS

Wird die Matrix heruntergefahren, aber nicht ausgeschaltet, laufen die Lüfter unkontrolliert mit maximaler Geschwindigkeit und entsprechenden Lärm.

◆ Vergessen Sie nicht, die Matrix mit dem Ein-/Ausschalter an der Rückseite der Matrix auszuschalten.

8 Tera Web Control

Tera Web Control ist eine Möglichkeit, KVM-Signale innerhalb eines Draco tera Matrixsystems über einen Webbrowser zu schalten.

8.1 Voraussetzungen und Anforderungen

Hardware

Alle Komponenten der Matrix (Controllerkarte, I/O-Karten) müssen der neuen Generation angehören, d.h. Tera Web Control kann verwendet werden mit...

- allen Draco tera flex Matrizen.
- Draco tera enterprise Matrizen mit neuen Komponenten.
- keinen Draco tera compact Matrizen.
- momentan nur einer Matrix.

Firmware

- Matrix-Firmware der Version F05.04 oder höher wird benötigt (Firmware-Teile: MATLCPU, MATLIO8).
- Matrix-Firmware-Teil WEBCTL wird benötigt (ab Version: 01.02)

Lizenz

• Es muss mindestens eine Tera Web Control-Lizenz vorhanden sein.

Konfiguration

• Die Funktion Tera Web Control ist eine Option und muss manuell aktiviert werden.

8.1.1 Firmware und Lizenz prüfen

- 1. Starten Sie die Tera Tool Software und verbinden Sie sich mit der Matrix.
- 2. Klicken Sie auf Status & Updates > Status Matrix Firmware im Aufgabenbereich.

View ^	Sta	Status & Updates - Status Matrix Firmware									
Matrix	Firm	irmware									
Port	Slot	Name	Туре	Ports	Serial Number	Version	Status	0			
Grid		🗉 🎆 PM-FLEX-1RU		40	40256842						
Control	00	🗉 🏶 MATLCPU	CPU	1	40256842	F06.00.250326	Ready				
Control ^		MATLPXP	PXP	1		F01.18.240730					
Extended Switch		MATLOS	SYS	1		F01.12.240829					
Presets		WEBCTL	WEB	1		F01.02.250402					
Status & Updatos	01	E MATLIO8 (CAT)	108	8	40256855	F06.00.250321	Ready				
Status & Opuates	02	E MATLIOS (CAT)	108	8	40256856	F06.00.250321	Ready				
Status - Matrix Firmware	03	🖽 📘 MATLIO8 (IPG)	108	8	40413465	F06.00.250321	Ready				
Status - Extender Firmware	04	E 💼 MATLIO8 (CAT)	108	8	40256857	F06.00.250321	Ready				
Update - Extender Firmware	05		108	8	40413913	F06.00.250321	Ready				

Abb. 191 Menü Status & Updates - Status Matrix-Firmware

- 3. Klicken Sie auf **Status & Updates > Miscellaneous** im Arbeitsbereich.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte License Management.

Status & Updates	Miscellaneous						
I/O Board Diagnosis	icense Management	FPGA Update	Custom UI Update	Convert I/O Board Firmware			
Serial Number							
S/N Backplane	4025684	2					
Active Licenses							
Presets (Tool only)	\checkmark						
Extended Switch (Too	ol only) 🗸						
API	\checkmark						
SNMP	\checkmark						
Syslog	\checkmark						
Matrix Grid	\checkmark						
Multi-Screen Control	\checkmark						
IP CON Software Clie	nt 🗸	Quantity	8				
Web Control	\checkmark	Quantity	3				
Activate License							
License Key							
		Activate					
					Default	05 😽	

Abb. 192 Menü Status & Updates - Miscellaneous - License Management

8.1.2 Aktivierung von Tera Web Control

- 5. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 6. Klicken Sie auf System Settings > Network im Aufgabenbereich.

Show Help
March Concel
Cancer

Abb. 193 Menü System Settings - Network

- 7. Markieren Sie unter der Überschrift Network Services im unteren Teil des Fensters das Kästchen Web Control.
- 8. Starten Sie die Controllerkarte neu (siehe Abschnitt 7.2.2, Seite 188); ein Neustart der Matrix ist nicht notwendig.

8.2 Öffnen und schließen einer Verbindung

- 1. Verbinden Sie einen Laptop oder ein Touchpanel mit der Controllerkarte der Matrix mit einem Cat X-Kabel oder nutzen Sie eine WLAN-Verbindung.
- 2. Öffnen Sie einen Browser und tippen Sie die IP-Adresse der Controllerkarte der Matrix ein.



Abb. 194 Verbinden mit der Matrix

3. Drücken Sie die Taste Enter. Die folgende Anmeldemaske erscheint.



Abb. 195 Anmeldung an Tera Web Control

- 4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Es ist auch möglich, nur einen Benutzernamen einzugeben, dem kein Passwort zugewiesen ist.
- 5. Klicken Sie auf den Button Login. Das folgende Fenster erscheint.

Tera Web Control Version: 1.2.0-4	== ☆ ↔		💄 admin 🗸	
	CON_040415577		Preview Direct	
			Standard	
	CON Unit not available		MiniMac1 to all	
	CON UNIT NOT available		MiniMac3 to all	
CON_040295867	CON_040269616			
CPU_040125583	CPU_040177927			
			Apply Preset	
iP Extender Prese	Layour_00004			

Abb. 196 Tera Web Control - Oberfläche

Die Zugriffsrechte werden automatisch aus der Matrix übernommen und können nicht geändert werden. Super-, Power- und normale Benutzer ohne zugewiesene Layouts können sich nicht anmelden (nur Administratoren können dies).

6. Um Tera Web Control zu schließen, klicken Sie auf das Symbol **Pfeil runter** in der oberen rechten Ecke und dann auf den Eintrag **Logout**.

Wenn Sie den Browser schließen, ohne sich abzumelden, kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis die Lizenz/Verbindung freigegeben wird.

8.3 Konfiguration von Tera Web Control

8.3.1 Allgemeine Einstellungen

- 1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Pfeil nach unten 💟 in der oberen rechten Ecke.
- 2. Klicken Sie im Popup-Menü auf Settings.

Settings				:	×
Language	English	French	Chinese	Japanese	
Show Layouts Panel ①)
Show Presets Panel ①)
Switch View ①				• ×	
Show Legend ①				• ×	
Layout Magnet Enabled ①)
			CLO:	SE	

Abb. 197 Tera Web Control - Einstellmöglichkeiten

Option	Status	Beschreibung				
Language	Button	uswahl der Sprache, eine Änderung hier wird sofort umgesetzt.				
Show Layouts Panel	Aktiviert	Die Namen der Layouts werden im unteren Teil des Tera Web Control Fensters angezeigt.				
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.				
Show Presets Panel	Aktiviert	Das Presets-Panel wird im rechten Teil des Tera Web Control Fensters dargestellt (wenn Switch View deaktiviert ist).				
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.				
Switch View	Aktiviert	Das Presets-Panel wird im linken Teil des Tera Web Control Fensters angezeigt (und die CPU-Auswahlliste im rechten Teil).				
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.				
Show Legend	Aktiviert	Eine Erklärung der Farben und Symbole für die Screens wird im unteren Teil der linken Spalte angezeigt.				
	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.				
Layout Magnet	Aktiviert	Schaltet die magnetische Fangfunktion für Screens im Layout-Editor ein.				
Enabled	Deaktiviert	Funktion nicht aktiv.				

Folgende Optionen stehen zur Verfügung

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und aktivieren Sie die gewünschten Optionen.

4. Klicken Sie auf den Button Close.

Sie können die folgenden Optionen jederzeit mit Buttons in der obersten Zeile aktivieren/deaktivieren:

Button	Option
	Show Layouts Panel
\$ 2	Show Presets Panel
€	Switch View

8.3.2 Layouts erstellen

- 1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Pfeil runter 💟 Button in der oberen linken Ecke.
- 2. Klicken Sie im Popup-Menü auf Layout Designer.

Tera Web Control Vers	ion: 1.2.0-4	上 admin 🗸
品 Layouts 🛛 十 🗓		
Monitor-Wand (MSC)		
IP Extender		
Presentation		
Layout_00004		
	No selection	
	Please select a layout in the left panel to display details.	
	Close Designer	
Export Layouts		
Import Layouts		

Abb. 198 Tera Web Control - Layout Designer, kein Layout ausgewählt

Die Symbole in der obersten Zeile der linken Spalte bedeuten folgendes:

Symbol	Beschreibung
D	Kopiert das ausgewählte Layout.
+	Erstellt ein neues, leeres Layout.
回	Löscht das ausgewählte Layout nach Bestätigung.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Layout zu erstellen:

- Ein neues, leeres Layout erstellen.
- Ein bestehendes Layout kopieren und den Namen ändern.
- Klicken Sie auf das Symbol + oberhalt der Liste der Layouts, um ein neues, leeres Layout zu erstellen. oder
- ➡ Klicken Sie auf ein Layout in der Liste Layouts und klicken Sie auf das Symbol , um es zu kopieren.

Tera Web Control Version: 1.2.0-4								
品 Layouts 🛛 十 🗐	Layout Name	New_Layout_5		Close Designer				
Monitor-Wand (MSC)		Layout Editor	User Assignment	Presets				
IP Extender	CON Devices							
Presentation	Real Con rechts							
Layout_00004	Real CON links	Real Con rechts	IP-CON-01					
New_Layout_5	IP-CON-01							
	Dynamic DC App							
	Static DC							
	Width 210 ① Height 120		Static DC					
	Ratio 16:9 🗸							
Export Layouts	Orientation Horizontal 🗸	Copy Paste	Delete					
Import Layouts			Apply Layou	t Cancel Layout				

Abb. 199 Tera Web Control - Layout Designer, neues Layout erstellt

- 1. Geben Sie im Feld Layout Name eine Bezeichnung für das neue Layout ein.
- 2. Legen Sie für die Screens das Seitenverhältnis unter **Ratio** fest und die Ausrichtung unter **Orientation**. Die ausgewählten Werte bleiben erhalten, bis sie geändert werden.
- 3. Geben Sie einen Wert für die Breite unter **Width** ein; die Höhe (**Height**) wird automatisch eingestellt gemäß des gewählten Seitenverhältnis.

Die Breite (**Width**) muss mindestens 36 Pixel betragen. Screens, die schmaler sind, können nicht verarbeitet werden.

4. Wählen Sie die gewünschten CON-Devices in der Liste aus und ziehen Sie sie in die graue Fläche. Sie können Sie dort frei anordnen.

Die Größe der Bildschirme im Verhältnis zur gesamten grauen Fläche ist unerheblich, da die Darstellung später im Browser automatisch an das Fenster angepasst wird (automatischer Zoom).

- 5. Klicken Sie auf den Button **Copy** in der Zeile unterhalb des grauen Felds, um einen Screen zu kopieren und auf **Paste**, um die Kopie in das graue Feld einzufügen.
- 6. Klicken Sie auf den Button Delete, um den ausgewählten Screen zu löschen.
- 7. Speichern Sie das Layout, indem Sie auf den Button Apply Layout in der rechten unteren Ecke klicken.

8.3.3 Layouts einen Benutzer zuweisen

Mindestens ein Benutzer muss einem Layout zugewiesen werden. Die verschiedenen Benutzertypen haben unterschiedliche Rechte wie aus folgender Tabelle ersichtlich.

	Administrator	Super User	Power User	Standard User
Layouts und Presets verwenden	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
In den <i>Private Mode</i> schalten	\checkmark	\checkmark	-	-
Eine Private Mode Verbindung trennen	\checkmark	\checkmark	-	-
Anmelden ohne zugewiesenes Layout	\checkmark	-	-	-
Web Control Prozess neu starten	\checkmark	-	-	-
TLS-Zertifikate verwalten	\checkmark	-	-	-
User ACL kann limitiert werden	-	-	\checkmark	\checkmark
ACL durch Login Lock Option limitiert werden	-	-	\checkmark	\checkmark
Limitierte Schaltoptionen, wenn <i>User ACL</i> aktiv sind (erfordert Anmeldung an der CON-Unit)	-	-	-	\checkmark

1. Klicken Sie auf die Registerkarte User Assignment.

Die Einstellungen hier werden nur berücksichtigt, wenn die globale User ACL nicht aktiv ist und auf dem CON-Device die Option **Allow User ACL** aktiv ist.

Tera Web Control Versi	ion: 1.2.0-4				📥 admin 💙
品 Layouts 🛛 十 前	Layout Name	Layout_5			Close Designer
Monitor-Wand (MSC)		Layout Editor	User As	signment	Presets
IP Extender		User available		User assigned	
Presentation	search			5	
Layout_00004	Search				
Layout_5		USER-2		admin	
		USER-5			
		Jane Doe			
			<		
Export Layouts					
Import Layouts				Apply Layout	Cancel Layout

Abb. 200 Tera Web Control - Benutzerzuweisung

- 2. Wählen Sie in der Liste **User available** den Benutzer aus, der dem Layout zugewiesen werden soll. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg, können mehrere Benutzer ausgewählt werden.
- 3. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten Benutzer in die Liste **User assigned** zu verschieben. Klicken auf ▶ verschiebt alle Benutzer aus der Liste **User available** in die Liste **User assigned**.
- 4. Klicken Sie auf **Apply**, um die Einstellungen zu bestätigen oder erstellen Sie noch Presets für das Layout (siehe nächster Abschnitt).

Anmerkungen zu den Zugriffsrechten – User ACL gegen CON ACL

Sie können entweder User ACL oder CON ACL verwenden. Eine Kombination aus beiden ist nicht möglich. -

A

- CON ACL oder User ACL muss global aktiviert werden (über System Settings > Access).
- Optionen für Zugriffsrechte:
 - a) Wenn User ACL oder Force User Login aktiv ist, sind die Zugriffsrechte und Favoriten des angemeldeten Benutzers gültig (Benutzer, der bei Tera Web Control angemeldet ist).
 - b) Wenn User ACL und Force User Login deaktiviert sind und CON ACL aktiv ist, sind Zugriffsrechte und Favoriten der CON, die Sie schalten möchten, gültig.
 - c) Wenn CON ACL, User ACL und Force User Login deaktiviert sind, werden Zugriffsrechte ignoriert und die Favoriten der CON, die Sie schalten möchten, sind gültig.
 - d) Wenn beim CON-Device die Option Allow User ACL aktiv ist, muss sich ein Standard-User an der CON-Unit anmelden. Ein Power User muss sich nicht anmelden und seine Zugriffsrechte sind gültig.

Access Settings		Access Settings		Access Settings	
Force User Login	V	Force User Login	✓	Force User Login	V
User ACL	✓	User ACL		User ACL	
CON ACL		CON ACL		CON ACL	1

Access Settings	
Force User Login	
User ACL	
CON ACL	\checkmark
Access Settings	
Force User Login	
User ACL	
CON ACL	
Logged In User	
Allow User ACL	1
Force Login	

8.3.4 Presets für Layouts erstellen

1. Klicken Sie auf Presets in der Zeile oberhalb des grauen Felds.

Tera Web Control Vers	sion: 1.2.0-4								📥 admin 🗸
品 Layouts 🛛 十 🗐	Layout Name	Layout_5						Close D	Designer
Monitor-Wand (MSC)		Layout Editor		User Assig	nment		Presets		
IP Extender	Presets 🛛 🕂 🔟	Preset Name	Preset_5_1				sear	ch	X
Presentation Layout_00004	Preset_5_1 Preset_5_2	CON Device ^	CPU Device	_		D		V	
Layout_5		IP-CON-01	-	~	0	•	•	•	•
		Real CON links	CPU_040177927	~	•	•	•	•	•
		Real Con rechts	CPU_040125583	~	•	•	•	•	•
Import Lavouts						Δι		Canc	el Lavout
Import Layouts						Ap	oply Layout	Cance	er Layout

Abb. 201 Tera Web Control - Presets erstellen

Symbol/Zeichen	Beschreibung
D	Erstellt eine Kopie des ausgewählten Presets.
+	Erstellt ein neues Preset.
回	Löscht das ausgewählte Preset.
-	Es passiert nichts; das CON Device bleibt im aktuellen Status.
D	Das CON-Device wird vom CPU-Device getrennt.
F	Das CON-Device wird im Modus Full Access mit dem ausgewählten CPU-Device verbunden.
V	Das CON-Device wird im Modus Video only mit dem ausgewählten CPU-Device verbunden.
Ρ	Das CON-Device wird im Modus Private mit dem ausgewählten CPU-Device verbunden.

- 2. Klicken Sie auf das Symbol **III**, um ein neues Preset zu erstellen.
- 3. Geben Sie einen Namen für das Preset in das entsprechende Feld ein.
- 4. Klicken Sie auf den Pfeil runter im Auswahlfeld der Spalte **CPU Device** eines CON Device. Eine Liste mit möglichen CPU Devices erscheint.
- 5. Klicken Sie auf das gewünschte CPU Device. Der Radio-Button **F** (Full Access) wird automatisch aktiviert. Klicken Sie auf **V** (Video Only) oder **P** (Private), wenn möglich, um den Verbindungsmodus zu ändern.
- Sie können die bestehende Verbindung eines CON Device trennen durch Auswahl des Radio-Buttons in der Spalte D. Wenn Sie - wählen, verbleibt das CON Device im aktuellen Status, wenn das Preset ausgeführt wird.
- 7. Nachdem Sie alle Presets erstellt haben, klicken Sie auf Apply Layout.

Die Erstellung eines Layouts ist damit beendet. Sie können so viele Layouts erstellen, wie Sie möchten.

8.3.5 Layouts importieren/exportieren

1. Klicken Sie auf den Button Export Layouts in der linken unteren Ecke.

Alle Layouts werden in einer Datei mit der Bezeichnung default.wcl auf Ihren Computer heruntergeladen.

💄 🔞 🗖 🏷 Tera Web	o Control × +				- • ×
← C ⊗ Nicht siche	r https://192.168.100.101:8443,	/index.html		⊕ ☆) ≰	<u>↓</u> … 🌍
Tera Web Control Vers	sion: 1.2.0-4		Downloads	E Q	🖈 , admin 🗸
品 Layouts 🛛 十 🗐	Layout Name	New_Layout_5	default.wcl		er
Monitor-Wand (MSC)		Layout Editor	User A:		
IP Extender	CON Devices				
Presentation	Real Con rechts				
Layout_5	Real CON links	Real CON links	IP-CON-01	Static DC	Real Con ı
Layout_00004	IP-CON-01				
	Dynamic DC App				
	Static DC				
	Width 210 () Height 120 Ratio 16:9 V				,
Export Layouts	Orientation Horizontal	Copy Paste	Delete		
Import Layouts			Ар	pply Layout Car	icel Layout

Abb. 202 Tera Web Control – Layouts exportieren

- Klicken Sie auf den Button Import Layouts. Der Öffnen-Dialog erscheint.
- 3. Gehen Sie zum Speicherort der Exportdatei (*.wcl).
- Wählen Sie eine *.wcl Datei aus und klicken Sie auf Öffnen im Dialog. Eine Meldung erscheint.



All layouts will be deleted.

Do you really want to continue the import process?



Abb. 203 Tera Web Control - Layouts importieren

- 5. Klicken Sie auf **Yes**, wenn Sie die Layouts wirklich importieren möchten. Alle bestehenden Layouts werden gelöscht.
- 6. Klicken Sie auf No, wenn Sie die bestehenden behalten und den Importvorgang abbrechen wollen.

8.4 Bedienung über Tera Web Control

8.4.1 Layout auswählen

Die Layouts für jeden Benutzer sind vom Administrator vordefiniert und können nicht geändert werden. Der Button

in der obersten Zeile schaltet die Anzeige der Layout-Buttons ein und aus. Sie erscheinen in einer Reihe am unteren Rand der Anzeige. Das erste Layout ist hervorgehoben und wird im Hauptbereich angezeigt.

1. Klicken Sie auf den Button des gewünschten Layouts, um es auszuwählen.

🔡 Layouts				
Monitor-Wand (MSC)	IP Extender	Presentation	Layout_5	Layout_00004
Abb. 204 Tera Web	Control - Lavout-Bu	ttons		

8.4.2 Schalten eines individuellen CON-Device

1. Klicken Sie im Layout auf das CON-Device, das Sie schalten möchten.

Eine Liste aller verfügbaren CPU-Devices öffnet sich auf der linken Seite. Mit dem Button in der obersten Zeile kann für die Anzeige der CPU-Device-Liste zwischen linker Seite und rechter Seite gewechselt werden.

Tera Web Control Versio	on: 1.2.0-4		== ☆ ①		上 User 2 🗸
All Favorites	IP-CON-01			र्द्धि Presets	
search				Preview	Direct
СРU_040125583 СЭ				Preset	_5_1
CPU_040177927 CD	Disc	onnected		Preset_	_5_2
	ks	Real Con rechts			
	CPU_040177927	CPU_040125583	3		
Disconnect CON					
Legend 🗸					
Full Access					
Video Access					
Private Access					
Disconnected					
A EXT Unit not available				l	
< CPU Shared	IP Extender Presentat	on Layout_5	Layout_00004		Preset
🗢 CPU in use				Cano	cel

Abb. 205 Tera Web Control - Schalten von CON-Devices auf CPU-Devices

- 2. Sie können die CPU-Device-Liste filtern, wenn nötig.
 - 2.1. Geben Sie die gesuchte Bezeichnung ein (wird für weiteres Schalten gespeichert).
 - 2.2. Wählen Sie, ob Sie unter allen CPU-Devices (**All**) oder nur unter den Favoriten (**Favorites**) suchen wollen (wird für weiteres Schalten gespeichert) durch Klicken auf den entsprechenden Button.
- 3. Klicken Sie auf ein CPU-Device in der Liste oder auf den Button **Disconnect CON**. Wenn Sie auf ein CPU-Device klicken, erscheint ein Popup-Fenster mit Schaltmöglichkeiten.

IP-0	CON-01 - CPU_040125583
	Full Access
	Video Access
	Private Access
	Cancel

Abb. 206 Tera Web Control - Schaltmöglichkeiten

Nur Administratoren und Super-User können zu einem CPU-Device im Privatmodus wechseln. Für Power- und normale Benutzer ist der Button **Private Access** nicht sichtbar.

4. Klicken Sie auf eine der verfügbaren Optionen. Das Schalten wird sofort ausgeführt und eine Meldung erscheint für ein paar Sekunden im unteren Bereich des Displays.

Tera Web Control Version: 1.2.0-4		品名	₩		📥 User 2 🗸
				ইন্ট্রি Presets	
	IP-CON-01			Preview	Direct
				Prese	t_5_1
	CPU 04	40125583		Prese	t_5_2
Real CON links		Real Con rechts	<		
CPU_04	0177927	CPU_0-	40125583		
Switched IP-CON-01 with CPU_04012558	3 in Video Access mode				
믑 Layouts					
Monitor-Wand (MSC) IP Exten	der Presentat	tion Layout_5	Layout_00004	Apply	
				Cal	ncel

Abb. 207 Tera Web Control - Schaltvorgang durchgeführt

8.4.3 Schalten mit Presets

Die Presets sind von einem Administrator vordefiniert und können nicht geändert werden. Sie sind auf der rechten

Seite aufgelistet. Wenn nicht, klicken Sie auf den Button in der obersten Zeile. Mit Klick auf den Button kann für die Anzeige der CPU-Device-Liste zwischen linker Seite und rechter Seite gewechselt werden.

1. Klicken Sie auf einen Preset.

Wenn **Preview** aktiv ist (Standardeinstellung), wird der Status im Hauptbereich so angezeigt, als ob das Preset ausgeführt worden wäre und die Schaltflächen in der unteren rechten Ecke sind aktiviert.

Tera Web Control Version: 1.2.0-4		== 🏟 🖨		上 User 2 🗸
				र्द्भे Presets
	IP-CON-01			Preview Direct
				Preset_5_1
	CDU 04	0125502		Preset_5_2
	CP0_04	0125583		
Real CON links		Real Con rechts		
CPU_040	0177927	CPU_040125583		
미 Lavouts				
Monitor-Wand (MSC) IP Extend	der Presentati	ion Layout 5	Lavout 00004	Apply Preset
				Cancel

Abb. 208 Tera Web Control - Vorschau des selektierten Preset

2. Um die Schaltungen des Presets auszuführen, klicken Sie auf den Button Apply Preset.

3. Klicken Sie auf den Button **Cancel**, um zum originalen Display zurückzukehren.

Wenn **Direct** anstelle von **Preview** aktiv ist, wird ein Preset sofort nach dem Anklicken ohne weitere Abfrage ausgeführt.

9 Wartung der Matrix über Tera Tool Software

9.1 Senden einer OSD-Nachricht an CON-Devices

Sollte im Betriebsmodus eine Wartung für ein CPU/CON-Device erforderlich sein, kann der jeweilige Anwender durch eine OSD-Meldung auf dem Monitor seines CON-Device informiert werden.

- 1. Klicken Sie auf Extender & Devices > CON Devices im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Klicken Sie auf Send OSD Message to... unterhalb der Liste der CON-Devices.

Eine Dialogbox für die Erstellung der Meldung erscheint.

🛌 Send OSD Message to			×
Steps	Message		
1. Message 2. Select CON Devices	Message	Restart in 5 minutes	
	Display Time [sec]		
		(U = unlimited, wessage box can be closed by opening the USD)	
ihse.			
		< <u>B</u> ack Next > Einish Cano	:el

Abb. 209 Menü Extender & Devices - CON Devices - Send OSD Message to... - Nachricht schreiben

- 4. Geben Sie Ihre Nachricht im Feld Message (maximal 62 Zeichen).
- 5. Wählen Sie einen Wert im Feld **Display Time [sec]**, um festzulegen, wie lange die Nachricht angezeigt werden.
- 6. Klicken Sie auf **Next >**.

🔀 Send OSD Message to						×
Steps	Select C	ON Devices				
1. Message 2. Select CON Devices		Available	T		Send message to	
	ID	Name		ID	Name	
	4001	CON_04001	A	3004	CON_03004	
	3005	CON_03005		3010	CON_03010	
	3006	CON_03006		•		
	3007	CON_03007				
	3008	CON_03008		•		
	3011	CON_03011				
	3012	CON_03012				
••••	3013	CON_03013	v			•
inse.						
				< <u>B</u> ack	Next > <u>Finish</u>	Cancel

Abb. 210 Menü Extender & Devices - CON Devices - Send OSD Message to... - CON-Devices auswählen

7. Klicken Sie in der Liste **Available** das CON-Device aus, welches die Meldung erhalten soll. Durch gleichzeitiges gedrückt Halten der Taste Strg können mehrere CON-Devices ausgewählt werden.

- 8. Klicken Sie auf ▶, um die ausgewählten CON-Device(s) in die Liste **Send message to…** verschieben. Klicken Sie auf ▶, um alle CON-Devices in die Liste **Send message to…** zu verschieben.
- 9. Um ausgewählte CON-Device(s) von der Liste **Send message to…** zu entfernen, klicken Sie auf **4**. Klicken Sie auf **4**, um alle CON-Device(s) aus der Liste **Send message to…** zu entfernen.
- 10. Klicken Sie auf Finish.
 - Die Nachricht wird sofort an alle ausgewählten CON-Device(s) gesendet.
- 11. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

9.2 Extendermodule ersetzen

✓ Der physische Austausch muss vor dem Aufheben der Zuordnung eines Extendermoduls und der Zuweisung eines anderen Extendermoduls erfolgen. Es wird empfohlen, die Funktion **Auto Config** auszuschalten, bevor mit dem Austausch begonnen wird.

Der Austausch von Extender-Modulen für CON/CPU-Devices wird am Beispiel eines CPU-Device beschrieben.

- 1. Klicken Sie auf System Settings > System im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf Activate Edit Mode in der Symbolleiste.
- 3. Deaktivieren Sie die Funktion Auto Config, wenn nötig.
- 4. Ziehen Sie das alte Extendermodul vom Matrix-Port ab und schließen Sie das neue an denselben Port an.
- 5. Klicken Sie auf Extender & Devices > CPU Devices im Aufgabenbereich.
- 6. Wählen Sie das CPU-Device aus, dessen zugewiesenes Extendermodul (bzw. dessen EXT-Unit) ersetzt wurde.
- 7. Klicken Sie auf den Button **Extender Replacement** unterhalb der CPU-Device-Liste. Die folgende Dialogbox erscheint.

teps	Unassign EX	T Unit			
Unassign EXT Unit Assign EXT Unit	In the following for instance in	g configuration step you cases you want to repla	can remove the ace an extender	assignment of module by a sj	an EXT Unit from a device, pare part.
	E	XT Units Available		E	EXT Units Assigned
			T		
	ID	Name		ID	Name
	40285965	DP CPU6.4-965	A bb	40177927	DP CPU6.2-927
ibeo			• • •		
inse	•			<u>B</u> ack N	ext > Eini ih Canc

Abb. 211 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Extender Replacement - Unassign EXT Unit

- 1 EXT-Unit des neuen Extenders (nicht zugewiesen, da Auto Config nicht aktiv ist)
- 2 EXT-Unit des ausgesteckten Extenders
- 8. Wählen Sie in der Liste EXT Units Assigned die alte EXT-Unit aus.
- 9. Klicken Sie auf **4**, um die EXT-Unit in die Liste **EXT Units Available** zu verschieben und damit die Zuweisung aufzuheben.
- 10. Klicken Sie auf Next >. Schritt 2 erscheint.

teps Unassign EXT Unit Assign EXT Unit	Assign EXT L	Jnit g configuration step you cases you want to use	can set the assign a new EXT Unit in	nment of a	new EXT Unit to a devi	ce,
-	E	XT Units Available	*		EXT Units Assigned	
	ID	Name	T	ID	Name	
	40285965 40177927	DP CPU6.4-965 DP CPU6.2-927	▲ ▶			•
			**			
			44			
			4			
ïhse			T			•

Abb. 212 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Extender Replacement - Neue EXT-Unit zuweisen

- 11. Wählen Sie die EXT-Unit des neuen Extendermoduls in der Liste EXT Units Available aus.
- 12. Klicken Sie auf), um die ausgewählte EXT-Unit in die Liste EXT Units Assigned zu verschieben.
- 13. Klicken Sie auf Finish.

Das neue Extendermodul ist damit dem CPU-Device zugewiesen.

14. Klicken Sie auf Deactivate Edit Mode in der Symbolleiste.

9.3 Statusermittlung über Tera Tool Software

9.3.1 Matrix-Geräte-Status

Die Verbindungen der Matrix werden in diesem Menü angezeigt.

▶ Klicken Sie auf View > Matrix im Aufgabenbereich, um die aktuellen Verbindungen darzustellen.



Wenn ein Port gerade ausgewählt ist, wird er mit vier statischen blauen Quadraten angezeigt. Alle anderen Ports sind ausgegraut, außer denen, die mit dem aktuell ausgewählten Port verbunden sind. Eine Auswahl kann durch Klicken auf **Clear Selection** im unteren Teil des Fensters auf der rechten Seite aufgehoben werden oder durch Klicken auf einen leeren Bereich.

9.3.2 Port-Status eines Matrix-Grid

In diesem Menü werden die Verbindungen und die Schaltzustände zwischen den verschiedenen CON- und CPU-Devices innerhalb des Matrix-Grid angezeigt

Jede Matrix wird in einer Zeile angezeigt, wobei 24 Ports in einer Reihe dargestellt werden. Dadurch lässt sich eine größere Anzahl von Ports darstellen.

▶ Klicken Sie auf **View > Port** im Aufgabenbereich, um die aktuellen Verbindungen anzuzeigen.



Eine weitere Möglichkeit besteht darin, auf **View > Grid** zu klicken, um einen Überblick über das gesamte Matrix-Grid zu erhalten.

Funktionen, Farben und Symbole, die in der Grid-Port-Ansicht verwendet werden, entsprechen denen im Port-Status der Matrix, zur Erklärung siehe Abschnitt 5.1.2, Seite 23.

9.3.3 Netzwerk-Status

- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Port der Controllerkarte, ohne zu klicken.
 Der entsprechende Netzwerkstatus wird in einem kleinen Kästchen angezeigt.
- ➡ Klicken Sie auf den Port der Controllerkarte.

Der entsprechende Netzwerkstatus wird dauerhaft in der oberen rechten Ecke angezeigt.



Abb. 215 Menü View - Matrix - Netzwerk-Informationskästchen

Die folgenden Informationen sind enthalten:

Eintrag	Beschreibung
IP Address	IP-Adresse, wenn DHCP nicht aktiv ist.
Subnet Mask	Subnetzmaske, wenn DHCP nicht aktiv ist.
Gateway	Gateway-Adresse, wenn DHCP nicht aktiv ist.
MAC Address	MAC-Adresse
Status	Verbunden, wenn grün; nicht verbunden, wenn rot.

9.3.4 Matrix-Firmware-Status

Der Firmware-Status der Komponenten der Matrix werden in diesem Menü angezeigt.

▶ Klicken Sie auf Status & Updates > Status - Matrix Firmware im Aufgabenbereich.

View	^	Status & Updates - Status Matrix Firmware										
Matrix		Firm	Firmware									
Port Grid		Slot	Name	Туре	Ports	Serial Number	Version	Status	0			
			D III PM-FLEX-1RU		40	40256842			4			
Control		00	E 👼 MATLCPU	CPU	1	40256842	F06.00.250326	Ready				
Control	^		MATLPXP	PXP	1		F01.18.240730					
Extended Switch			MATLOS	SYS	1		F01.12.240829					
Presets			WEBCTL	WEB	1		F01.02.250402					
Web Control Designer		01	E MATLIO8 (CAT)	108	8	40256855	F06.00.250326	Ready				
Status & Updates	^		MATLOSD	OSD	8		F02.14.240116					
Status - Matrix Firmware			MATLOS	SYS	1	40256856	F01.12.240829					
Status - Extender Firmware		02	E MATLIO8 (CAT)	108	8		F06.00.250326	Ready				
Update - Kathx Firmware			MATLOSD	OSD	8		F02.14.240116					
Activate Configuration			MATLOS	SYS	1	F01.12.2408	F01.12.240829					
Miscellaneous		03	E L MATLIO8 (IPG)	108	8	40413465	F06.00.250326	Ready				
System Settings	^		MATLETC	LNK	8		S02.05.241219					
System			MATLOS	SYS	1		F01.12.240829					
Access		04	E MATLIO8 (CAT)	108	8	40256857	F06.00.250326	Ready				
Switch			MATLOSD	OSD	8		F02.14.240116					
Network			MATLOS	SYS	1		F01.12.240829					
Date and Time		05	E MATLIO8 (CAT)	108	8	40413913	F06.00.250326	Ready				
IP Extender			MATLOSD	OSD	8		F02.14.240116					
Matrix Grid			MATLOS	SYS	1		F01.12.240829					

Abb. 216 Menü Status & Updates - Status Matrix Firmware

Spalte	Beschreibung							
Slot	Notnummer der I/O-Karte oder Controllerkarte							
Name	Name der Matrix oder der I/O-KarteName der Firmware							
Туре	Firmware-Typ							
Ports	Anzahl der Ports							
Serial Number	Seriennummer der I/O-Karte oder der Controllerkarte							
Version	Installierte Firmware-Version							
Status	Status der Matrix oder der I/O-Karten							

Folgende Informationen werden angezeigt:

Die Baumansicht kann durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf die Symbole + und - in der Spalte **Name** ein- und ausgeklappt werden, um Detailinformationen ein- und auszublenden.

Durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf das + bzw. - Symbol in der oberen rechten Ecke des Arbeitsbereiches können Sie alle Informationen in der Baumansicht auf- und zuklappen.

9.3.5 Firmware-Status der Extendermodule

Informationen über Extendermodule und deren Firmware-Versionen werden in diesem Menü angezeigt.

1. Klicken Sie auf **Status & Updates > Status - Extender Firmware** im Aufgabenbereich.

Der Extender View wird angezeigt.

Die Baumansicht kann durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf die Symbole + und - in der Spalte ID ein- und ausgeklappt werden, um Detailinformationen ein- und auszublenden.

Durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf das + bzw. - Symbol in der oberen rechten Ecke des Arbeitsbereiches können Sie alle Informationen in der Baumansicht auf- und zuklappen.

Sta	Status & Updates - Status Extender Firmware								
Firm	Firmware Extender Firmware on I/O Board								
E.t									
Ext	ender vie	Component	View						
#	ID		Name	Port	Туре	Device	Version	Ð	
	🗆 🎆 S	WITCH_01	SWITCH_01		Matrix			•	
01	Ξ	40177927	EXT_040177927	5	CPU UNIT	CPU_040177927			
			EXTDPCPU		EXR		D00.41.240202		
			HIDCPU		HID		B04.03.230628		
			EZTDLMSD		MSD		B02.03.201211		
02	Ξ	40269616	EXT_040269616	8	CON UNIT	Real CON links			
			EXTDPCON		EXR		D00.69.231026		
			HIDCON		HID		B04.03.230628		
			EZTDLMSD		MSD		B02.01.200421		
03	÷	40125583	EXT_040125583	9	CPU UNIT	CPU_040125583			
04	+	40295867	EXT_040295867	16	CON UNIT	Real Con rechts			
05	+	40415582	EXT_IP-CON-1	58	CON UNIT	IP-CON-01			

Abb. 217 Menü Status & Updates - Status Extender Firmware - Firmware

Folgende Informationen werden angezeigt:

Spalte	Beschreibung
ID	Seriennummer des Extendermoduls
Name	Name der EXT-Unit
Port	Nummer des Matrix-Ports, an den das Extendermodul physisch angeschlossen ist
Туре	Typ der EXT-Unit (CON/CPU)
Device	Name des CON-Device/CPU-Device, dem die EXT-Unit zugewiesen ist
Version	Version der installierten Firmware jeder Komponente

- 2. Klicken Sie auf den Button **Component View**, um die Firmware-Versionen der verschiedenen Komponenten in anderer Form anzuzeigen (siehe Abbildung auf der nächsten Seite).
- 3. Klicken Sie auf den Button **Extender View**, um zur Anzeige wie in obiger Abbildung zurückzukehren.

Status & Updates - Status Extender Firmwa	re
---	----

Firmware Extender Firmware on I/O Board

Extender View Component View

									T
#	Ext ID	Ext Name	Ext Port	Ext Type	Device Name	Firm Name	Firm Type	Firm Version	
01	40177927	EXT_040177927	5	CPU UNIT	CPU_040177927	EXTDPCPU	EXR	D00.41.240202	4
02	40177927	EXT_040177927	5	CPU UNIT	CPU_040177927	HIDCPU	HID	B04.03.230628	
03	40177927	EXT_040177927	5	CPU UNIT	CPU_040177927	EZTDLMSD	MSD	B02.03.201211	
04	40269616	EXT_040269616	8	CON UNIT	Real CON links	EXTDPCON	EXR	D00.69.231026	
05	40269616	EXT_040269616	8	CON UNIT	Real CON links	HIDCON	HID	B04.03.230628	
06	40269616	EXT_040269616	8	CON UNIT	Real CON links	EZTDLMSD	MSD	B02.01.200421	
07	40125583	EXT_040125583	9	CPU UNIT	CPU_040125583	EXTDPCPU	EXR	D00.41.240202	
08	40125583	EXT_040125583	9	CPU UNIT	CPU_040125583	HIDCPU	HID	B04.03.230628	
09	40125583	EXT_040125583	9	CPU UNIT	CPU_040125583	EXTDLMSD	MSD	B02.01.200421	
10	40295867	EXT_040295867	16	CON UNIT	Real Con rechts	EXTDPCON	EXR	D00.69.231026	
11	40295867	EXT_040295867	16	CON UNIT	Real Con rechts	HIDCON	HID	B04.03.230628	
12	40295867	EXT_040295867	16	CON UNIT	Real Con rechts	EZTDLMSD	MSD	B02.03.201211	
13	40415582	EXT_IP-CON-1	58	CON UNIT	IP-CON-01	NCTDHCON	EXT	B01.03.240118	
14	40415582	EXT_IP-CON-1	58	CON UNIT	IP-CON-01	HIDCON	HID	B04.03.230628	
									1

Abb. 218 Menü Status & Updates - Status Extender Firmware - Component View

9.3.6 Status der Extendermodul-Firmware auf der I/O-Karte

In diesem Menü wird die Firmware der Extendermodule, die über das Firmware-Update der Extendermodule im Parallelmodus im Speicher der I/O-Karte abgelegt wurde, mit Namen, Typ und Version angezeigt. Die Firmware kann bei Bedarf über den Update-Schritt des Parallelmodus an die Extendermodule übertragen werden (siehe Seite 230).

- 1. Klicken Sie auf **Status & Updates > Status Extender Firmware** im Aufgabenbereich, um den aktuellen Status der Firmware der Extendermodule anzuzeigen.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Extender Firmware Status on I/O Board.

Die Baumansicht kann durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf die Symbole + und - in der Spalte **Name** ein- und ausgeklappt werden, um Detailinformationen ein- und auszublenden.

Durch einmaliges Klicken mit der linken Maustaste auf das + bzw. - Symbol in der oberen rechten Ecke des Arbeitsbereiches können Sie alle Informationen in der Baumansicht auf- und zuklappen.

Sta	Status & Updates - Status Extender Firmware								
Firm	ware Extender Firmware on I/O Board								
Slot	Name	Туре	Mem Usage / Version 🚦						
	SWITCH_01	Matrix	A						
01	E MATLIO8 (CAT)	108	6620.94 MB of 6927.27 MB free						
	ECTHRCON	EXR	F05.00.240430						
	ECTHSCPU	EXT	F01.04.230927						
	EXTCON	EXT	F05.01.231214						
	EXTCPU	EXT	F05.01.231214						
	EXTHRCON	EXR	F05.00.240430						
	EXTICON	EXT	F05.01.240403						
	EXTICPU	EXT	F05.01.240418						
	HIDCON	HID	F04.03.230628						
	HIDCPU	HID	F04.03.230628						
02	🖽 🏭 MATLIO8 (SFP)	108	2995.59 MB of 3283.58 MB free						
	No firmware found								
03	🖾 🏬 MATLIO8 (IPG)	108	29128.93 MB of 29465.04 MB free						
04	🖽 🏭 MATLIO8 (SFP)	108	2986.86 MB of 3283.58 MB free						
05	🖾 🏬 MATLIO8 (IPG)	108	29136.25 MB of 29465.04 MB free						
			Default 05.04						

Abb. 219 Menü Status & Updates - Status Extender Firmware - Extender Firmware auf der I/O-Karte

•	
Spalte	Beschreibung
Slot	Slotnummer der I/O-Karten
Name	Name der I/O-Karten und der Extendermodul-Firmware
Туре	Typ der Extendermodul-Firmware
Mem Usage/Version	Freier Speicher der I/O-Karte (in MB).
	Version der gespeicherten Extendermodul-Firmware

Folgende Informationen werden angezeigt:

9.3.7 Syslog-Monitoring

Mit der Syslog-Funktion können Geräteaktivitäten (von Matrix, MV42, SIRA-CPU, SNMP-Karten), Schaltvorgänge und die Überwachung der Funktion von kritischen Komponenten wie Lüftern oder Netzteilen entsprechend den Einstellungen protokolliert werden. Bei der Protokollierung werden die Aktivitäten kontinuierlich in Logdateien geschrieben und lokal gespeichert.

Die Protokollierung der Systemaktivitäten hängt von den Einstellungen ab. Wenn die Option aktiviert ist, beginnt die Protokollierung standardmäßig, wenn die Registerkarte **Monitoring** geöffnet wird. Die Protokollierung bleibt aktiv, solange die Registerkarte geöffnet ist, und endet, wenn die Tera Tool-Software geschlossen wird.

HINWEIS

Syslog-Meldungen werden über UDP übertragen. Daher sollte der für Syslog-Nachrichten verwendete Port innerhalb des verwendeten Netzwerks nicht blockiert werden, z. B. durch eine Firewall.

Tie Vorgehensweise zum Aktivieren der Syslog-Funktion ist im Abschnitt 6.5.9, Seite 55 beschrieben.

Um das Syslog-Monitoring zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf den Button Monitoring in der Symbolleiste.

Die protokollierten Syslog-Meldungen werden im Arbeitsbereich angezeigt und kontinuierlich in einer Logdatei aufgezeichnet.

🙀 Tera Tool								– a ×
Elle Edit Device Estras 2								
Open Save Reload Connect Disco	onnect Activate Edit Mode Remote	Save Down	load Upload I	Ionitoring Flash Update D	evice Finder System C	heck Save S	tatus	Inse.
20210210.zip Master × Monitori	ng X							
Monitoring ^	Monitoring - Syslog							
Puplar	Filter Find							
SNMP	Data		ocility	Severity	Host	Magaza		
	From 25.03.25 12:59:29		kern 🔺	emergency	libat	message		Filter
	To 25.02.25 10:50:20	~	user	alert				Clear
	10 20.00.20 V 12.00.28	~	daemon	error	App Name	Proc ID	N	llsg ID
			auth 🔻	warn v				
	Date	Facility	Severity	Host	App Name	Proc ID	Msg ID	Message
	2024-09-23T12:59:09.872	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=444B38 HOST=192.168.170.181 conne A
	2024-09-23T12:59:09.867	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=444B38 closing socket
	2024-09-23T12:59:09.273	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=43829C HOST=192.168.170.181 conne
	2024-09-23T12:59:09.267	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=42BA00 HOST=192.168.170.181 conne
	2024-09-23T12:59:09.262	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=43829C closing socket
	2024-09-23T12:59:09.257	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=42BA00 closing socket
	2024-09-23T12:59:05.267	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swConnectGridPort(): PORT=159
	2024-09-23T12:59:05.261	local0	INFO	TEST-A-E160	INF	-	CPU1	swConnectPort(): PORT=159
	2024-09-23T12:59:05.249	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swHandleInsertExtender(): PORT=159 EXT=10135474:1
	2024-09-23T12:59:04.257	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=43829C HOST=192.168.170.181 conne
	2024-09-23T12:59:04.251	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=42BA00 HOST=192.168.170.181 conne
	2024-09-23T12:59:04.246	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=43829C closing socket
	2024-09-23T12:59:04.241	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=42BA00 closing socket
	2024-09-23T12:59:00.749	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swConnectGridPort(): PORT=160
	2024-09-23T12:59:00.743	local0	INFO	TEST-A-E160	INF	-	CPU1	swConnectPort(): PORT=160
	2024-09-23T12:59:00.731	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swHandleInsertExtender(): PORT=160 EXT=40131242:1
	2024-09-23T12:58:59.240	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=43829C HOST=192.168.170.181 conne
	2024-09-23T12:58:59.234	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=42BA00 HOST=192.168.170.181 conne
	2024-09-23T12:58:59.228	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=43829C closing socket
	2024-09-23T12:58:59.224	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=42BA00 closing socket
	2024-09-23T12:58:57.713	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swConnectGridPort(): PORT=157
	2024-09-23T12:58:57.706	local0	INFO	TEST-A-E160	INF	-	CPU1	swConnectPort(): PORT=157
	2024-09-23T12:58:57.692	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swHandleInsertExtender(): PORT=157 EXT=40015300:1
	2024-00-23T12-58-56-451	local0	NOTICE	TEST-R-E048	NOT	-	CPU1	swHandleSetCridEvtKV/M/): CON=300// EXT=//0131032 KV/M=1
								Save trace Clear trace Pause

Abb. 220 Menü Monitoring - Syslog
Filterfunktion

Um aus der Vielzahl der protokollierten Aktivitäten der Matrix, der Extendermodule und des Chassis relevante Meldungen herauszufiltern, bietet das Syslog-Monitoring mehrere Filteroptionen.

Um einen Filter zu setzen und zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox(en), um den/die gewünschten Filter zu setzen.
- 2. Klicken Sie auf Filter, um die Filtereinstellungen zu aktivieren.
- 3. Klicken Sie auf **Clear**, um die Filtereinstellungen zu löschen.

Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Date	Meldungen eines definierten Datumsbereichs werden gefiltert.
Facility	Meldungen einer definierten Gruppe werden gefiltert.
Severity	Meldungen eines definierten Schweregrads werden gefiltert.
Host	Meldungen eines definierten Hosts werden gefiltert.
Message	Meldungen mit definierten Textteilen werden gefiltert.
App Name	Meldungen einer definierten App werden gefiltert.
Proc ID	Meldungen einer definierten Proc ID werden gefiltert.
Msg ID	Meldungen einer definierten Msg ID werden gefiltert.

Filteroptionen sind in den lokal gespeicherten Protokolldateien nicht gültig.

Aufnahme-Funktion

Für die in der Syslog-Datei angezeigten Meldungen stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

- Um die angezeigten Meldungen (gefiltert oder ungefiltert) zu speichern, klicken Sie auf den Button Save Trace.
 Die Meldungen werden in einer Syslog-Datei (*.csv) gespeichert.
- Um die angezeigten Meldungen zu löschen, klicken Sie auf den Button Clear trace.
 Die aufgezeichneten Meldungen bleiben gespeichert.
- Um die Anzeige der Meldungen zu pausieren, klicken Sie auf den Button Pause.
 Währen der Anzeigepause geht die Speicherung der Meldungen kontinuierlich weiter.
- Um die Meldungen anzuzeigen, die während der Anzeigepause gespeichert wurden, klicken Sie wieder auf Pause.

Alle Meldungen, die im Hintergrund aufgezeichnet wurden, werden sofort angezeigt.

Suchfunktion

Die Suchfunktion kann verwendet werden, um bestimmte Syslog-Meldungen aus einer Vielzahl von protokollierten Aktivitäten und relevanten Meldungen von der Matrix, den Extender-Modulen und dem Chassis zu finden.

Um spezifische Syslog-Meldungen zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf **Monitoring** in der Symbolleiste.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Find.

Die gefilterten Syslog-Meldungen werden angezeigt.

Monitoring - Syslog										
Filter Find										
Find Macagana: ADI							Find Next			
Find Message. AFI							Find Previous			
Date	Facility	Severity	Host	App Name	Proc ID	Msa ID	Message			
2024-09-23T12-59-09 883	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	_	CPU1	IanManage(): SOCKET=4513D4 closing socket			
2024-09-23T12:50:00-877	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanManage(): 000k21-491594 closing socket			
2024-09-23T12:50:00.872	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=444B38 HOST=192, 166, 170, 181 conne			
2024-09-23T12:59:09.867	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	lanManage(): SOCKET=444B38 closing socket			
2024-09-23T12:59:09.273	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=43829C HOST=192,168,170,181 conne			
2024-09-23T12:59:09.267	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=42BA00 HOST=192.168.170.181 conne			
2024-09-23T12:59:09.262	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=43829C closing socket			
2024-09-23T12:59:09.257	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=42BA00 closing socket			
2024-09-23T12:59:05.267	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swConnectGridPort(): PORT=159			
2024-09-23T12:59:05.261	local0	INFO	TEST-A-E160	INF	-	CPU1	swConnectPort(): PORT=159			
2024-09-23T12:59:05.249	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swHandleInsertExtender(): PORT=159 EXT=10135474:1			
2024-09-23T12:59:04.257	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=43829C HOST=192.168.170.181 conne			
2024-09-23T12:59:04.251	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=42BA00 HOST=192.168.170.181 conne			
2024-09-23T12:59:04.246	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	lanManage(): SOCKET=43829C closing socket			
2024-09-23T12:59:04.241	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=42BA00 closing socket			
2024-09-23T12:59:00.749	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swConnectGridPort(): PORT=160			
2024-09-23T12:59:00.743	local0	INFO	TEST-A-E160	INF	-	CPU1	swConnectPort(): PORT=160			
2024-09-23T12:59:00.731	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swHandleInsertExtender(): PORT=160 EXT=40131242:1			
2024-09-23T12:58:59.240	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=43829C HOST=192.168.170.181 conne			
2024-09-23T12:58:59.234	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	IanApiAccept(): API SOCKET=42BA00 HOST=192.168.170.181 conne			
2024-09-23T12:58:59.228	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	lanManage(): SOCKET=43829C closing socket			
2024-09-23T12:58:59.224	local0	WARN	TEST-A-E160	WAR	-	CPU1	IanManage(): SOCKET=42BA00 closing socket			
2024-09-23T12:58:57.713	local0	NOTICE	TEST-A-E160	NOT	-	CPU1	swConnectGridPort(): PORT=157			
•										
							Save trace Clear trace Pause			

Abb. 221 Menü Monitoring - Syslog - Beispiel für eine Suche

- 3. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld Find Message sein.
- 4. Klicken Sie auf Find Next.

Die erste Meldung mit dem Suchbegriff wird farblich hervorgehoben.

- 5. Klicken Sie wieder auf Find Next, um die nächste Meldung mit diesem Suchbegriff hervorzuheben.
- 6. Klicken Sie auf Find Previous, um zum vorherigen Suchergebnis zurückzukehren.

Mögliche Suchbegriffe: Port ID (z.B. Port=160), API, etc. **Find Next** und **Find Previous** werden vertauscht, wenn das Ende erreicht ist.

9.3.8 SNMP-Monitoring

Mit der SNMP-Funktion können alle funktions- und sicherheitskritischen Elemente der Matrix, der Extendermodule und des Chassis überwacht und abgefragt werden. Diese Funktion entspricht dem RFC 1157 konformen Standard.

HINWEIS

Bei der Verwendung von SNMP-Monitoring wird aus Gründen der Zugriffssicherheit die Verwendung eines dedizierten Netzwerks gemäß dem IT-Grundschutz-Kompendium empfohlen. Die Standard read only community für die MIB-Datei ist kvm. Dies kann geändert werden.

Die Vorgehensweise zur Aktivierung des SNMP-Agenten bzw. zur Konfiguration eines SNMP-Servers ist in Abschnitt 6.5.10, Seite 58 beschrieben.

Um das SNMP-Monitoring zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Monitoring in der Symbolleiste.
- 2. Klicken Sie auf **SNMP** im Aufgabenbereich.

Die protokollierten SNMP-Meldungen werden im Arbeitsbereich angezeigt und gleichzeitig in eine Logdatei gespeichert.

Bit Davie Egns 2 Convert Status 2 Convert Status 2 Convert Status 2 Set Status 2 Nonvert Status 2 No	🚾 Tera Tool							-	o ×
Image: Balance Autore & Entrois Reverse Devender Balance Devender De	Eile Edit Device Extras 2								
Light Mark Market Market <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nacional State III</td> <td>🔍 🗾</td> <td></td> <td></td> <td>"ih</td> <td>ıse.</td>				Nacional State III	🔍 🗾			"ih	ıse.
Calk Dial Control Static Control Control Static Control Control Static Control Control Static Control Control Date Control Static Static Control Date Control Static Static Control Static Date Control Static Static Control Contro Contr	Open Save Reload Connect Disco	Activate Edit Model Remote S	ave Download Opload	Monitoring Plash op	date Device Finder System check Si	ive status			
Name Mentioning - SNAPP Shotg SNAPP Shotg SNAPP Image: SNAPP Image: SNAPP <t< td=""><td>20210210.20p1 waster × monitori</td><td>iig X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	20210210.20p1 waster × monitori	iig X							
Brinds State File File File State Type of Trap Lessage File State	Monitoring ^	Monitoring - SNMP							
SHUP Date Severity Host Tipe of Tap Message SMM* Fair 1 23.02.1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1 12.59.20 1	Syslog	Filter Find							
France Design (2) Legend (2) Design (2) <thdesign (2)<="" th=""> <thdesign (2)<="" th=""></thdesign></thdesign>	SNMP	Date	Severity	Host	Type of Trap Message				Filter
10 20021 212920 Entry Date Uptime Host Type of Trap Resage SMM/Version 2024/09/2112/256/25027 234/2803 192/18/170.57 Status and speed of In try #1 Status CK: Speed 4 (Min. 0, Max 15) 1 2024/09/2112/256/25027 234/2803 192/18/170.59 authenticationFalure 1 1 2024/09/2112/256/2502 234/2471 192/18/170.104 Status and speed of In try #1 Status: CK: Speed 4 (Min. 0, Max 15) 1 2024/09/2112/258/21/444 234/271 192/18/170.104 Status and speed of In try #1 Status: CK: Speed 4 (Min. 0, Max 15) 1 2024/09/2112/258/21/444 234/271 192/18/170.104 Status and speed of In try #1 Status: CK: Speed 4 (Min. 0, Max 15) 1 2024/09/2112/258/13/16 234/20.99 192/18/170.57 authenticationFalure 1 1 2024/09/2112/258/13/16 234/20.99 192/18/170.57 authenticationFalure 1 1 2024/09/2112/258/13/16 234/20.91 192/18/170.114 Last slot inserted Slot 5. Ethonder. 40131227 3 3 3 <td></td> <td>From 23.02.21 🗘 12:59:29</td> <td>Info Warning</td> <td></td> <td>Temperature</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Clear</td>		From 23.02.21 🗘 12:59:29	Info Warning		Temperature				Clear
Date Uptime Heat Type of Trap Message SMMP-Version 2024-06-2311258:25.676 2.242.80.4 192.108.170.57 Status and speed of fair tay #1 Status CK: Speed 4 (Mm: 0, Max 15) 1 4 2024-06-2311258:25.676 2.242.08.3 192.108.170.57 status and speed of fair tay #2 Status CK: Speed 4 (Mm: 0, Max 15) 1 4 2024-06-2311258:25.67.6 2.242.07 192.108.170.57 status and speed of fair tay #2 Status: OK: Speed 4 (Mm: 0, Max 15) 1 2024-06-2311258:01.268.10.399 2.242.67.1 192.108.170.59 status and speed of fair tay #2 Status: OK: Speed 4 (Mm: 0, Max 15) 1 2024-06-2311258:01.268.10.399 2.242.67.1 192.108.170.59 suthencicatoonFailure 1 1 2024-06-2311258:01.399 2.242.67.1 192.108.170.57 suthencicatoonFailure 1 1 2024-06-2311258:01.67.67 2.242.09 192.108.170.57 suthencicatoonFailure 1 1 2024-06-2311258:01.67.67 2.242.09 192.108.170.57 status inti inserted Siste 5. Extender: 4013123 3 2024-06-2311258:01.67.67		To 23.02.21 🗘 12:59:29	Error						
20240-0237125825.077 2342.03 112 108 170.577 Status and speed of fan tay #1 Status: OK, Speed. 4 (Min. 0, Max 15) 1 1 20240-0237125825.027 2342.03 112 108 170.194 status and speed of fan tay #2 Status: OK, Speed. 4 (Min. 0, Max 15) 1 </td <td></td> <td>Date</td> <td>Uptime</td> <td>Host</td> <td>Type of Trap</td> <td>Message</td> <td></td> <td>SNMF</td> <td>P-Version</td>		Date	Uptime	Host	Type of Trap	Message		SNMF	P-Version
2024-09-23712282-2425 23-242 03 192 180 170.597 authent catoon Fairre 1 2024-09-23712282-2425 23-242 39 192 180 170.577 authent catoon Fairre 1 2024-09-23712282-1444 23-424 71 192 180 170.104 Status and speed of fair tay #1 Status: OK: Speed 4 (Min: 0, Max 15) 1 2024-09-23712282-1444 23-424 71 192 180 170.59 authent catoon Fairre 1 1 2024-09-23712281-185 23-2237 192 180 170.59 authent catoon Fairre 1 1 2024-09-23712281-185 23-420 99 192 180 170.59 authent catoon Fairre 1 1 2024-09-23712281-1875 23-41.097 192 180 170.57 authent catoon Fairre 1 1 2024-09-23712281-1475 23-41.697 192 180 170.114 Last stot inserted Stot 5, Estender: 40131237 3 2024-09-23712281-1476 30-116.97 192 180 170.114 Last stot inserted Stot 5, Estender: 40131246 3 2024-09-23712281-1450 30-116.37 192 180 170.114 Last stot inserted Stot 5, Estender: 40131246 3 2024-09-23712281-1450 30-116.37 192 180 170.114 Last stot inserted		2024-09-23T12:58:25.676	2:34:28.64	192.168.170.57	Status and speed of fan tray #1	Status: OK; Speed: 4 (Min: 0, Max 15)		1	
2024-0-23712:58:23.425 2.342.83 192:68170.57 authenticationFailure Intervet 1 2021-0-223712:58:21:500 2.342.471 192:168170.104 Status and speed of Intray #1 Status: OK, Speed 4 (Mm. 0, Max 15) 1 2024-09-23712:58:21:404 2.342.471 192:168170.159 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:13:306 2.342.237 192:168170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:15:76 2.342.09 192:168170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:15:374 2.341.95 192:168170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:14:376 3.041.667 192:168170.14 Last slot Inserted Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23712:58:14:376 3.041.661 192:168.170.14 Last slot Inserted Slot 5: Extender: 40131236 3 2024-09-23712:58:13:768 3.041.661 192:168.170.14 Last slot Inserted Slot 5: Extender: 40131243 3 2024-09-23712:58:13:786 3.041.654 192:168.170.14 Last slot Inserted Slot 15: Extender: 40131243 3 2024-09-23712:58:13:786 3.041.564 192:168.170.14 Last slot Inserted <td></td> <td>2024-09-23T12:58:25.027</td> <td>2:34:29.03</td> <td>192.168.170.59</td> <td>authenticationFailure</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td>		2024-09-23T12:58:25.027	2:34:29.03	192.168.170.59	authenticationFailure			1	
2021-02-2371258:21:500 23:42:471 192:168:170:104 Status and speed of fan tray #2 Status: OK: Speed: 4 (Min: 0, Max 15) 1 2024-09-2371258:01:306 23:42:371 192:168:170:57 authentication Failure 1 2024-09-2371258:01:376 23:42:237 192:168:170:57 authentication Failure 1 2024-09-2371258:01:376 23:42:237 192:168:170:57 authentication Failure 1 2024-09-2371258:01:376 23:42:039 192:168:170:57 authentication Failure 1 2024-09-2371258:01:375 3:01:057 192:168:170:17 Last solt inserted Slot: 9: Extender: 40131227 3 2024-09-2371258:01:376 3:01:057 192:168:170:114 Last solt inserted Slot: 5: Extender: 40131228 3 2024-09-2371258:01:376 3:04:16:31 192:168:170:114 Last solt inserted Slot: 5: Extender: 40131246 3 2024-09-2371258:01:3768 2:34:16:73 192:168:170:17 Last solt inserted Slot: 5: Extender: 40131246 3 2024-09-2371258:01:3248 3:04:15:64 192:168:170:17 Last solt inserted Slot: 15: Extender: 40131246 3 2024-09-2371258:01:338 3:04:15:64 192:168:170:14 <td></td> <td>2024-09-23T12:58:23.425</td> <td>2:34:26.39</td> <td>192.168.170.57</td> <td>authenticationFailure</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td>		2024-09-23T12:58:23.425	2:34:26.39	192.168.170.57	authenticationFailure			1	
2024-09-23T125821444 23422.71 192.188.170.104 Status and speed of fan tray #1 Status: OK; Speed. 4 (Min: 0, Max 15) 1 2024-09-23T1258.01.990 23422.51 192.188.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23T1258.19.380 2342.23.7 192.188.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23T1258.19.376 2342.099 192.188.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23T1258.14.575 304.168.71 192.188.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23T1258.14.575 304.168.97 192.188.170.114 Last slot Inserted Slot 8, Extender.40131238 3 2024-09-23T1258.14.576 304.16.87 192.188.170.114 Last slot Inserted Slot 5, Extender.40131243 3 2024-09-23T1258.14.580 304.16.81 192.188.170.114 Last slot Inserted Slot 5, Extender.40131243 3 2024-09-23T1258.14.580 304.15.63 192.188.170.114 Last slot Inserted Slot 15, Extender.40131243 3 2024-09-23T1258.14.383 304.15.64 192.188.170.114 Last slot Inserted Slot 11; Extender.40131240 3 2024-09-23T1258.13.418 304.15.64 192.188.170.57 auth		2021-02-23T12:58:21.500	2:34:24.71	192.168.170.104	Status and speed of fan tray #2	Status: OK; Speed: 4 (Min: 0, Max 15)		1	
2024-09-23712-581-399 2-342.501 192-198.170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23712-581-3976 2-342.237 192-188.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712-581-5374 2-34.18.35 192-188.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712-581-5374 2-34.18.35 192-188.170.174 Last slot inserted Slot 9; Extender: 40131227 3 2024-09-23712-581-14.670 3-04-16.69 192-188.170.114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131229 3 2024-09-23712-58-14.670 3-04-16.87 192-188.170.114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131229 3 2024-09-23712-58-13.476 3-04+16.73 192-188.170.114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131246 3 2024-09-23712-58-13.418 3-04+16.73 192-188.170.1714 Last slot inserted Slot 15; Extender: 40131246 3 2024-09-23712-58-13.418 3-04+15.54 192-188.170.1714 Last slot inserted Slot 15; Extender: 40131243 3 2024-09-23712-58-13.418 3-04+15.54 192-188.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23712-58-13.39 2-34+16.79 192-188.170.57 </td <td></td> <td>2024-09-23T12:58:21.484</td> <td>2:34:24.71</td> <td>192.168.170.104</td> <td>Status and speed of fan tray #1</td> <td>Status: OK; Speed: 4 (Min: 0, Max 15)</td> <td></td> <td>1</td> <td></td>		2024-09-23T12:58:21.484	2:34:24.71	192.168.170.104	Status and speed of fan tray #1	Status: OK; Speed: 4 (Min: 0, Max 15)		1	
2024-09-23712:58:13.396 2.34:22.97 192:108.170:57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:15.374 2.34:20.90 192:108.170:57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:14.755 3.04:16.97 192:108.170:57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:14.670 3.04:16.89 192:108.170:114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131228 3 2024-09-23712:58:14.670 3.04:16.81 192:108.170:114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131229 3 2024-09-23712:58:13.686 3.04:16.81 192:108.170:114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131246 3 2024-09-23712:58:13.08 3.04:15.64 192:108.170:57 Temperature of the matrix Temperature: 65°C 1 2024-09-23712:58:13.38 3.04:15.64 192:108.170:59 authenticationFailure 1 1 2024-09-23712:58:13.38 3.04:15.64 192:108.170:59 authenticationFailure 1 1 2024-09-23712:58:13.39 2.34:16.99 192:108.170:57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23712:58:13.39 2.34:16.57 192:108.170:57 authenticationFailure		2024-09-23T12:58:20.999	2:34:25.01	192.168.170.59	authenticationFailure			1	
2024-09-2371258:16.976 2.34.0.99 192.168.170.59 authenticationFailure 1 2024-09-2371258:13.74 2.34.18.35 192.168.170.114 Last slot Inserted Slot 9; Extender. 40131237 3 2024-09-2371258:14.670 3.04.16.89 192.168.170.114 Last slot Inserted Slot 9; Extender. 40131236 3 2024-09-2371258:14.670 3.04.16.89 192.168.170.114 Last slot Inserted Slot 5; Extender. 40131236 3 2024-09-2371258:14.570 3.04.16.81 192.168.170.114 Last slot Inserted Slot 5; Extender. 40131246 3 2024-09-2371258:13.68 3.04.15.63 192.168.170.57 Temperature 65°C 1 1 2024-09-2371258:13.33 3.04.15.64 192.168.170.114 Last slot Inserted Slot 15; Extender. 40131243 3 2024-09-2371258:13.33 3.04.15.65 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-2371258:13.38 3.04.15.64 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-2371258:13.39 2.34.16.39 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-2371258:13.39 2.34.14.31 192.168.170.57		2024-09-23T12:58:19.396	2:34:22.37	192.168.170.57	authenticationFailure			1	
2024-09-2371258:15.374 2.24:18.35 192:108.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2371258:14.755 3.04:16.87 192:108.170.114 Last slot inserted Slot 9; Estender: 40131237 3 2024-09-2371258:14.507 3.04:16.81 192:108.170.114 Last slot inserted Slot 6; Estender: 40131239 3 2024-09-2371258:14.507 3.04:16.81 192:108.170.114 Last slot inserted Slot 5; Estender: 40131236 3 2024-09-2371258:14.507 3.04:16.73 192:108.170.57 Temperature of the matrix Temperature: 65°C 1 2024-09-2371258:13.188 3.04:15.64 192:108.170.114 Last slot inserted Slot 12; Extender: 40131243 3 2024-09-2371258:13.318 3.04:15.64 192:108.170.114 Last slot inserted Slot 12; Extender: 40131241 3 2024-09-2371258:13.33 3.04:15.64 192:108.170.14 Last slot inserted Slot 11; Extender: 40131241 3 2024-09-2371258:13.39 2.34:14.57 192:108.170.59 authenticationFailure 1 1 2024-09-2371258:13.39 2.34:14.57 192:108.170.59 authenticationFailure 1 1 2024-09-2371258:01.339 <		2024-09-23T12:58:16.976 2:34:20.99 2024-09-23T12:58:15:374 2:34:18:35		192.168.170.59	authenticationFailure			1	
2024-09-23T1258.14.755 304.16.97 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-23T1258.14.670 304.16.89 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 6; Extender: 40131239 3 2024-09-23T1258.14.566 304.16.81 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 6; Extender: 40131239 3 2024-09-23T1258.11.578 2.34.16.73 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131246 3 2024-09-23T1258.13.768 2.34.16.73 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 15; Extender: 40131243 3 2024-09-23T1258.13.31 304.15.56 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 12; Extender: 40131241 3 2024-09-23T1258.13.248 304.15.56 192.168.170.114 Last slot inserted Slot 11; Extender: 40131241 3 2024-09-23T1258.13.248 304.15.56 192.168.170.144 Last slot inserted Slot 11; Extender: 40131240 3 2024-09-23T1258.13.248 304.15.56 192.168.170.144 Last slot inserted Slot 11; Extender: 40131240 3 2024-09-23T1258.13.248 304.15.56 192.168.170.59 authenticationFailure Temperature: 65°C				192.168.170.57	authenticationFailure		1		
2024-09-23T1258:14.667 30416.89 192 168.170.114 Last slot inserted Stot 8; Extender: 40131238 3 2024-09-23T1258:14.567 304.16.81 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 5; Extender: 40131239 3 2024-09-23T1258:14.567 304.16.73 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 5; Extender: 40131246 3 2024-09-23T1258:13.68 234.16.73 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 15; Extender: 40131243 3 2024-09-23T1258:13.84 304.15.64 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 15; Extender: 40131243 3 2024-09-23T1258:13.33 304.15.56 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 12; Extender: 40131240 3 2024-09-23T1258:13.33 304.15.46 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 11; Extender: 40131240 3 2024-09-23T1258:13.39 234.14.57 192.168.170.59 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:13.39 234.14.37 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:13.39 234.14.37 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:03.91		2024-09-23T12:58:14.755	3:04:16.97	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 9; Extender: 40131237		3	
2024.09-23T12:58:14.507 304:16.81 192:168.170.114 Last slot inserted Slot 6; Extender: 40131239 3 2024.09-23T12:58:14.507 304:16.73 192:168.170.114 Last slot inserted Slot 5; Extender: 40131246 3 2024.09-23T12:58:13.768 234:16.73 192:168.170.114 Last slot inserted Slot 15; Extender: 40131243 3 2024.09-23T12:58:13.31 304:15.64 192:168.170.114 Last slot inserted Slot 12; Extender: 40131241 3 2024.09-23T12:58:13.33 304:15.64 192:168.170.192 authenticationFalure 1 1 2024.09-23T12:58:13.248 304:15.48 192:168.170.192 authenticationFalure Slot 11; Extender: 40131240 3 2024.09-23T12:58:13.39 234:14.57 192:168.170.194 Temperature of the matrix Temperature: 65°C 1 2024.09-23T12:58:13.39 234:14.57 192:168.170.195 authenticationFalure 1 1 2024.09-23T12:58:13.39 234:14.57 192:168.170.57 authenticationFalure 1 1 2024.09-23T12:58:03.89 234:10.29 192:168.170.57 authenticationFalure 1 1 2024.09-23T12:58:03.290 234		2024-09-23T12:58:14.670	3:04:16.89	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 8; Extender: 40131238		3	
2024-09-23T1258:14.507 304.16.73 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 5; Extender: 40131246 3 2024-09-23T1258:13.768 234.16.73 192.168.170.57 Temperature of the matrix Temperature.65°C 1 2024-09-23T1258:13.418 304.15.64 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 15; Extender: 40131243 3 2024-09-23T1258:13.338 304.15.64 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 15; Extender: 40131241 3 2024-09-23T1258:13.248 304.15.64 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 12; Extender: 40131241 3 2024-09-23T1258:13.248 304.15.64 192.168.170.114 Last slot inserted Stot 11; Extender: 40131241 3 2024-09-23T1258:13.248 304.15.64 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:13.39 2.34.14.57 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:13.39 2.34.10.29 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:0.313 2.34.02.91 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23T1258:0.3290 2.34.08.9		2024-09-23T12:58:14.586	3:04:16.81	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 6; Extender: 40131239		3	
2024-09-23112:58:13.768 234:16.73 192:168:170.57 Temperature of the matrix Temperature: 65°C 1 2024-09-23112:58:13.418 304:15.64 192:168:170.114 Last slot inserted Slot.15; Extender: 40131243 3 2024-09-23112:58:13.33 304:15.56 192:168:170.114 Last slot inserted Slot.12; Extender: 40131241 3 2024-09-23112:58:12.48 304:15.48 192:168:170.114 Last slot inserted Slot.11; Extender: 40131240 3 2024-09-23112:58:12.78 234:16.99 192:168:170.114 Last slot inserted Slot.11; Extender: 40131240 3 2024-09-23112:58:12.78 234:16.99 192:168:170.59 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:11.339 234:14.57 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:11.339 234:14.57 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:013 234:14.57 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:03.93 234:02.97 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:03.900 34:04.031 192		2024-09-23T12:58:14.507	3:04:16.73	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 5; Extender: 40131246		3	
2024-09-23712:58:13.418 3.04:15.64 192:168.170.114 Last slot inserted Stot 15; Extender: 40131243 3 2024-09-23712:58:13.333 3.04:15.55 192:168.170.114 Last slot inserted Stot 12; Extender: 40131241 3 2024-09-23712:58:13.248 3.04:15.56 192:168.170.114 Last slot inserted Stot 12; Extender: 40131240 3 2024-09-23712:58:12.978 2.34:16.99 192:168.170.114 Last slot inserted Stot 11; Extender: 40131240 3 2024-09-23712:58:11.339 2.34:14.57 192:168.170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:11.339 2.34:14.57 192:168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:0131 2.34:14.51 192:168.170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:0311 2.34:10.29 192:168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:0331 2.34:08.91 192:168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:03200 2.34:08.91 192:168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23712:58:03200 3.34:06.27 192:168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-237		2024-09-23T12:58:13.768	2:34:16.73	192.168.170.57	Temperature of the matrix	Temperature: 65°C		1	
2024-09-23171258:13.333 3047.15.56 192.168.170.114 Last stot inserted Stot 12, Extender: 40131241 3 2024-09-23171258:13.248 304.15.54 192.168.170.114 Last stot inserted Stot 11, Extender: 40131240 3 2024-09-23171258:13.248 304.15.48 192.168.170.114 Last stot inserted Stot 11, Extender: 40131240 3 2024-09-23171258:13.39 2.341.457 192.168.170.59 authenticationFailure Temperature: 65°C 1 2024-09-23171258:11.339 2.341.457 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23171258:01.331 2.341.295 192.168.170.59 authenticationFailure 1 1 2024-09-23171258:0.331 2.34.08.91 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23171258:0.393 2.34.08.91 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23171258:0.302.00 3.34.08.027 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23171258:0.302.00 3.34.08.027 192.168.170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23171258:0.302.00 3.34.08.027 192.168.170		2024-09-23T12:58:13.418	3:04:15.64	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 15; Extender: 40131243		3	
2024-09-23171258:13248 304:15.48 192:168:170.114 Last lot inserted Slot 11; Extender: 40131240 3 2024-09-23171258:112.978 234:16.99 192:168:170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:11.339 234:14.57 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:11.339 234:14.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:01.331 234:12.95 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:03.931 234:0.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:03.930 234:0.627 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:03.090 234:0.627 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:03.090 304:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:03.090 304:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23171258:03.090 304:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2317258:03.090 304:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure Stot 9; E		2024-09-23T12:58:13.333	3:04:15.56	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 12; Extender: 40131241		3	
2024-09-23112:58:12.978 2:34:16.99 192:168:170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:11.339 2:34:14.57 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:11.339 2:34:14.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:08.931 2:34:12.95 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:08.931 2:34:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:04.933 2:34:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:04.933 2:34:00.91 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.900 2:34:00.27 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.900 3:04:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.900 3:04:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.900 3:04:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure Stot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.900 3:04:04.31 192:168:170.114 Last stot removed		2024-09-23T12:58:13.248	3:04:15.48	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 11; Extender: 40131240		3	
2024-09-23112:58:11.339 2:34:14.57 192:168:170.104 Temperature of the matrix Temperature: 65°C 1 2024-09-23112:58:11.339 2:34:14.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:08:931 2:34:12.95 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:08:931 2:34:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:04:931 2:34:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:04:931 2:34:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:03:290 2:34:06:27 192:168:170.57 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:03:290 2:34:06:27 192:168:170.51 authenticationFailure 1 1 2024-09-23112:58:03:090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 9 Save trace Cleartrace Pause		2024-09-23T12:58:12.978	2:34:16.99	192.168.170.59	authenticationFailure			1	
2024-09-2311258:11.339 234:14.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:08.931 234:12.95 192:168:170.59 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:08.931 234:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:08.931 234:02.9 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:03.920 234:08.07 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:03.090 3:04:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:03.090 3:04:04.31 192:168:170.51 authenticationFailure 1 2024-09-2311258:03.090 3:04:04.31 192:168:170.114 Last slot renoved Slot 9; Extender: 40131237 3 Save trace Cleartrace Pause		2024-09-23T12:58:11.339	2:34:14.57	192.168.170.104	Temperature of the matrix	Temperature: 65°C		1	
2024-09-23112:58:08.931 2:34:12.95 192:168:170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.03.13 2:34:10.29 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.200 2:34:08.27 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.200 2:34:08.27 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.200 2:34:06.27 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.200 3:40:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.200 3:40:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.200 3:40:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04.31 192:168:170.57 authenticationFailure Stot 9:Extender: 40131237 3 Save trace Cleartrace Pause Save trace Cleartrace Pause		2024-09-23T12:58:11.339	2:34:14.31	192.168.170.57	authenticationFailure			1	
2024-09-23112:58:07.313 2:34.10.29 192.168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.290 2:34.08.91 192.168.170.59 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.290 2:34.06.27 192.168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.290 2:34.06.27 192.168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.090 3:04.04.31 192.168.170.114 Last slotermoved Slot 9:Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04.04.31 192.168.170.114 Last slotermoved Slot 9:Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04.04.31 192.168.170.114 Last slotermoved Slot 9:Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04.04.31 192.168.170.114 Last slotermoved Slot 9:Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04.04.31 192.168.170.114 Last slotermoved Slot 9:Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04.04.21 192.168.170.114 Last slotermoved Slot 9:Extender: 40131237 3		2024-09-23T12:58:08.931	2:34:12.95	192.168.170.59	authenticationFailure			1	
2024-09-2317258.04.893 2.34.08.91 192.168.170.59 authenticationFailure 1 2024-09-2317258.03.290 2.34.06.27 192.168.170.57 authenticationFailure 1 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 2024-09-2317258.03.090 3.04.04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40.112237 3 2024-09-2317258.03.090		2024-09-23T12:58:07.313	2:34:10.29	192.168.170.57	authenticationFailure			1	
2024-09-23112:58:03.290 2:34:06.27 192:168:170.57 authenticationFailure 1 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03.090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3 2024-09-23112:58:03:090 3:04:04:31 192:168:170.114 Last slot removed Slot 9: Extender: 40131237 3		2024-09-23T12:58:04.893	2:34:08.91	192.168.170.59	authenticationFailure			1	
2024-09-23112-58-03.090 3:04:04.31 192.168.170.114 Last slot removed Slot 9; Extender: 40131237 3 Save trace Clear trace Pause		2024-09-23T12:58:03.290	2:34:06.27	192.168.170.57	authenticationFailure			1	
Save trace Clear trace Pause		2024-09-23T12:58:03.090	3:04:04.31	192.168.170.114	Last slot removed	Slot: 9; Extender: 40131237		3	
							Save trace	Clear trace	Pause

Abb. 222 Menü Monitoring - SNMP

Filterfunktion

Um aus der Vielzahl der protokollierten Aktivitäten der Matrix, der Extendermodule und des Chassis relevante Meldungen herauszufiltern, bietet das SNMP-Monitoring mehrere Filteroptionen.

Um einen Filter zu setzen und zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox(en), um den/die gewünschten Filter zu setzen.
- 2. Klicken Sie auf Filter, um die Filtereinstellungen zu aktivieren.
- 3. Klicken Sie auf **Clear**, um die Filtereinstellungen zu löschen.

Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Date	Meldungen eines definierten Datumsbereichs werden gefiltert.
Severity	Meldungen eine definierten Schweregrads werden gefiltert.
Host	Meldungen eines definierten Hosts werden gefiltert.
Type of Trap	Meldungen eines definierten Trap-Typs werden gefiltert.
Message	Meldungen mit definierten Texteilen werden gefiltert.

Filteroptionen sind in den lokal gespeichert Logdateien nicht gültig.

Aufnahme-Funktion

Für die in der SNMP-Logdatei angezeigten Meldungen stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

- Um die angezeigten Meldungen (gefiltert oder ungefiltert) zu speichern, klicken Sie auf den Button Save Trace.
 Die Meldungen werden in einer SNMP-Datei (*.csv) gespeichert.
- Um die angezeigten Meldungen zu löschen, klicken Sie auf den Button Clear trace.
 Die aufgezeichneten Meldungen bleiben gespeichert.
- Um die Anzeige der Meldungen zu pausieren, klicken Sie auf den Button Pause.
 Währen der Anzeigepause geht die Speicherung der Meldungen kontinuierlich weiter.
- Um die Meldungen anzuzeigen, die während der Anzeigepause gespeichert wurden, klicken Sie wieder auf Pause.

Alle Meldungen, die im Hintergrund aufgezeichnet wurden, werden sofort angezeigt.

Suchfunktion

Die Suchfunktion kann verwendet werden, um bestimmte SNMP-Meldungen aus einer Vielzahl von protokollierten Aktivitäten und relevanten Meldungen von der Matrix, den Extender-Modulen und dem Chassis zu finden.

Um spezifische SNMP-Meldungen zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Monitoring in der Symbolleiste.
- 2. Klicken Sie auf **SNMP** im Aufgabenbereich.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Find.

Die aufgezeichneten SNMP-Meldungen werden im Arbeitsbereich angezeigt.

Monitoring - SNMP								
Filter Find								
Find Maccage: Temperature					Find Next			
rinu message. Temperature					Find Previous			
Date	Uptime	Host	Type of Trap	Message	SNMP-Version			
2024-09-23T12:58:25.027	2:34:29.03	192.168.170.59	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:23.425	2:34:26.39	192.168.170.57	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:21.500	2:34:24.71	192.168.170.104	Status and speed of fan tray #2	Status: OK; Speed: 4 (Min: 0, Max 15)	1			
2024-09-23T12:58:21.484	2:34:24.71	192.168.170.104	Status and speed of fan tray #1	Status: OK; Speed: 4 (Min: 0, Max 15)	1			
2024-09-23T12:58:20.999	2:34:25.01	192.168.170.59	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:19.396	2:34:22.37	192.168.170.57	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:16.976	2:34:20.99	192.168.170.59	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:15.374	2:34:18.35	192.168.170.57	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:14.755	3:04:16.97	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 9; Extender: 40131237	3			
2024-09-23T12:58:14.670	3:04:16.89	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 8; Extender: 40131238	3			
2024-09-23T12:58:14.586	3:04:16.81	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 6; Extender: 40131239	3			
2024-09-23T12:58:14.507	3:04:16.73	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 5; Extender: 40131246	3			
2024-09-23T12:58:13.768	2:34:16.73	192.168.170.57	Temperature of the matrix	Temperature: 65°C	1			
2024-09-23T12:58:13.418	3:04:15.64	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 15; Extender: 40131243	3			
2024-09-23T12:58:13.333	3:04:15.56	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 12; Extender: 40131241	3			
2024-09-23T12:58:13.248	3:04:15.48	192.168.170.114	Last slot inserted	Slot: 11; Extender: 40131240	3			
2024-09-23T12:58:12.978	2:34:16.99	192.168.170.59	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:11.339	2:34:14.57	192.168.170.104	Temperature of the matrix	Temperature: 65°C	1			
2024-09-23T12:58:11.339	2:34:14.31	192.168.170.57	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:08.931	2:34:12.95	192.168.170.59	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:07.313	2:34:10.29	192.168.170.57	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:04.893	2:34:08.91	192.168.170.59	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:03.290	2:34:06.27	192.168.170.57	authenticationFailure		1			
2024-09-23T12:58:03.090	3:04:04.31	192.168.170.114	Last slot removed	Slot: 9; Extender: 40131237	3			
2024-09-23T12:58:03.074	3:04:04.31	192.168.170.114	Last slot removed	Slot: 8; Extender: 40131238	3			
					Save trace Clear trace Pause			

Abb. 223 Menü Monitoring - SNMP - Beispiel einer Suche

- 4. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld Find Message ein.
- 5. Klicken Sie auf Find Next.

Die erste Meldung mit dem eingegebenen Suchbegriff wird hervorgehoben.

- 6. Klicken Sie wieder auf Find Next, um die nächste Meldung mit dem Suchbegriff hervorzuheben.
- 7. Klicken Sie auf Find Previous, um zum vorherigen Suchergebnis zurückzukehren.

Mögliche Suchbegriffe: Temperatur, Lüfter oder Seriennummer eines Extendermoduls (z.B. 40131237), etc. **Find Next** und **Find Previous** werden vertauscht, wenn das Ende erreicht ist.

9.3.9 Redundanzfunktion

Extender-Module mit redundanten Ports für Link-Verbindungskabel können gleichzeitig mit beiden Ports an einer Einzelmatrix oder einem Matrix-Grid betrieben werden (ab Firmware-Version V03.01).

Die mit **Link 1** gekennzeichneten Ports an den Extendermodulen sind für die primäre Verbindung gedacht. Sollte die Verbindung auf der Seite der CON-Unit oder der CPU-Unit aufgrund eines Problems unterbrochen werden, wird die Verbindung automatisch über den zweiten, mit **Link 2** gekennzeichneten Port wiederhergestellt.

Für diese Art der Redundanzfunktion ist keine Konfiguration der Matrix oder der Extendermodule erforderlich

Standardmäßig schaltet die Matrix automatisch zwischen beiden Links um, wenn diese Funktion aktiviert ist. Eine manuelle Umschaltung ist nicht möglich. Für die manuelle Umschaltung per Tastenbefehl oder API-Befehl muss die Redundanzfunktion deaktiviert werden.

Um den Verbindungsstatus der redundanten Extender-Module zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **View > Matrix** im Aufgabenbereich.



Abb. 224 Menü View - Matrix

- Aktivieren Sie die Checkbox Show Redundant Links (L1/L2) unter Routing Information auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs.
- 3. Erweitern Sie das Menü **Redundancy** im Panel auf der rechten Seite des Arbeitsbereichs, um die entsprechenden Legendeninformationen zu erhalten.

Redundante Ports werden in der Matrixansicht mit L1 und L2 hervorgehoben. Der jeweils aktive Link ist mit einer hellgrünen Markierung gekennzeichnet.

9.3.10 Systemcheck

Der Systemcheck bietet eine Diagnosefunktion zur Überprüfung der Gerätekonfiguration. Die Funktion weist auf nicht optimale sowie fehlerhafte Einstellungen hin und zeigt Handlungsanweisungen an. Der Systemcheck dient nur der Plausibilitätsprüfung und nimmt keine aktiven Konfigurationsänderungen vor.

Die folgenden Konfigurationselemente werden überprüft:

- Matrix-Firmware
- Extendermodul-Firmware
- Multi-Screen-Control
- EXT-Units
- CPU-Devices
- CON-Devices
- Benutzer
- Makros
- Systemkonfiguration
- Matrix-Grid

Die folgenden Benachrichtigungsstufen können angezeigt werden:

Stufe	Beschreibung
Info	Information über Elemente des Systems
Ok	Systemcheck ohne Auffälligkeiten abgeschlossen
Warning	Beim Systemcheck wurden Unregelmäßigkeiten in der Konfiguration festgestellt, die auf unvollständige Teile der Konfiguration, Unterschiede in der Firmware, Duplikate oder nicht angeschlossene Extendermodule hinweisen, aber nicht systemkritisch sind.
Error	Beim Systemcheck wurden Fehler in der Konfiguration festgestellt, die sowohl funktionale als auch systemkritische Auswirkungen auf das System haben können.

HINWEIS

Wenn die Meldungen "Warnung" oder "Error" von der Systemcheck-Funktion generiert werden, wird das jeweilige Problem beschrieben und eine Handlungsanweisung gegeben.

HINWEIS

Die Systemprüfung der Matrix kann mehrere Minuten dauern. Das KVM-System und die Tera Tool Software können während dieser Zeit ohne Einschränkungen genutzt werden.

Um den Systemcheck zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **System Check** in der Symbolleiste. Eine Abfrage erscheint.



Abb. 225 Abfrage Validate System

2. Klicken Sie auf **Yes**, um den Systemcheck zu starten.

Nach Beendigung der Überprüfung wird ein Bericht angezeigt.

Ok	
Ok	
Info	0 / 8192 active macros
Warning	Power supplies status on SWITCH_01 ⇒ Power supply not powered on slot 2.
Ok	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ok	
Info	Number of extenders in configuration: 6
Warning	2 EXT Unit(s) with port number "0" detected ⇒ Check EXT Unit(s) with port number "0" in Extender & Devices - EXT Units
Info	Number of CPU Devices in configuration: 2
Ok	
	Ok Ok Info Warning Ok Ok Info Warning Ok

9.3.11 Netzwerkcheck

Der Netzwerkcheck prüft die Verfügbarkeit der im Netzwerk vorhandenen Ports.

HINWEIS

Verfügbare Ports werden grün angezeigt. Wenn ein Port nicht verfügbar ist, erscheint der entsprechende Eintrag in rot und Anweisungen werden angezeigt.

Um den Netzwerkcheck zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Extras > Network Check** in der Menüzeile.

Eine Abfrage erscheint mit einem Eingabefeld für die IP-Adresse der Matrix, die überprüft werden soll.

- 2. Geben Sie die IP-Adresse der Matrix ein.
- 3. Klicken Sie auf den Button Start network check.

Die Verfügbarkeit der Ports wird nach einem kurzen Moment angezeigt.

Network Check		×
Hostname/IP Address	192.168.100.99	
	Start Network Check	
2024-09-20T10:04:43.190	API port (5555/5565) - availa	ble
2024-09-20T10:04:48.288	Grid port (5556/5566) - avail	able
2024-09-20T10:04:49.803	Syslog port (514) - available	
		Save Log Messages

Abb. 227 Dialogbox Netzwerkcheck - Verfügbarkeit der Ports

V Die Gründe für die Nichtverfügbarkeit von Ports im Netzwerk sind häufig:

- Die Firewall blockiert die Verbindung.
- Der Service ist in den Matrix-Netzwerk-Einstellungen nicht aktiviert (siehe Abschnitt 6.5.7, Seite 51).

9.4 Update der Matrix-Firmware

HINWEIS

Um erfolgreiche Firmware-Updates zu verarbeiten und Fehler zu vermeiden:

- ◆ Verwenden Sie nur Computer zur Aktualisierung der Matrizen, die nicht in das KVM-System integriert sind.
- Stellen Sie sicher, dass der f
 ür die Aktualisierung verwendete Computer w
 ährend der Aktualisierung nicht in den Standby- oder Ruhezustand versetzt wird.
- ➡ Speichern Sie Ihre Konfiguration lokal, bevor Sie das Update starten.
- Führen Sie aus Gründen der Netzwerkstabilität ein Update über eine direkte LAN-Verbindung durch.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass alle USB 2.0-Extendermodule nur an die vorgesehenen Ports (feste Ports) angeschlossen sind, bevor Sie das starten. Bei Nichtbeachtung kann die Stabilität des Updates beeinträchtigt werden.

HINWEIS

Mögliche Unterbrechung des Firmware-Updates bei IP-Gateway-Boards oder IP-Gateway-Modulen:

Wenn Sie während der Firmware-Aktualisierung dieses Boards oder dieses Moduls einen Stecker vom/an den Port des IP-Gateways abziehen/anstecken, wird der Aktualisierungsprozess unterbrochen.

Während der Aktualisierung der Firmware des IP-Gateway-Boards/des IP-Gateway-Moduls darf nichts getrennt/angeschlossen werden.

Das Firmware-Update von MATLOS.tfw muss schrittweise durchgeführt werden. Nach jedem Firmware-Update muss die Matrix neu gestartet werden, z.B. wenn Sie Ihre aktuelle Firmware MATLOS Version F01.05 auf F01.08 aktualisieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- ➡ Update mit Version F01.06 und Neustart der Matrix.
- ➡ Dann Update mit Version F01.07 und Neustart der Matrix.
- ➡ Dann Update mit Version F01.08 und Neustart der Matrix.

🚼 Bei Bedarf können die Update-Dateien beim TechSupport angefordert werden.

Die Firmware der Matrix kann im folgenden Menü aktualisiert werden.

Martin Tera Tool File Edit Device Extras ?								- 0	×
Open Save Reload Connect 1	<u>D</u> isconr	nect	Deactivate Edit Mode Remote Sav	re Download	Upload Monitoring Fla	ish Update Device Finder Syste	m Check Save Status	. ih:	se.
admin@192.168.100.101 ×									
View	^	Stat	tus & Updates - Update M	latrix Firmwa	ire				
Matrix								Additional Selection	Options
Port		Slot	Name	Туре	Current Version	Update Version	Status	Update	0
Grid		00	E 👮 MATLCPU	CPU	F05.04.240717		Ready		4
Control			MATLPXP	PXP	F01.18.240730				
Control	^		MATLOS	SYS	F01.12.240829				
Extended Switch			WEBCTL	WEB	F01.01.240517				
Presets		01	E MATLIO8 (CAT)	108	F05.04.240717		Ready		
Status & Updates	•		MATLOSD	OSD	F02.14.240116				
status & opuates	~		MATLOS	SYS	F01.12.240829				
Status - Matrix Firmware		02	E MATLIO8 (CAT)	108	F05.04.240717		Ready		
Status - Extender Firmware			MATLOSD	OSD	F02.14.240116				
Update - Extender Firmware			MATLOS	SYS	F01.12.240829				
Activate Configuration		03	E MATLIO8 (CAT)	108	F05.04.240717		Ready		
Miscellaneous			MATLOSD	OSD	F02.14.240116				
System Settings	^		MATLOS	SYS	F01.12.240829				
System		04	MATLIO8 (SFP)	108	F05.04.240717		Ready		
Access			MATLOSD	OSD	F02.14.240116				
Switch			MATLOS	SYS	F01.12.240829				*
Network									
IP Gateway		C	Overwrite active firmware			C:\Users\D.Mustermann		E	Browse
IP Extender								Update	Reload
						Default	05.04 👼		

Abb. 228 Menü Status & Updates - Update Matrix Firmware

Folgende Informationen werden angezeigt:

Option	Beschreibung
Name	 Name der Matrix oder der I/O-Karte Name der Matrix-Firmware oder der I/O-Karten-Firmware
Туре	Typ von Matrix- oder I/O-Karten-Firmware
Current Version	Installierte Version der Firmware
Update Version	Firmware-Version, die für den Update verfügbar ist
Status	Verfügbarkeit des Moduls
Update	Für Firmware-Update auswählen/Auswahl rückgängig machen

Folgende Optionen sind verfügbar im Drop-Down-Menü **Additional selection options** in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs:

Option	Beschreibung
Expand Tree View	Erweitern Sie die Baumansicht, um detaillierte Informationen anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie einzelne zu aktualisierende Firmware auswählen oder die Auswahl aufheben.
Collapse Tree View	Verkleinern Sie die Baumansicht, um detaillierte Informationen auszublenden. Eine individuelle Auswahl der zu aktualisierenden Firmware ist nicht möglich.
Select All	Wählen Sie alle verfügbare Firmware für den Update aus.
Deselect All	Machen Sie die Auswahl rückgängig für alle Firmware.

Wenn eine Firmware-Datei geladen wird, erscheint ein zusätzlicher Eintrag für jeden geeigneten Firmware-Typ, z.B. Select MATLOSD.

Vorbereitung

Falls die Syslog-Funktion noch nicht aktiv ist, wird empfohlen, die Syslog-Funktion (siehe Abschnitt 6.5.8, Seite 53) vor dem Update der Firmware zu aktivieren, um das Update zu protokollieren, was im Fehlerfall hilfreich sein kann.

Es wird empfohlen, einen zentralen Speicherort für Firmware-Dateien zu verwenden, z. B. über das Optionsmenü der Tera Tool-Software unter **Extras > Options > Default Settings > Firmware Directory**.

Update durchführen

HINWEIS

Mögliche Beschädigung von Boards oder der Matrix

Ein laufender Update-Vorgang (angezeigt durch 2x weiße LEDs) ist ein sehr sensibler Vorgang. Wird die Matrix während eines laufenden Update-Prozesses ausgeschaltet, werden die entsprechenden Boards und die Matrix in ihrer Funktion beschädigt.

➡ Schalten Sie die Matrix NICHT aus während eines Updates.

Um die Matrix zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie auf Status & Updates > Update Matrix Firmware im Aufgabenbereich.
- 2. Klicken Sie auf den Button Browse, um eine Firmware-Datei auszuwählen.

Alle aktualisierbaren Komponenten der Matrix werden automatisch ausgewählt und grün hervorgehoben.

3. Klicken Sie auf den Button Update.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 229 Matrix-Status speichern

1 Je nach Art der zu aktualisierenden Firmware ist die Matrix während des Aktualisierungsvorgangs möglicherweise nicht verfügbar.

- 4. Klicken Sie auf **Save Matrix Status**, um den Status der Matrix lokal zu speichern oder auf **Skip**, wenn der Status bereits gespeichert wurde.
- 5. Eine Fortschrittsanzeige des Updates erscheint im Arbeitsbereich.

Nach dem Update erscheint eine Abfrage zum Neustart der Matrix.

Restart of N	Natrix required! (192.168.100.99)	×
?	The Matrix needs to be restarted for the updates to take effect. The restart might take serveral minutes, depending on the Matrix configuration Do you really want to restart the Matrix?	1.
	<u>Y</u> es <u>N</u> o]

Abb. 230 Dialogbox - Neustart der Matrix

6. Klicken Sie auf Yes, um die Matrix neu zu starten.

Der Neustart der Matrix kann einige Minuten dauern, und die Matrix ist während des Neustarts nicht verfügbar. Die aktualisierte Firmware wird im Arbeitsbereich angezeigt.

Aktualisieren von Matrizen in einem Matrix-Grid

Wir empfehlen ausdrücklich das folgende Verfahren:

- 1. Aktualisieren Sie alle Submatrizen, ohne sie neu zu starten.
- 2. Aktualisieren Sie die Master-Matrix und starten Sie sie neu. Alle Submatrizen werden ebenfalls neu gestartet.

HINWEIS

Treten während des Aktualisierungsvorgangs Fehlermeldungen auf, sollten die Matrix und das gesamte Grid auf keinen Fall neu gestartet werden. Wiederholen Sie den Aktualisierungsschritt und wenden Sie sich bei erneutem Auftreten eines Fehlers an den technischen Support des Herstellers.

9.5 Update der Extendermodul-Firmware

9.5.1 Update der Extendermodul-Firmware über die Matrix

Um Extendermodule über die Matrix zu aktualisieren, müssen die Extendermodule über den Link-Verbindngs-Port 1 an die Matrix angeschlossen werden. Die meisten Firmware-Komponenten der Extender-Module können über die Matrix aktualisiert werden, mit Ausnahme des xxxMSD-Firmware-Typs, der bei Bedarf über den Mini-USB Service-Port aktualisiert werden muss.

Ein Update der xxxMSD-Firmware ist in der Regel nicht notwendig. In seltenen Fällen kann ein Update notwendig sein, um die Funktionalität bestimmter Extendermodule für spezielle Anforderungen zu erweitern. In diesem Fall wenden Sie sich bitte vorab an den technischen Support des Herstellers.

Falls erforderlich, können die Update-Dateien beim technischen Support des Herstellers angefordert werden.

Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch des jeweiligen Extendermoduls, wenn ein manuelles Firmware-Update von Extendermodulen durchgeführt werden muss.

Vorbereitung

Falls die Syslog-Funktion noch nicht aktiv ist, wird empfohlen, die Syslog-Funktion (siehe Abschnitt 6.5.8, Seite 53) vor dem Update der Firmware zu aktivieren, um das Update zu protokollieren, was im Fehlerfall hilfreich sein kann.

Es wird empfohlen, einen zentralen Speicherort für Firmware-Dateien zu verwenden, z. B. über das Optionsmenü der Tera Tool Software unter **Extras > Options > Default Settings > Firmware Directory**..

HINWEIS

Mögliche Fehler beim Aktualisieren der Firmware der Extendermodule

Falls die xxxMSD-Firmware eines oder mehrerer Extendermodule aktualisiert werden muss, können Abhängigkeiten zwischen dem neuen Inhalt der xxxMSD-Firmwaredateien und anderen Extendermodul-Firmwaredateien bestehen. In diesem Fall könnte die Installation anderer Firmwaredateien vor der Aktualisierung der xxxMSD-Firmwaredateien zu einer fehlgeschlagenen Aktualisierung führen.

So führen Sie erfolgreiche Aktualisierungen durch:

- Bitte prüfen Sie in den Versionshinweisen des Firmware-Pakets, ob Abhängigkeiten zwischen den Firmware-Dateien des Extendermoduls bestehen.
- Wenn Sie vom technischen Support des Herstellers die Information erhalten haben, dass ein Update der xxxMSD-Firmwaredateien bestimmter Extendermodule erforderlich ist, aktualisieren Sie diese Firmwaredateien bitte über den Mini-USB-Service Port des jeweiligen Extendermoduls (siehe Abschnitt 9.5.2, Seite 234).

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Extendermodule über die Matrix zu aktualisieren:

• Parallelmodus:

Standard, für den parallelen Update mehrerer Extendermodule Die Extendermodule aller ausgewählten I/O-Karten werden gleichzeitig aktualisiert. Vorteil: Der Parallelmodus bietet die schnellste Methode zur Aktualisierung der Extendermodule.

Sequenzieller Modus:

Möglichkeit, Extendermodule nacheinander zu aktualisieren, ein Extendermodul wird erst aktualisiert, nachdem die Aktualisierung des vorherigen Extendermoduls abgeschlossen ist.

Vorteil: Der sequenzielle Modus bietet die Möglichkeit, einzelne Extendermodule und einzelne Firmware-Komponenten eines Extendermoduls zu aktualisieren. Dies ist nützlich, um z.B. bei bestimmte Extendermodule zu testen, ob die neue Firmware den Anforderungen entspricht, bevor sie auf allen Extendermodulen installiert wird.

Se wird empfohlen, die Firmware der Extendermodule im Parallelmodus zu aktualisieren.

Update im Parallelmodus durchführen (Standard-Update)

Vor dem eigentlichen Aktualisierungsvorgang müssen alle Firmware-Dateien auf die jeweiligen I/O-Karten hochgeladen werden, an denen die zu aktualisierenden Extendermodule angeschlossen sind.

Schritt 1: Hochladen der neuen Firmware der Extender Module auf die I/O-Karte

Um die neue Firmware in den Speicher der I/O-Karte zu laden, damit sie an die Extendermodule weitergegeben werden kann, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Status & Updates > Update - Extender Firmware im Aufgabenbereich.

Der **Parallel Mode** - als Standard-Updateverfahren - ist ausgewählt und die Registerkarte **Upload Firmware** angezeigt.

Parallel Mode (recommended) Parallel update of extenders, executed separately on each I/O board Sequential update mode in order to update specific extenders tep 1: Upload Firmware Step 2: Update Firmware irrmware File Step 2: Update Firmware Browse value Firmware File Step 7: Update Firmware Browse value Firmware File Ext 7 F03.31.200113 Image: Commended
Step 2: Update Firmware Browse Step 2: Update Firmware
Marce Stylinware/Publicyersion/DracoTeral/2021/FW_00820400_Default/20201112_Extende Browse. water Firmware/Files # Name Type Version Selected 01 EXTCPU EXT F03.31.200113 Image: Company of the selected 02 EXTCON EXT F03.28.190509 Image: Company of the selected 03 EXTDLCON EXT F04.21.191205 Image: Company of the selected 04 EXTRCPU EXR F02.26.191128 Image: Company of the selected 05 EXTHRCON EXR F01.37.191128 Image: Company of the selected
Name Type Version Selected 01 EXTCPU EXT F03.31.200113 I I 02 EXTCON EXT F03.28.190509 I I 03 EXTDLCON EXT F04.21.191205 I I 04 EXTCPU EXR F02.26.191128 I I
Name Type Version Selected 01 EXTCPU EXT F03.31.200113 I I 02 EXTCON EXT F03.28.190509 I I 03 EXTDLCON EXT F04.21.191205 I I 04 EXTRCPU EXR F02.26.191128 I I 05 EXTHRCON EXR F01.37.191128 I I
01 EXTCPU EXT F03.31.200113 I I 02 EXTCON EXT F03.28.190509 I I 03 EXTDLCON EXT F04.21.191205 I I I 04 EXTRCPU EXR F02.26.191128 I I I 05 EXTHRCON EXR F01.37.191128 I I I
02 EXTCON EXT F03.28.190509 I 03 EXTDLCON EXT F04.21.191205 I 04 EXTRCPU EXR F02.26.191128 I 05 EXTHRCON EXR F01.37.191128 I
03 EXTDLCON EXT F04.21.191205 ✔ 04 EXTRCPU EXR F02.26.191128 ✔ 05 EXTHRCON EXR F01.37.191128 ✔
04 EXTRCPU EXR F02.26.191128 ✔ 05 EXTHRCON EXR F01.37.191128 ✔
05 EXTHRCON EXR F01.37.191128
06 EXTHRCPU EXR F01.25.191128 ✓
07 HIDCPU HID F04.03.210122
pload Progress 0% Upload

Abb. 231 Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Parallelmodus - Hochladen

2. Klicken Sie auf Browse, um die Firmware-Datei auszuwählen und zu öffnen.

Wenn neuere Firmware verfügbar ist, werden in der Spalte **Selected** automatisch die entsprechenden Firmware-Element für den Upload ausgewählt.

3. Klicken Sie auf Upload, um das Hochladen zu starten und die Verteilung der Update-Dateien.

Bei der Durchführung des Uploads werden keine Update-Dateien installiert. Der Aktualisierungsvorgang kann später durchgeführt werden.

Eine Abfrage erscheint, ob die Firmware der Extendermodule direkt aktualisiert werden soll, nachdem das Hochladen erfolgreich beendet wurde.

4. Klicken Sie auf **Yes**, wenn Sie die Aktualisierung direkt durchführen wollen.

Schritt 2: Aktualisierung der Firmware der Extendermodule durch Weitergabe der Firmware aus dem Speicher der I/O-Karte an die Extendermodule

Wenn Sie eine identische oder ältere Firmware-Version als die aktuell installierte Version installieren wollen, muss das Kontrollkästchen **Enable Downgrade** im oberen Teil des Arbeitsbereichs aktiviert sein.

Um die Firmware der Extendermodule per Standard-Update zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Update.

Unmittelbar vor dem Updatevorgang werden alle I/O-Karten in den Servicemodus versetzt und nach Abschluss der jeweiligen Updates schrittweise zurückgeholt. Im Servicemodus sind alle Matrixfunktionen auf den I/O-Karten, auf denen gerade ein Update durchgeführt wird, deaktiviert. Ein OSD-Bild zeigt die Aktivierung des Servicemodus an und wird auf allen Monitoren angezeigt, die mit den an die Matrix angeschlossenen CON-Units verbunden sind.

- 2. Der Fortschritt des Aktualisierungsprozesses wird im Arbeitsbereich angezeigt.
- 3. Überprüfen Sie die Aktualisierungsmeldungen im Feld Update Messages nach der Aktualisierung, ob die Aktualisierungen für alle Extendermodule korrekt installiert wurden.

Status & Updates - Updat	te Extender Firmware		
Parallel Mode (recomm	nended) Parallel update of extenders, executed separately on each I/O boar	d	
O Sequential Mode	Sequential update mode in order to update specific extenders		
Step 1: Upload Firmware Ste	p 2: Update Firmware		
Enable Downgrade			
Enable this	s checkbox when downgrading the firmware or updating the currently installed firmware ag	jain.	
		_	
Update Progress	Update finished	Update	
Update Messages			
2024-09-12T15:16:59.651	Check extender version before update		
2024-09-12T15:17:00.653	Extender version checked		
2024-09-12T15:17:00.653	Extender update started		
2024-09-12T15:17:00.669	Estimated update time: 9 minutes		
2024-09-12T15:18:11.978	Update on Ports 9-16 completed		
2024-09-12T15:24:23.546	Update on Ports 41-48 completed		
2024-09-12T15:24:23.546	Wait for extender initialization		
2024-09-12T15:25:03.748	Verify extender update		
2024-09-12T15:25:03.794	Update successful		
	Save	Update Log	

Abb. 232 Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Parallelmodus

Update im sequenziellen Modus durchführen (Experten-Update)

Im sequenziellen Modus können einzelne Firmware-Komponenten für den Update aus- bzw. abgewählt werden.

- 1. Klicken Sie auf Status & Updates > Update Extender Firmware im Aufgabenbereich.
- 2. Wählen Sie die Option Sequential Mode im oberen Teil des Arbeitsbereichs aus.
- 3. Klicken Sie auf den Button Browse, um eine Firmware-Datei auszuwählen und zu öffnen.

Alle aktualisierbaren Firmware-Komponenten werden automatisch ausgewählt und grün hervorgehoben.

								Additional selecti	ion options
#	ID	Name	Port	Туре	Device	Current Version	Update Version	Update	1
01	10203250	EXT_010203250	11	CON UNIT	CON_010203250			\checkmark	
		EXTCON		EXT		F05.01.231214	F05.01.231214		
		HIDCON		HID		F04.03.201112	F04.03.230628	V	
		EXTMSD		MSD		B02.55.200606			
02	⊟ 40131933	EXT_040131933	16	CON UNIT	CON_040131933			✓	
		EXTHRCON		EXR		F04.35.230902	F05.00.240430	✓	
		HIDCON		HID		F04.03.201112	F04.03.230628	J	
		EXTMSD		MSD		B02.51.200422			
		HIDCPU		HID		F04.03.201112	F04.03.230628	J	
03	⊟ 40188132	EXT_040188132	41	CON UNIT	CON_040188132			v	
		FXTDLCON		EXT		\$03.00.201203			
		HIDCON		HID		F04.03.201112	F04.03.230628	V	
		EZTDLMSD		MSD		B02.03.201211			
04	12348765	EXT_012348765	42	CON UNIT	CON_012348765			✓	
024	-09-15T12:13:27.567	Analyzing of firmware complete							
E	Extender firmware version conf	flict				S:\Firmware\Publicver	sion\DracoTera\2021\FW_0	0820400_Default\202	Browse

Abb. 233 Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Sequenzieller Modus

Folgende Informationen werden angezeigt:

Option	Beschreibung
ID	Seriennummer des Extendermoduls
Name	Name EXT-Unit und der Firmware des Extendermoduls
Port	Portnummer der Matrix, an den das Extendermodul physisch angeschlossen ist
Туре	Typ des Extenders (CON-/CPU-Unit) und der Firmware-Komponente
Device	Name des CON-Device/CPU-Device, dem die EXT-Unit zugewiesen ist
Current Version	Installierte Firmware-Version
Update Version	Firmware-Version, die für den Update zur Verfügung steht
Update	Für Update auswählen oder Auswahl aufheben

Tu aktualisierende Firmware-Typen oder Firmware-Konflikte sind farblich hervorgehoben:

- Versions-Konflikt der Extender-Firmware
- Manuelles Update von EXTMSD/EXTIMSD empfohlen*
- Falsches Modul (CPU/CON passt nicht)
- Typ nicht definiert

* Nur für Firmware-Versionen älter als V2.25 (EXTMSD) und V1.13 (EXTIMSD) und nur auf Anweisung des technischen Supports des Herstellers oder wenn die Versionshinweise auf Abhängigkeiten zwischen den Firmware-Dateien der Extendermodule hinweisen. EXT*MSD erfordert eine manuelle Aktualisierung über den Mini-USB Service-Port an den Extendermodulen. Im Drop-Down-Menü **Additional selection options** in der oberen rechten Ecke stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Expand Tree View	Erweitern Sie die Baumansicht, um detaillierte Informationen anzuzeigen. So können Sie einzelne Firmware für die Aktualisierung auswählen oder die Auswahl aufheben.
Collapse Tree View	Klappen Sie die Baumansicht zu, um detaillierte Informationen auszublenden. Eine individuelle Auswahl der zu aktualisierende Firmware ist nicht möglich.
Select All	Wählen Sie alle zu aktualisierende Firmware-Komponenten aus.
Deselect All	Heben Sie die Auswahl aller Komponenten auf.

4. Klicken Sie auf den Button Update.

Im sequenziellen Modus wird das Extendermodul, das gerade aktualisiert wird, in den Service-Modus versetzt, alle anderen laufen weiter und können verwendet werden. Die I/O-Karten sind davon nicht betroffen und laufen weiter. Ein OSD-Bild zeigt die Aktivierung des Service-Modus an und wird auf dem Monitor angezeigt, der an die CON-Unit angeschlossen ist, die gerade aktualisiert wird. Dies ist eine relativ neue Funktion. Bei älterer Matrix-Firmware wird die komplette I/O-Karte mit allen angeschlossenen Extendern in den Service-Modus versetzt.

Nachdem die Aktualisierung des jeweiligen Extendermoduls abgeschlossen ist, wird der Servicemodus des Extendermoduls bzw. aller Extendermodule beendet.

5. Überprüfen Sie nach der Aktualisierung die Meldungen, um sicherzustellen, dass die Aktualisierungen für alle Extendermodule korrekt durchgeführt wurden.

Sta	itus &	Updates - Upd	late Extender Firmware							
	ParaSeq	allel Mode (recom juential Mode	mended) Parallel update of ext Sequential update me	enders, exec ode in order t	uted separatel o update spec	ly on each I/O board ific extenders				
									Additional select	ion options
#	ID		Name	Port	Туре	Device	Current Version	Update Version	Update	0
01	Ξ	10203250	EXT_010203250	11	CON UNIT	CON_010203250				
			EXTCON		EXT		F05.01.231214	F05.01.231214		
			HIDCON		HID		F04.03.230628	F04.03.230628		
			EXTMSD		MSD		B02.55.200606			
02	Ξ	40131933	EXT_040131933	16	CON UNIT	CON_040131933				
			EXTHRCON		EXR		F05.00.240430	F05.00.240430		
			HIDCON		HID		F04.03.230628	F04.03.230628		
			EXTMSD		MSD		B02.51.200422			
			HIDCPU		HID		F04.03.230628	F04.03.230628		
03	Ξ	40188132	EXT_040188132	41	CON UNIT	CON_040188132				
			FXTDLCON		EXT		\$03.00.201203			
			HIDCON		HID		F04.03.230628	F04.03.230628		
			EZTDLMSD		MSD		B02.03.201211			
04		12348765	EXT_012348765	42	CON UNIT	CON_012348765				
202- 202- 202- 202- 202- 202- 202- 202-	4-09-15 4-09-15 4-09-15 4-09-15 4-09-15 4-09-15 4-09-15 4-09-15 4-09-15	T12:18:49.775 T12:19:02.661 T12:19:23.526 T12:19:44.619 T12:20:05.627 T12:20:20.854 T12:20:36.079 T12:20:51.255 T12:21:06.621	Firmware update HIDCON on Ex Firmware update HIDCPU on Ext Firmware update HIDCON on Ext Firmware update HIDCON on Ext Firmware update HIDCPU on Ext Firmware update HIDCPU on Ext Firmware update HIDCPU on Ext Firmware update HIDCPU on Ext	tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(tender EXT_(040131933 (P 040131933 (P 040188132 (P 012348765 (P 010230475 (P 040121361 (P 010195232 (P 010233201 (P 010190938 (P)	ort 16) finished ort 16) finished ort 41) finished ort 42) finished ort 43) finished ort 43) finished ort 44) finished ort 46) finished ort 47) finished ort 48) finished				
202	¥-09-15	112:21:48.797	Update successful							•
	Extender	r firm ware version co	onflict				S:\Firmware\Publicve	rsion/Draco i era\2021\FW_0	0820400_Default\202	Browse
	Manual u	update of EXTMSD /	EXTIMSD recommended						Update	Reload
	Wrong m	nodule type (CPU/CC	DN mismatch)							
	Undefine	ed type								

Abb. 234 Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Sequenzieller Modus

9.5.2 Update der Extendermodul-Firmware über Mini-USB Service-Port

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Firmware-Update von Extendermodulen mit der Tera Tool Software durchzuführen:

- 1. Starten Sie die Tera Tool Software.
- 2. Klicken Sie auf Flash Update in der Symbolleiste.



Abb. 235 Flash Update - Starten

3. Klicken Sie auf Extender Module Update via Mini-USB flash drive.

Der Update-Dialog erscheint.

🙀 Extender Module Update Via Min	i USB Fla	ash Drive			×
Steps 1. Select Extender Module 2. Identify Extender Module Type 3. Update Extender Module 4. Firmware Check	Select 1. P 2. Th 3. S	Extender Module ower up the extender mod hen press theSearch Exte elect the detected extende	lule and connect it to your com ender Module button. er module. Search Extender Module	puter via Mini USB connector.	
"ihse.	#	Drive	Name	Description	•
			< <u>B</u> ack	Next > <u>F</u> inish Car	icel

Abb. 236 Flash Update - Extendermodul auswählen

- 4. Schließen Sie das Extendermodul an die Spannungsversorgung an.
- 5. Verbinden Sie das Extendermodul mit einem Mini-USB/USB-A Kabel mit dem Computer, auf dem die Tera Tool Software läuft.
- 6. Klicken Sie auf den Button Search Extender Module.

Das Flash-Laufwerk des angeschlossenen Extendermoduls wird in der Laufwerksübersicht angezeigt.

🙀 Extender Module Update Via Mini	USB Fla	ash Drive			×	
Steps	Select	t Extender Module				
1. Select Extender Module 1. Power up the extender module and connect it to your computer via Mini USB connector. 2. Identify Extender Module 2. Then press the Search Extender Module button. 3. Update Extender Module 3. Select the detected extender module.						
			Search Extender Module			
	#	Drive	Name	Description		
	01	D:\	10191038 (D:)	USB-Laufwerk		
		1				
INSE.						
			< <u>B</u> ack	Next > Einish Car	ncel	

- Abb. 237 Flash Update Flash-Laufwerk auswählen
- 7. Wählen Sie das Flash-Laufwerk des Extendermoduls aus.
- 8. Klicken Sie auf Next >.

Die Identifizierung des Extendermoduls startet automatisch.

Nach erfolgreicher Identifizierung werden die Firmware-Komponenten des Extendermoduls im Bereich **Status** Log angezeigt.

🛌 Extender module update via Min	i USB flash drive		×
Steps	Identify Extender Module Type		
 Select Extender Module Identify Extender Module Type 	1. Automatic extender module Status Log	e type detection in progress	
 Update Extender Module Firmware Check 	2024-08-21T14:33:48.352 2024-08-21T14:33:48.352 2024-08-21T14:33:48.352 2024-08-21T14:33:48.352	EXTMSD.PFW EXTRCPU.PFW HIDCPU.PFW Extender module type identification successful	
ihse.		< <u>Back</u> Next > <u>Finish</u>	Cancel

Abb. 238 Flash Update - Identifizierung des Extendermoduls

9. Klicken Sie nach erfolgreicher Identifizierung auf Next >.

🔀 Extender module update via Min	ni USB flash drive				×
Steps 1. Select Extender Module	Update Extender Mode	ule refile (* efw) Mod	ules requiring any updat	te will be automatical	v highlighted
2. Identify Extender Module Type 3. Update Extender Module Eirmunge Cheek	2. Start the update.				,
4. Firmware Check	Firmware Check Firmware File (*.efw) S:\Firmware\ # Name Type Current Version Update Version	Browse			
"ihse	Update Progress		0%		Update
			< <u>B</u> ack	Next > <u>F</u> inish	Cancel

Abb. 239 Flash Update - Update des Extendermoduls - Dateien auswählen

- 10. Klicken Sie auf **Browse...**, um zum Speicherort der Update-Dateien zu gelangen.
- Wählen Sie die gewünschte Update-Datei aus und klicken Sie auf Select im Auswahl-Dialog.
 Die für das Extendermodul verfügbare Firmware wird angezeigt.

Firmware, die eine Aktualisierung erfordert, wird automatisch hervorgehoben.

🙀 Extender module update via Min	USB fla	sh drive				×	
Steps	Updat	e Extender Modu	le				
Select Extender Module Identify Extender Module Type Indate Extender Module	 Select the firmware file (*.efw). Modules requiring any update will be automatically highlight Start the update. 						
4. Firmware Check	Firmw	are File (*.efw)	S:\Firmware	Browse			
	#	Name	е Туре	Current Version	Update Version	Selected	
	01	EXTRCON	EXR	F02.50.220802	F02.50.220802		
	02	HIDCON	HID	F04.03.220719	F04.03.220719		
	03	EXTMSD	MSD	B02.56.220201	B02.56.240506	V	
"ihse.	Updat	e Progress -08-21T14:33:54	.030 Fir	0% mware files loaded		Update	
				< <u>B</u> ack	Next > <u>F</u> inish	Cancel	

Abb. 240 Flash Update - Update Extender Module - Dateien laden

12. Klicken Sie auf Update.

1 Nach der Aktualisierung einer MSD-Firmware wird das Extendermodul automatisch neu gestartet.

Eine grün hervorgehobene Meldung erscheint, wenn die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen ist.

eps Select Extender Module Identify Extender Module Type Undate Extender Module	<u>Updat</u> 1. S 2. S	e Extender Modu elect the firmware tart the update.	le e file (*.efw). M	odules requiring any u	pdate will be automaticall	y highlighted.	
4. Firmware Check	Firmw	Firmware File (*.efw)		DracoTera\FW_01680	402_20240610_Extende	Browse	
	#	Name	Туре	Current Version	Update Version	Selected	
	01	EXTRCON	EXR	F02.50.220802	F02.50.220802		
	02	HIDCON	HID	F04.03.220719	F04.03.220719		
	03	EXTMSD	MSD	B02.56.220201	B02.56.240506	\checkmark	
	Updat	e Progress		100%	6	Update	
	2024	I-08-21T15:23:48	.352 Up	date of EXTMSD comp	leted		
	2024	I-08-21T15:23:48	.756 Ex	tender module restarte	d		
	2024	I-08-21T15:24:12	.072 Finished update process				
INSe.	2023	3-08-21T15:24:12	.072 Fir	mware update comple	ted. Press next to verify the	e update.	

Abb. 241 Flash Update - Update Extender Module - Firmware-Update abgeschlossen

- 13. Klicken Sie auf Next >, um die Aktualisierung zu verifizieren.
- Trennen Sie das Extendermodul von der Spannungsversorgung und schließen Sie sie wieder an. Das Extendermodul startet neu und die Validierung beginnt automatisch. Der Abschluss der Validierung wird im Bereich Status Log angezeigt.

🙀 Extender module update via Mi	ni USB flash drive		×
Steps	Firmware Check		_
 Select Extender Module Identify Extender Module Type Update Extender Module 	 Extender module has to be automatically start. Status Log 	manually power cycled by user. Extender module verification will	
4. Firmware Check	2024-08-21T15:24:29.288 2024-08-21T15:24:37.637 2024-08-21T15:24:39.006 2024-08-21T15:24:39.766 2024-08-21T15:24:39.766	Extender module is switched off. Please reconnect power supply Restart successful Start firmware verification EXTMSD update successful Firmware verification completed	
ihse.			
		< <u>Back</u> Next > <u>Finish</u> Cance	el

Abb. 242 Flash Update - Firmware Check - Firmware-Verifizierung abgeschlossen

15. Klicken Sie auf Finish.

Die Aktualisierung der Firmware des Extendermoduls ist abgeschlossen.

Es erscheint ein Dialog, der die Aktualisierung eines anderen Extendermoduls ermöglicht.

16. Klicken Sie auf **Yes**, um ein anderes Extendermodul zu aktualisieren oder auf **No** und **Finish**, um den Update-Dialog zu beenden.

9.6 Zurücksetzen der Matrix und der I/O-Karten

9.6.1 Matrix auf Werkseinstellungen zurücksetzen

HINWEIS Wenn Sie einen (Werks-)Reset durchführen, gehen alle aktuellen Einstellungen und alle in der Matrix gespeicherten Konfigurationen verloren. Dies gilt auch für die Netzwerkparameter (Rücksetzen auf Standard-IP-Adresse) und das Admin-Passwort (Standard-Passwort: admin). HINWEIS

Wurde seit der Auslieferung ein Firmware-Update durchgeführt, bleibt die zuletzt installierte Firmware-Version erhalten.

Um einen Reset der Matrix durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Device > Advanced Service > Factory Reset > Factory Reset in der Menüzeile.

📐 Tera Too	bl		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	Device E <u>x</u> tras <u>?</u>	7	
	<u>C</u> onnect <u>D</u> isconnect	oct Activate Edit Made Demote Save Devenleed Uplead Manitaring	
		ect Activate Eult mode Remote Save Download Opload Monitoring	j Flash Opua
admin(🔍 Device Finder		
View	System Check	/iew - Matrix	
Matrix	Load Status Load Status		
Port	Monitoring		
Control	Advanced Service	Remote Save	
Control	~	Restart Matrix	
Extended Presets	Switch	 Shut down Matrix Activate Service Mode Restart Web Control 	
Web Cont	trol Designer	Factory Reset Factory Reset	
Status &	Updates ^	Factory Reset of I/O Board	

Abb. 243 Untermenüs des Menüpunkts "Device"

Ein Anmeldefenster erscheint.

- 2. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 3. Klicken Sie auf **Ok**.

Eine Abfrage erscheint.

Klicken Sie auf Yes, um die Matrix auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
 Die Matrix wird mit den Werkeinstellungen neu gestartet.

9.6.2 Ein oder alle I/O-Karte(n) auf Werkseinstellungen zurücksetzen

HINWEIS

Wurde seit der Auslieferung ein Firmware-Update durchgeführt, bleibt die zuletzt installierte Firmware-Version erhalten.

Für den Reset einer I/O-Karte gibt es zwei Möglichkeiten

- Zurücksetzen einer einzelnen I/O-Karte
- Zurücksetzen aller I/O-Karten

Zurücksetzen einer einzelnen I/O-Karte

- 1. Klicken Sie auf View > Matrix im Aufgabenbereich.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Port der I/O-Karte, das zurückgesetzt werden soll. Ein Kontextmenü erscheint.



Abb. 244 View - Matrix - Kontextmenü

3. Klicken Sie auf Factory Reset I/O Board.

Ein Anmeldefenster erscheint.

- 4. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 5. Klicken Sie auf Ok.

Eine Abfrage erscheint.



Abb. 245 Dialog Factory Reset I/O Board - I/O-Karte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

6. Klicken Sie auf Yes zur Bestätigung.

Die I/O-Karte wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis: Die I/O-Karte wird für kurze Zeit in der Übersicht ausgeblendet. Wenn die I/O-Karte und die Extendermodule wieder erscheinen, war das Zurücksetzen der I/O-Karte erfolgreich.

Alle I/O-Karten zurücksetzen

1. Klicken Sie auf Device > Advanced Service > Factory Reset > Factory Reset of I/O Boards in der Menüzeile.

属 Tera Too	I	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	Device E <u>x</u> tras <u>?</u>	
<u>Open</u> Sa	 <u>C</u>onnect <u>D</u>isconnect 	ect Activate Edit Mode Remote Save Download Upload Monitoring Flash Upda
admin(Retivate Edit Mode	-
View	System Check	/iew - Matrix
Matrix	Load Status	_
Grid	Monitoring	
Control	Advanced Service 🕨	🙀 Remote Save
Control	^	Restart Matrix O Shut down Matrix
Extended	Switch	Activate Service Mode
Presets		Restart Web Control
Web Cont	trol Designer	Factory Reset Factory Reset
Status &	Updates ^	Factory Reset of I/O Boards

Abb. 246 Untermenüs des Menüpunktes Device

Ein Anmeldefenster erscheint.

- 2. Geben Sie Benutzername und Passwort eines Administrators ein.
- 3. Klicken Sie auf Ok.

Eine Abfrage erscheint.

Factory Rese	et of I/O Boards	\times
8	Do you really want to factory reset all I/O Board All I/O Boards will be restarted.	ls?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o	

Abb. 247 Dialog Factory Reset I/O Board - Alle I/O-Karten auf Werkseinstellungen zurücksetzen

4. Klicken Sie zu Bestätigung auf Yes.

Alle I/O-Karten werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

10 Glossar

Die folgenden Begriffe werden in diesem Handbuch oder in der Video- und KVM-Technologie häufig verwendet.

Begriff	Beschreibung
Auto Disconnect	Matrixfunktion, die eine vorhandene Verbindung zwischen einer Konsole und einer CPU sofort trennt, wenn über diese Konsole das OSD aufgerufen wird.
Auto Logout	Matrixfunktion, die die Dauer der Inaktivität beschreibt, nach der der Benutzer an dieser Konsole automatisch aus dem OSD ausgeloggt wird.
Cat X	Schnittstelle, um jedes Cat 5e (Cat 6, Cat 7) Kabel anzuschließen.
CON-Device	Logisches Objekt, das zum Schalten benutzt wird. Es können mehrere physikalische Extender (CON-Units) in einem CON-Device zusammengefasst werden, um komplexere Konsolensysteme über die Matrix zu schalten.
CON Timeout	Matrixfunktion, die dem Benutzer erlaubt, seine Konsole nach einer voreingestellten Zeit automatisch von der verbundenen CPU zu trennen.
CON-Unit	Decoder-Extendermodul, an das die Konsole (Monitor(e), Tastatur und Maus) angeschlossen werden, optional auch mit USB 2.0 Geräten.
Console ACL	Console Access Control List ist eine Auflistung, welche die jeweiligen Schaltberechtigungen für die verschiedenen Konsolen anzeigt.
CPU Auto Connect	Matrixfunktion, die einen automatischen Verbindungsaufbau zwischen der eigenen Konsole und einer zufälligen CPU ermöglicht, welche verfügbar ist.
CPU-Device	Logisches Objekt, das zum Schalten benutzt wird. Es können mehrere physikalische Extender (CPU-Units) in einem CPU-Device zusammengefasst werden, um komplexere Quellensysteme über die Matrix zu schalten.
CPU Timeout	Matrixfunktion, die dem Benutzer erlaubt, nach einer voreingestellten Zeit der Inaktivität die Verbindung zur jeweiligen CPU zu trennen
CPU-Unit	Encoder-Extendermodul, an das die Quelle (Computer, CPU) angeschlossen wird.
DDC	Der Display Data Channel (DDC) ist eine serielle Kommunikationsschnittstelle zwischen Monitor und Quelle (Computer, CPU), die einen Datenaustausch über das Bildschirmkabel ermöglicht und es dem Betriebssystem erlaubt, den Bildschirmtreiber automatisch zu installieren und zu konfigurieren.
Dual Access	Ein System zur Bedienung einer Quelle (Computer, CPU) von zwei Konsolen.
Dual-Head	System mit zwei Grafikanschlüssen
EXT-Unit	Logisches Objekt, das ein Extendermodul repräsentiert, das an die Matrix direkt angeschlossen ist. Zusatzmodule, wenn vorhanden, sind in der EXT-Unit ihres Extendermoduls integriert. Dual-Head-Extender werden durch zwei unabhängige EXT- Units repräsentiert.
Force Connect	Matrixfunktion, die dem Benutzer erlaubt, sich mit seiner Konsole auf eine bereits belegte CPU zu schalten und dabei die KVM-Steuerung zu übernehmen. Die bisher aufgeschaltete Konsole verliert die K/M-Kontrolle, behält aber das Videosignal.
Force Disconnect	Matrixfunktion, die dem Benutzer erlaubt, sich mit seiner Konsole auf eine bereits belegte CPU zu schalten und dabei die KVM-Steuerung zu übernehmen. Die bisher aufgeschaltete Konsole verliert die K/M-Kontrolle und auch das Videosignal.
Glasfaser	Schnittstelle zum Anschluss von Single-Mode oder Multi-Mode Glasfaserkabel.
HDMI	Schnittstelle zur volldigitalen Übertragung von Audio- und Videodaten
KVM	Tastatur (Keyboard), Video und Maus
Keyboard Connect	Matrixfunktion, die es erlaubt, bei Inaktivität einer Konsole deren Tastatursteuerung zu übernehmen.
Konsole	Monitor, Tastatur, Maus, Mediensteuerung, externe Schaltlösung, etc.

Begriff	Beschreibung
Macro Keys	Programmierbare Tasten, welche eine Aneinanderreihung von Befehlen an der Matrix ausführen können.
Mouse Connect	Matrixfunktion, die es erlaubt, bei Inaktivität einer Konsole deren Maussteuerung zu übernehmen.
MTBF	Mean Time Between Failure (MTBF), gemessen in Betriebsstunden.
Multi-mode	50 μm Multi-Mode-Glasfaserkabel
MSC	USB-HID-Steuerung von bis zu acht Quellen an einer Senke mit nur einer angeschlossenen Maus und/oder Tastatur. Die Senke kann aus bis zu acht Monitoren bestehen oder aus bis zu sechzehn Monitoren bei Betrieb von Dual-Head-Quellen. In einem Matrixsystem kann die Multi-Screen-Steuerung (MSC) an mehreren Senken eingerichtet werden.
Non-Blocking Access	Matrix-Konfiguration, bei der kein Benutzer durch die Aktivität eines anderen Benutzers gestört werden kann.
OSD	Das On-Screen-Display (Bildschirmanzeige) dient zur Anzeige von Informationen und zur Bedienung eines Gerätes.
OSD Timeout	Matrixfunktion, welche die Dauer der Inaktivität beschreibt, nach der das OSD automatisch geschlossen wird.
POH	Power-on hours entspricht der durchschnittlichen Betriebszeit.
Quad-Head	System mit vier Grafikanschlüssen
Release Time	Matrixfunktion, die dem Benutzer einer Konsole erlaubt, die K/M-Steuerung nach einer voreingestellten Zeit für andere Konsolen freizugeben, welche mit der gleichen CPU verbunden sind.
Service Mode	Definierter Wartungszustand der Matrix, der es erlaubt, an der Matrix angeschlossene Extender upzudaten.
SFP	SFPs (Small Form Factor Pluggable) sind einsteckbare Schnittstellenmodule für Gigabit- Verbindungen. SFP-Module sind für Cat X- und Glasfaser-Verbindungskabel verfügbar.
Single-Head	System mit einem Grafikanschluss
Single-Mode	9 μm Single-Mode-Glasfaserkabel
Tie Line	Kommunikationsverbindung zu und zwischen Erweiterungsmodulen in einer Netzwerkwerkumgebung.
USB-HID	USB-HID-Geräte (Human Interface Device) erlauben die Eingabe von Daten. Für die Installation ist kein spezieller Treiber notwendig; die Meldung "Neues USB-HID- Gerät gefunden" wird eingeblendet. Zu den USB-HID-Geräten zählen neben Tastatur und Maus z.B. auch Grafiktabletts und Touchscreens. Speicher, Video- und Audiogeräte sind keine USB-HID-Geräte.
User ACL	User Access Control List ist eine Auflistung, welche die jeweiligen Schaltberechtigungen für die verschiedenen Benutzer anzeigt.
Video Sharing	Matrixfunktion, die dem Benutzer erlaubt, sich mit seiner Konsole per Video auf eine andere CPU zu schalten.

11 Index

в

Bedienung	182
Schalt-Presets	185
Schaltprozesse	182
USB 2.0 schalten	184
Begriffe und Schreibweisen	8
Benutzereinstellungen	68
Benutzer-Einstellungen	
Benutzergruppen	77
Benutzerzugriff blockieren	76
Favoriten konfigurieren	72
Makros konfigurieren	73
Standard-Benutzer-Account erstellen	71
Benutzeroberfläche	20

С

3
6
6
2
3
9
0
6
5
2
27
5
3
8
4

D

Datum und Uhrzeit	
Direct Link Fallback	142
Draco CON App	153
Dual-Netzwerk-Konfiguration	53

Е

EDID-Transfer	100
Einstellungen kopieren	145
Einstellungen zuweisen	143
Export-Optionen	174
Extendermodule ersetzen	207

Extendermodule und EXT-Units	80
Extender Parameter verwalten	83
EXT-Units für SDI	92
EXT-Units für USB 3.0/USB 2.0	90
EXT-Units mit festem Port	88
F	
Filterfunktion	
Freigaben für Netzwerk und Firewall	12
G	
Glossar	241
Grundlegene Einstellungen	16
н	
Herunterfahren der Matrix	192
Hintergrund der Startseite	
1	
Import-Optionen	175
IP Gateway	147
IP Gateway CON-Unit	150
IP Gateway-Verbindungen	147
IP-Session-Config	117
к	
Konfiguration einer Matrix	31
im Offlinemodus	
im Onlinemodus	
Konfigurationen	
Aktivieren	
Herunterladen	
Hochladen	37
Lokal speichern (Backup)	
Öffnen	
Speichermöglichkeiten	34
Speichern in der Matrix	35
Konfigurations-Status	178
Hochladen	181
Öffnen	181
Speichern	178
Kontextfunktion	
L	
LDAP-Konfiguration	62
Lizenzen	177

М

Matrix-Grid	161
Matrix-Kaskadierung	157
Menüstruktur	20
Multi-Screen Control	136

Ν

Netzwerkcheck	225
Netzwerkkonfiguration	51
Neustarten	187
Controllerboard	188
Extendermodul	190
Matrix	187

0

OSD-Nachricht senden	206
Ρ	
Ports-Übersicht	23
_	

R

Redundanzfunktion	222
Remote Access für IP-CPU	116
Reportfunktion	30

S

Schaltkonfiguration	49
Sicherheitshinweise	10
SNMP-Funktion	58
SNMP-Monitoring	219
Sortierfunktion	29
Sprache auswählen	17
Statusermittlung	
Firmware-Status der Extendermodule	213
Matrix-Firmware-Status	212
Matrix-Geräte-Status	
Netzwerk-Status	211
Port-Status	210
Symbole für Warnhinweise	8
Symbolleiste	26

Synchronisierung	45
Syslog-Funktion	55
Syslog-Monitoring	216
Systemcheck	
Systemeinstellungen	40
_	

Т

Tera Web Control	193
Aktivierung	194
Bedienung	203
CON-Device schalten	203
Firmware und Lizenz	193
Konfiguration	196
Benutzer zuweisen	199
Layouts erstellen	197
Layouts importieren/exportieren	202
Presets erstellen	201
Öffnen	195
Schalten mit Presets	205
Voraussetzungen	

U

Update	226
Extendermodul-Firmware	
Matrix-Firmware	
USB-HID Ghosting	94

V

Verwendungszweck	9
Virtual CPU-Devices	112
Voraussetzungen	11

W

Wartung der Matrix	206
OSD-Nachricht senden	206

Ζ

Zugriffsrechte	46
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	238
Matrix	238

12 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Startseite im Offline-Modus	13
Abb. 2	Dialog Connect	14
Abb. 3	Menü Device Finder	15
Abb. 4	Menü Extras - Options - Default Settings	16
Abb. 5	Menü Extras - Options - Style	17
Abb. 6	Beim Hochfahren Background.png gefunden	18
Abb. 7	Beim Hochfahren Logo.png gefunden	18
Abb. 8	Menü Extras - Options - Miscellaneous	19
Abb. 9	Menüstruktur (Beispiel 1)	20
Abb. 10	Menüstruktur (Beispiel 2)	21
Abb. 11	Menüstruktur (Beispiel 3)	22
Abb. 12	Menüstruktur (Beispiel 4)	23
Abb. 13	Symbolleiste	26
Abb. 14	Filterfunktion	
Abb. 15	Dialog File - Report - Reportinhalt auswählen	
Abb. 16	Dialog File - Report - Report speichern	
Abb. 17	Dialog New configuration	32
Abb. 18	Menü Tera Tool im Offline-Modus	32
Abb. 19	Dialog Upload - Verbinden	33
Abb. 20	Dialog Upload - Slot auswählen	33
Abb. 21	Dialog - Save Remote Changes	35
Abb. 22	Dialog - Konfiguration öffnen	
Abb. 23	Dialog Upload - Verbinden	37
Abb. 24	Dialog Upload - Speicher-Slot auswählen	37
Abb. 25	Menü Status & Updates - Konfiguration auswählen	
Abb. 26	Dialog Status & Updates - Konfiguration aktiveren	
Abb. 27	Dialog Download - Connect	
Abb. 28	Dialog Download - Select Configuration	
Abb. 29	Menü System Settings - System - General	40
Abb. 30	Matrix system with connected hardware and logical objects	42
Abb. 31	Menü System Settings - System - Automatic ID	42
Abb. 32	Menü System Settings - System - Global OSD Settings	44
Abb. 33	Menü System Settings - System - Synchronization Mode	45
Abb. 34	Menü System Settings - Access	46
Abb. 35	Menü System Settings - Switch	49
Abb. 36	Menü System Settings - Network - General	51
Abb. 37	Menü System Settings - Network - Syslog	55
Abb. 38	Menü Extras - Options - Syslog	56
Abb. 39	Menü Status & Updates - Miscellaneous - I/O Board Diagnosis	57
Abb. 40	Menü System Settings - Network - SNMP	58
Abb. 41	Menü Extras - Options - SNMP	60
Abb. 42	Menü Extras - Options - SNMP - Manage SNMPv3 Users - Add User	61

Abb. 43	Menü Status & Updates - Status Matrix Firmware - Überprüfung der Firmware der Controllerkarte	62
Abb. 44	Menü System Settings - Network - LDAP	63
Abb. 45	Menü System Settings - Date and Time	66
Abb. 46	Menü User Settings - Users & Groups - Users	68
Abb. 47	Auswahlmenü New User	71
Abb. 48	Menü User Settings - Users & Groups - Users - Favorites	72
Abb. 49	Menü User Settings - Users & Groups - Users - Macros	73
Abb. 50	Menü User Settings - Users & Groups - Users - Login Lock	76
Abb. 51	Auswahlmenü einer neuen Benutzergruppe	77
Abb. 52	Menü User Settings - Users & Groups - Groups - User Assignment	78
Abb. 53	Menü User Settings - Users & Groups - Groups - CPU Device Assignment	78
Abb. 54	Menü Extender & Devices - EXT Units	80
Abb. 55	Menü Extender & Devices - EXT Units - Firmware-Versionen	81
Abb. 56	Menü Extender & Devices - EXT Units - Extender Module Type - Expert View	82
Abb. 57	Menü Extender & Devices - EXT Units - Parameter auslesen	83
Abb. 58	Meldung Extender & Devices - EXT Units - Auslesen der Parameter	84
Abb. 59	Menü Extender & Devices - EXT Units - Angezeigte Parameter	84
Abb. 60	Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung vollendet	85
Abb. 61	Menü Extender & Devices - EXT Units - EXT-Units auswählen	86
Abb. 62	Menü Extender & Devices - EXT Units - Parameter-Zuweisung bestätigen	86
Abb. 63	Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung beendet	87
Abb. 64	Dialog New EXT Unit	88
Abb. 65	Menü Extender & Devices - EXT Units - Extender Module Type - USB 2.0	89
Abb. 66	Dialog Activate USB Fixed Port	89
Abb. 67	Menü Extender & Devices - EXT Units - Konfigurieren von EXT-Units an UNI-I/O-Karte	90
Abb. 68	Menü Extender & Devices - EXT Units - Konfigurieren von EXT-Units für SDI	92
Abb. 69	Menü Extender & Devices - EXT Units - USB HID Ghosting	94
Abb. 70	Meldung Extender & Devices - EXT Units - Auslesen des USB-HID Ghosting	95
Abb. 71	Anzeige der ausgelesenen USB-HID Ghosting-Informationen	96
Abb. 72	Auswahldialog Extender & Devices - EXT Units - USB-HID Ghosting-Vorlage öffnen	96
Abb. 73	Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung beendet	97
Abb. 74	Menü Extender & Devices - EXT Units - USB-HID Ghosting zuweisen an	98
Abb. 75	Menü Extender & Devices - EXT Units - Zuweisung bestätigen	98
Abb. 76	Menü Extender & Devices - EXT Units - Zuweisung beendet	99
Abb. 77	Menü Extender & Devices - EXT Units - EDID	.100
Abb. 78	Abfrage Extender & Devices - EXT Units - Auslesen bestätigen	.101
Abb. 79	Registerkarte Extender & Devices - EXT Units - EDID - EDID-Informationen angezeigt	.101
Abb. 80	Menü Extender & Devices - EXT Units - EDID laden	.102
Abb. 81	Menü Extender & Devices - EXT Units - Übertragung beendet	.102
Abb. 82	Menü Extender & Devices - EXT Units - Assign EDID to	.103
Abb. 83	Abfrage Extender & Devices - EXT Units - Zuweisung bestätigen	.104
Abb. 84	Menü Extender & Devices - EXT Units - EDID-Zuweisung beendet	.104
Abb. 85	Menü Extender & Devices - EXT Units - OSD-Kontrolleigenschaften	.105
Abb. 86	Menü Extender & Devices - EXT Units - Extender OSD Settings	.106

Abb. 87	Menü Extender & Devices - CPU Devices - EXT Unit Assignment	108					
Abb. 88	Auswahlmenü Extender & Devices - CPU Devices - Auswahl eines CPU-Device-Typs	110					
Abb. 89	Menü Extender & Devices - CPU Devices - CON Device Access Control	111					
Abb. 90	Menü Assignment - Virtual CPU Devices	112					
Abb. 91	Menü Extender & Devices - CPU Devices - CPU Device Groups	113					
Abb. 92	Menü Extender & Devices - CPU Devices - CON Device Access Control	115					
Abb. 93	Funktionsprinzip eines IP-CPU-Extenders						
Abb. 94	Menü Extender & Devices - CPU Devices - IP Session Config						
Abb. 95	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Neue IP Session Config	118					
Abb. 96	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Einrichten einer RDP-Konfiguration	118					
Abb. 97	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Server-Einstellungen eines IP-CPU-Extenders	119					
Abb. 98	Menü Configure IP CPU - IP-Session-Config einem IP CPU-Device direkt zuweisen	120					
Abb. 99	Menü Configure IP CPU - IP-CPU-Device auswählen	120					
Abb. 100	Menü Configure IP CPU - Session Management	121					
Abb. 101	Menü Configure IP CPU - Neues Session-Device erstellt	121					
Abb. 102	Menü Configure IP CPU - Session-Device komplett	122					
Abb. 103	Menü Extender & Devices - CON Devices - EXT Unit Assignment						
Abb. 104	Auswahlmenü Extender & Devices - CON Devices - Neues CON-Device						
Abb. 105	Menü Extender & Devices - CON Devices - EXT Unit Assignment						
Abb. 106	Menü Extender & Devices - CON Devices - CPU Device Access Control	128					
Abb. 107	Menü Extender & Devices - CON Devices - Favorites	129					
Abb. 108	Menü Extender & Devices - CON Devices - Macros						
Abb. 109	Menü Extender & Devices - CON Devices - Login Lock						
Abb. 110	Menü Extender & Devices - CON Devices - GPIO						
Abb. 111	Menü Extender & Devices - CON Devices - GPIO - Tastatur-Scan-Codes						
Abb. 112	Menü Assignment - Virtual CON Devices						
Abb. 113	Menü Assignment - Multi-Screen Control						
Abb. 114	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Monitor Arrangement						
Abb. 115	Dialogbox Monitor Arrangement - Extender neu starten						
Abb. 116	Darstellung des Direct Link Fallback						
Abb. 117	Menü Extender & Devices - CON Devices						
Abb. 118	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Parameter auswählen						
Abb. 119	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Einstellungen zuweisen an						
Abb. 120	Menü Extender & Devices - CON Devices - Parameter auswählen						
Abb. 121	Menü Extender & Devices - CON Devices - Einstellungen kopieren						
Abb. 122	Menü System Settings - IP Gateway						
Abb. 123	Menü System Settings - IP Gateway - Grid-Kanal auswählen						
Abb. 124	Menü System Settings - IP Gateway - Ausgewählter Grid-Kanal						
Abb. 125	Menü System Settings - IP Gateway - Ausgefüllter Grid-Kanal der Sub-Matrix						
Abb. 126	Menü System Settings - IP Gateway mit EXT Unit Kanälen						
Abb. 127	Menü System Settings - IP Extender						
Abb. 128	Dialogbox Search IP Extender mit geänderten Hostname und IP-Adresse						
Abb. 129	Dialogbox Select Destination						
Abb. 130	Dialogbox Search IP Extender - Verbindung eingerichtet						

Abb. 131	Kanaltabelle mit verbundener IP Gateway-CON-Unit	152			
Abb. 132	Menü System Settings - IP Extender				
Abb. 133	Menü Status & Updates - Miscellaneous - Convert I/O Board Firmware	154			
Abb. 134	Menü Convert I/O Board Firmware – Auswahl des Konvertierungsmodus				
Abb. 135	Menü Convert I/OBoard Firmware - Karte(n) auswählen	155			
Abb. 136	Schematische Darstellung zweier kaskadierender Matrizen	157			
Abb. 137	Menü System Settings - System (Auszug)	157			
Abb. 138	Menü Extender & Devices - EXT Units - Auswahl eines EXT-Unit-Typs	158			
Abb. 139	Menü Extender & Devices - EXT Units - Erstellen einer kaskadierenden CPU-Unit	158			
Abb. 140	Menü Extender & Devices - CPU Devices - Erstellen eines kaskadierenden CPU-Device	159			
Abb. 141	Menü System Settings - Matrix Grid	162			
Abb. 142	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Allgemeine Informationen und Vorbereitung	162			
Abb. 143	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix Configuration	163			
Abb. 144	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Grid Name	163			
Abb. 145	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix Grid	164			
Abb. 146	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - ID Handling	164			
Abb. 147	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix Grid aktivieren	165			
Abb. 148	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard - Matrix-Grid aktiviert	165			
Abb. 149	Menü System Settings - Matrix Grid (offline)	166			
Abb. 150	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Allgemeine Informationen und Vorbereitung	166			
Abb. 151	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Matrix-Konfiguration	167			
Abb. 152	Dialogbox Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Konfiguration auswählen	167			
Abb. 153	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard offline) - Grid-Name eingeben	168			
Abb. 154	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Matrix-Daten eingeben	168			
Abb. 155	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - ID Handling	169			
Abb. 156	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Zum Speicherort gehen	169			
Abb. 157	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Ordner auswählen	170			
Abb. 158	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Konfigurationen zusammenführen	170			
Abb. 159	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Konfigurationen zusammenführen	171			
Abb. 160	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Matrix-Konfiguration	172			
Abb. 161	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - alle Matrizen gelöscht	172			
Abb. 162	Menü Matrix Grid - Configuration Wizard (offline) - Grid-Konfiguration auswählen	173			
Abb. 163	Dialogbox File - Export - Datentyp auswählen	174			
Abb. 164	Dialogbox File - Export - Daten in eine CSV-Datei exportieren	174			
Abb. 165	Dialogbox File - Import - Datentyp auswählen	175			
Abb. 166	Dialog File - Import - Importieren einer CSV-Datei in eine Konfigurationsdatei	175			
Abb. 167	Dialog File - Import - Warnmeldung	176			
Abb. 168	Menü Status & Updates - Miscellaneous - Lizenzverwaltung	177			
Abb. 169	Dialogbox Save Status - Speicheroption	178			
Abb. 170	Menü Save Status - Ordner auswählen	178			
Abb. 171	Menü Save Status - Anonymisierung	179			
Abb. 172	Menü Save Status - Save EXT Unit Settings	179			
Abb. 173	Menü Save Status - Save Log Files	180			
Abb. 174	Menü Save Status - Erfolgreiche Speicherung des Status	180			
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

 Abb. 176 Menü Control - Extended Switch Abb. 177 Menü View - Matrix Abb. 178 Menü Control - Presets Abb. 179 Dialogbox - Anmeldung eines Administrators Abb. 180 Abfrage - Neustart der Matrix Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte. 	
 Abb. 177 Menü View - Matrix Abb. 178 Menü Control - Presets Abb. 179 Dialogbox - Anmeldung eines Administrators Abb. 180 Abfrage - Neustart der Matrix Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte Abb. 182 Dialogbox Authentiaction required 	
 Abb. 178 Menü Control - Presets Abb. 179 Dialogbox - Anmeldung eines Administrators Abb. 180 Abfrage - Neustart der Matrix Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte Abb. 182 Dialogbox Authentiaction required 	
 Abb. 179 Dialogbox - Anmeldung eines Administrators Abb. 180 Abfrage - Neustart der Matrix Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte Abb. 182 Dialogbox Authentiaction required 	
Abb. 180 Abfrage - Neustart der Matrix Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte Abb. 182 Dialoghex Authentiagtion required	
Abb. 181 Menü View - Matrix - Neustart einer Controllerkarte	
Abb. 199. Dialoghov Authentication required	188 189 189
Abb. 162 Dialogbox Authentication required	189 189
Abb. 183 Menü View - Matrix - Restart I/O Board	
Abb. 184 Dialogbox I/O-Karte neu starten	
Abb. 185 Menü View - Matrix - Restart Extender Module	190
Abb. 186 Menü Extender & Devices - EXT Units	191
Abb. 187 Dialogbox Restart Extender - Bestätigung des Neustarts	191
Abb. 188 Dialogbox Authentication required	192
Abb. 189 Bestätigung des Herunterfahrens der Matrix	192
Abb. 190 Matrix ausschalten	192
Abb. 191 Menü Status & Updates - Status Matrix-Firmware	193
Abb. 192 Menü Status & Updates - Miscellaneous - License Management	194
Abb. 193 Menü System Settings - Network	194
Abb. 194 Verbinden mit der Matrix	195
Abb. 195 Anmeldung an Tera Web Control	195
Abb. 196 Tera Web Control - Oberfläche	195
Abb. 197 Tera Web Control - Einstellmöglichkeiten	196
Abb. 198 Tera Web Control - Layout Designer, kein Layout ausgewählt	197
Abb. 199 Tera Web Control - Layout Designer, neues Layout erstellt	198
Abb. 200 Tera Web Control - Benutzerzuweisung	199
Abb. 201 Tera Web Control - Presets erstellen	201
Abb. 202 Tera Web Control – Layouts exportieren	202
Abb. 203 Tera Web Control - Layouts importieren	202
Abb. 204 Tera Web Control - Layout-Buttons	203
Abb. 205 Tera Web Control - Schalten von CON-Devices auf CPU-Devices	203
Abb. 206 Tera Web Control - Schaltmöglichkeiten	204
Abb. 207 Tera Web Control - Schaltvorgang durchgeführt	204
Abb. 208 Tera Web Control - Vorschau des selektierten Preset	205
Abb. 209 Menü Extender & Devices - CON Devices - Send OSD Message to Nachricht schreiber	n206
Abb. 210 Menü Extender & Devices - CON Devices - Send OSD Message to CON-Devices ausw	vählen206
Abb. 211 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Extender Replacement - Unassign EXT Unit .	207
Abb. 212 Menü Extender & Devices - CPU Devices - Extender Replacement - Neue EXT-Unit zuwei	isen 208
Abb. 213 Menü View - Matrix	209
Abb. 214 Menü View - Matrix	210
Abb. 215 Menü View - Matrix - Netzwerk-Informationskästchen	211
Abb. 216 Menü Status & Updates - Status Matrix Firmware	212
Abb. 217 Menü Status & Updates - Status Extender Firmware - Firmware	213
Abb. 218 Menü Status & Updates - Status Extender Firmware - Component View	214

Abb. 219	Menü Status & Updates - Status Extender Firmware - Extender Firmware auf der I/O-Karte	215					
Abb. 220	Menü Monitoring - Syslog						
Abb. 221	Menü Monitoring - Syslog - Beispiel für eine Suche						
Abb. 222	Menü Monitoring - SNMP						
Abb. 223	Menü Monitoring - SNMP - Beispiel einer Suche						
Abb. 224	Menü View - Matrix						
Abb. 225	Abfrage Validate System						
Abb. 226	Systemcheck - Bericht	224					
Abb. 227	Dialogbox Netzwerkcheck - Verfügbarkeit der Ports	225					
Abb. 228	Menü Status & Updates - Update Matrix Firmware						
Abb. 229	Matrix-Status speichern	228					
Abb. 230	0 Dialogbox - Neustart der Matrix						
Abb. 231	1 Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Parallelmodus - Hochladen						
Abb. 232	2 Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Parallelmodus						
Abb. 233	Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Sequenzieller Modus	232					
Abb. 234	Menü Status & Updates - Update Extender Firmware - Sequenzieller Modus	233					
Abb. 235	Flash Update - Starten	234					
Abb. 236	Flash Update - Extendermodul auswählen	234					
Abb. 237	' Flash Update - Flash-Laufwerk auswählen						
Abb. 238	3 Flash Update - Identifizierung des Extendermoduls						
Abb. 239	Flash Update - Update des Extendermoduls - Dateien auswählen						
Abb. 240	Flash Update - Update Extender Module - Dateien laden	236					
Abb. 241	Flash Update - Update Extender Module - Firmware-Update abgeschlossen	237					
Abb. 242	Flash Update - Firmware Check - Firmware-Verifizierung abgeschlossen	237					
Abb. 243	Untermenüs des Menüpunkts "Device"	238					
Abb. 244	View - Matrix - Kontextmenü	239					
Abb. 245	Dialog Factory Reset I/O Board - I/O-Karte auf Werkseinstellungen zurücksetzen						
Abb. 246	Untermenüs des Menüpunktes Device						
Abb. 247	Dialog Factory Reset I/O Board - Alle I/O-Karten auf Werkseinstellungen zurücksetzen	240					

13 Änderungshistorie

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen, die durch Firmware-Updates möglich sind, wie z.B. neue Funktionen, geänderte Konfiguration oder Bedienung.

Ausgabe	Datum	Software- Version	Kapitel	Neue Funktionen/Änderungen
Rev 0	2025-06-06	V6.0.1.0 2025-04-02 Web Control 1.2.0	-	Erstausgabe, entnommen aus den Matrix-Benutzerhandbüchern, komplett überarbeitet und aktualisiert, siehe Release Notes